

GÜVENLİK İÇİN TEMEL UYARILAR



Elektrik çarpmaya tehlikesi!

Cihaz elektrik akımıyla çalıştığından, elektrik çarpmasına yol açan durumlar göz ardı edilemez.

Bu sebeple aşağıdaki güvenlik uyarılarına uygun hareket edin:

- Cihazı elleriniz nemliyen dokunmayın.
- Cihazı ayaklarınız çıplak veya ıslak haldeyken kullanmayın.
- Cihazı asla suya daldırmayın.
- Fişi elektrik prizinden çıkarmak için güç kablosundan veya cihazın kendisinden tutarak çekmeyin.
- Priz ile fiş arasında uyumsuzluk olması halinde prizin uzman kişiler tarafından fişe uygun tiple değiştirilmesini sağlayın. Adaptör, çoklu priz ve/veya uzatma kullanılması tavsiye edilmez.

Su doldurmak veya eklemek için, düğmesini kullanarak ütüyü kapatın ve fişi elektrik prizinden çekin.

- Elektrik kablosu zarar görmüşse, bu kablo üretici ya da teknik bakım servisi tarafından, her türlü risk önlenecak şekilde değiştirilmelidir.
- Herhangi bir temizlik veya bakım işlemi yapmadan önce, fişini prizden çekerek cihazın elektrik şebekesiyle olan bağlantısını kesin.

Kullanım sırasında basınç altında olan orifisler boşaltma, kireç çözme, durulama veya muayene amacıyla açılmamalıdır.

- **Kullanmadan önce şebeke geriliminin cihazın bilgi plakasında belirtilen değerlere uygun olduğundan emin olun. Cihazı yalnızca an az 10 A kapasiteye sahip ve çalışan bir toprak hattıyla donatılmış tesistate ve prize bağlayın.**



Üzerinde bu işaretin bulunduğu yüzeyler kullanım sırasında sıcak olurlar

(bu işaret, yalnızca bazı modellerde mevcuttur).

- Buharı insanlara veya hayvanlara doğru tutmayın.

Kullanıcı elektrik prizine bağlıyken ütüyü kesinlikle gözetimsiz halde bırakmamalıdır.

Cihazda güç varken veya cihaz soğutulurken 8 yaşından küçük çocukların cihazla temas edemeyeceklerinden emin olun.

- Çalışır haldeyken kazan hareket ettirilmemelidir.

- **DİKKAT:** Ütü-kazan bağlantı borusu ısınabilir.
- Ütü plakası ile elektrik kablolarının temas etmesini kesinlikle önleyin.



Dikkat

- Ürünü ambalajından çıkardıktan sonra ilk kullanımdan önce cihazın sağlam olup olmadığını kontrol edin; şüpheye düşerseniz, cihazı kullanmayın ve ehil bir profesyonel personele başvurun. Plakanın koruyucusunu çıkarın.
- Çocuklar için tehlikeli olabileceğinden plastik torbayı atın.

Bu cihaz 8 yaşın üzerindeki çocuklar ile fiziksel, duyuşal veya zihinsel kapasitesi düşük ya da yeterli deneyimi ve bilgisi olmayan kişilerce yalnızca dikkatli gözetim altında tutulmaları veya cihazın nasıl güvenli şekilde kullanılacağı hakkında bilgi verilmesi ve kullanımıyla bağlantılı tehlikelerin farkında olmaları koşuluyla kullanılabilir. Çocukların cihazla oynamadıklarından emin olun. Temizlik ve bakım işlemleri gözetim altında olmadıkça çocuklar tarafından yapılmamalıdır.

Bu cihaz düz, yüksek sıcaklığa dayanıklı bir yüzey üzerinde kullanılmalı ve dinlenmeye bırakılmalıdır.

Ütüyü ütü yaslama yerine yerleştirirken cihazın üzerinde bulunduğu yüzeyin dengeli olduğundan emin olun.

- **Ütüyü KESİNLİKLE dikey konumda koymayın!**
- Kullanım sırasında cihazı yalnızca çalışma yüzeyine (örneğin ütü tablası veya masası) koyun.

Cihaz düşerse, gözle görülür hasar belirtileri varsa veya kaçak varsa cihazı kullanmayın.

Ütü sisteminin düşmesi ve cihazda (kazanda veya ütüde) gözle görülür kırıklık meydana gelmesi halinde, cihazı yeniden kullanmayıp, yetkili teknik servise götürün.

Amaca uygun kullanım

- Bu cihaz, yalnızca açıkça tasarlandığı amaçlara yönelik olarak kullanılmalıdır. Her türlü farklı kullanım şekli uygunsuz olarak kabul edilir ve tehlikelidir.

- Üretici uygunsuz, hatalı ve mantıksız kullanımlardan ve ehil olmayan personelin yaptığı onarımlardan kaynaklanabilecek olası hasarlardan sorumlu tutulamaz.

TANIMLAMA

Cihazın tanımlaması

(bkz. say. 3)

- A Ütü yaslama tablası
- B Su haznesi kapağı
- C Kireç önleyici sistem için koruma tapası
- D Boru yerleştirme kancası
- E Güç kablosu yuvası
- F Kumanda paneli

Kumanda paneli

- G ① AÇMA/KAPAMA düğmesi
- H ①/III ikaz lambası: yanıp söndüğünde: açılma/ısınma sabit yandığında: buhar hazır
- I OPTIMAL STEAM ECO düğmesi
- J Ütüleme modu ikaz lambası: yandığında: OPTIMAL STEAM ECO söndüğünde: EXTRA STEAM
- K Su bitti ikaz lambası
- L Kazan durulama ikaz lambası
- M Düğme: Su bittikten sonra deponun doldurulduğunu onaylar Durulama yapıldığını onaylar (durulama sonrasında 5 saniye basılı tutun)

Ütü

- N Ütü elektrik beslemesi ikaz lambası
- O Buhar düğmesi
- P Termostat düğmesi

KULLANIMA HAZIRLIK

Hangi su kullanılmalıdır?

Bu cihaz normal **musluk suyuyla** çalışır. Suyun çok kireçli (sertliğin 27°F değerinin üzerinde) olduğu durumlarda %50 oranında musluk suyu karıştırılmış saf su kullanmanız tavsiye edilir. Kesinlikle sadece saf su kullanmayın. Kimyasal maddeler veya deterjanlar (örneğin, parfümlü sular, esanslar, kireç çözücüler, vb.) kullanmayın.



Dikkat!

Madeni su veya diğer tip suları (örneğin, yağmur suyu, akü suyu, şartlandırıcılar, vb.) kullanmayın.

Haznenin yeniden doldurulması



Tehlike!

Elektrik kablosunun fişinin evde kullanılan elektrik prizinden çekildiğinden emin olun.

- Su haznesinin kapağını açın ve haznenin üzerinde bulunan MAX işaretini (Şek. 2) geçmemeye özen göstererek su doldurun (Şek. 1).
- Cihazın fişini prize takın.

BUHARLI ÜTÜLEME

- AÇMA/KAPAMA düğmesine (G) (Şek. 3) basarak cihazı açın: Kumanda panelindeki ①/III ikaz lambası (H) ile ütüdeki (N) ikaz lambası yanar.
- ①/III ikaz lambasının sabit yanmasını (buhar hazır) ve ütüdeki (N) ikaz lambasının sönmelerini bekleyin (Şek. 5).
- Buhar dağıtımı yapmak için, sapın altında bulunan buhar düğmesini (O) basılı tutun (Şek. 6).
- Ütünün ikaz lambası (N), ütü yaparken ütünün sıcaklığına göre yanar ve söner. Bu durum cihazın normal çalıştığını gösterir, endişelenmeniz gerekmez.
- Sürekli buhar: 1 saniye içinde buhar düğmesine (Şek. 6) art arda iki kez basın. Birkaç saniye boyunca sürekli buhar çıkışı olur. Bu fonksiyonu kapatmak için buhar düğmesine (Şek. 6) tekrar basın.
- Dikey buhar: Ütüyü askıdaki giysilerde buharla ütüleme yapmak için de kullanabilirsiniz.

OPTIMAL STEAM Fonksiyonu

Bu fonksiyonun, ipekliler, yünüler ve sentetikler gibi çok narin kumaşları ütülemekte kullanılması tavsiye edilir.

- OPTIMAL STEAM fonksiyonunu kullanmak için (I) tuşuna basın (Şek. 4).
- (H) ikaz lambasını sabit yanmasını bekleyin (buhar hazır).
- Normal buhar fonksiyonuna geri dönmek için (I) tuşuna yeniden basın.



Önemli Not:

- Buharla ütüleme yaparken su yükleme pompasının çalıştığının ve durduğunun duyulması normaldir. Bu durum, haznedeki suyun kazana aktarılmasından kaynaklanır. Bu durum cihazın normal çalıştığını gösterir, endişelenmeniz gerekmez.

Ütü termostat (P) ayarı

Termostat düğmesini ütülenecek kumaş türüne uygun sıcaklığa gelecek şekilde çevirin.



Buhar elde etmek için ayarlanan sıcaklığın yanda gösterilen buhar seçim düğmesinin içinde olması gerekir.

Giysi kumaşına göre seçilecek sıcaklıkla ilgili kısa bir rehber aşağıda verilmektedir:

- Asetat, akrilik, naylon, polyester, rayon
- İpek, yün
- Keten, pamuk

HAZNEDEKİ SU SEVİYESİNİN TAMAMLANMASI

Haznedeki su bittiğinde pompanın gürültüsü artar. Bu durum cihazın normal çalıştığını gösterir, endişelenmeniz gerekmez: **Hemen haznedeki suyu eski seviyesine getirmeniz tavsiye edilir; bu şekilde kesintisiz ütü yapmaya devam edebilirsiniz ("Haznenin doldurulması" bölümüne bakın).**

Su bitti ikaz lambası (K)

Suyun bittiği ilgili ikaz lambasının  (Şek. 7) yanmasıyla bildirilir.

Buharlı ütü yapmaya devam etmek istiyorsanız, hazneyi doldurun ("Haznenin doldurulması" bölümüne bakın) ve (M) düğmesine basarak doldurmayı tamamladığınızı onaylayın.

KURU ÜTÜLEME

Kuru ütüleme yapmak için, ütülecek giysiye uygun sıcaklığı seçmek amacıyla ütünün termostat düğmesini çevirin ve buhar dağıtım düğmesine basmadan ütü yapmaya devam edin.

ENERJİ TASARRUFU MODU

Sistem enerji tasarrufu modunda çalıştığında OPTIMAL STEAM (J) ikaz lambası yanı söner.

10 dakika boyunca herhangi bir buhar çıkışı olmazsa, sistem enerji tasarrufu moduna girer.

Buhar fonksiyonunu başlatmak için (M) düğmesine veya (O) buhar tuşuna basın.

Ütüleme bittiğinde

- Cihazı kapatmak için AÇMA/KAPAMA düğmesine (G) basın.
- Fişini prizden çekip, cihazı soğumaya bırakın. Pompanın düzgün çalışmasını bozma riskine yol açacak şekilde tozların veya yabancı cisimlerin haznenin içine düşmesini önlemek için ütü sisteminin kapağı iyice kapatılarak bırakılması tavsiye edilir. Yerinden almadan önce sistemin soğumasını bekleyin.
- Cihazı düzgün bir şekilde toplamak için, boruyu özel kancasına (D) ve güç kablosunu kendi yuvasına (E) yerleştirin. Cihazı kuru bir yerde saklayın.

i **Önemli Not:**

Ütüleme tamamlandığında haznede kalan suyun boşaltılması gerekmez. Ancak, cihaz uzun süre kullanılmayacaksa bu uygulamanın yapılması tavsiye edilir.

BAKIM

Kazanın durulanması

En iyi şekilde çalışmasını sağlamak, zaman içinde uzun süre sabit buhar dağıtımı yapılmasını sağlamak ve enerjiden tasarruf etmek için kazanın suyla durulanması gerekir.  ikaz lambası (L) yandığında aşağıdaki gibi ilerleyin:

- Cihazın kapalı, elektrik şebekesiyle bağlantısının kesilmiş ve tamamen soğumuş olduğundan emin olun.
- Cihazı lavaboya ters çevirerek su haznesini boşaltın.
- Bir bozuk para veya tornavida kullanarak kazanın tapasını sökün (Şek. 8).
- Kazandaki suyu boşaltın (Şek. 9).
- Cihazı yanına yaslayın (Şek. 10), suyun kazan dışına saçılmasını önlemek için bir huni kullanarak su doldurun (EN ÇOK 0,7 l.).
- Tüm kazanı durulamak için cihazı sallayıp, ardından suyu boşaltın (Şek. 11).
- Durulama işlemini tekrarlayın.
- Tapayı, kazanı iyice kapatacak şekilde tamamen yerine vidualayın.
- Durulama işlemini tamamladıktan sonra fişi prize takın ve AÇMA/KAPAMA düğmesine (G) (Şek. 3) basarak cihazı açın.
-  ikaz lambası (L) sönene kadar (M) düğmesini en az 5 saniye basılı tutun.
- Sistemin tüm devresindeki muhtemel artık maddeleri temizlemek için birkaç saniye boşta buhar verin.

i **Önemli Not:**

- Kazan durulanmadan cihaz kapatılırsa, bir sonraki açılışta  ikaz lambası (L) yanıp söner.

TEMİZLİK

- Temizlik yapmadan önce daima cihazın kapalı, fişinin çekilmiş ve tamamen soğumuş olduğundan emin olun.
- Tabla yüzeyi temiz tutulmalıdır: Temizlemek için soğuk yüzeyin üzerinden nemli bir gez geçirmek yeterlidir.
- Kesinlikle lif, sirke veya diğer kimyasal maddeleri kullanmayın.

BERTARAF

 Cihazı evsel atıklarda beraber bertaraf etmeyip, resmi bir çöp ayrıştırma merkezine teslim edin.

SORUN	NEDENİ	ÇÖZÜMÜ
Cihaz açılmıyor.	Cihazın fişi elektrik prizine takılı değil.	Cihazın fişinin doğru şekilde takılı olduğundan emin olup, AÇMA/KAPAMA düğmesine (G) basın
Cihazın altından buhar çıkar.	Azami basınç güvenlik sistemi devreye girmiş.	Cihazı derhal kapatıp, yetkili Teknik Servis Merkezine götürün.
Ütü tabanının deliklerinden dışarı su çıkıyor.	Ütünün termostat ayar düğmesi "Ütü termostatının ayarlanması (P)" paragrafında belirtilen alana getirilmemiş.	Ütünün termostat ayar düğmesini buhar kesimine (Ütü termostatının ayarlanması (P) paragrafı) getirin.
	Buhar dağıtımı ilk defa yapıldığından veya belirli bir süre kullanılmadığından boruların içinde su yoğunlaşmış.	Ütü masasının dışında buhar dağıtıcısına birkaç kez basın: Bu işlem buhar devresindeki soğuk suyun atılmasını sağlar.
	Ütü sistemi dengesiz ve/veya yatık bir yüzeye konulmuş.	Ütü sistemini dengeli ve düz bir yüzeye yerleştirin.
Ütü taban plakasının renginde koyulaşma var.	Su haznesine ya da kazana kireç çözücü kimyasallar veya katkı maddeleri dökülmüş.	Su deposuna kesinlikle hiçbir ürün dökülmemelidir (hızlı kılavuzla ilgili tavsiyelerimize bakın). Tablayı nemli bir bezle temizleyin.
Cihaz ilk açıldığında dışarı duman çıktığı fark ediliyor.	Bazı parçalar ilk ısınmada buharlaşarak uçup giden sızdırmazlık sağlayıcı/yağlayıcı maddelerle işlem görmüştür.	Bu tamamen normaldir ve birkaç kullanım sonrasında kaybolur.
Cihazdan arada sırada titreşimle birlikte ses geliyor.	Kazana su pompalanıyor.	Bu tamamen normal bir durumdur.
	Su haznesi boş.	Su haznesini doldurun.
Tüm ikaz lambaları yanıp sönüyor.	Sistem hatası	Sistemin fişini prizden çekip, yeniden takın ve AÇMA/KAPAMA düğmesine (G) basın. Sorun devam ederse, cihazı derhal kapatın ve yetkili teknik servis merkeziyle bağlantı kurun.
(C) temizlik tapasından dışarı buhar çıkıyor	Temizlik tapası (C) düzgün kapatılmamış	Temizlik tapasını düzgün şekilde kapatın
	Tapanın (C) contası hasar görmüş olabilir	Yetkili teknik servis merkeziyle bağlantı kurun
Cihaz buhar hazır modunda ancak ütüden buhar çıkmıyor	Hazneye su doldurulmadan su bitti sinyali sıfırlanmış	Su haznesini doldurun ve buhar düğmesini (O), pompa su yüklemeye başlayana kadar en az 1 saniye basılı tutun.