

GÜVENLİKLE İLGİLİ UYARILAR



Elektrik çarpması tehlikesi!

Uygun hareket edilmemesi halinde hayati tehlikesi olan elektrik çarpmalarına bağlı yaralanmalara neden olabilir veya olur.

- Cihaz elektrik akımıyla çalıştığından, elektrik çarpmalarına neden olan durumlar devre dışı bırakılamaz. Dolayısıyla güvenlikle ilgili aşağıdaki uyarılara uygun hareket edin:
- Cihaza çıplak elle temas etmeyin.
- Cihazı ayaklarınız çıplak veya ıslakken kullanmayın.
- Cihazı kesinlikle suya daldırmayın.
- Fişi prizden çekerken güç kablosundan veya cihazın kendisinden tutarak çekmeyin.
- Priz ile cihazın fişi arasında uyumsuzluk olması halinde, prizin ehil bir personel tarafından uygun tipte bir başkasıyla değiştirilmesini sağlayın. Adaptör, çoklu priz veya uzatma kullanılması tavsiye edilmez.
- Su doldurmak veya eklemek için, M düğmesini çevirerek ütüleme sistemini kapatın ve fişi prizden çekin.
- Elektrik kablosu hasar görmüşse, her türlü riskin önüne geçecek şekilde, değiştirme işleminin imalatçı veya yetkili teknik servis tarafından yapılması gerekir.
- Herhangi bir temizlik veya bakım işlemi yapmadan önce, cihazın fişini çekerek elektrik şebekesiyle olan bağlantısını kesin.
- Kullanmadan önce elektrik şebekesindeki gerilimin cihazın bilgi plakasında belirtilen değere karşılık geldiğinden emin olun. Cihazı yalnızca asgari 10 A akım kapasitesine ve çalışan bir toprak hattına sahip prize ve tesisatlara bağlayın.



Yanma Tehlikesi!

Üzerinde bu işaretin bulunduğu yüzeyler kullanım sırasında ısınır.

Bu uyarılara uygun hareket edilmemesi, yanıklara neden olabilir.

- Buharı insan veya hayvanlara doğrultmayın.
- Kullanıcı ütüü güce bağlı haldeyken gözetimsiz bırakmamalıdır. Cihaz gerilim altındayken veya soğumaktayken 8 yaşın altındaki çocukların cihaza temas

edemeyeceklerinden emin olun.

- Cihaz çalışırken taşınmamalıdır.
- Ütünün ütüleme tabanı ile elektrik kablolarının temas etmesine kesinlikle önleyin.



Dikkat

Bu uyarılara uygun hareket edilmemesi, yaralanmalara veya cihazın zarar görmesine neden olabilir.

- İlk kullanımda, ambalajından çıkardıktan sonra cihazın sağlam olup olmadığını kontrol edin; şüpheye düşerseniz, cihazı kullanmayın ve ehil bir profesyonel personele başvurun.
- Çocuklar açısından tehlikeli olduğundan plastik torbayı kaldırın.
- 8 yaşından büyük çocukların veya psiko-fiziksel ve duyuşsal kapasitesi düşük ya da yeterli deneyim ve bilgiye sahip olmayan kişilerin cihazı kullanmalarına yalnızca dikkatli bir gözetim altında tutulmaları veya cihazın nasıl emniyetli şekilde kullanılacağı konusunda eğitim verilmesi ve kullanımla bağlantılı tehlikelerin bilincinde olmaları kaydıyla izin verin. Çocukların cihazla oynamadıklarından emin olun. Temizlik ve bakım işlemleri gözetim altında bulunmayan çocuklar tarafından yapılmamalıdır.
- Kullanım sırasında cihazı yalnızca çalışma yüzeylerinin (örn. ütü tablası veya masası) üzerine koyun (Şek. 1).
- Ütü yaslama aparatını çalışma yüzeylerinin (örn. ütü tablası veya masası) üzerinde kullanın (Şek. 1).
- Ütüyü yaslama aparatı çıkarılmış haldeyken cihazın gövdesinin üzerine KESİNLİKLE koymayın (Şek. 2).
- Cihaz, yüksek sıcaklıklara dayanıklı, dengeli bir yüzey üzerinde kullanılmalı ve bırakılmalıdır. Ütüyü yaslama aparatının üzerine koyarken, cihazın üzerinde bulunduğu yüzeyin dengeli olduğundan emin olun.
- Ütüyü KESİNLİKLE dik konumda koymayın! (Şek. 3).
- Cihaz düşmüşse, gözle görünür hasar

belirtileri varsa veya kayıpsa, kesinlikle kullanılmamalıdır. Cihazda gözle görülür kırılma neden olacak şekilde ütüleme sisteminin düşmesi halinde sistemi yeniden kullanmayın, yetkili servis merkezine götürün.

AMACA UYGUN KULLANIM

Bu cihaz yalnızca açıkça tasarlandığı amaç için kullanılmalıdır. Her türlü başka şekilde kullanılması uygunsuz, dolayısıyla da tehlikeli kabul edilir.

Uygunsuz, hatalı ve mantıksız kullanma şekilleri ile ehil olmayan personel tarafından yapılan onarımlardan kaynaklı muhtemel hasarlardan imalatçı sorumlu tutulamaz.

CİHAZIN AÇIKLAMASI

- A Ütü
- B Termostat düğmesi
- C Kullanıma hazır ikaz lambası
- D Buhar dağıtım tuşu
- E Çıkarılabilen ütü yaslama aparatı
- F Su deposu
- G Güç kablosu bölmesi
- H Güç kablosu
- I Tekli boruyu yerleştirmek için kanca
- L Kumanda paneli
- M Cihaz açma düğmesi:
Kuru ütüleme 
Buharlı ütüleme 
- N Güç ikaz lambası

NE TÜR SU KULLANILMALIDIR?

Dikkat

- F deposunu doldurmak için yalnızca demineralize su kullanın. MUSLUK SUYU KULLANMAYIN.
- Kimyasal maddeler, deterjanlar veya katkı maddeleri (örn., parfümlü sular, esanslar, kireç çözücü çözeltiler, vb.) kullanmayın.
- Herhangi bir madeni su veya diğer su tiplerini (örn., yağmur suyu, akü suyu, şartlandırıcılar, vb.) kullanmayın.

KULLANIM

İlk defa kullanıldığında ısınmaya, bunun sonucunda da cihazın montajı sırasında kullanılan sızdırmazlık sağlayıcı maddelerin kurumasına bağlı olarak, birkaç dakikalığına cihazdan duman ve koku çıkabilir. Odanın havalandırılması tavsiye edilir. Ayrıca, ütüye su basan pompanın sesinin gelmesi normaldir.

Aşağıdaki gibi ilerleyin:

- Güç kablosunun fişinin evdeki elektrik prizinden çıkarıl-

duğundan emin olun. F su deposunun küçük kapağını açın (Şek. 4).

- MAX seviyesini (Şek. 5) geçmemeye özen göstererek depoyu doldurun ve küçük kapağı kapatın.
- Cihazı bir elektrik prizine bağlayın (Şek. 6).
- Kuru ütüleme yapmak için M açma düğmesini  konumuna (Şek. 7) veya buharlı ütüleme yapmak için düğmeyi  (Şek. 10) konumuna çevirin.
- B termostat düğmesini ütülecek kumaş tipine uygun sıcaklığa göre çevirin (Şek. 8 ve 11):
 -  Asetat, akrilik, naylon, polyester, rayon
 - ●  İpek, yün
 - ● ●  Keten, pamuk
- Cihazın lambasının sönmemesini bekleyin. Cihaz kullanıma hazırdır (Şek. 9 ve 12).
- Buharlı ütüleme yaparken, özellikle ilk kullanımda, ütünün bir bez üzerine yerleştirilmesi ve kullanmaya başladığınız ilk dakika boyunca D buhar dağıtım tuşuna 2-3 saniyelik aralıklarla basmanız gerekir; bu uygulama su tesisatının doldurulmasını sağlar.
- Cihazı kapatmak için M açma düğmesini O konumuna çevirin. Fişi prizden çekin ve kaldırmadan önce cihazı soğutmayarak bırakın. Ütüleme tamamlandığında, depoda kalan suyu boşaltmanız gerekmez. Ancak, cihaz uzun süre kullanılmayacağı zaman bu uygulamanın yapılması tavsiye edilir.

DOLDURMA

Dikkat

Depodaki su bittiğinde pompanın sesi artar. Bu durum cihazın normal çalıştığı anlamına gelir: depoya derhâl su doldurmanız tavsiye edilir. Su doldurmak veya eklemek için, ütüleme sisteminin kapatın ve fişi prizden çekin.

TEMİZLİK

- Temizlikten önce cihazın kapalı, fişinin çekilmiş ve tamamen soğumuş olduğundan emin olun.
- Taban plakasının yüzeyi temiz tutulmalıdır: temizlemek için yüzeyi soğukken nemli bir bezle silmek yeterlidir.
- Kesinlikle çelik yün, sirke veya diğer kimyasal maddeleri kullanmayın.

CİHAZIN BERTARAFI



Cihazı evsel atıklarda beraber bertaraf etmeyip, resmi bir çöp ayrıştırma merkezine teslim edin.

SORUNLARIN GİDERİLMESİ

SORUN	NEDENİ	ÇÖZÜMÜ
Cihaz açılmıyor.	Cihaz elektrik şebekesine bağlı değil.	Cihazın bağlantısının doğru şekilde yapılmış olduğundan emin olun ve cihazın açma düğmesini çevirin.
Ütü tabanının deliklerinden dışarı su çıkıyor.	F deposundaki su neredeyse tükenmiş. İlk defa buhar dağıtımı yapıldığından veya belirli bir süredir kullanılmadığından boruların içinde su yoğunlaşmış. Ütünün B termostat düğmesi buhar kesiminde değil.	F deposuna su ekleyin. Ütüleme tablasının dışındayken D buhar dağıtım düğmesine birkaç kez basın; bu işlem buhar tesisatındaki soğuk suyun giderilmesini sağlayacaktır. Ütünün B termostat düğmesi buhar kesimine getirin.
Ütünün taban plakasından kahverengi lekeler çıkıyor.	Su deposuna kireç çözücü kimyasal ürünler veya katkı maddeleri dökülmüş. Ütünün B termostat düğmesi buhar kesiminde değil.	Su deposuna kesinlikle hiçbir ürün dökülmemelidir ("Ne tür su kullanılmalıdır?" paragrafına bakın). Taban plakasını nemli bir bezle temizleyin. Ütünün B termostat düğmesi buhar kesimine getirin.
Cihaz ilk açıldığında duman çıktığı gözleniyor.	Bazı kısımlar, ilk ısınmada buharlaşan sızdırmazlık sağlayıcılar/yağlama maddeleriyle işleme tabi tutulmuştur.	Bu son derece normaldir ve birkaç kullanımdan sonra bu durum ortadan kalkacaktır.
Cihazdan titreşimle birlikte kesik kesik sesler geliyor.	Su çeken pompa çalışıyor. F deposundaki su neredeyse tükenmiş.	Bu son derece normal bir durumdur. F deposuna su ekleyin.
Buhar çıkmıyor.	Su tesisatı boş. M açma düğmesi  konumunda	Normalde ilk kullanımda meydana gelir. M açma düğmesini  konumuna çevirin. Ütü gereken sıcaklığa ulaştığında, D buhar tuşuna kullandığınız ilk dakika boyunca 2-3 saniyelik aralıklarla basın; bu uygulama su tesisatının dolmasını ve buhar dağıtımının başlamasını sağlar. Sorun devam ederse, ütüleme sisteminin bağlantısını kesin ve yetkili Teknik Servise başvurun. M açma düğmesini  konumuna çevirin.