

## İçindekiler

1st use (İlk kullanım sırasında) .....	4
Tips (Daha sıcak bir kahve için tavsiyeler) .....	5
Espresso .....	6
Cappuccino .....	7
Cleaning after Cappuccino (Cappuccino yaptıktan sonra temizlik) .....	8
Hot Water (Sıcak su) .....	8
Cleaning (Cihazın temizliği) .....	9
Descaling and Rinse (Kireç çizme ve durulama) .....	10
Tanımlama .....	74
ihazin tanımlaması .....	74
Kontrol panelinin tanımı .....	74
Aksesuarların tanımı .....	74
Cihazın kontrolü .....	74
Teknik veriler .....	74
Tasfiye .....	74
Herhangi bir sorunla karşılaştığında .....	75
Güvenlik uyarıları .....	76
Mevcut talimatlarda kullanılan semboller .....	76
Güvenlik için temel uyarılar .....	76
Amaca uygun kullanım .....	76
Kullanım kılavuzu .....	76

## Cihazın tanımlaması

(sf. 3 - A)

- A1. Çıkarılabilir su haznesi kapağı
- A2. Çıkarılabilir sıcak su haznesi
- A3. Fincan yerleştirme tepsi
- A4. Buhar/sıcak su düğmesi
- A5. Kazan ağız
- A6. Cappuccino yapma düzeneği
- A7. Cappuccino yapma düzeneği ucu
- A8. Fincan yerleştirme tepsi
- A9. Damla toplama tepsi max su seviye göstergesi
- A10. Damla toplama küveti

## Kontrol panelinin tanımı

(sf. 3 - B)

- B1. "Çalışma" pilot ışıklı "ON/OFF" düğmesi
- B2. "Kahve hazır" pilot ışıklı kahve hazırlama düğmesi
- B3. "Buhar hazır" pilot ışıklı buhar düğmesi

## Aksesuarların tanımı

(sf. 2 - C)

- C1. Filtre tutucusu
- C2. Çekilmiş kahve veya kapsül için 1 fincanlık krema filtresi
- C3. Çekilmiş kahve için 2 fincanlık krema filtresi
- C4. Dozaj ölçüğü/pres

## Cihazın kontrolü

Ambalajdan çıkarıldıktan sonra, cihaz ve tüm aksesuarlarının tamlığından emin olun.

Belirgin hasarlar mevcutsa cihazı kullanmayın. De'Longhi Teknik Servisine başvurun.

## Teknik veriler

Şebeke gerilimi:	220-240V-50/60Hz
Emilen kuvvet:	1100W
Boyutlar UxYxG:	208x325x305 (380) mm
Basınç:	15 bar
Su haznesi kapasitesi:	1 L
Elektrik kablosu uzunluğu:	1,2 m
Ağırlık:	3,8 kg



Cihaz aşağıdaki EC direktiflerine uygundur:

- 1275/2008 Stand-by Direktifi
- Alçak Gerilim Direktifi 2006/95/EC ve sonraki değişiklikler;
- EMC Direktifi 2004/108/EC ve akabinde yapılan değişiklikler;
- Yiyecek maddeleri ile temas etmeye yönelik nesne ve materyaller Avrupa 1935/2004 kararname talimatları ile uyum içindedir.

## Tasfiye



2002/96/EC Avrupa Direktifleri ve 151 no'lu 25 Temmuz 2005 tarihli Yasama Kararnamesine göre ürünün doğru tasfiyesi ile ilgili uyarılar.

Ürün kullanım ömrünü doldurduğunda şehir çöpleri ile birlikte tasfiye edilmemelidir. Yerel yönetimlerce hazırlanmış uygun atık çöp ayrıştırma merkezlerine ya da bu servisi veren satıcılara teslim edilmelidir. Bir ev elektronik eşyasının tavsiyesinin, uygunsuz olarak yapılarak çevre ve insan sağlığı üzerinde olumsuz sonuçlar yaratmasını önlemek ve parçalarının yeniden değerlendirilmesinden önemli bir enerji ve kaynak tasarrufu elde etmek için ayrı olarak yapılması gerekir. Ev elektronik eşyalarının ayrı olarak tasfiyelerinin zorunluluğuna dikkat çekmek için, ürün üzerinde bulunan tekerlekli çöp bidonu sembolünün üzerine çarpı işareti konmuştur. Kullanıcı tarafından tavsiye istismarı yapılması yürürlükteki kanunlar tarafından öngörülen idari cezaların uygulanmasını beraberinde getirir.

# Herhangi bir sorunla karşılaştığınızda... tr

Problem	Olası nedenler	Çözüm
Espresso kahve gelmiyor	Haznede su yok	Su haznesini doldurun
	Filtre tutucusu uçlarının delikleri tıkalı	Filtre tutucunun uçlarının deliklerini temizleyin
	Espresso kazan ağzı tıkalı	Temizliği "Cleaning" (temizlik) paragrafında belirtildiği gibi yürütün.
Espresso kahve, delikler yerine filtre tutucusunun kenarlarından damlıyor	Filtre tutucu kötü yerleştirilmiş veya kirli	Filtre tutucuyu doğru bir şekilde geçirin ve sonuna kadar kuvvetlice çevirin
	Espresso kazanının contası elastikiyetini yitirmiş veya kirli	Espresso kazanının contasını bir Servis Merkezinde değiştirin
	Filtre tutucu uçlarının delikleri tıkalı	Filtre tutucunun uçlarının deliklerini temizleyin
Pompanın çok gürültü yapması	Su haznesi boş	Hazneyi doldurun
	Hazne kötü yerleştirilmiş ve dipteki musluk açık değil	Dipteki valfi açacak şekilde hazneye hafifçe bastırın
Kahve köpüğü koyu (kahve uçtan çok yavaşça iniyor)	Çekilmiş kahve çok bastırılmış	Kahveyi daha az sıkıştırın
	Çekilmiş kahve miktarı çok fazla	Çekilmiş kahve miktarını azaltın
	Espresso kazan ağzı tıkalı	Temizliği "Cleaning" (temizlik) paragrafında belirtildiği gibi yürütün.
	Filtre tıkalı	Temizliği "Cleaning" (temizlik) paragrafında belirtildiği gibi yürütün.
	Kahve çok ince çekilmiş	Yalnızca Espresso kahve makinesinde kullanılmak için çekilmiş kahve kullanın
	Çekilmiş kahve çok ince ya da nemli	Yalnızca espresso kahve makinesinde kullanılmak için çekilmiş ve nemli olmayan kahve kullanın
	Çekilmiş kahve türü uygun değil	Farklı bir çekilmiş kahve tozu kullanın
Kahvenin ekşi bir tadı var	Kireç çözme işleminden sonraki çalkalama yeterli olmadı	Kireç çözme işleminden sonra cihazı "Descaling and Rinse" (Kireç Çözme ve Durulama) paragrafında belirtildiği gibi durulayın
Cappuccino yapılırken süt köpüğü oluşmuyor	Süt yeterince soğuk değil.	Daima buzdolabı sıcaklığında soğuk süt kullanın
	Cappuccino yapma düzeneği kirli	Cappuccino yapma düzeneğinin deliklerini dikkatle temizleyin

## Mevcut talimatlarda kullanılan semboller

Önemli uyarılar şu sembolleri taşırlar. Bu uyarıların izlenmesi kesinlikle zorunludur.



### **Tehlike!**

İtaat edilmemesi halinde hayati tehlikesi olan, elektrik çarpmalarına bağlı yaralanmalara sebep olabilir.



### **Dikkat!**

İtaat edilmemesi yaralanmalar veya cihaz hasarlarına sebep olabilir.



### **Yanma Tehlikesi!**

Riayet edilmemesi yaralanmalar veya cihaz hasarlarına sebep olabilir.



### **Önemli Not:**

Bu işaret, kullanıcı için önemli tavsiye ve bilgileri belirtir.

## Güvenlik için temel uyarılar



### **Tehlike!**

Elektrik akımı ile çalışan bir cihaz olmasına rağmen elektrik çarpmaları yaratması hariç tutulamaz.

Bu sebeple müteakip güvenlik uyarılarına bağlı kalın:

- Cihaza asla ıslak ya da nemli eller ve ayaklar ile dokunmayın.
- Fişe ıslak eller ile dokunmayın.
- Kullanılan elektrik prizinin, gerekli durumlarda fişin çekilmesi için, daima kolay erişilir olduğundan emin olun.
- Fiş prizden çekilmek istenirse, doğrudan fişten tutarak çekin. Hasar görebileceği için asla kabloyu çekiştirmeyin.
- Cihazın bağlantısını tamamen kesmek için, fişi prizden çekin.
- Cihazın arızalandığı durumlarda, tamir etmeye çalışmayın. Cihazı kapatın, fişi prizden çekin ve Teknik Servis'e başvurun.
- Fiş veya elektrik kablosu hasarlarında, bunların değişimlerini, her türlü riskin önüne geçmek için yalnızca De'Longhi Teknik Servisine yaptırın.
- Temizlik sırasında makineyi asla suya daldırmayın: elektrikli bir cihazdır.
- Her türlü temizlik ve bakım işleminden önce makineyi kapatın, fişi çekin ve makinenin soğumasını bekleyin.



### **Dikkat:**

Ambalaj maddelerini (plastik torbalar, polistirol köpük) çocukların ulaşamayacakları yerlerde saklayın.



### **Dikkat:**

Cihazın düşük fiziksel-psikolojik-algısal kapasiteli (çocuklar dâhil), deneyim ve bilgisi yetersiz kişiler tarafından kullanılmasına, kendilerinden sorumlu kişiler tarafından dikkatle eğitilmedikleri ve gözetilmedikleri takdirde asla izin vermeyin. Küçük çocukları, takip ederek cihaz ile oynamadıklarından emin olun.



### **Yanma Tehlikesi!**

Bu cihaz sıcak su üretir ve çalışırken su buharına dönüşebilir. Su sıçramaları ve sıcak buhar ile temas etmemeye dikkat gösterin.

Cihaz çalışırken fincan ısıtma katına dokunmayınız, sıcaktır.

## Amaca uygun kullanım

Bu cihaz, kahve hazırlamak ve içecekleri ısıtmak için yapılmıştır.

Bu cihaz yalnızca evsel kullanıma yöneliktir. Aşağıda belirtilen ortamlarda kullanımı öngörülmektedir:

- dükkân, ofis ve diğer iş alanlarının personeli için mutfak olarak tayin edilen yerler
- çiftlik konaklama evleri
- otel, motel ve diğer ağırlama yapıları
- kiralık odalar

Her türlü farklı amaçlı kullanım hatalı kabul edilir ve tehlikelidir. Üretici, cihazın uygunsuz kullanımından kaynaklanan hasarlara yanıt vermez.

## Kullanım kılavuzu

Cihazı kullanmadan önce talimatları dikkatle okuyun. Bu talimatlara uyulmaması yaralanmalara ve cihaz hasarlarına kaynak oluşturabilir.

Üretici firma, bu kullanım talimatlarına riayet edilmemesine bağlı hasarlara cevap vermez.



### **Önemli Not:**

Bu talimatları özenle saklayın. Cihazın diğer şahıslara devredilmesi durumunda, bu kullanım talimatlarını da birlikte teslim edin.



### **Önemli Not: ilk kullanımda**

İlk kullanımda cihazın iç kanallarını, kahve yapar gibi çalıştırarak, bir hazne dolusu su bitinceye kadar çalkaladıktan sonra kahve hazırlayın.