

Cihazın tanımı

- A Selektör manivelası
- B Buhar konumu
- C Isınma konumu
- D Kahve/sıcak su konumu
- E Çalışma gösterge lambası
- F Espresso kahve veya buhar için hazır gösterge lambası
- G Ana şalter (otomatik kapanma sırasında, otomatik olarak 0 konumuna geçer)
- H Buhar manivelası
- I Su haznesi
- L Kahve presi
- M Güç kablosu
- N Fincan yerleştirme tepsisi
- O Ölçek
- P Kazan ağız
- Q Filtre tutucusu
- R 2 kahvelik filtre
- S 1 kahvelik filtre
- T Cappuccino düzeneği
- O Buhar veya sıcak su borusu

Güvenlik için temel uyarılar



Elektrik çarpma tehlikesi!

Elektrik akımı ile çalışan bir cihaz olmasına rağmen elektrik çarpmaları yaratması hariç tutulamaz.

Bu sebeple müteakip güvenlik uyarılarına bağlı kalın:

- Cihaz'a asla ıslak ya da nemli eller ve ayaklar ile dokunmayın.
- Fişe ıslak eller ile dokunmayın.
- Kullanılan elektrik prizinin, gerekli durumlarda fişin çekilmesi için, daima kolay erişilir olduğundan emin olun.
- Fiş prizden çekilmek istenirse, doğrudan fişten hareket ettirin. Hasar görebileceği için asla kabloyu çekmeyin.
- Cihazın bağlantısını tamamen kesmek için, fişi prizden çekin.
- Cihazın arızalandığı durumlarda, tamir etmeye çalışmayın. Cihazı kapatın, fişi prizden çekin ve Teknik Servis'e başvurun.

- Fiş veya elektrik kablosu hasarlarında, bunların değişimlerini, her türlü riskin önüne geçmek için yalnızca De'Longhi Teknik Servisine yaptırın.
- Temizlik sırasında makineyi asla suya daldırmayın: elektrikli bir cihazdır.
- Her türlü temizlik ve bakım işleminden önce makineyi kapatın, fişi çekin ve makinenin soğumasını bekleyin.



Dikkat:

Ambalaj maddelerini (plastik torbalar, polistiren köpük) çocukların ulaşamayacakları yerlerde saklayın.



Dikkat:

Cihazın düşük fiziksel-psikolojik-algısal kapasiteli (çocuklar dâhil), deneyim ve bilgisi yetersiz kişiler tarafından kullanımına, kendilerinden sorumlu kişilerin dikkatli eğitimi ve gözetimi olmadığı takdirde, izin vermeyin. Bebekleri, cihaz ile oynamadıklarından emin olmak için izleyin.



Yanma Tehlikesi!

Bu cihaz sıcak su üretir ve çalışırken su buharına dönüşebilir.

Su sıçramaları ve sıcak buhar ile temas etmemeye dikkat gösterin. Cihaz çalışırken fincan ısıtma katına dokunmayınız, sıcaktır.

Amaca uygun kullanım

Bu cihaz, kahve hazırlamak ve içecek ısıtmak için yapılmıştır. Bu cihaz yalnızca domestik kullanıma yöneliktir. Aşağıdaki alanlarda kullanılmamalıdır:

- dükkân, ofis ve diğer iş alanlarının personeli için mutfak olarak tayin edilen yerler
- çiftlik konaklama evleri
- otel, motel ve diğer ağırlama yapıları
- kiralık odalar

Her türlü farklı kullanım şekli uygunsuz olarak kabul edilir ve tehlikelidir. Üretici, cihazın uygunsuz kullanımından kaynaklanan hasarlara yanıt vermez.

Kullanım talimatları

Cihazı kullanmadan önce talimatları dikkatle okuyun. Bu talimatlara uyulmaması yaralanmalara ve cihaz hasarlarına kaynak oluşturabilir.

Üretici firma, bu kullanım talimatlarına riayet edilmesine bağlı hasarlara cevap vermez.



Önemli Not:

Bu talimatları özenle saklayın. Cihazın mülkiyetinin diğer şahıslara geçmesi durumunda, bu kullanım talimatlarını da birlikte teslim edin.



Önemli Not: ilk kullanımda

İlk kullanımda cihazın iç kanallarını, kahve yapar gibi çalıştırarak, en az iki hazne dolusu su bitinceye kadar çalkaladıktan sonra kahve hazırlayın.



Dikkat: Her 200 kahveden sonra makinede kireç çözücü işlem uygulanması tavsiye edilir.



Dikkat: hiçbir aksesuarı bulaşık makinesinde yıkamayın.

Nakil kontrolü

Ambalajdan çıkarıldıktan sonra, cihazın bütünlüğü ve tüm aksesuarların mevcut olduklarından emin olun.

Belirgin hasarlar mevcutsa cihazı kullanmayın. De'Longhi Teknik Servisine başvurun.

Otomatik kapanma

Cihaz 30 dakika boyunca kullanılmadığında otomatik olarak kapanır (bkz. s. 9).

Teknik veriler

Şebeke gerilimi:	220-240V~50/60Hz
Çekilen güç:	1100W
Boyutlar UxYxG:	195x285x240 (330) mm
Kazan:	A Paslanmaz Çelik
Basınç:	15 bar
Su haznesi kapasitesi:	1 l
Güç kablosu uzunluğu:	1,2 m
Ağırlık:	3,3 kg



Cihaz müteakip CE direktiflerine uygundur:

- Alçak Gerilim Direktifi 2006/95/EC ve sonraki

değişiklikler;

- EMC Direktifi 2004/108/EC ve akabinde yapılan değişiklikler;
- Yiyecek maddeleri ile temas etmeye yönelik nesne ve materyaller Avrupa 1935/2004 Kararname talimatları ile uyum içindedir.

herhangi bir sorunla karşılaştığınızda...

tr

Problem	Olası nedenler	Çözüm
Makine kapanıyor	Kendiliğinden kapanma devreye girdi	Cihaz 30 dakika boyunca kullanılmadığında otomatik olarak kapanır
	Cihaz çalıştırılırken seçim düğmesi -W- konumunda değil	Düğmeyi -W- konumuna getirip cihazı tekrar çalıştırın
Espresso kahve gelmiyor	Haznede su eksikliği	Su haznesini doldurun
	Filtre tutucusu uçlarının delikleri tıkalı	Filtre tutucunun uçlarının deliklerini temizleyin
	Espresso kazan ağzı tıkalı	"Temizlik" paragrafında belirtildiği gibi temizleyin
Espresso kahve, delikler yerine filtre tutucusunun kenarlarından damlıyor	Filtre tutucu kötü yerleştirilmiş	Filtre tutucuyu doğru bir şekilde geçirin ve sonuna kadar kuvvetlice çevirin
	Espresso kazanının contası esnekliğini yitirmiş	Espresso kazanının contasını bir Servis Merkezinde değiştirin
	Filtre tutucu uçlarının delikleri tıkalı	Ağız deliklerini temizleyin.
Espresso kahve soğuk	Espresso OK gösterge lambası kahve dağıtım düğmesine basıldığında yanmıyor	OK gösterge lambasının yanmasını bekleyin
	Ön ısıtma gerçekleştirilmedi	Ön ısıtma paragrafında belirtildiği gibi ön ısıtma gerçekleştirin
	Fincanlarda ön ısıtma yapılmadı	Fincanları sıcak su ile ısıtın
Pompadan yükselen gürültü	Su haznesi boş	Hazneyi doldurun
	Hazne kötü yerleştirilmiş ve dipteki valf açık değil	Dipteki valfi açacak şekilde hafifçe hazneye bastırın
Kahve köpüğü açık renkli (uçtan çok hızlı iniyor)	Çekilmiş kahve az bastırılmış	Çekilmiş kahveye daha fazla pres yapın
	Çekilmiş kahve miktarı yetersiz	Çekilmiş kahve miktarını artırın
	Kahve iri çekilmiş	Yalnızca Espresso kahve makinesinde kullanılmak için çekilmiş kahve kullanın
	Çekilmiş kahvenin kalitesi uygun tipte değil	Çekilmiş kahvenin kalitesini değiştirin
Kahve köpüğü koyu (kahve uçtan ağır ağır iniyor)	Çekilmiş kahve çok bastırılmış	Kahveyi daha az presleyin
	Çekilmiş kahve miktarı fazla	Çekilmiş kahve miktarını azaltın
	Espresso kazan ağzı tıkalı	"Temizlik" paragrafında belirtildiği gibi temizleyin
	Filtre tıkalı	"Temizlik" paragrafında belirtildiği gibi temizleyin
	Kahve çok ince çekilmiş	Yalnızca Espresso kahve makinesinde kullanılmak için çekilmiş kahve kullanın
	Çekilmiş kahve çok ince ya da nemli	Yalnızca espresso kahve makinesinde kullanılmak için çekilmiş ve nemli olmayan kahve kullanın
	Çekilmiş kahvenin kalitesi uygun tipte değil	Çekilmiş kahvenin toz kalitesini değiştirin
Cappuccino yapılırken süt köpüğü oluşmuyor	Süt yeterince soğuk değil	Daima buzdolabı sıcaklığında soğuk süt kullanın
	Cappuccino yapma düzeneği kirlidir	Şekilde belirtilenler başta olmak üzere cappuccino düzeneğinin deliklerini özenle temizleyin.