

GÜVENLİK İÇİN TEMEL UYARILAR

- Bu cihaz, güvenliklerinden sorumlu bir kişi tarafından gözetim altında olmadıkça veya cihazın güvenli şekilde kullanımına dair eğitim verilmedikçe fiziksel, duyuşsal veya zihinsel kapasitesi düşük ya da deneyimi ve bilgisi olmayan kişiler (çocuklar dahil) tarafından kullanılamaz.
- Cihazla oynamamaları için çocukların gözetim altında tutulması gerekir.
- Kullanıcı tarafından yapılacak temizlik ve bakım işlemleri çocuklar tarafından gözetimsiz yapılmamalıdır.
- Temizlik amacıyla makineyi asla suya daldırmayın.
- Bu cihaz yalnızca evsel amaçlı kullanım içindir. Aşağıda belirtilen ortamlarda kullanımı uygun değildir: dükkan, ofis ve diğer iş alanlarının personeli için mutfak olarak tayin edilen yerler, çiftlik evleri, otel, motel, diğer konuk evleri, kiralık odalar.
- Fiş veya elektrik kablosu hasarlarında, bunların değişimlerini, her türlü riskin önüne geçmek için yalnızca Teknik Servise yaptırın.

YALNIZCA AVRUPA PAZARLARI İÇİN:

- Bu cihaz, gözetim altında olması olmaları veya cihazın güvenli şekilde kullanımına dair talimatları almaları ve doğabilecek tehlikeleri anlamaları kaydıyla 8 yaşından büyük çocuklar tarafından kullanılabilir. Kullanıcı tarafından yapılacak temizlik ve bakım işlemleri 8 yaşından büyük olmayan ve gözetim altında çalışmayan çocuklar tarafından yapılmamalıdır. Bu cihaz ile kablosunu 8 yaşın altındaki çocukların erişemeyecekleri bir yerde tutun.
- Bu cihaz, fiziksel, duyuşsal veya zihinsel kapasitesi kısıtlı ya da gerekli deneyim veya bilgiden yoksun kişiler tarafından gözetim altında veya cihazın güvenli kullanımıyla ilgili talimatlar verildikten ve ilgili tehlikeler anlatıldıktan sonra kullanılabilir.
- Çocuklar cihazla oynamamalıdır.
- Gözetimsiz bırakılacağı zaman veya monte etmeden, sökmeden ya da temizlemeden önce daima cihazın fişini prizden çekin.



Üzerinde bu sembolün bulunduğu yüzeyler kullanım sırasında sıcak olurlar (bu sembol, yalnızca bazı modellerde mevcuttur).

GÜVENLİK UYARILARI



Tehlike! Uygun hareket edilmemesi halinde hayatı tehlikesi olan, elektrik çarpmalarına bağlı yaralanmalara sebep olabilir.

Cihaz elektrik akımıyla çalıştığından, elektrik çarpmasına yol açan durumlar göz ardı edilemez.

Bu sebeple aşağıdaki güvenlik uyarılarına uygun hareket edin:

- Cihaza asla ıslak ya da nemli eller ve ayaklar ile dokunmayın.
- Fişe ıslak ellerle dokunmayın.
- Kullanılan elektrik prizinin, gerekli durumlarda fişin çekilmesi amacıyla daima kolay erişilir bir yerde olduğundan emin olun.
- Fişi prizden çekmek isterseniz, doğrudan fişten tutarak çekin. Hasar görebileceği için asla kabloyu çekiştirmeyin.
- Cihazın bağlantısını tamamen kesmek için, fişi prizden çekin.
- Arızalandığı durumlarda cihazı tamir etmeye çalışmayın. Cihazı kapatın, fişi prizden çekin ve Teknik Servis'e başvurun.
- Her türlü temizlik işleminden önce makineyi kapatın, fişi prizden çekin ve makinenin soğumasını bekleyin.



Dikkat: Uygun hareket edilmemesi halinde yaralanmalar veya cihaz hasarlarına neden olabilir.

Ambalaj maddelerini (plastik torbalar, polistirel köpük) çocukların ulaşamayacakları yerlerde saklayın.



Yanma Tehlikesi! Uygun hareket edilmemesi halinde yaralanmalar veya cihaz hasarlarına sebep olabilir.

Bu cihaz sıcak su üretir ve çalışırken su buharına çıkabilir.

Su sıçramaları ve sıcak buhar ile temas etmemeye özen gösterin.

Amaca uygun kullanım

Bu cihaz, kahve hazırlamak ve içecek ısıtmak için üretilmiştir. Her türlü farklı kullanım şekli uygunsuz olarak kabul edilir ve tehlikelidir. Üretici, cihazın uygunsuz kullanımından kaynaklanan hasarlarda hiçbir sorumluluğu kabul etmez.



Önemli Not:

Bu talimatları özenle saklayın. Cihazın başkalarına satılması durumunda, bu kullanım talimatlarını da birlikte teslim edin.



Önemli Not: ilk kullanım

Makineyi ilk kez kullanırken içmeden birkaç kahve hazırlama işlemi yapın.

Cihazın kontrolü

Ambalajından çıkardıktan sonra cihazın ve tüm aksesuarlarının eksik olmadığından emin olun. Belirgin hasarlar varsa, cihazı kullanmayın. De'Longhi Teknik Servisine başvurun.

TANIMLAMA

Cihazın tanımlaması

(sayfa 3 - A)

- A1. Akış regülatörü (yalnızca bazı modellerde)
- A2. Hazne
- A3. Hazne tapası
- A4. Buhar açma düğmesi
- A5. Buhar dağıtım borusu
- A6. Damla toplama haznesi
- A7. ON/OFF Şalteri
- A8. Güç ikaz lambası
- A9. Hazne damlama aparatı

Aksesuarların tanımı

(sayfa 3 - B)

- B1. Ölçek
- B2. Filtre
- B3. Filtre tutucusu
- B4. Kapaklı cam sürahi
- B5. İki fincan adaptörü (yalnızca bazı modellerde)
- B6. Cappuccino hazırlayıcı

KURULUM

- Ambalajından çıkardıktan sonra cihazın ve tüm aksesuarlarının eksik olmadığından emin olun. Herhangi şüphe duyarsanız, De'Longhi Teknik Servisine başvurun.
- Ambalaj maddelerini (plastik torbalar gibi) çocukların ulaşamayacakları yerlerde saklayın.
- Cihazı su muslukları, lavabolar ve ısı kaynaklarının uzağında düz bir çalışma zeminine yerleştirin.
- Cihaz yakın çevresine ısı yayar. Cihazı çalışma zeminine yerleştirdikten sonra, cihazın yüzeyleri ile yan ve arka duvarlar arasında asgari 5 cm boşluk kaldığını ve kahve makinesinin üstünde en az 20 cm serbest alan bulunduğunu kontrol edin.
- Makineyi asla 0°C veya daha düşük sıcaklıklara ulaşabilen ortamlara kurmayın (eğer su donarsa cihaz hasar görebilir).
- Şebeke elektrik geriliminin cihazın veri plakasında belirtilen ile uyumlu olup olmadığını kontrol edin. Cihazı yalnızca minimum 10 A kapasiteye sahip ve verimli bir toprak hat çekilmiş akım prizine takın. Üretici, tesisatın toprak hat yetersizliğine bağlı olası kazalardan sorumlu tutulamaz.
- Priz ile fiş arasında uyumsuzluk olması halinde prizin uzman kişiler tarafından fişe uygun tipte değiştirilmesini sağlayın.
- Bu cihazın elektrik kablosu, değişim için özel aletler gerektirdiğinden asla kullanıcı tarafından değiştirilmemelidir.

Kablonun hasar görmesi durumunda veya değişimi için her türlü risk oluşumunu önlemek üzere yalnızca üretici tarafından izinli Yetkili Hizmet Servisine başvurun.

HAZNENİN DOLDURULMASI

1. Saat yönünün tersine çevirerek hazne tapasını çıkarın.
2. Ürünle birlikte gelen sürahiyi (Şek.1) kullanarak, metnin sonunda verilen tablodaki talimatlara göre hazneye (Şek. 2) su dökün. **Cihazın bozulmasına neden olabileceğinden, belirtilen miktarlardan fazla koymayın.** Hazneyi doldururken makinenin kapalı (güç ikaz ışığının sönmük) olmasına özen gösterin.
3. Saat yönünde çevirerek hazne kapağını kapatın.

KAHVENİN NASIL HAZIRLANACAĞI

1. Filtreyi filtre tutucuya (Şek. 3) yerleştirin.
2. Metnin sonunda yer alan tabloda verilen talimatlara uygun şekilde filtrenin içine doğru dozda kahve koyun (Şek. 4). Orta incelikte çekilmiş kahve kullanmanız önemlidir. (Çok ince çekilmiş kahve kullanırsanız, filtre tıkanabilir. MOKA kahve tavsiye edilir.)
3. Kahvenin fazlasını filtrenin kenarından alın (Şek. 5).
4. Filtre tutucuyu makineye takmak için filtre tutucuyu hazne damlatma aparatının altına getirin (Şek. 6). Bu aşamada filtre tutucuyu yukarı iterken, aynı anda yerine oturana kadar sağa doğru çevirin. Filtre tutucunun sapının makineye göre tam ortali olmaması sorun oluşturmaz. Filtre tutucunun yerine tam oturması önemlidir.
5. Filtre tutucunun altındaki iki deliğin sürahinin kapağındaki açıklığın (Şek. 7) yerleşeceği şekilde kapaklı sürahi filtre tutucunun altına yerleştirilmelidir. Buhar düğmesinin iyice kapalı olduğundan emin olun.
6. Akış regülatörünü (varsa) istediğiniz kahve tipine göre ayarlayın: yumuşak bir kahve için "LIGHT", orta sertlikte kahve için "MEDIUM" ve sert bir kahve için "STRONG" (Şek.8).
7. ON/OFF şalterine basın (Şek. 9). İkaz lambası yanar.
8. Kahvenin dışarı akmaya başlaması için yaklaşık üç dakika geçmesi gerekir. Haznenin tamamı boşalana kadar bekleyin. Kahve dışarı çıktıktan sonra şalteri kapatın.
9. **Haznenin tapasını sökmeden veya filtre tutucuyu çıkarmadan önce, haznedeki buharın dışarı çıkabileceği şekilde buhar düğmesini (Şek. 10) yavaşça çevirerek kalan basıncın boşaltılması gerekir.**

Not: Tapa güvenli tip ve kaymayı önleyici özelliğe sahip olduğundan, hazne sıcakken hazne kapağı çıkarılamaz. Herhangi bir nedenden ötürü çıkarmanız gerekiyorsa, yukarıda

açıklandığı gibi daima buhar düğmesini kullanarak buharın dışarı çıkmasını sağlayın.

10. Filtre tutucusunu çıkarmak için kulpunu sağdan sola çevirin.

Filtre tutucuda kalan kahve artıklarını temizlemek için filtre tutucuyu ters çevirip, artıkları dışarı çıkarmak için üst üste vurun (Şek. 11) veya filtre tutucuyu akan suyun altına durulayıp, suyunu süzdürün.

NOT: Makineyi ilk kez kullanırken içmeden birkaç kahve hazırlama işlemi yapın.

2 fincan adaptörünün kullanılması

Kahveyi doğrudan fincanda yapmak istediğiniz her sefer bu adaptörü kullanmalısınız. Monte etmek için tutucunun alt kısmını yerleştirmeniz yeterlidir (Şek. 12).

CAPPUCINO HAZIRLAMA

Cappuccino, köpüklü sütle üzerine köpük yapılmış bir espresso kahvedir.

1. Sürahiye doğru miktarda süt koymak için rehber olarak aşağıdaki tabloyu kullanın. Buzdolabı soğukluğunda (yaklaşık 5°C), kremasız, taze süt kullanmanız daha iyi sonuç elde etmenizi sağlar.
2. Sütü bir süt kabına koyun. Süt kabı, sütün hacminin üç katına çıkmasına izin verecek kadar geniş olmalıdır.

Akış regülatörlü modeller

3. "Espresso kahve hazırlanması" başlıklı paragrafın 1-7 arasındaki maddelerini izleyin.
Aynı zamanda sütün köpürtülmesi için buhar üretiminde kullanılacağından, 2 fincan cappuccino yapmak için gereken su miktarının 2 fincan normal kahve yapmak için gereken miktardan fazla olduğuna dikkat edin. Akış regülatörünün "MEDIUM" konumuna getirilmesi tavsiye edilir.
4. Sürahide belirtilen 2 numaralı işarete ulaşana kadar kahvenin sürahiye damlamasını sağlayıp, ardından "CAPPUCINO" seçeneğini seçin.
Borunun ağzının süt yüzeyinin üzerinde doğru şekilde (Şek. 13) duracağı biçimde süt kabını buhar dağıtım borusunun altına yerleştirin ve düğmeyi saat yönünün tersine çevirerek buharı yavaşça açın.
5. Süt kabını cappuccino hazırlayıcının altında Şek. 14'te gösterildiği gibi yukarı ve aşağı hareket ettirin (en fazla köpüğü elde etmek için). Haznedeki buhar bitene kadar sütü köpürtüp, ardından buhar düğmesini saat yönünde çevirin ve şalteri kapatın.
Önemli Not: Haznenin tapasını açmadan veya filtre tutucuyu çıkarmadan önce daima buhar düğmesini açarak haznedeki su veya buhar fazlasını boşaltın.

6. Bir yemek kaşığı kullanarak köpürtülmüş sütü yavaşça kahvenin üzerine döküp, ardından mükemmel bir cappuccino elde etmek için biraz toz çikolata serpiştirin.

Akış regülatörsüz modeller

3. "Espresso kahve hazırlanması" başlıklı paragrafın 1-7 arasındaki maddelerini izleyin.
Aynı zamanda sütün köpürtülmesi için buhar üretiminde kullanılacağından, 2 fincan cappuccino yapmak için gereken su miktarının 2 fincan normal kahve yapmak için gereken miktardan fazla olduğuna dikkat edin.
4. Kahve dağıtımı başlar başlamaz, borunun ağzının süt yüzeyinin üzerinde doğru şekilde (Şek. 13) duracağı biçimde süt kabını buhar dağıtım borusunun (Şek. 13) altına yerleştirin ve düğmeyi saat yönünün tersine çevirerek buharı yavaşça açın.
5. Süt kabını cappuccino hazırlayıcının altında Şek. 14'te gösterildiği gibi yukarı ve aşağı hareket ettirin (en fazla köpüğü elde etmek için). Haznedeki buhar bitene kadar sütü köpürtüp, ardından buhar düğmesini saat yönünde çevirin.
6. Kahvenin kalanını filtre tutucudan sürahiye boşaltmasını sağlayın; yaklaşık üç dakika bekleyip, şaltere basarak cihazı kapatın.
Önemli Not: Haznenin tapasını açmadan veya filtre tutucuyu çıkarmadan önce daima buhar düğmesini açarak haznedeki su veya buhar fazlasını boşaltın.
7. Bir yemek kaşığı kullanarak köpürtülmüş sütü yavaşça kahvenin üzerine döküp, ardından mükemmel bir cappuccino elde etmek için biraz toz çikolata serpiştirin.

Cappuccino hazırlayıcının temizlenmesi

Katılaştıran sütün çıkarılması zor olacağından buhar borusunu (cappuccino hazırlayıcı ile birlikte) her kullanımdan sonra temizleyin.

Dikkat: Bu işlemi, buhar düğmesini saat yönünün tersine çevirerek yapın.

ÖNEMLİ: Cappuccino hazırlayıcı kullandıktan sonra daima temizleyin. Aşağıdaki şekilde ilerleyin:

- Saat yönünde çevirerek (Şek. 15) cappuccino hazırlayıcıyı gevşetin ve ılık suyla iyice yıkayın.
- Şek. 16'da okla gösterilen deliklerin tıkalı olmadığından emin olun. Gerekirse, bir iğne yardımıyla delikleri temizleyin.
- Yanmamaya dikkat ederek buhar dağıtım borusunu temizleyin.
- Cappuccino hazırlayıcıyı yerine vidalayın.

OTOMATİK KAPANMA

Cihaz belirli bir süre kullanılmazsa (modelden modele değişiklik gösterir), kendiliğinden kapanır (güç ikaz lambası söner).

TAVSİYELER

İyi bir espresso veya cappuccino hazırlamak zor değildir ancak biraz pratik gerektirir. Aşağıdaki tavsiyeler makinenizle en iyi sonuçları elde etmeniz size yardımcı olacaktır:

- Kahve koymadan önce fincanları ısıtın.
- Daha iyi sonuç elde etmek için moka kahve kullanın.
- Taze çekilmiş kahve daha iyi lezzet verir. Lezzeti korumak için taze kahveyi hava geçirilmeyen bir kapta, serin bir yerde, hatta buzdolabında saklayın.

TEMİZLİK VE BAKIM

1. Makinenin temizliği için çözücü maddeler ve aşındırıcı deterjanlar kullanmayın. Nemli ve yumuşak bir bez yeterli olacaktır.
2. Filtre tutucuyu, filtreleri ve damla toplama haznesini düzenli aralıklarla temizleyin.

DİKKAT: Temizlik sırasında makineyi asla suya daldırmayın: bu elektrikli bir cihazdır.

FİLTRE TUTUCUNUN TEMİZLENMESİ

Yaklaşık her 300 kahvede bir çekilmiş kahve filtre tutucunun aşağıdaki şekilde temizlenmesi gerekir:

- Filtreyi çıkarın.
- Filtre tutucunun içini temizleyin. Kesinlikle bulaşık makinesinde yıkamayın.
- Metal filtreyi bir fırçayla ovarak (gerekirse) sıcak suda iyice temizleyin (Şek. 17). Metal filtrenin deliklerinin tıkalı olmadığını kontrol edin aksi takdirde bir iğne yardımı ile temizleyin (bkz. Şek. 18).

Yukarıda açıklanan temizlik düzenli bir şekilde uygulanmadığından garanti geçerliliğini kaybeder.

HAZNE DAMLAMA APARATININ TEMİZLİĞİ

Yaklaşık her 300 kahvede bir espresso haznesinin damlama aparatının aşağıdaki şekilde temizlenmesi gerekir:

- Kahve makinesinin sıcak olmadığından ve fişin prizden çekilmiş olduğundan emin olun;
- Tornavida yardımıyla damlama aparatını espresso haznesine sabitleyen iki vidayı sökün (Şek. 19);
- Yumuşak bir bezle hazneyi temizleyin (Şek. 20);
- Bir fırçayla ovarak sıcak su ile damlama aparatını iyice temizleyin. Deliklerinin tıkalı olmadığını kontrol edin aksi takdirde bir iğne yardımı ile temizleyin.
- Damlama aparatını musluk altında durulayın.
- Damlama aparatını 2 vidasıyla birlikte yerine takın.

Yukarıda açıklanan temizlik düzenli bir şekilde uygulanmadığına da garanti geçersiz kalır.

KİREÇ ÇÖZME

Yaklaşık her 200 kahvede bir makinenin kirecinin çözülmesi tavsiye edilir. Ticari olarak bulabileceğiniz De'Longhi kireç çözücüyü kullanmanızı tavsiye ederiz.

Aşağıdaki prosedürü izleyin:

1. Kahve makinesini temizlemeden önce makineyi kapatın, fişi elektrik prizinden çekin.
2. Sürahiye, paket üzerinde verilen talimatlara göre, kireç çözücünün suyla seyreltilmesiyle elde edilen kireç çözümü çözeltiyle doldurun.
3. Bu şekilde elde ettiğiniz çözeltiyi hazneye dökün.
4. Haznenin tapasını kapatın ve etki etmesi için çözeltiyi yaklaşık 30 dakika bekletin.
5. Seçim düğmesi (yalnızca bu düğmenin bulunduğu modellerde) "LIGHT" konumuna getirin.
6. Filtreyi ve filtre tutucuyu (kahve olmadan) yerleştirin.
7. Sürahiye damla toplama haznesinin üzerine yerleştirin.
8. Fişi elektrik prizine takın.
9. Makineyi açın. Birkaç dakika sonra sıcak çözelti filtre tutucudan geçerek sürahiye doğru akmaya başlar.
10. Buhar borusunu bir bardak veya fincana yerleştirin. Buhar düğmesini birkaç saniye açarak kireç çözücü çözeltinin filtre tutucudan akmasını sağlayın. Bu işlem borunun içindeki tüm süt artıklarını temizler.
11. Buhar düğmesini kapatın (kireç çözücü çözelti sürahiye akmaya devam eder).
12. Sürahiye akan çözelti sona erdiğinde, makineyi kapatıp, soğumaya bırakın. Filtre tutucuyu, filtreyi ve sürahiye çıkarıp, sıcak suyla durulayın.
13. Kireç çözücü kalıntılarını temizlemek için kahve kullanmadan en az 2 kahve hazırlama işlemi yapmanız gerekir.

Teknik özellikler

Şebeke gerilimi:	özellik plakasına bakın
Çekilen güç:	özellik bilgi plakasına bakın
Boyutlar UxYxD:	205x290x265 (350) mm
Elektrik kablosu uzunluğu:	1150 mm
Ağırlık:	1,8 kg (EC5-6) 1,9 kg (EC7)



Cihaz aşağıdaki CE direktiflerine uygundur:

- Alçak Gerilim Direktifi 2006/95/CE ve sonraki değişiklikleri.
- EMC Direktifi 2004/108/CE ve sonraki değişiklikleri.




- Hazır bekleme (stand-by) modu ile ilgili 1275/2008 sayılı AB standardı ve sonraki değişiklikleri.

Gıda maddeleri ile temas eden aksam ve materyaller Avrupa Birliğinin 1935/2004 sayılı yönergesi ile öngörülen tavsiyelere uygundur.

BERTARAF



2002/96/EC Avrupa Direktifi uyarınca, cihazı evsel atıklarda beraber bertaraf etmeyip, resmi bir çöp ayrıştırma merkezine teslim edin.

Hazırlanacak iecek	S�rahideki su miktarı	Filtredeki kahve miktarı
2 kahve		
2 cappuccino	Su seviyesi s�rahide belirtilen buhar simgesinin bulunduėu izgide olmalıdır. 	
4 kahve		
4 cappuccino	Su seviyesi, metal �eridin alt sınırında olmalıdır. 