

GÜVENLİK İÇİN TEMEL UYARILAR

- Bu cihaz, güvenliklerinden sorumlu bir kişi tarafından gözetim altında olmadıkça veya cihazın güvenli şekilde kullanımına dair eğitim verilmedikçe fiziksel, duyuşal veya zihinsel kapasitesi düşük ya da deneyimi ve bilgisi olmayan kişiler (çocuklar dahil) tarafından kullanılamaz.
- Cihazla oynamamaları için çocukların gözetim altında tutulması gerekir.
- Kullanıcı tarafından yapılacak temizlik ve bakım işlemleri çocuklar tarafından gözetimsiz yapılmamalıdır.
- Temizlik amacıyla makineyi asla suya daldırmayın.
- Bu cihaz yalnızca evsel amaçlı kullanım içindir. Aşağıda belirtilen ortamlarda kullanımı uygun değildir: dükkan, ofis ve diğer iş alanlarının personeli için mutfak olarak tayin edilen yerler, çiftlik evleri, otel, motel, diğer konuk evleri, kiralık odalar.
- Fiş veya elektrik kablosu hasarlarında, bunların değişimlerini, her türlü riskin önüne geçmek için yalnızca Teknik Servise yaptırın.

YALNIZCA AVRUPA PAZARLARI İÇİN:

- Bu cihaz, gözetim altında olması olmaları veya cihazın güvenli şekilde kullanımına dair talimatları almaları ve doğabilecek tehlikeleri anlamaları kaydıyla 8 yaşından büyük çocuklar tarafından kullanılabilir. Kullanıcı tarafından yapılacak temizlik ve bakım işlemleri 8 yaşından büyük olmayan ve gözetim altında çalışmayan çocuklar tarafından yapılmamalıdır. Bu cihaz ile kablosunu 8 yaşın altındaki çocukların erişemeyecekleri bir yerde tutun.
- Bu cihaz, fiziksel, duyuşal veya zihinsel kapasitesi kısıtlı ya da gerekli deneyim veya bilgiden yoksun kişiler tarafından gözetim altında veya cihazın güvenli kullanımıyla ilgili talimatlar verildikten ve ilgili tehlikeler anlatıldıktan sonra kullanılabilir.
- Çocuklar cihazla oynamamalıdır.
- Gözetimsiz bırakılacağı zaman veya monte etmeden, sökmeden ya da temizlemeden önce daima cihazın fişini prizden çekin.



Üzerinde bu sembolün bulunduğu yüzeyler kullanım sırasında sıcak olurlar (bu sembol, yalnızca bazı modellerde mevcuttur).

GÜVENLİK UYARILARI



Tehlike! Uygun hareket edilmemesi halinde hayatı tehlikesi olan, elektrik çarpmalarına bağlı yaralanmalara sebep olabilir. Cihaz elektrik akımıyla çalıştığından, elektrik çarpmasına yol açan durumlar göz ardı edilemez.

Bu sebeple aşağıdaki güvenlik uyarılarına uygun hareket edin:

- Cihaza asla ıslak ya da nemli eller ve ayaklar ile dokunmayın.
- Fişe ıslak ellerle dokunmayın.
- Kullanılan elektrik prizinin, gerekli durumlarda fişin çekilmesi amacıyla daima kolay erişilir bir yerde olduğundan emin olun.
- Fişi prizden çekmek isterseniz, doğrudan fişten tutarak çekin. Hasar görebileceği için asla kabloyu çekiştirmeyin.
- Cihazın bağlantısını tamamen kesmek için, fişi prizden çekin.
- Arızalandığı durumlarda cihazı tamir etmeye çalışmayın. Cihazı kapatın, fişi prizden çekin ve Teknik Servis'e başvurun.
- Her türlü temizlik işleminden önce makineyi kapatın, fişi prizden çekin ve makinenin soğumasını bekleyin.



Dikkat: Uygun hareket edilmemesi halinde yaralanmalar veya cihaz hasarlarına neden olabilir.

Ambalaj maddelerini (plastik torbalar, polistirel köpük) çocukların ulaşamayacakları yerlerde saklayın.



Yanma Tehlikesi! Uygun hareket edilmemesi halinde yaralanmalar veya cihaz hasarlarına sebep olabilir.

Bu cihaz sıcak su üretir ve çalışırken su buharına çıkarabilir.

Su sıçramaları ve sıcak buhar ile temas etmemeye özen gösterin.

Amaca uygun kullanım

Bu cihaz, kahve hazırlamak ve içecek ısıtmak için üretilmiştir. Her türlü farklı kullanım şekli uygunsuz olarak kabul edilir ve tehlikelidir. Üretici, cihazın uygunsuz kullanımından kaynaklanan hasarlarda hiçbir sorumluluğu kabul etmez.



Önemli Not:

Bu talimatları özenle saklayın. Cihazın başkalarına satılması durumunda, bu kullanım talimatlarını da birlikte teslim edin.



Önemli Not: ilk kullanım

Makineyi ilk kez kullanırken içmeden birkaç kahve hazırlama işlemi yapın.

Cihazın kontrolü

Ambalajından çıkardıktan sonra cihazın ve tüm aksesuarlarının eksik olmadığından emin olun. Belirgin hasarlar varsa, cihazı kullanmayın. De'Longhi Teknik Servisine başvurun.

TANIMLAMA

Cihazın tanımlaması

(sayfa 3 - A)

- A1. Akış regülatörü
- A2. Hazne tapası
- A3. Süt haznesinin kapağı
- A4. Emülsifiye edici
- A5. Süt haznesi
- A6. Buhar açma düğmesi
- A7. Süt dağıtım borusu
- A8. Elektrik kablo
- A9. Damla toplama haznesi
- A10. ON/OFF Şalteri
- A11. Güç ikaz lambası
- A12. "Buhar hazır OK" ikaz lambası
- A13. Hazne damlama aparatı

Aksesuarların tanımı

(sayfa 3 - B)

- B1. Ölçek
- B2. Filtre tutucusu
- B3. Filtre
- B4. Kapaklı cam sürahi
- B5. İki fincan adaptörü (yalnızca bazı modellerde)
- B6. Sıçrama önleyici kapak

KURULUM

- Ambalajından çıkardıktan sonra cihazın ve tüm aksesuarlarının eksik olmadığından emin olun. Herhangi şüphe duyarsanız, De'Longhi Teknik Servisine başvurun.
- Ambalaj maddelerini (plastik torbalar gibi) çocukların ulaşamayacakları yerlerde saklayın.
- Cihazı su muslukları, lavabolar ve ısı kaynaklarının uzağında düz bir çalışma zeminine yerleştirin.
- Cihaz yakın çevresine ısı yayar. Cihazı çalışma zeminine yerleştirdikten sonra, cihazın yüzeyleri ile yan ve arka duvarlar arasında asgari 5 cm boşluk kaldığını ve kahve makinesinin üstünde en az 20 cm serbest alan bulunduğunu kontrol edin.
- Makineyi asla 0°C veya daha düşük sıcaklıklara ulaşabilen ortamlara kurmayın (eğer su donarsa cihaz hasar görebilir).
- Şebeke elektrik geriliminin cihazın veri plakasında belirtilen ile uyumlu olup olmadığını kontrol edin. Cihazı yalnızca minimum 10 A kapasiteye sahip ve verimli bir toprak hat çekilmiş akım prizine takın. Üretici, tesisatın toprak hat yetersizliğine bağlı olası kazalardan sorumlu tutulamaz.

- Priz ile fiş arasında uyumsuzluk olması halinde prizin uzman kişiler tarafından fişe uygun tiple değiştirilmesini sağlayın.
- Bu cihazın elektrik kablosu, değişim için özel aletler gerektirdiğinden asla kullanıcı tarafından değiştirilmemelidir. Kablo'nun hasar görmesi durumunda veya değişimi için her türlü risk oluşumunu önlemek üzere yalnızca üretici tarafından izinli Yetkili Hizmet Servisine başvurun.

HAZNENİN DOLDURULMASI

1. Saat yönünün tersine çevirerek hazne tapasını çıkarın.
2. Ürünle birlikte gelen sürahiyi (Şek.1) kullanarak, sayfa 10'te verilen tablodaki talimatlara göre hazneye (Şek. 2) su dökün. **Cihazın bozulmasına neden olabileceğinden, belirtilen miktarlardan fazla koymayın.** Hazneyi doldururken makinenin kapalı (güç ikaz ışığının sönmüş) olmasına özen gösterin.
3. Saat yönünde çevirerek hazne kapağını kapatın.

KAHVENİN NASIL HAZIRLANACAĞI

1. Filtreyi filtre tutucuya (Şek. 3) yerleştirin.
2. Metnin sonunda yer alan tabloda verilen talimatlara uygun şekilde filtrenin içine doğru dozda kahve koyun (Şek. 4). Orta incelikte çekilmiş kahve kullanmanız önemlidir. (Çok ince çekilmiş kahve kullanırsanız, filtre tıkanabilir. MOKA için çekilmiş kahve kullanılması tavsiye edilir).
3. Kahvenin fazlasını filtrenin kenarından alın (Şek. 5).
4. Filtre tutucuyu makineye takmak için filtre tutucuyu hazne damlatma aparatının altına getirin (Şek. 6). Bu aşamada filtre tutucuyu yukarı iterken, aynı anda yerine oturana kadar sağa doğru çevirin. Filtre tutucunun sapının makineye göre tam ortali olmaması sorun oluşturmaz. Filtre tutucunun yerine tam oturması önemlidir.
5. Filtre tutucunun altındaki iki deliğin sürahinin kapağındaki açıklığın (Şek. 7) yerleşeceği şekilde kapaklı sürahi filtre tutucunun altına yerleştirilmelidir. Buhar düğmesinin iyice kapalı olduğundan emin olun.
6. Akış regülatörünü (varsa) istediğiniz kahve tipine göre ayarlayın: yumuşak bir kahve için "LIGHT", orta sertlikte kahve için "MEDIUM" ve sert bir kahve için "STRONG" (Şek.8).
7. ON/OFF şalterine basın (Şek. 9). İkaz lambası yanar.
8. Kahvenin dışarı akmaya başlaması için yaklaşık üç dakika geçmesi gerekir. Haznenin tamamı boşalana kadar bekleyin. Kahve dışarı çıktıktan sonra şalteri kapatın.
9. **Haznenin tapasını sökmekten veya filtre tutucuyu çıkarmadan önce, haznedeki buharın dışarı çıkabileceği şekilde buhar düğmesini (Şek. 10) yavaşça çevirerek kalan basıncın boşaltılması gerekir.**

Not: Tapa güvenli tip ve kaymayı önleyici özelliğe sahip olduğundan, hazne sıcakken hazne kapağı çıkarılamaz. Herhangi bir nedenden ötürü çıkarmanız gerekiyorsa, yukarıda açıklandığı gibi daima buhar düğmesini kullanarak buharın dışarı çıkmasını sağlayın.

10. Filtre tutucusunu çıkarmak için kulpunu sağdan sola çevirin.

Filtre tutucuda kalan kahve artıklarını temizlemek için filtre tutucuyu ters çevirip, artıkları dışarı çıkarmak için üst üste vurun (Şek. 11) veya filtre tutucuyu akan suyun altına durulayıp, suyunu süzdürün.

NOT: Makineyi ilk kez kullanırken içmeden birkaç kahve hazırlama işlemi yapın.

2 fincan adaptörünün kullanılması

Kahveyi doğrudan fincanda yapmak istediğiniz her sefer bu adaptörü kullanmalısınız. Monte etmek için tutucunun alt kısmını yerleştirmeniz yeterlidir (Şek. 12).

CAPPUCCINO HAZIRLAMA

Cappuccino, köpüklü sütle üzerine köpük yapılmış bir espresso kahvedir.

- Cappuccino yapmak için gereken miktarda (her cappuccino için yaklaşık 100 cc) sütü süt haznesine (A5) dökün (Şek. 13). Deponun üzerinde bulunan MAX seviyesini (yaklaşık 250 cc'ye karşılık gelir) aşmayın (Şek. 14), aksi halde köpürtme işlemi bittikten sonra dahi haznenin borusundan süt damlamaya devam edebilir. 4 cappuccino hazırlarken haznenin içine yeniden süt doldurulması gerekir. Buzdolabı soğukluğunda (yaklaşık 5°C), kremasız, taze süt kullanmanız daha iyi sonuç elde etmenizi sağlar.
- 3. "Espresso kahve hazırlanması" başlıklı paragrafın 1-7 arasındaki maddelerini izleyin. Aynı zamanda süütün köpürtülmesi için buhar üretiminde kullanılacağından, 2 fincan cappuccino yapmak için gereken su miktarının 2 fincan normal kahve yapmak için gereken miktardan fazla olduğuna dikkat edin. Akış regülatörünün "MEDIUM" konumuna getirilmesi tavsiye edilir.
- 4. Sürahide belirtilen 2 numaralı işarete ulaşana kadar kahvenin sürahiye damlamasını sağlayıp, ardından "CAPPUCCINO" seçeneğini seçin.
- 5. Kahveyi fincanlara koyun.
- 6. Kahve içeren fincanların her seferinde birini süt haznesi borusunun altına koyun (Şek. 16) ve "Buhar OK" ikaz lambasının

- (A12) yanmasını bekleyin. Küçük ebatlı fincan kullanıyorsanız veya süt sıçramasını önlemek istiyorsanız, süt haznesinin borusuna kapağı (B6) geçirmeniz gerekir (Şek. 15).
- Düğmeyi saat yönünün tersine çevirin, köpürtülen süt bordan dışarı çıkmaya başlar (Şek. 15). İyice köpürtmek ve süütün sıçramasını önlemek istiyorsanız, düğmeyi en az bir tur çevirmeniz gerekir. Süt haznesinin en az yarısını boşaltana kadar bu işleme devam edip, ardından düğmeyi saat yönünde çevirerek buharı kapatın.
- Süt haznesinin tamamı boşalana kadar dilediğiniz kadar fincan için bu işlemi tekrarlayın. DİKKAT: "Buhar hazır OK" ikaz lambasının (A12) yanmasını daima bekleyin.
- Cappuccino'ları hazırladıktan hemen sonra süt haznesine bir miktar su dökün ve sürahiyi süt haznesi borusunun altına yerleştirin. Buhar düğmesini açın ve havanın tamamen boşalmasını sağlayın (yaklaşık bir dakika).

DİKKAT: Bir sonraki kullanımda çalışma bozukluklarına neden olmaması için su veya buhar artıklarının hazneden tamamen boşaltılması için bu işlemin her seferinde yapılması kesinlikle gereklidir. Ayrıca, hijyen açısından bu işlem emülsifiye edicinin tüm deliklerini temizler ve iç devrelerdeki süt artıklarının tahliye edilmesini sağlar.

Süt köpürtücünün temizlenmesi

Makine her kullanıldıktan sonra süt köpürtücü temizlenmelidir. Aşağıdaki gibi işlem yaparak ilerleyin:

- Sıçrama önleyici kapağı çıkarın ve sıcak suyla yıkayın.
 - "PRESS" yazan tırnağa bastırarak ve aynı anda yukarı çekerek süt haznesini çıkarın ve sıcak suyla yıkayın (Şek. 17).
 - Durdurucuya (A) basarak (Şek. 18) ve aynı anda yukarı doğru çekerek kırmızı renkli emülsifiye ediciyi çıkarın. Kaçuk karıştırıcıyı çekerek çıkarın. Kırmızı renkli karıştırıcıyı (Şek. 19), özellikle Şekil 20'de belirtilen dört deliği sıcak suyla yıkayarak temizleyin (bir iğne yardımıyla delikleri açın). B okuyla işaretli deliğin tıkalı olmadığından emin olun.
 - Temizledikten sonra tüm parçaların doğru şekilde yerlerine takılması gerekir. Kaçuk karıştırıcının sonuna kadar iyice oturtularak yerleştirildiğinden ve kırmızı renkli emülsifiye edicininse tık sesi duyulana kadar yerine bastırıldığından emin olun.
- Bu temizlik işlemi her kullanımdan sonra yapılmazsa, süt köpürtme işlemi iyi yapılmaz veya süt çekilemez ya da süt haznesinin borusundan damlar.

Diğer temizlik işlemleri

- Sürahi, tutucu ve filtreyi de düzenli olarak temizleyin.

- Plastik bileşenlerin temizliği için çözücü maddeler ve toz deterjanlar kullanmayın Yumuşak bir bez kullanmanız yeterlidir.
- Cihazı ASLA suya daldırmayın.
- Makinenin temizliği için çözücü maddeler ve toz deterjanlar kullanmayın Nemli ve yumuşak bir bez yeterli olacaktır.

OTOMATİK KAPANMA

Cihaz belirli bir süre kullanılmazsa (modelden modele değişiklik gösterir), kendiliğinden kapanır (güç ikaz lambası söner).

TAVSİYELER

İyi bir espresso veya cappuccino hazırlamak zor değildir ancak biraz pratik gerektirir. Aşağıdaki tavsiyeler makinenizle en iyi sonuçları elde etmenizde size yardımcı olacaktır:

- Kahve koymadan önce fincanları ısıtın.
- Daha iyi sonuç elde etmek için moka kahve kullanın.
- Taze çekilmiş kahve daha iyi lezzet verir. Lezzeti korumak için taze kahveyi hava geçirilmeyen bir kaptan, serin ve ışıktan korunan bir yerde, hatta buzdolabında saklayın.

FİLTRE TUTUCUNUN TEMİZLENMESİ

Yaklaşık her 300 kahvede bir çekilmiş kahve filtre tutucunun aşağıdaki şekilde temizlenmesi gerekir:

- Filtreyi çıkarın.
- Filtre tutucunun içini temizleyin. Kesinlikle bulaşık makinesinde yıkamayın.
- Metal filtreyi bir fırça ile ovuşturarak (gerekliyse) sıcak suda iyice temizleyin (Şek. 21). Metal filtresinin deliklerinin tıkalı olmadığını kontrol edin aksi takdirde bir iğne yardımı ile temizleyin (bkz. Şek. 22).

Yukarıda açıklanan temizlik düzenli bir şekilde uygulanmadığından garanti geçerliliğini kaybeder.

HAZNE DAMLAMA APARATININ TEMİZLİĞİ

Yaklaşık her 300 kahvede bir espresso haznesinin damlama aparatının aşağıdaki şekilde temizlenmesi gerekir:

- Kahve makinesinin sıcak olmadığından ve fişin prizden çekilmiş olduğundan emin olun;
- Tornavida yardımıyla damlama aparatını espresso haznesine sabitleyen iki vidayı sökün (Şek. 23);
- Yumuşak bir bezle hazneyi temizleyin (Şek. 24);
- Bir fırça ile ovuşturarak sıcak su ile damlama aparatını iyice temizleyin. Deliklerinin tıkalı olmadığını kontrol edin aksi takdirde bir iğne yardımı ile temizleyin.
- Damlama aparatını musluk altında durulayın.
- Damlama aparatını 2 vidasıyla birlikte yerine takın.

Yukarıda açıklanan temizlik düzenli bir şekilde uygulanmadığından garanti geçersiz kalır.

KİREÇ ÇÖZME

Yaklaşık her 200 kahvede bir makinenin kirecinin çözülmesi tavsiye edilir. Ticari olarak bulabileceğiniz De'Longhi kireç çözücüyü kullanmanızı tavsiye ederiz.

Aşağıdaki prosedürü izleyin:

1. Kahve makinesini temizlemeden önce makineyi kapatın, fişi elektrik prizinden çekin.
2. Sürahiye, paket üzerinde verilen talimatlara göre, kireç çözücünün suyla seyreltilmesiyle elde edilen kireç çözümüyle doldurun.
3. Bu şekilde elde ettiğiniz çözeltiyi hazneye dökün.
4. Haznenin tapasını kapatın ve etki etmesi için çözeltiyi yaklaşık 30 dakika bekletin.
5. Seçim düğmesini "LIGHT" konumuna getirin.
6. Filtreyi ve filtre tutucuyu (kahve olmadan) yerleştirin.
7. Sürahiye damla toplama haznesinin üzerine yerleştirin.
8. Fişi elektrik prizine takın.
9. Makineyi açın. Birkaç dakika sonra sıcak çözelti filtre tutucudan geçerek sürahiye doğru akmaya başlar.
10. Buhar borusunu bir bardak veya fincana yerleştirin. Buhar düğmesini birkaç saniye açarak kireç çözümü çözeltinin filtre tutucudan akmasını sağlayın. Bu işlem süt köpürtücü haznesinin içindeki tüm süt artıklarını temizler.
11. Buhar düğmesini kapatın (kireç çözümü çözelti sürahiye akmaya devam eder).

12. Sürahiye akan çözelti sona erdiğinde, makineyi kapatıp, soğumaya bırakın. Filtre tutucuyu, filtreyi ve sürahiye çıkarıp, sıcak suyla durulayın.
13. Kireç çözümü kalıntıları temizlemek için kahve kullanmaktan en az 2 kahve hazırlama işlemi yapmanız, ayrıca süt köpürtücü haznesini durulamanız gerekir.

Teknik özellikler

Şebeke gerilimi:	özellik plakasına bakın
Çekilen güç:	özellik plakasına bakın
Boyutlar UxYxD:	246x280x265 (353) mm
Elektrik kablosu uzunluğu:	1150 mm
Ağırlık:	2,45 kg



Cihaz aşağıdaki CE direktiflerine uygundur:

- Alçak Gerilim Direktifi 2006/95/CE ve sonraki değişiklikleri.
- EMC Direktifi 2004/108/CE ve sonraki değişiklikleri.
- Hazır bekleme (stand-by) modu ile ilgili 1275/2008 sayılı AB standardı ve sonraki değişiklikleri.
- Gıda maddeleri ile temas eden aksam ve materyaller Avrupa Birliğinin 1935/2004 sayılı yönergesi ile öngörülen tavsiyelere uygundur.

Hazırlanacak içecek	Sürahideki su miktarı	Filtredeki kahve miktarı
2 kahve		
2 cappuccino	Su seviyesi sürahide belirtilen buhar simgesinin bulunduğu çizgide olmalıdır. 	
4 kahve		
4 cappuccino	Su seviyesi, metal şeridin alt sınırında olmalıdır. 	