

GÜVENLİK UYARILARI



Tehlike!

Bu uyarıya uygun hareket edilmemesi, elektrik çarpmasından kaynaklanan yaşamı tehdit eden yaralanmayla sonuçlanabilir.

- Bu cihazın elektrik kablosu, değişim için özel aletler gerektirdiğinden asla kullanıcı tarafından değiştirilmemelidir.

Kablonun hasar görmesi durumunda veya değişimi için her türlü risk oluşumunu önlemek üzere yalnızca üretici tarafından izinli Yetkili Hizmet Servisine başvurun.

- Makineyi asla suya daldırmayın. Bu elektrikli bir cihazdır.
- Cihaz kullanılmadığında fişini elektrik hattından çıkarın ve cihazı kapatın. Cihazı gereksiz yere elektrikte bırakmayın.
- Tüm elektrikli cihazlar gibi, özellikle küçük çocukların bulunması durumunda, cihazın kullanımı konusunda sağduyulu ve ihtiyatlı olun.
- Şebeke elektrik geriliminin cihazın veri plakasında belirtilen ile uyumlu olup olmadığını kontrol edin. Cihazı yalnızca minimum 10A kapasiteye sahip ve verimli bir toprak hat çekilmiş akım prizine takın. Üretici, tesisatın toprak hat yetersizliğine bağlı olası kazalardan sorumlu tutulamaz.
- Cihazın fişi ve priz arasındaki uyumsuzluk durumunda, prizi uygun olan başka bir tip priz ile kalifiye bir personele değiştirin.
- Su haznesini boşaltma işlemi sırasında ve cam sürahiyi makineden çıkarırken, fişin ve kablounun üzerine sıvı dökülmemesi için dikkat edin.



Yanma Tehlikesi!

Cihazın denetimsiz bırakılması yanma veya yangılara neden olabilir veya olur.

- Bu cihaz "kahve yapmak" için üretilmiştir. Makineden çıkan su veya buhar, ya da makinenin uygunsuz kullanılması ile kendinizi yakmamaya dikkat edin.
- Kullanım sırasında cihazın sıcak yüzeylerine dokunmayın. Tutma yerlerini ve kulplarını kullanın.
- Cihaza elleriniz veya ayaklarınız ıslak veya nemli iken dokunmayın.
- Isıtma yüzeyi cihaz kullanıldıktan sonra kalan ısı nedeniyle sıcak olur.



Dikkat!

Bu uyarıya uygun hareket edilmemesi, yaralanmaya veya cihazın hasar görmesine neden olabilir.

- Üretici uygunsuz, hatalı ve mantıksız kullanımlardan kaynaklanabilecek olası hasarlardan sorumlu tutulamaz.
- Cihazın arızalanması veya hatalı çalışması durumunda

elektrik kablosunu prizden çekerek cihazı kapatın. Onarım gerektirirse, yalnızca De'Longhi Müşteri Hizmetleriyle bağlantı kurun ve orijinal yedek parçaların kullanılmasını isteyin. Yukarıda belirtilenlere uygun hareket edilmemesi, cihazın güvenliğini tehlikeye atar.

- Bu cihaz, 8 yaşından büyük çocuklar ve kısıtlı fiziksel, algısal veya zihinsel kapasiteye sahip veya deneyim ve bilgiden yoksun kişiler tarafından, dikkatle gözetim altında tutulmaları ve cihazın güvenli bir şekilde kullanımı ve olası risklerle ilgili bilgilendirilmeleri kaydıyla kullanılabilir.

Çocuklar cihazla oynamamalıdır.

Temizlik ve kullanıcı bakımı işlemleri gözetim altında olmadıkça çocuklar tarafından yapılamaz. Cihazı ve kablosunu, 8 yaşının altındaki çocukların ulaşamayacağı yerlerde saklayın.

- Ambalajından çıkardıktan sonra, cihazın bütünlüğünden emin olun. Herhangi bir şüphe durumunda, cihazı kullanmayın ve profesyonel anlamda kalifiye bir personele danışın.
- Ambalaj bileşenleri (plastik torbalar, polistirel destekler, vs.) tehlike teşkil ettiklerinden çocukların erişebilecekları yerlerde bırakılmamalıdır.
- Cihazı su muslukları, lavabolar ve ısı kaynaklarının uzağında düz bir çalışma zeminine yerleştirin.
- Cihazı asla 0°C veya daha düşük sıcaklıklara ulaşabilen ortamlara kurmayın (eğer su donarsa cihaz hasar görebilir).



Lütfen unutmayın:

Bu simge, kullanıcı için önemli önerileri ve bilgileri işaret etmektedir.

- Bu talimat kitapçığının cihazın kurulum ve kullanımından önce dikkatle okuyun. En güvenli kullanımı ve en iyi sonuçları yalnızca bu şekilde elde edebilirsiniz.
- Bu cihaz yalnızca evde kullanıma uygundur.

Şuralarda kullanılması amaçlanmamıştır: dükkanlar, ofisler ve diğer çalışma

ortamındaki personel mutfak alanları, çiftlik evleri, oteller, moteller ve diğer konaklama tipi ortamlarda müşteriler tarafından, yarım pansiyon tipi ortamlar Her türlü farklı kullanım şekli uygunsuz olarak kabul edilir ve tehlikelidir.



- Bu cihaz, gıda maddeleriyle temas eden malzemeler ve eşyalarla ilgili 1935/2004 sayılı AT Yönetmeliğine uygundur.
- Cihazı tezgah üzerine yerleştirdikten sonra, cihazın yüzeyleri ile yan ve arka duvarlar arasında yaklaşık 5 cm boşluk kaldığını ve kahve makinesinin üzerinde en az 20 cm serbest alan bulunduğunu kontrol edin.

CİHAZIN TANITIMI

- A. Cam sürahi
- B. Kapak
- C. Demleme kahve için filtrelik
- D. Su doldurma boşluğu
- E. Su seviye penceresi
- F. Su haznesi filtresi
- G. Aroma düğmesi
- H. Açık/hazırda bekleme düğmesi
- I. Isıtma yüzeyi (yalnız cam sürahi bulunan modellerde ısınır)
- L. Kalıcı filtre (bazı modellerde) veya kağıt filtre
- M. Ölçek

FİLTRE KAHVE NASIL HAZIRLANIR

i Lütfen unutmayın: Makine ilk kez kullanıldığında, çekilmiş kahve kullanmadan en az iki sürahi kahve yapılarak tüm aksesuarların yıkanması ve iç devrelerin temizlenmesi gereklidir.

- Üstteki kapağı (B) açın ve yapmak istediğiniz kahve fincanı sayısı için gösterilen seviyeye kadar su doldurma boşluğuna (D) (Şek. 1) su doldurmak için sürahiyi kullanın. Seviye penceresinden (E) (Şek. 3) haznenin içindeki su seviyesini kontrol edin. Makinenin sürahisinin toplam kapasitesi haznenin dolm kapasitesine eşit olduğundan sürahinin bir ölçek olarak kullanılması tavsiye edilir.
- Kalıcı filtreyi (L) (varsa) filtreliğe (C) (Şek. 3) yerleştirin. Kalıcı filtresi bulunmayan alt modellerde kağıt filtre (1x2 boyutunda) kullanın.
- Sağlanan ölçü (M) kullanarak çekilmiş kahveyi filtreye koyun ve üzerine eşit şekilde düzeltilen (Şek. 4). Önerilen

miktarlar için tabloyu referans alın. İyi kalite, orta çekim ve filtre kahve makineleri için hazırlanmış bir kahve kullanın.

Önerilen miktarlar:

Fincan Adedi	Ölçek adedi (*)
2	2
3	3
4	4
5	5

(*) 1 silme ölçek = 1 yemek kaşığı (5g)

Tabloda belirtilenler yaklaşık miktarlardır, kişisel tercihe ve kahve tipine göre ayarlanmalıdır. 5 ölçeklik maksimum seviyeyi asla aşmayın. Karışım elde edilen kahve üzerinde etkilidir. Bu yüzden kendi zevkinize en uygun olanı bulmak için farklı karışımlar denemeniz önerilir.

- Cihazın üstündeki kapağı (B) kapatın ve kapalı sürahiyi ısıtma yüzeyinin (Şek. 5) üzerine yerleştirin.
- Açık/hazırda bekleme düğmesine (H) (Şek. 6) basın. Düğmenin üzerindeki göstere ışığı yanarak filtre kahve makinesinin çalıştığını gösterir. Bir kaç saniye sonra kahve çıkmaya başlayacaktır. Kahve demlenmeye başladığında kahve makinesi sesli bir 'bip' sinyali verir, demleme işlemi sonlandığında da üç bip ile uyarır.

i Lütfen unutmayın: Süzdürme süreleri kullanılan kahvenin türüne göre değişiklik gösterir.

Kahvenin tadı AROMA düğmesine (G) basılarak daha da iyileştirilebilir. Bu fonksiyon, suyu filtreye daha yavaş veren bir süzdürme işlemini etkinleştirir. Daha yavaş süzdürme kahvenin lezzetini ve aromasını artırır. Bu fonksiyonu etkinleştirmek için, Açık/hazırda bekleme düğmesine (H) bastıktan sonra AROMA düğmesine (G) basın (düğmenin üzerindeki ışık yanar). Fonksiyonu devre dışı bırakmak için AROMA düğmesine tekrar basın. AROMA tuşunun kullanımı, bir sürahi dolusu kahve hazırlanmak istendiğinde önerilir.

- Süzdürme bittikten sonra Açık/hazırda bekleme düğmesini (H) basılı halde bırakırsanız, ısıtma yüzeyi kahveyi ideal sıcaklıkta tutacaktır. Cihaz kahve demlendikten 40 dakika sonra otomatik olarak kapanır. Isıtma yüzeyini kapatmak için Açık/hazırda bekleme (H) düğmesine tekrar basın.
- Kahve süzdürülürken cihazdan dışarı buhar çıkması son derece normaldir.
- Yeni bir demleme çevrimi için Açık/hazırda bekleme düğmesine (H) basarak cihazı kapatıp, yeniden başlatın.

i Lütfen unutmayın: İstenilen kahvenin tamamı bitme-

den sürahinin kaldırılması kahve hazırlama işlemini duraklatmaz, yalnızca sürahiye kahve akışını durdurur. Hemen az miktarda kahve dökmek istiyorsanız, kahvenin taşmasını önlemek için bu olabildiğince kısa sürede yapmalısınız.

TEMİZLİK VE BAKIM

Her türlü temizlik ve bakım işleminden önce makineyi kapatın, fişini çekin ve makinenin soğumasını bekleyin.

- Makinenin temizliği için çözücü maddeler ve toz deterjanlar kullanmayın. Nemli ve yumuşak bir bez yeterli olacaktır.
- Makineyi asla suya daldırmayın. Bu elektrikli bir cihazdır.
- Su haznesi filtresine (F) kapaktan (B) ulaşabilirsiniz. Gerektiğinde temizleyin.
- Sürahiye ve aksesuarları bulaşık makinesinde yıkamayın.

KİREÇ ÇÖZME

Eğer bölgenizdeki su sert ise, zaman içinde kireç birikimi oluşacaktır. Kireç çöktelleri cihazın iyi çalışmasını engelleyebilir. Her 40 çalışma çevriminden sonra kireç çözme işleminin uygulanması önerilir.

AROMA düğmesi (G) ve Açık/hazırda bekleme (H) düğmesi aynı anda yanıp sönmeye başladığında (Şek. 7), (yaklaşık 40 çevrimde bir) cihazın kirecini çözmeniz gerekir.

- Cihaz kireç çözme işlemi sonrasında otomatik olarak sıfırlanır.
- Kireç çözme işlemini piyasadan temin edilebilen filtre kahve makinelerine uygun çözücüler ile gerçekleştirin.
- Kireç çözücünün paketi üzerinde yer alan yönlendirmeleri izleyerek ürünü sürahi içinde seyreltin;
- Çözeltiliyi su doldurma boşluğundan doldurun;
- Sürahiyi ısıtma yüzeyinin üzerine yerleştirin; Açık/Hazırda bekleme (H) ve AROMA düğmelerine (G) aynı anda 1,5 saniyeden uzun süre basın.
- Kireç çözme çevrimi tamamlandığında (bu iki düğmenin üzerindeki ışıklar söner), yalnızca suyla çalıştırarak en az iki kez (2 dolu su haznesiyle) cihazı durulayın.
- Yukarıda açıklanan temizlik düzenli bir şekilde uygulanmadığında garanti geçerliliğini kaybeder.

TEKNİK ÖZELLİKLER

şebeke gerilimi:	220-240V-50-60Hz
Çekilen güç:	750W
ağırlık:	1,35 kg

CİHAZIN BERTARAF EDİLMESİ



Bu cihaz, ev atıklarıyla birlikte bertaraf edilmemelidir, yetkili bir atık ayırma ve geri dönüşüm merkezine götürülmelidir.