

AÇIKLAMA

(3. sayfadaki şekilde bakınız).

- A Termostat
- B Şalterler
- C Comfortemp düğmesi
- D Kablo tutucu
- E Tekerlek

Kullanım

“Kolay tekerlek” sistemine

Boya kaplamasına zarar gelmemesi için, radyatörü yumuşak bir yüzeye ya da bir kilimin üzerine baş aşağı koyun.

Tekerlekleri, dışa doğru çevirerek tamamen açın (Şekil 1). Radyatörü tekrar dik konuma getirin.



Önemli!

Kullanım sırasında radyatör her zaman dik durmalıdır (tekerlekler altta, kontroller üstte). Diğer pozisyonlar tehlikeli olabilir!

Elektrik bağlantısı

- Radyatörü elektriğe bağlamadan önce, şebekenizin geriliminin cihaz üzerinde belirtilen gerilim değeriyle aynı olduğundan ve hem prizein hem de elektrik hattının uygun boyutta olduğundan emin olun.
- RAYATÖRÜ, SADECE YETERLİ BİR ŞEKİLDE TOPRAKLANMIŞ PRİZLERE BAĞLAYIN.

KULLANIM TALİMATLARI

Açma

Fişi takın, termostat düğmesini saat yönünde sonuna (azami düzeye) kadar çevirin. Şalterlerin her ikisini de açın. Şalterlerin üzerindeki ikaz lambaları termostatla ayarlanan çevrimden bağımsız olarak yanık kalırlar. Oda istenilen sıcaklığa ulaştığında, düğmeyi yavaşça ve dikkatle tık sesi duyana kadar saat yönünün tersine çevirin. Cihaz böylece istenilen sıcaklığı koruyacak şekilde kendiliğinden açılıp kapanacak biçimde ayarlanmış olur.

Tasarruf Sistemi

Kullanımda tasarruf sağlamak için şalterleri tek tek kullanabilirsiniz:

- Tuşlardan biri «**MIN**» konumunda = en düşük güç (ikaz lambası yanar)
- Tuşlardan biri «**MED**» konumunda = orta düzey güç (ikaz lambası yanar)
- Her iki tuş da «**MIN**»«**MED**» konumunda = en yüksek güç (ikaz lambaları yanar)

Termostatın kullanımı

Termostat radyatörün sıcaklığına değil, ortam sıcaklığına göre çalışır. Termostat saat yönünün tersine, daha düşük sayılara doğru çevrildiğinde sıcaklık azalır; saat yönünde, daha yüksek sayılara doğru çevrildiğinde sıcaklık artar. Radyatörü tamamen kapatmak için termostatu en düşük düzeye * getirin ve elektrik priziyle olan bağlantısını kesin.

Donma koruması fonksiyonu

Termostat * pozisyonunda ve düğmelere basılı iken, cihaz oda sıcaklığını yaklaşık 5°C'de tutarak minimum enerji tüketimi ile donmayı önler.

COMFORTEMP (konforlu sıcaklık düğmesi)

“COMFORTEMP” düğmesi ile her iki şalter basılı haldeyken cihaz en uygun olduğu düşünülen ortam sıcaklığına ulaşmak ve bu sıcaklığı korumak için otomatik olarak ayarlanır. “COMFORTEMP” çalışma modu yeşil renkli ikaz lambasının yanmasıyla bildirilir. Bu şekilde sıcaklık yalnızca “COMFORTEMP” düğmesi kullanılarak otomatik olarak ayarlanır. COMFORTEMP fonksiyonunu devre dışı bırakmak ve manuel termostat ayarına dönmek için COMFORTEMP düğmesine yeniden basın (yeşil ikaz lambası söner).

BAKIM

Radyatör üzerinde herhangi bir işlem yapmadan önce, elektrik bağlantısını kesin ve soğumasını bekleyin. Yağ dolu elektrikli radyatör, özel bir bakım gerektirmez. Yumuşak ve kuru bir bezle üzerindeki tozu almak yeterli olacaktır. Asla aşındırıcı tozlar veya çözücüler kullanmayın. Eğer gerekirse, yoğun kirli bir elektrikli süpürgeyle alabilirsiniz.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Güç kaynağı

Elektrik kullanımı

Bkz. sınıflama etiketi

“

SORUN GİDERME

SORUN	SEBEP	ÇÖZÜM
Cihaz çalışmıyor	Cihazın fişe takılı, elektrik prizinin de sağlam olduğundan emin olun. Herhangi bir tıkanma var mı kontrol edin. Sıcaklık çok düşüğe ayarlanmış olabilir.	Prize takın. Tıkanmayı giderin ve cihazın soğumasını bekleyin. Eğer cihaz çalışmıyorsa, lütfen Müşteri Deneyimi ile iletişim kurun. Sıcaklığı daha yüksek bir ayara getirin.