

Güvenlik uyarıları - Tanımlama

Güvenlik için temel uyarılar

- Kullanım kılavuzunu dikkatle okuyunuz. Cihazı sadece evsel amaçla, bu kılavuzda verilen talimatlara uygun şekilde ve sadece tedarik dâhilindeki aksesuarlarla kullanın. Üretici firma, örn. beton parçaları, kül vb. ürünlerin çektilmesi gibi, cihazın hatalı kullanımından kaynaklanan hasarlarla ilgili her türlü sorumluluğu reddeder.



Elektrik çarpması tehlikesi!

- Kullanmadan önce, şebeke elektrik geriliminin cihazın veri levhasında belirtile tekabül edip etmediğini kontrol edin.
- Cihazı yalnızca minimum 10 A kapasiteye sahip ve verimli bir toprak hat çekilmiş akım prizine takın.
- Cihazın her türlü temizlik ve bakım işleminden önce ve kullanılmadığı zaman fişini prizden çıkarın.
- Cihazı asla trikloretilen veya başka çözücüler ile yıkamayın.
- Cihaz kusurlu görünüyorsa çalıştırmayın.
- İzolasyonuna zarar vermek amacıyla, cihazı elektrik kablosunun üzerinden geçirmeyin.
- Prizden çıkarmak için cihaz veya elektrik kablosunu asla çekmeyin.
- Elektrik kablosunu üzerindeki kırmızı işaretten daha fazla dışarı çıkarmayın. Kırmızı işaretten önce gelen sarı işaret, kablounun bitmek üzere olduğunu belirtir.
- Tamirat durumunda, cihazınızın verimini ve garantinin geçerliliğini korumak amacı doğrultusunda yetkili Teknik Destek Merkezine veya satıcınıza başvurun. Elektrik kablosu zarar görmüşse, değişiminin her türlü riski önlemek amacıyla, üretici ya da teknik destek servisi tarafından yapılması gerekir.



Dikkat!

- Cihazı çalıştırmadan önce gerekli filtrelerin yerlerine takılı olduğundan emin olun.
- Çok ince yapıdaki maddeler (örn. pudra, un) süpürüldüğünde HEPA filtresinin daha sık aralıklarla temizlenmesi gereklidir: böylelikle süpürge mükemmel işlevişi garanti edilir. Temizlik için, filtre malzemelerini yırtabilecek çelik veya sert kılı fırça kullanmayın.
- Cihazın düşük fiziksel-psikolojik-algısal kapasiteli (çocuklar dâhil), deneyim ve bilgisi yetersiz kişiler tarafından kullanımına, kendilerinden sorumlu kişilerin dikkatli eğitimi ve gözetimi olmadığı takdirde, izin vermeyin. Küçük çocukları, cihaz ile oynamadıklarından emin olmak için takip edin.
- Filtreyi periyodik olarak kontrol edin, gerekirse fırçalayın

veya değiştirin.

- Cihaz çalışırken vakum ağzını göz, kulak burun, vb. vücut kısımlarına yaklaştırmayın.
- Sönmemiş kibrit ve sigara izmariti çekmeyin.
- Üretici firmanın cihaz ve cihaza tahsis ettiği aksesuarlarda haber vermeden değişiklik yapma hakkı saklıdır. Cihazının verimini ve garantisinin geçerliliğini korumak amacıyla, sadece orijinal yedek parça ve aksesuar kullanmanız tavsiye edilir.
- **Cihazı asla aşağıdaki maddeleri süpmek için kullanmayın:**
 - sıcak veya soğuk şömine, soba, vb. külleri,
 - her türlü sıvı
 - ağır veya sivri nesneler.

Tasfiye



2002/96/CE Avrupa Direktifi uyarınca, cihazın evsel atıklarda beraber tasfiye edilmeyip, resmi bir çöp ayrıştırma merkezine teslim edilmesi gerekmektedir.

Cihazın tanımlaması

- A** Park pozisyonu kancası
- B** Hava çıkış ızgarası ve HEPA filtre
- C** ON/OFF düğmesi pedali
- D** Hortum bağlantı rakoru deliği
- E** Toz biriktirme kabı açma kolu
- F** Güç kontrolü ve torba doluluk göstergesi (modele göre değişiklik gösterir)
- G** Torba doluluk göstergesi (modele göre değişiklik gösterir)
- H** Elektronik güç regülatörü (sadece bazı modellerde)
- I** Güç göstergesi (MIN, MED, MAX) (sadece bazı modellerde)
- J** Güç ayar düğmeleri (sadece bazı modellerde)
- K** Kablo sarma pedali

Aksesuarların tanımı

- L** Hortum
- M** Teleskopik boru
- N** Genel yüzey temizleyici fırça (sadece bazı modellerde)
- O** Halı/zemin temizleme fırçası (sadece bazı modellerde)
- P** Çok amaçlı "T" şeklinde ağır
- Q** Dar uçlu boru
- R** Turbo fırça (sadece bazı modellerde)

Üretici firmanın cihaz ve cihaza tahsis ettiği aksesuarlarda haber vermeden değişiklik yapma hakkı saklıdır.

Montaj talimatları

Hortum

Bağlantı rakorunu yerine bloke oluncaya kadar sokarak takın (şek. 1).

Çıkarmak için rakor üzerindeki düğmelere basarak çekin (şek. 2).

Teleskopik boru (Modele göre farklıdır)

Teleskopik boruyu tutma sapına takın (şek. 3)

Teleskopik boru hortumu gerektiği kadar uzayabilmektedir (şek. 4)

Temizlik aksesuarlarının kullanımı

İki konumlu zemin fırçası (N veya O)

Teleskopik boruya takılır (şek. 5).

Tozları gerek zemin (mermer, karo) gerekse halı ve mokeketler- den verimli bir biçimde emer.

“Sert zemin” (N) pedalına (şek. 6) basıldığında, sert zemin- lerin daha iyi temizlenmesini sağlayan kıllar çıkarılır; zemin- lerin derinlemesine temizliği ve derin derz aralıklarına sahip zemin kaplamalarının temizliğinde bu konumun kullanılması tavsiye edilir; “halı” (O) pedalına (şek. 7) basıldığında, kıllar iç kısımda kalır ve fırça kumaş yüzeyleri veya fırçanın kılları arasında kalabilecek büyük maddeleri (örn. büyük ekmek kırıntıları) temizlemek için hazırdır.

Genel yüzey temizleyici fırça (O) (sadece bazı modellerde) hassas zeminlerin temizliği için uygundur (örn. parke); bu tür yüzeyler için (P) pedalına basın (şek. 8).

Dar uçlu boru (şek. 9)

Radyatör, köşe, kenar, çekmece, vb. temizliği için. Sonuna ka- dar itilerek teleskopik boruya veya tutma sapına takılır.

Çok amaçlı “T” şeklinde ağız (şek. 10)

Döşemeli mobilyaların, döşeklerin, kıyafetlerin, otomobil koltuklarının vb. temizliği için.

Turbo-fırça (sadece bazı modellerde) (şek. 11)

Halı ve mokeket gibi kumaş yüzeylerin derinlemesine temizliği için.

Turbo fırçayı teleskopik boruya takın, cihaz çalıştırıldığında dö- ner fırça hava gelişi ile hareket etmeye başlar.

Rulo hareketi zarar verebileceğinden, halının püsküllerinin üzerinden geçirmeyiniz.

Çok hassas halılarda, turbo fırçanın sık kullanımı zaman içinde halının dokusuna zarar verebilir.

Kullanım talimatları

Cihazı kullanmadan önce elektrik kablosunu tamamen çıkarın ve ardından fişi prize takın. Kabloyu sarmak için fişi çekin ve kablo sarma pedalına (Q) basın (şek. 12).

Çalıştırılması

Elektrik süpürgesi açma kapama pedalına (I) (şek. 13) hafifçe basılması ile açılır ve kapanır.

Emiş gücünün elektronik ayarı

Elektronik ayar düğmesi emiş gücünü ayarlayarak cihazı te- mizlenecek yüzey tipine adapte etmeyi sağlar.

Böylelikle sert zeminler (mermer, seramik, pişmiş toprak, vb.) ve halılar temizlenirken cihazın azami gücünden yararlanılabilir veya perde ve diğer hafif kumaşlar üzerinde çalışırken emiş gücü azaltılabilir.

Regülatör düğmeli modeller

Cihaz ve uzaktan kumandası üzerinde bulunan “+” veya “-” tuşlarına (şek. 14) basarak güç seviyesi seçilebilir: cihaz üzerin- de seçilen seviyeye (MIN, MED, MAX) ait led ışığı yanar.

Ayar manivellalı modeller

Cihaz üzerindeki güç ayar manivelasını (şek. 15) çevirin.

Temizlik

EPS (Elektronik Koruma Sistemi) torba doluluk göster- gesi

Gösterge, emiş kanalı tıkalı veya toz biriktirme torbası çok dolu ise çalışır.

Yandığında (şek. 16A), torbayı değiştirin: ayar düğmeli mo- dellerde, sistemin müdahalesi, güç regülatörü üzerindeki ikaz lambalarının üçünün de yanmasıyla belirtilir (şek. 16B).

Bu gösterge yandıktan sonraki uzun süren kullanımlarda cihazın gücü otomatik olarak azalır: bu, motora zarar gelmesini önleyen bir güvenlik sistemidir.

EPS'nin devreye girmesine neden olan faktör ortadan kaldırıldıktan sonra, (I) pedalına basarak cihazı kapatıp yeniden çalıştırmak gerekir: cihaz sadece bu şekilde yeniden çalıştırılabilir.

Toz biriktirme torbasının değiştirilmesi

Toz biriktirme torbasını değiştirmek için, toz biriktirme kabının kolunu (şek. 17) çekip kapağını kaldırın.

Torba yuvasını çıkarın (şek. 18).

Torba yuvasını çöp sepetinin üzerine yerleştirin: karton üzerin- deki bandı çekerek torbayı kapatın (şek. 19) ve çöp sepetinin içine bırakın.

Ardından yeni torbayı takın, torba yuvasını yerine yerleştirip toz biriktirme kabını hafifçe bastırarak kapatın.

Verimli bir emiş sağlamak ve torbaların kapasitesi- ni sonuna kadar kullanabilmek için, üretici firmanın onayladığı yedek torbaların kullanılması tavsiye edilir.

Un, pudra, vb. gibi çok ince yapılı maddeler çektiğinde toz biriktirme torbasının sıkça değiştirilmesi tavsiye edilir.

Not: Cihaz, torba yokken toz biriktirme kabının kapatılmasını engelleyen bir güvenlik sistemiyle donatılmıştır.

Motor koruma filtresi

Cihazın uzun ömürlü olmasını sağlamak ve motoru korumak için, koruyucu filtrenin temiz olması gerekir. Filtreye ulaşmak için, toz biriktirme kabını açın, kağıt torbayı çıkarıp filtreyi sökün (şek. 20). Filtre çok kirli değilse, sadece tozdan arındırın. Filtre çok kirli ise, yıkayıp kurulaşın. Filtreyi tekrar kullanmadan önce tamamen kuruduğundan ve yuvasına iyice oturduğundan emin olun.

Hava çıkış filtresi

Cihazınız yüksek verimli bir filtre (HEPA Filtre**) ile donatılmıştır.

Bu filtre, hava çıkış mazgalının altındadır.

Filtreyi değiştirmek için mazgalı bastırarak kaldırın (şek. 21); filtreyi çıkarın.

Filtreyi yerine yerleştirin ve mazgalı sabitleme kancalarına oturunca kadar hafif bastırarak kapatın.

Filtrenin her 5 toz biriktirme torbası değişiminde bir değiştirilmesi tavsiye edilir.

** HEPA filtre (High Efficiency Particulate Air) 0,3 mikrona kadar olan kirleri her türlü zerrecek ve bakterilerde dâhil olmak üzere filtre ederek kaldırır.

Genel yüzey temizleyici fırçanın (N) temizliği (sadece bazı modellerde)

Fırça üzerinde fırça tekerleklerinin çıkarılmasını sağlayan iki adet TOTAL CLEAN düğmesi bulunmaktadır: böylelikle tekerlek ve pimlerinin (şek. 22) temizliği kolayca yapılır.

Turbo fırçanın (R) temizliği (sadece bazı modellerde)

Turbo fırçanın temizliğini daima motor çalışmıyorken yapın. Cihaz çalışırken elinizi turbo fırçanın alt kısmına koymayın.

Turbo fırçanın altındaki denetleme kapağını (şek. 23) bastırarak kaldırın ve burada birikmiş kirleri çıkarın. Ardından tekrar kapağı kapatın.

Park pozisyonu

Cihazı yerine güvenli ve düzenli bir şekilde kaldırmak için elektrik süpürgesinin altında hortum yerleştirmek için bir sistem bulunur (Şek. 24A).

Temizlik işleminize kısa bir süre için ara vermeniz gerekirse, cihaz rahat bir boru yerleştirme sistemi ile donatılmıştır: cihazın arka kısmında bulunan yerleştirme bölümüne fırça ek yerindeki desteği geçirin (şek. 24B).

Uyarılar

Cihazın düzensiz işleyişi (düşük güç, alışılmadık gürültü ya da tamamen durma) ağzının ya da emiş borularının tıkalı olmalarına veya elektrikli bölümlerdeki arızalara bağlı olabilir.

Bu nedenle, ağız, torba ve motor koruma filtrelerini kontrol edin.

Bunlardan kaynaklanmıyorsa, cihazı yetkili teknik destek merkezine bakıma götürünüz.