

GÜVENLİKLE İLGİLİ TEMEL UYARILAR

- Kullanım kitapçığını dikkatle okuyun. Cihazı yalnızca ev işlerinde, bu kitapçıkta yer alan talimatlara göre ve yalnızca ürünle birlikte temin edilen aksesuarlarla birlikte kullanın. Üretici firma, örneğin alçı, kül, vb. çekilmesi gibi, cihazın uygun olmayan şekilde kullanılmasından kaynaklı hasarlarda hiçbir sorumluluğu kabul etmez.



Dikkat!

- Bu cihaz, üzerinde bulunan etikette belirtilenlere uygun olarak sadece güvenli alçak gerilime güç verilmelidir.
- Cihazı çalıştırmadan önce gerekli filtrelerin yuvalarına yerleştirildiklerinden emin olun.
- Bu cihaz 8 yaş ve üzeri çocuklar ile fiziksel, duyuşsal veya zihinsel kapasitesi düşük ya da deneyim ve bilgi sahibi olmayan kişilerce yalnızca dikkatli bir gözetim altında bulundurulmaları ve cihazın güvenli kullanımı ile bağlantılı riskler hakkında bilgilendirilmiş olmaları koşuluyla izin verilir. Çocuklar cihazla oynamamalıdır. Kullanıcı tarafından yapılacak temizlik ve bakım işlemleri gözetim altında çalışmayan çocuklar tarafından yapılmamalıdır.
- Filtreleri düzenli aralıklarla kontrol edin, gerekirse fırçalayın veya değiştirin.
- Cihaz çalışır haldeyken hava emme ağızını gözler, kulaklar, burun, vb. gibi organlara yaklaştırmayın.
- Döner haldeyken silindiri saçlar, gözler, parmaklar ve tüm diğer beden uzuvlarından uzakta tutun
- Hala yanmakta olan kibrit veya sigara izmaritlerini çekmeyin.
- Ne cihazı, ne de şarj cihazını kesinlikle suya veya başka bir sıvıya daldırmayın, cihazın ve şarj cihazının üzerine su sıçratmayın.
- Bu cihaz yalnızca ev işlerinde kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Mağaza, ofis ve diğer çalışma alanlarındaki personele yönelik mutfak için ayrılmış yerler, tarım turizmi, otel, motel ve diğer konaklama yerleri, kiralık odalarda kullanılmaya uygun değildir.
- Elektrikli süpürgeyi dış mekâna koymayın ve nemden korunan bir yerde saklayın.
- Elektrikli süpürgeyi ısı kaynaklarının (fırınlr, termosifonlar) yakınına koymayın.

- Şarj cihazı veya kablosu hasar görmüşse, elektrikli süpürgeyi kullanmayın.
- Üretici firma cihazda ve ürünle birlikte gelen aksesuarlarında önceden bildirimde bulunmadan değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Cihazınızın veriminin değişmeden kalması ve garantinin geçerliliğini koruması için yalnızca orijinal yedek parça ve aksesuarları kullanmanız tavsiye edilir.



Önemli Not:

Motorun hasar görmesini önlemek için cihazı filtresiz çalıştırmayın.

TANIMLAMA

A. Cihazın açıklaması

- A1 Tutma yeri/sap
- A2 Süpürge sapındaki şarj cihazı için konektör yuvası
- A3 Sabitleme vidası
- A4 Sap yerleştirme kılavuzları
- A5 Hava çıkış ızgaraları
- A6 Kontrol paneli
- A7 AÇMA/KAPAMA düğmesi
- A8 Güç ayarlama düğmesi (en yüksek güç, enerji tasarrufu)
- A9 Batarya şarj seviyesini/bağımsız çalışma durumunu gösteren Led lambalar
- A10 Toz toplama haznesi
- A11 Ön filtre
- A12 İnce filtre
- A13 Hava emme ağız

B. Aksesuarlar

- B1 Şarj cihazı
- B2 Elektrikli fırça
- B3 Elektrikli fırça düğmesi
- B4 Ayırma kolu
- B5 Fırçalı silindir
- B6 Silindir sabitleme şasisi
- B7 Elektrikli fırça çıkarma düğmesi

BATARYALARIN ŞARJ EDİLMESİ

ÖNEMLİ:

Yalnızca cihazla birlikte temin edilen orijinal şarj cihazını kullanın.

Sıcaklığın 0°C değerinin altında veya 40°C değerinin üstünde olduğu durumlarda cihazı şarj etmeyin.



Önemli Not:

Cihazı ilk defa kullanmadan önce, bataryanın 2 saat kadar şarjda bırakılması gerekir.

Bu modelde 30 dakikalık şarj işleminin yaklaşık 5 dakika çalışma olanağı sunduğu hızlı şarj fonksiyonu bulunmaktadır.

Cihaz şarj edilirken kullanılamaz. Şarj işlemi tamamlandığında 3 LED lambasının hepsi yanar. Batarya tamamen boşaldığında 3 LED lamba yanıp söner ve cihaz çalışmaz. Bataryanın sürekli dolu halde daima kullanılmaya hazır tutmak için cihazın kullanıldıktan sonra şarja takılması uygun olacaktır. Bu cihaz herhangi bir risk olmaksızın sürekli şarjda tutulabilir. Uzun süre evde bulunmayacağınız zaman (tatiller gibi) bağlantısının kesilmesi tercih edilir. Her tam şarj işleminden sonra gösterge niteliğindeki çalışma süreleri aşağıdaki gibidir:

Model	Güç 1 (En yüksek)	Güç 2 (Enerji tasarrufu)
XLR18LE	19 dakikaya kadar	29 dakikaya kadar
XLR25LE	21 dakikaya kadar	34 dakikaya kadar

BATARYALARIN DEĞİŞTİRİLMESİ

Bataryalar tükendiğinde değiştirilmeleri için size en yakın Yetkili Teknik Servise başvurun. Başka tip batarya kullanmayın.

BATARYALARIN ÇIKARILMASI

Bataryaları çıkarmak için size en yakın Yetkili Teknik Servise başvurun veya aşağıdaki gibi hareket edin:

- Çıkarmadan önce bataryaların tamamen boşalmalarını sağlayın.
- Sabitleme vidasını (A3) sökerek sapı (A1) çıkarın.
- Toz toplama haznesini (A10) çıkarın.
- İzgara ve kapağı (bkz. Şek. 42) çıkarın.
- Sabitleme vidalarını sökün (bkz. Şek. 43) ve bataryanın bağlantısını ayırın.



Önemli!

Bataryalar çıkarılırken cihaz şarj cihazına bağlı olmamalıdır.

CİHAZIN BERTARAFI



Cihazı evsel atıklarda beraber bertaraf etmeyip, resmi bir çöp ayrıştırma merkezine teslim edin.

SORUN GİDERME

SORUN	NEDENİ	ÇÖZÜMLERİ
Tüm batarya/bağımsız çalışma ledleri (A9) yanıp sönüyor ve düğmeler (A7 ve A8) sönükler	Fırçalı silindire dönmesini önleyecek şekilde yabancı cisimler (saç, iplik, vb.) takılmış	Cihazı kapatın ve fırçayı tamamen temizleyin (Şekil 31 ilâ 41 arası)
	Uzun tüylü bir halı çekiliyor ve tüyler fırçalı rulonun dönmesini engelliyor	Süpürgeyi kapatın, halıdan kaldırın ve silindire herhangi bir iplik veya başka şeyin takılmadığından emin olun. Süpürgeyi açın ve elektrikli fırçanın kapalı olduğundan emin olun (değilse, ilgili düğmeye basın - B3). Ardından halıyı temizlemeye devam edin.
Tüm batarya/bağımsız çalışma ledleri (A9) yanıp sönüyor ve düğmeler (A7 ve A8) yanıp sönüyorlar	Cihazda bir arıza var	Yetkili teknik servise başvurun
Cihaz açılmıyor	Şarj cihazı (B1) cihaza bağlı	Şarj cihazını ayırın. Sorun devam ederse, Yetkili Servis Merkezine başvurun.