

GÜVENLİKLE İLGİLİ TEMEL UYARILAR

- Kullanım kitapçığını dikkatle okuyun. Cihazı yalnızca ev işlerinde, bu kitapçıkta yer alan talimatlara göre ve yalnızca ürünle birlikte temin edilen aksesuarlarla birlikte kullanın. Üretici firma, örneğin alçı, kül, vb. çekilmesi gibi, cihazın uygun olmayan şekilde kullanılmasından kaynaklı hasarlarda hiçbir sorumluluğu kabul etmez.



Dikkat!

- Bu cihaza, üzerinde bulunan etikette belirtilenlere uygun olarak sadece güvenli alçak gerilime güç verilmelidir.
- Cihazı çalıştırmadan önce gerekli filtrelerin yuvalarına yerleştirildiklerinden emin olun.
- Bu cihaz 8 yaş ve üzeri çocuklar ile fiziksel, duyuşsal veya zihinsel kapasitesi düşük ya da deneyim ve bilgi sahibi olmayan kişilerce yalnızca dikkatli bir gözetim altında bulundurulmaları ve cihazın güvenli kullanımı ile bağlantılı riskler hakkında bilgilendirilmiş olmaları koşuluyla izin verilir. Çocuklar cihazla oynamamalıdır. Kullanıcı tarafından yapılacak temizlik ve bakım işlemleri gözetim altında çalışmayan çocuklar tarafından yapılmamalıdır.
- Filtreleri düzenli aralıklarla kontrol edin, gerekirse fırçalayın veya değiştirin.
- Cihaz çalışır haldeyken hava emme ağzını gözler, kulaklar, burun, vb. gibi organlara yaklaştırmayın.
- Döner haldeyken silindiri saçlar, gözler, parmaklar ve tüm diğer beden uzuvlarından uzakta tutun
- Hala yanmakta olan kibrit veya sigara izmaritlerini çekmeyin.
- Ne cihazı, ne de şarj cihazını kesinlikle suya veya başka bir sıvıya daldırmayın, cihazın ve şarj cihazının üzerine su sıçratmayın.
- Bu cihaz yalnızca ev işlerinde kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Mağaza, ofis ve diğer çalışma alanlarındaki personele yönelik mutfak için ayrılmış yerler, tarım turizmi, otel, motel ve diğer konaklama yerleri, kiralık odalarda kullanılmaya uygun değildir.
- Elektrikli süpürgeyi dış mekâna koymayın ve nemden korunan bir yerde saklayın.
- Elektrikli süpürgeyi ısı kaynaklarının (fırınlar, termosifonlar) yakınına koymayın.

- Şarj cihazı veya kablosu hasar görmüşse, elektrikli süpürgeyi kullanmayın.
- Üretici firma cihazda ve ürünle birlikte gelen aksesuarlarında önceden bildirimde bulunmadan değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Cihazınızın veriminin değişmeden kalması ve garantinin geçerliliğini koruması için yalnızca orijinal yedek parça ve aksesuarları kullanmanız tavsiye edilir.



Önemli Not:

Motorun hasar görmesini önlemek için cihazı firtresiz çalıştırmayın.

TANIMLAMA

A. Cihazın tanıtımı

- A1** Tutma yeri/sap
- A2** Süpürge üzerindeki pil şarj aleti konektörü
- A3** Tespit vidaları
- A4** Sap oturma kılavuzları
- A5** Hava çıkış menfezleri
- A6** Kontrol paneli
- A7** AÇ/KAPAT düğmesi
- A8** Güç regülatör düğmesi (normal, yüksek, enerji tasarrufu)
- A9** Pil şarj seviyesini/kullanım süresini gösteren LED ışıkları
- A10** Toz toplama kabı
- A11** İnce filtre
- A12** Ön filtre
- A13** Emiş ağzı
- A14** Süpürge standı için tutturucu

B. Şarj noktası

- B1** Süpürge şarj standı
- B2** Filtre temizleme fırçası muhafazası
- B3** Filtre temizleme fırçası
- B4** Süpürge stand pabucu
- B5** Güç kablosu uzunluğunu ayarlamak için kablo sarıcı
- B6** Güç kablosu çıkış deliği
- B7** Stand üzerindeki pil şarj aleti konektörü

C. Aksesuarlar

- C1** Şarj cihazı
- C2** Elektrikli fırça
- C3** Elektrikli fırça düğmesi
- C4** Ayırma kolu
- C5** Fırçalı silindiri
- C6** Silindiri sabitleme şasisi
- C7** Elektrikli fırça çıkarma düğmesi

PİLLERİN ŞARJ EDİLMESİ

ÖNEMLİ: Sadece cihazla birlikte verilen orijinal şarj aletini kullanın. Cihazı 0°C'nin altında ve 40°C'nin üzerinde sıcaklıklarda şarj etmeyin.



Önemli Not:

Cihazı ilk kez kullanılmadan önce pil, iki buçuk saat süreyle şarj edilmiş olmalıdır.

Bu modelde, 30 dakikalık şarj ile cihazın 5 dakika kullanılması sağlayan quick charge fonksiyonu bulunmaktadır.

Cihaz şarj edilirken çalışmaz. Şarj etme işlemi tamamlandığında led ışıkların üçü de yanar. Pilin şarjı tamamen bittiğinde LED ışıkların üçü de yanıp söner. Cihazın pilinin şarjını daima dolu tutarak cihazı her an kullanıma hazır bulundurmak için her kullanımdan sonra şarj etmeniz tavsiye edilir. Cihazın devamlı olarak şarjda kalması hiçbir risk oluşturmaz. Uzun süre evde bulunmayacaksanız (tatil gibi durumlarda) fişini çekmeniz tavsiye edilir. Her tam şarj işleminden sonra gösterge niteliğindeki çalışma süreleri aşağıdaki gibidir:

Güç 1 (normal)	Güç 2 (yüksek)	Güç 3 (Enerji tasarrufu modu)
24 dakikaya kadar	14 dakikaya kadar	50 dakikaya kadar

BATARYALARIN DEĞİŞTİRİLMESİ

Bataryalar tükendiğinde değiştirilmeleri için size en yakın Yetkili Teknik Servise başvurun. Başka tip batarya kullanmayın.

BATARYALARIN ÇIKARILMASI

Bataryaları çıkarmak için size en yakın Yetkili Teknik Servise başvurun veya aşağıdaki gibi hareket edin:

- Çıkarmadan önce bataryaların tamamen boşalmalarını sağlayın.
- Sabitleme vidasını (A3) sökerek sapı (A1) çıkarın.
- Toz toplama haznesini (A10) çıkarın.
- İzgara ve kapağı (bkz. Şek.50) çıkarın.
- Sabitleme vidalarını sökün (bkz. Şek. 51) ve bataryanın bağlantısını ayırın.



Önemli!

Bataryalar çıkarılırken cihaz şarj cihazına bağlı olmamalıdır.

CİHAZIN BERTARAFI



Cihazı evsel atıklarda beraber bertaraf etmeyip, resmi bir çöp ayrıştırma merkezine teslim edin.

SORUN GİDERME

SORUN	NEDENİ	ÇÖZÜMLERİ
Tüm batarya/bağımsız çalışma ledleri (A9) yanıp sönüyor ve düğmeler (A7 ve A8) sönükler	Fırçalı silindire dönmesini önleyecek şekilde yabancı cisimler (saç, iplik, vb.) takılmış	Cihazı kapatın ve fırçayı tamamen temizleyin (Şekil 39 ilâ 49 arası)
	Uzun tüylü bir halı çekiliyor ve tüyler fırçalı rulonun dönmesini engelliyor	Süpürgeyi kapatın, halıdan kaldırın ve silindire herhangi bir iplik veya başka şeyin takılmadığından emin olun. Süpürgeyi açın ve elektrikli fırçanın kapalı olduğundan emin olun (değilse, ilgili düğmeye basın - C3). Ardından halıyı temizlemeye devam edin.
Tüm batarya/bağımsız çalışma ledleri (A9) yanıp sönüyor ve düğmeler (A7 ve A8) yanıp sönüyorlar	Cihazda bir arıza var	Yetkili teknik servise başvurun
Cihaz açılmıyor	Şarj cihazı (C1) cihaza bağlı	Şarj cihazını ayırın. Sorun devam ederse, Yetkili Servis Merkezine başvurun.