

ÖNEMLİ UYARILAR

Güvenlik için uyarılar



Tehlike!

Uygun hareket edilmemesi halinde hayati tehlikesi olan, elektrik çarpmalarına bağlı yaralanmalara sebep olabilir.

- Bu cihaz yalnızca ekmek kızartmak için tasarlanmıştır. Her türlü farklı kullanım şekli uygunsuz olarak kabul edilir ve tehlikelidir. Üretici, uygun olmayan, yanlış veya sorumsuzca kullanımlardan ve/veya yetkili olmayan personel tarafından yapılan onarımlardan kaynaklanan muhtemel hasarlarla ilgili hiçbir sorumluluğu kabul etmez.
- Güç kablosu hasar görmüşse, tehlikelerin önüne geçmek için üretici, yetkili servisi veya benzeri nitelikli kişilerce değiştirilmelidir.
- Fişi prize takmadan önce aşağıdakileri kontrol edin: Şebeke gerilimi, cihazın alt kısmında yer alan bilgi plakasında belirtilen değerlere uygun olmalıdır. Prizde toprak bağlantısı bulunmalıdır. Üretici bu talimata uyulmamasından kaynaklanan her sorumluluğu reddeder.
- Priz ile fiş arasında uyumsuzluk olması halinde prizin uzman kişiler tarafından fişe uygun tipte değiştirilmesini sağlayın. Adaptör, çoklu priz ve/veya uzatma kullanılması tavsiye edilmez. Bunları kullanmanız gerekiyorsa, adaptörün ve/veya uzatmanın üzerinde işaretli güç sınırlamasını aşmamaya özen göstererek, yalnızca yürürlükteki güvenlikle ilgili kurallara uygun, basit adaptörleri veya çoklu prizleri ve uzatmaları kullanın.
- Elektrik çarpması riskini önlemek için, ekmek kızartma makinesinin, elektrik kablosunun ve fişinin ıslanmadığından emin olun ve ellerinizi veya çatal, alüminyum folyo gibi nesneleri KESİNLİKLE cihazın içine sokmayın.
- Islak veya nemli ellerle cihaza dokunmayın.
- Ayaklarınız çıplak veya ıslak haldeyken cihaza dokunmayın.
- Cihazı kullanmadığınızda, temizlik işlemlerine başlamadan önce veya içinde sıkışabilecek yiyecekleri çıkarmaya çalışmadan önce daima fişi prizeinden çekin.



Dikkat!

İtaat edilmemesi yaralanmalar veya cihaz hasarlarına sebep olabilir.

- Bu cihaz yalnızca evde kullanılmak

içindir. Aşağıda belirtilen ortamlarda kullanımı uygun değildir: dükkan, ofis ve diğer iş alanlarının personeli için mutfak olarak tayin edilen yerler, çiftlik evleri, otel, motel, diğer konuk evleri, kiralık odalar.

- Boğulma riskini önlemek için, ürünün içinde bulunduğu plastik poşetin çocukların erişemeyecekleri yerlerde tutulması gerekir.
- Bu cihaz, özenli bir gözetim olmadıkça veya cihazın güvenli şekilde nasıl kullanılabileceğine ve neden olabileceği tehlikelere ilişkin eğitim verilmedikçe, 8 yaşın altındaki çocuklar ile psiko-fiziksel-duyusal kapasiteleri sınırlı veya deneyimi ve bilgisi yetersiz kişilerce kullanılamaz. Küçük çocukları, takip ederek cihaz ile oynamadıklarından emin olun. Temizlik ve bakım işlemleri, 8 yaşından büyük ve sürekli gözetim altında olanlar dışında çocuklar tarafından yapılmamalıdır. Cihazı ve güç kablosunu 8 yaşından küçük çocukların erişemeyecekleri yerlerde saklayın.
- Fişi prizden çekerken elektrik kablosundan tutarak çekmeyin.
- Cihazı hava şartlarına (yağmur, güneş, don, vb.) maruz bırakmayın.
- Cihazı, güç kablosunu ve fişini suya daldırmayın.
- Cihaz harici bir zamanlayıcı veya ayrı bir uzaktan kumanda sistemi vasıtası ile çalıştırılmamalıdır.
- Kablonun hasar görmesi halinde veya değiştirilmesi gerektiğinde yalnızca üretici tarafından yetkilendirilmiş bir Teknik Servise başvurun. Daha ayrıntılı bilgi için garanti belgesine başvurun.
- Tüm elektrikli cihazlarda olduğu gibi, burada verilen talimatlarda olabilecek tüm durumlar ele alınmaya çalışılsa da, cihaz kullanılırken, özellikle de etrafta küçük çocuklar varken dikkatli olunması

ve sađduyulu davranılması önemlidir.

- Temizlikle ilgili ayrıntılı bilgi için kullanıcı kılavuzunun temizlik bölümüne başvurun.



Yanma tehlikesi!!

Uygun hareket edilmemesi halinde haşlanmalara ve yanıklara sebep olabilir.

- Cihaz çalışırken ekmek yerleştirme açıklıklarının çevresindeki bölgeler çok ısınır: cihazı yalnızca düğmelerine ve plastik tutamaklarına dokunarak çalıştırın.
- Ekmek tutuşabilen bir gıda maddesidir. Bu nedenle cihazı perdelerin veya diğer yanıcı malzemelerin altında veya yakınında kullanmayın.
- Çalışır haldeyken cihazın üzerini örtmeyin: aşırı ısınabilir ve alev alabilir.
- Ekmek kızartma makinesinin asma mutfak dolaplarının hemen altında kullanılması tavsiye edilmez.
- Tutuşabilen malzemeler yanabilir. Dolayısıyla ekmek kızartma makinesini gözetimsiz bırakmayın ve kolayca yanabilecek ince veya kuru ekmek dilimlerini kızartırken daha düşük bir kızartma derecesine ayarlayın.
- Malzemeli veya dolgulu yiyecekleri (örneğin, pizza) kesinlikle ısıtmayın: cihazın içine damlaması halinde yangına neden olabilir.
- Kırıntı toplama tepsisini düzenli aralıklarla temizleyin: kırıntılar kolayca duman veya yangın çıkmasına neden olabilir.



Not: Bu işaret, kullanıcı için önemli tavsiye ve bilgileri belirtir.

- Ambalajından çıkardıktan sonra ürünün sağlam ve iyi durumda olduğundan emin olun. Ekmek kızartma makinesindeki tüm etiketleri ve ambalajları çıkardığınızdan emin olun.
- Nakliye sırasında birikebilecek tozları gidermek için cihazın tozunun yumuşak ve kuru bir bezle alınması yeterlidir.
- Elektrik kablосunu masanın kenarından sarkar şekilde bırakmayın ve sıcak yüzeylere (örnek: ekmek kızartma makinesinin üst kısmı **K**) temas etmesini önleyin.



Bu cihaz, gıda maddeleriyle temas eden malzemeler ve eşyalarla ilgili 1935/2004 sayılı AT Yönetmeliğine uygundur.

TANIMLAMA

- A** Ekmek yerleştirme açıklıkları
- B** Açma kolu
- C** Kızartma derecesi göstergesi
- D** Kızartma derecesi ayarlama düğmesi
- E** Kırıntı toplama tepsisi
- F** Buz çözme düğmesi
- G** Isıtma düğmesi
- H** "Bagel" (tek taraflı kızartma) düğmesi
- I** Durdurma/iptal düğmesi
- J** Poğaçayı ısıtıcı (yalnızca bazı modellerde)
- K** Üst plaka

KULLANIM

Kullanmadan önce

- Kablonun fazlasını, cihazın alt kısmında bulunan kablo sarma tınaklarına sarın.
- Tüm ısıtıcı cihazlarda olduğu gibi, ekmek kızartma makinesini ilk açtığınızda hafif bir yanık ve "yeni ürün" kokusu gelebilir. Bu normal bir durumdur, endişelenmeniz gerekmez.
- İlk defa kullanmadan önce ekmek kızartma makinesini boş halde en yüksek ayarında 3 kez ısıtın. Bu uygulama imalat süreçlerinden kaynaklanabilecek muhtemel kokuları giderecektir. Her çevrimden sonra ortamı havalandırın.

Kullanım

- Açma kollarının (**B**) durdurma konumunda olduğundan emin olun. Kızartma derecesi ayarlama düğmesini (**D**) istediğiniz konuma getirin (1 ile 6 arasında).
- Cihazın fişini prize takın.
- Ekmek dilimlerini kızartma yuvalarına (**A**) yerleştirip, ardından kolu (**B**) gidebildiği kadar aşağı bastırın. Üst plaka (**K**) pişirme amaçlı olmadığından, bu kısımda pişirme yapmayın veya ekmeđi doğrudan bırakmayın.



Not: Cihazın fişini prize takılı değilse, (**B**) kolu aşağı konumda kalmaz.

- Kızartma işlemi tamamlandıktan sonra, kol durdurma konumuna geri dönerek ekmek dilimlerini de beraberinde yukarı kaldırır. **Kol kazara bloke olursa veya aşağıda kalırsa, ekmek kızartma makinesi otomatik olarak kapanmayabilir.**
- Ekmek dilimleri yeterince kızarmamışsa, (**D**) düğmesini çevirerek daha yüksek bir kızartma derecesi seçin. Ancak çok fazla kızarmışlarsa, daha düşük bir kızarıklık seviyesi seçin.
- Durdurma/iptal tuşuna (**I**) basarak kızartma işlemi dilediğiniz zaman durdurabilirsiniz. (**B**) kolunu zorla kaldırarak kızartma işlemi durdurmaya çalışmayın.
- Kızartma makinesini boş halde (ekmek dilimleri olmadan) kullanmayın.

- Çok ince veya kırık ekmek dilimleri kullanmayın.
- Büyük yiyecek parçalarını yerleştirmek için kesinlikle çok fazla kuvvet uygulamayın.



Yanma tehlikesi!! Cihaz çalışırken ekmek yerleştirme açıklıkları çok ısınabilir. Dokunmayın.

"Buz Çözme" fonksiyonu

Dondurulmuş ekmek dilimlerinin buzunu, buz çözme tuşuna (F) basıp hemen ardından (B) kolunu aşağı indirerek çözebilirsiniz; pişirme işlemi istenilen kızartma seviyesini elde etmek için daha uzun olacaktır. İkaz ışığı buz çözme fonksiyonu kullanımda olduğu sürece yanar.

Isıtma fonksiyonu

Daha önce kızartılmış ancak soğumuş ekmekleri ısıtmak için, (B) açma kolunu aşağı indirin ve (G) ısıtma tuşuna basın. Isıtma süresinin sabit olduğunu ve kızartma derecesi kontrolünü kullanarak değiştirilemeyeceğini unutmayın. - Durdurma/ iptal tuşuna (I) basarak ısıtma işlemini dilediğiniz zaman durdurabilirsiniz. İkaz ışığı ısıtma fonksiyonu kullanımda olduğu sürece yanar.

"Bagel" (tek taraflı kızartma) fonksiyonu

"Bagel" fonksiyonu ekmek, çörek ve keklerin yalnızca bir tarafının (iç tarafının) kızartılmasına, diğer tarafının (dış tarafının) sıcak tutulmasına olanak tanır. Çörek ve kekleri kızartmadan önce bunların ortadan ikiye kesilmesi gerekir; açma kolunu (B) indirin ve "bagel" düğmesine (H) basın. Bagel ikaz ışığı bu fonksiyon kullanıldığı sürece yanar.

Poğaç ısıtıcı (J) (yalnızca bazı modellerde)

Poğaç ısıtıcı birden çok gıda maddesini ısıtmaya uygundur: poğaçalar veya önceden kızartılmış yiyecekler. Aşağıdaki gibi ilerleyin:

- Poğaç ısıtıcıyı şekilde gösterildiği gibi ekmek yerleştirme açıklıklarının üzerine koyun (say. 3).
- Isıtılacak yiyecekleri üzerine yerleştirin.
- Kızartma derecesi ayarlama düğmesini (D) istediğiniz konuma (1-6) getirin.
- Açma kolunu (B) aşağı indirin.
- Yiyecekler yeterince ısınmazsa, bir sonraki sefer daha yüksek bir kızartma derecesi seçin.

Tavsiyeler

- Hafif kızartma yapmak, tek dilim veya kuru ekmek kızartmak için daha düşük bir kızartma derecesi seçin.
- Tek bir ekmek dilimi kızartacaksanız, bir tarafı ile diğer tarafı arasında renk farkı görebilirsiniz: bu normaldir.
- Kuru/bayat ekmek, taze ekmeğe göre, ince dilimler ise kalın dilimlere göre daha çabuk kızarır. Bu nedenle kızartma derecesinin normalden daha düşük dereceye

ayarlanması gerekir.

- İyi sonuç elde etmek için ekmek dilimlerinin aynı kalınlık, tazelik ve boyutta olduğundan emin olun.
- Her tarafının aynı düzeyde kızarması için en bir kızartma işlemi ile diğer arasında sıcaklık kontrolünün kendisini sınırlamasına olanak tanıyacak şekilde en az 30 saniye beklemeniz tavsiye edilir. İsterseniz sonraki kızartma işleminde daha düşük bir ayar seçebilirsiniz.

Önlemler

- Cihazı ilk kullanım dışında kesinlikle boş (veya içinde ekmek dilimleri olmadan) çalıştırmayın.
- Çok ince veya parçalanmış ekmek dilimlerini kullanmayın.
- Pişirme sırasında suları damlayabilecek gıda maddelerini içine koymayın. Bu uygulama temizlik işlemlerini zorlaştırmanın dışında, yangınlara neden olabilir.
- Kırıntı toplama tepisini düzenli aralıklarla temizleyin: kırıntılar kolayca duman veya yangın çıkmasına neden olabilir.
- Ekmek yerleştirme açıklıkları için çok büyük yiyecekleri (zorla) yerleştirmeye çalışmayın.
- Ekmekleri çıkarmak için cihazın içine çatal veya diğer aletleri sokmayın. Ekmek kızartma makinesine zarar vermenin dışında elektrik çarpması riski çok yüksektir.
- Ekmek dilimlerinin cihazın içinde sıkışması halinde fişini prizden çekin, ekmek kızartma makinesini soğumaya bırakıp, ardından baş aşağı çevirin ve nazikçe sallayın.

TEMİZLİK VE BAKIM

Cihazı temizlemeden önce ekmek kızartma makinesinin fişini prizden çekin ve soğumaya bırakın.

- Cihazın dış kısmı yumuşak bir bezle temizlenmelidir. Yüzeylere zarar verebilecek aşındırıcı deterjanları kullanmayın.
- TEMİZLİK İŞLEMLERİ İÇİN YALNIZCA SU KULLANIN.
- **CİHAZI ASLA SUYA DALDIRMAYIN.**
- Her kullanımdan sonra fişi prizden çekin ve cihazın altında bulunan kırıntı toplama tepisini boşaltın.



Tehlike! EKMEK KIZARTMA MAKİNESİNİN HİÇBİR KISMINA, ÖZELLİKLE DE EKMEK YERLEŞTİRME AÇIKLIKLARININ İÇİNE KESİCİ ALETLERLE DOKUNMAYIN. ELEKTRİK ÇARPMASI TEHLİKESİ!