

TÜRKÇE

Tanımlama

1. Esnek çekme borusu
2. Besleme Kablosu
3. Tutamaç
- 4a. Motor düğmesi
- 4b. Pompa düğmesi
5. Başlık
6. Kablo sarıcı
7. Deterjan emme borusu bağlantısı
8. Su + şampuan çekme için küçük boru
9. Motor koruma sepeti
10. İç deterjan haznesi
11. Başlığı bağlama kancaları
12. Fusto in plastica
13. Plastik fıçı
14. Impugnatura
15. El tutamaçı
16. Çekme gücü ayarlama tertibatı
17. Deterjan dağıtma borusunu sabitleme
18. Deterjan akım borusu
19. Deterjan dağıtma borusu süngülü bağlantısı
20. Çekme ağız

Aksesuarlar *

21. El tutamaçlı esnek çekme borusu
22. Halı/yer döşeme için saydam "yıkama-kurutma" büyük ağız
23. Yer döşemeleri için fırçalı ekleme
24. Binbir kullanmalara ait "T" şeklinde küçük ağız
25. İki uzatma borusu
26. Ok tipinde küçük ağız
27. Halı-yer fırçası
28. Aksesuar yuvası desteği (öngörölmüş ise)
29. Su'dan motoru koruyan poliuretandan yapıli filtre
30. Motor koruma filtresi.
31. Büyük kapasiteli toz toplama torbası
32. Üniversal deterjan şişesi

* Aksesuarların donatımı, model'e göre değışmek-
tedir.

Bilgiler

1. **Elkitabını dikkatle okuyunuz.**
2. Aygıtı kullanmadan evvel, tutamacın altında bulunan plaka üzerindeki verilerin, şebeke gerilim verilerine uygun olduklarını kontrol ediniz.
3. Aygıtı, ancak uygun toprak tertibatı olan ve en az 10A güçlü bir cereyan prizine takınız
Çift yalitimli aygıtlar için (etiketteki ☐ özel simgesine bakınız) toprak tertibatı lüzumsuzdur.
4. **Aygıt kullanılmadığı anda ve herhangi bir bakım ve temizleme işleminden evvel, daima cereyan fişini çıkarınız.**
5. Aygıtı katıyen triyelin ve başka cins solventlerle yıkamayınız.
6. Cereyan fişini prizden çıkarmak için besleme kablousunu veya da aygıtı asla çekmeyiniz.
7. Aygıtı çalışır durumda kontrolsuz ve yalnız bırakmayınız. Kabiliyetsiz insanların eline vermeyiniz; çocukları da ondan uzak tutunuz.
8. İzolasyonun zarar görmemesi için, aygıtı elektrik kablosu üzerine geçirmeyiniz.
9. Yanıcı ve aşındırıcı sıvıları çekmeyiniz.
10. Yanan kibrit, kül ve sigara izmaritlerini çekmeyiniz.
11. Aygıtı, ancak evcil kullanmalarda ve elkitabında tanımlamalara göre kullanınız.
12. Aygıt, merdiven temizlemelerinde kullanıldığı anda, çok büyük bir dikkat verilmesi gerekmektedir.
13. Hasarlı görünen aygıtı asla işlemeye koymayınız.
14. Tamirat ve aksesuarların temini için yalnız yetkili Teknik Bakım Merkezlerine başvurunuz.

Herhangi bir ön haber vermeden, üretici firma aygıtlara ve aksesuarların donatımına değışiklikler yapmak hakkına sahiptir. Aygıtınızın verimini korumak ve Garantinin geçerliliğini KAYBETMEMEK için, orijinal yedek parça ve aksesuarların kullanılması tavsiye edilir.

Dikkat: Temizlenecek tüm yüzeylerin ve kumaşların özütlemeli yıkamaya uygun ve dayanıklı olduklarını kontrol ediniz. El ile örölmüş halıların üzerine aygıtı kullanılmaması tavsiye edilir. Herhangi bir şüpheniz olursa, halının bir köşesinde bir deneme yaparak, neticeyi alabilmek için köşenin tamamen kuru olmasını bekleyiniz. Birinci defada alçak dereceli deterjan karışımını kullanınız. Donatı olarak verilen deterjanlardan farklı deterjanlar kullanıldığı takdirde, halı, mokat, koltuk, döşeme, elbiselerin v. s. gibi eşyaların görebilecek hasarlardan dolayı üretici asla mesul olamaz.

Özütlemeli yıkamanın işlemesi (fig. 1)

Bir pompa deterjan solüsyonunu depodan çeker ve bir meme sayesinde elyafların en derinine kadar püskürtür ve bu nedenle en dayanıklı kir dahi yok olur.

Saydam yıkama-kurutma küçük ağız kirli suyu çekip, onun özel kabın içine toplanmasını sağlar ve bu nedenle yüzey tamamen temiz kalır ve hemen hemen kuru olur. Bu sebeplerden dolayı, özütlemeli yıkama moketleri, halıları, kumaşları ve yer döşemeleri fevkalade ve sihi bir şekilde temizler, renklerini canlandırır ve güzelliklerini ile ömürlerini uzatır.

MONTAJ VE KULLANMAYA AİT HAZIRLAMA

Dikkat: cihaz fişinin herhangi bir elektrik prizine bağlı olmadığını kontrol ederek emin olunuz.

- Foto 2. de görüldüğü gibi, kancaları dışarıya doğru çekerek, başlığı kurtarınız. Özel tutamaç kullanarak, başlığı kaldırınız ve fişinin içindeki aksesuarları çıkarınız (Foto 3).
- Aksesuar yuvası desteğine (30) belirli bir güç ile bastırarak desteği arabaya kancalayınız (öngörülmüş ise) (resim 4)
- Gerek özütlemeli yıkama gerekse sıvıların emilmesi için gerekli olan poliüretan filtrenin (31) motor koruma sepetine geçirilmiş olduğunu kontrol ederek emin olunuz (resim 5).
- Deterjan haznesini (resim 6) çıkartınız – yaklaşık kapsama gücü 3,0 litre – ve aşağıdaki orantılara uygun olarak şampuan ve su ile doldurunuz:
 - 200 ml şampuan
 - 2800 ml su
- Fıçıya başlığı yeniden bağlayınız. İşbu işlemi yaparken, başlığın, çekme ağızı üstünde bulunan tespit pimine denk geldiğini kontrol ediniz (Foto 7).
- Borunun ucunu saat yelkovanı yönünde (süngülü bağlantı) çevirerek esnek emme borusunu yerleştiriniz ve ufak deterjan emme borusunu, emme ağızı üzerinde bulunan kafa üzerindeki özel yuvaya geçirin (resim 8).

g) Plastik klipsler sayesinde, deterjan akımını sağlayan küçük boruyu, esnek çekme borusuna bağlayınız.

h) İki uzatma borularını, esnek borunun tutamacına bağlayınız ve aksi uçta ise saydam yıkama-kurutma küçük ağızı takınız. (foto 9).

Yıkama-kurutma küçük ağıza sabitleştirilen deterjan akımını sağlayan boruyu, esnek boru tutamacına (süngüllü yerleştirme) bağlayınız ve klipsleri ise uzatma borularına kancalayınız (Foto 9A).

Bu durumda, aygıtınız halı ve moketlerin özütlemeli yıkaması için hazırdır.

KULLANIM

Fişi elektrik prizine geçirin ve cihazın kafa kısmı üzerinde bulunan genel şaltere basınız. Özel şaltere basarak pompayı çalıştırınız (resim 10).

Dikkat: Aygıtı sıvıları çekmek için kullandığınızda, asla pompa düğmesine basmayınız. Pompanın düzgün şekilde kullanılmaması cihazın çalışmasını tehlikeye atabilir.

Halı, duvardan duvara halı kaplama, genelde yerlerin yıkanması için uygulanacak ideal işlem aşağıda belirtilmektedir:

- yikanılması öngörülen yüzey üzerine tutamaç kısmını alçaltınız ve aynı anda deterjan dağıtma kolunu çekiniz (resim 11 A).
- yikanılacak yüzey üzerinde yıkama kurutma ağızını hareket ettiriniz;
- deterjan dağıtma kolunu bırakınız ve tutamaç kısmını başlangıç pozisyonuna getiriniz (resim 11 B)
- yikanılmış yüzey üzerinde yıkama kurutma ağızını hareket ettirerek, deterjan dağıtma kolu bırakılmış olarak sadece emme işlemine devam ediniz.

Bu işlem esnasında, saydam ağza bakıldığında, cihaz tarafından emilmiş kirli su görülebilir. Ağız içindeki su temiz olarak belirdiğinde bu, yüzeyin mükemmel şekilde yıkanmış olduğu anlamına gelir. Su emilmediğinde bu yüzeyin neredeyse kurumuş olduğu anlamına gelir ve böylece işiniz bitmiştir.

Her zaman az köpüklü orijinal şampuan kullanınız.

İşlenilecek tekstil yüzey daha önceden özütlemeli yıkama için uygun şampuandan daha farklı bir şampuan ile yıkanmış ise, fiçinin içinde aşırı bir köpük oluşması meydana gelebilir. Köpüğün kafadan dışarı taşması halinde hemen, hiç vakit kaybetmeksizin cihazı kapatınız ve fiçiyi boşaltınız ('Cihazın temizliği ve bakımı' kısmına bakınız).

Su toplama fiçisi dolduğunda, şamandıralı bir valf emmeyi bloke edecek ve motor devrini artıracaktır (resim 12).

Bu durumda fiçinin boşaltılması gerekmektedir ('Cihazın temizliği ve bakımı' kısmına bakınız).

Sert yüzeyler üzerinde özütlemeli yıkama

(karolar, pişirilmiş karolar, mermer, linoleum, seramik, v. s.)

Sol taraftan sağ tarafa doğru geçirerek (resim 13) yıkama kurutma saydam ağza (22) yer yıkama kurutma parçasını takınız ve kullanım bilgilerinde belirtilmiş olduğu gibi hareket ediniz.

Sıvıların emilmesi

Dikkat: cihaz fişinin herhangi bir elektrik prizine bağlı olmadığını kontrol ederek emin olunuz.

Aşağıda belirtilen ufak çaptaki acil durumların hepsinde sorunu çözümlenizde yardımcı olur, örneğin:

- tıkanmış evyeler, tıkalı dışarı atma sistemleri, ufak çapta su basmaları (çamaşır makinesi, bulaşık makinesi), kazaen sıvıların dökülmesi, buzdolaplarının, derin dondurucuların buzunun çözülmesi, v.s..

Poliüretan filtrenin (31) motor koruma sepeti üzerine geçirilmiş olduğunu kontrol ederek emin olunuz.

Gerçekleştirilmesi istenilen işlem tipine uygun temizlik aksesuarını uzatma borularına veya doğrudan doğruya tutamaca takınız. Ok tipinde küçük ağız, 'T' tipinde küçük ağız veya binbir kullanım parçasından faydalanabilirsiniz.

Fişi elektrik prizine geçiriniz ve genel şaltere basınız.

Dikkat: cihaz sıvıları veya katı nesneleri emmek için kullanılırken hiçbir şekilde pompanın şalterine basmayınız.

İşlem sonunda fiçiyi boşaltınız ('Cihazın temizliği ve bakımı' kısmına bakınız).

Toz ve katı cisimlerin çekmesi

Dikkat: cihaz fişinin herhangi bir elektrik prizine bağlı olmadığını kontrol ederek emin olunuz.

Kağıt'tan veya (eğer öngörüldü ise) kumaşlı motor koruma torbasının, motor koruma sepetinin üstünde olduğunu kontrol ediniz. Torba tutma yüzüğünü (donatı olarak verildi ise) veya torbayı tutmak için normal bir lastiği kullanınız (Foto 4).

Yapılması gereken temizlik tipine göre uygun aksesuarını, uzatma borularına veya da doğrudan doğruya tutamaca uygulayınız.

Fişi elektrik prizine geçiriniz ve genel şaltere basınız.

Standart komple aksesuar dizisi ile, aşağıda bildirilen çekme işlemler mümkün olur:

- halı/döşeme fırçası ile: halılardan, moketlerden ve sert döşemelerden toz alınır (29).
- ok şeklindeki küçük ağız ile: toz,ekmek kırıntıları,termosifon elemanlarından ve çekmecelerden küçük süprüntüler, duvar köşelerinden örümcek ağları alınır (28).
- doğrudan doğruya çekme borusu ile veya "T" şeklinde binbir kullanmalara uygun küçük ağızla her cins döşemelerden, otomobil iç kısımlarından, garajlardan, bodrumlardan toz, talas, v. s. alınır. "T" şeklinde binbir kullanmalara uygun küçük ağızla, ayrıca, toz,ekmek kırıntıları, tüy v. s. almak mümkün olur.

Dikkat: cihaz sıvıları veya katı nesneleri emmek için kullanılırken hiçbir şekilde pompanın şalterine basmayınız.

İşlem sonunda fiçiyi boşaltınız ('Cihazın temizliği ve bakımı' kısmına bakınız).

Büyük kapasiteli toz toplama torbasının kullanımı (33) (öngörülmüş ise)

Dikkat : Kağıttan, büyük kapasiteli toz toplama torbası sadece toz veya katı nesnelerin emilmesinde kullanılmalıdır. Torba, emme ağzının iç kısmının etrafına kartondan tasma geçirilerek ve iyice dibe doğru iterek oturmasını sağlayarak fiçinin içine monte edilir. Torba dolduğunda bir yenisi ile değiştiriniz (resim 15).

Aygıtın temizleme ve bakımı

Herhangi bir bakımı yapmadan evvel, fişi şebekeden çıkarınız.

Her kullanmadan sonra, fişiyi daima boşaltınız ve onu temizleyip kurutunuz. Sıhhat ve ömrünü korumak için, hiçbir zaman fişinin içine kir bırakmayınız.

Kirli fişiyi boşaltmak için, deterjan dağıtma borusunu kafadan çıkartınız, esnek emme borusunu çıkartınız ve kancalardan kurtardıktan sonra cihazın kafa kısmını çıkartınız, iç deterjan haznesini çıkartınız ve akabinde boşaltma işlemlerini gerçekleştiriniz.

Poliüretanlı filtrenin bakımı

Herbir kullanmadan sonra, poliüretanlı motor filtresini musluk suyu ile yıkayınız ve onu bir daha kullanmadan evvel iyice kurutunuz.

Kağıt veya bez filtreler bakımı

Toz veya katı cisimlerin çekmesinden sonra, motor koruma torbasını ara ile değiştiriniz.

Bezli filtreyi ise (eğer donatı olarak verilmiş ise) ara sıra su ve sabun ile yıkayınız. Kullanmadan sonra, bezli filtreyi kurutunuz.

Başlıkta bulunan küçük kanatların içinde bulunan mikrofiltreleri ara sıra değiştiriniz (Foto 16).

Aygıtın başlığını kaldırarak ve onu sallamakla, motor koruma sepetinin içinde bulunan yüzen salın kendi yerinde serbestçe hareket ettiğini kontrol ediniz (Foto 12).

Cihazı kaldırmak için, aksesuarlarını fişinin içine veya aksesuar yuvası arabası üzerine (ikmal edilmiş ise) yerleştiriniz ve kabloyu (kablo nun hasar görmemiş veya aşınmamış olduğundan emin olarak) kafa kısmında bulunan özel kablo sarıcı etrafına sarınız (resim 17).

Garanti

Ambalaj üzerinde bulunan garantiyi keserek ve istenilen verilerle doldurarak, satın alma evrağı ile birlikte muhafaza edilmelidir. İşbu garanti, aygıtın tamirat lüzumunda yetkili Teknik Bakım Merkezine gösterilmelidir.

İşbu aygıt, üretim ve/veya malzeme hatalarına karşı, satın alındığı tarihten itibaren 1 yıl için garantilidir.