

## **ОСНОВНІ ЗАСТЕРЕЖЕННЯ ЩОДО БЕЗПЕКИ**

---

- Пристрій може використовуватися особами з обмеженими фізичними, сенсорними або розумовими здібностями або з недостатнім досвідом і знаннями, якщо вони знаходяться під наглядом, або, якщо вони отримали інструкції з безпечного використання пристрою і зрозуміли пов'язану з цим небезпеку.
- Діти повинні перебувати під наглядом, щоб упевнитися, що вони не грають з приладом.
- Під час чищення ніколи не занурювати прилад у воду.
- Не використовуйте прилад, якщо кришка, що захищає рухомі частини, пошкоджена або заламана..
- Цей прилад призначено виключно для побутового використання. Він не призначений для використання в: кухонних робочих приміщеннях, де ведеться приготування їжі для персоналу в магазинах, офісах та інших робочих зонах, готелях, мотелях та в інших установах по розміщенню людей, у найманих кімнатах.
- У разі пошкодження вилки або шнура живлення, замінити їх лише в Сервісному центрі обслуговування клієнтів, щоб уникнути будь-якого ризику.

### **ТІЛЬКИ ДЛЯ ЄВРОПЕЙСЬКИХ РИНКІВ:**

- Завжди вимикайте прилад з розетки, коли ви залишаєте його без нагляду а також перед встановленням, складанням або очищенням.
- Цей прилад не повинен використовуватися дітьми. Тримайте прилад та шнур живлення поза досяжністю дітей.
- Діти не повинні гратися з приладом.

## ЗАСТЕРЕЖЕННЯ ЩОДО БЕЗПЕКИ



**Небезпека!** Недотримання інструкції може стати причиною травми від ураження електричним струмом.

Оскільки прилад працює від електричного струму, не включається небезпека ураження електричним струмом.

У зв'язку з цим рекомендуємо дотримуватися наступних правил безпеки:

- Ніколи не торкайтеся приладу мокрими руками або ногами.
- Ніколи не торкайтеся штепсельної розетки мокрими руками.
- Переконайтеся в тому, що до електричної розетки забезпечено вільний доступ, тому що тільки в цьому випадку можна буде швидко висмикнути вилку з розетки в разі потреби.
- Якщо потрібно висмикнути вилку, тримайтеся тільки за неї. Ні в якому разі не тягніть за шнур, оскільки так його можна пошкодити.
- Щоб повністю вимкнути прилад, витягніть вилку з розетки.
- У разі пошкодження приладу не намагайтеся відремонтувати його самостійно. Вимкніть прилад, витягніть штепсельну вилку з розетки і зверніться до Служби технічної підтримки.
- Перед очищенням приладу вимкнути його та витягти вилку з розетки.



**Важливо:** Їх недотримання може призвести до травм або пошкодження приладу.

- Зберігати пакувальний матеріал (пластикові пакети, пінопласт) подалі від дітей.
- Не встановлюйте прилад зверху або близько до конфорок газової плити чи духовки.
- Упевнитися, що всередині кавомолки відсутні сторонні предмети.
- Леза дуже гострі. З ними слід поводитися дуже обережно.
- Ніколи не знімати кришку до тих пір, поки леза повністю не зупиняться. Після відпускання кнопки, леза обертаються ще 2-3 секунди до повної зупинки.
- Уникайте контакту з рухомими частинами.

## Використання за призначенням

Цей прилад повинен застосовуватися лише з тією метою, для якої він був спеціально розроблений. Будь-яке інше використання буде вважатися використанням не за призначенням.

Цей пристрій непридатний для комерційного використання. Виробник не несе відповідальності за збитки, понесені через неправильне використання приладу.

Ніколи не намагайтеся колоти лід або використовувати прилад з іншою метою, ніж описано в Інструкції з використання.

## Інструкція з використання

Уважно прочитати інструкцію перед застосуванням пристрою.

Недотримання цих інструкцій може стати причиною травм або пошкодження приладу.

Виробник не несе відповідальності за збитки через недотримання цієї інструкції з використання.



**Будь-ласка, зауважте:**

Ретельно бережіть цю інструкцію з використання. Якщо прилад передається іншим особам, вони також повинні дотримуватися цих інструкцій із застосування.

## ОПИС

(сторінка 3 - А)

- A1. Щіточка для чищення
- A2. Кришка ємності для кави
- A3. Знімний контейнер для кави
- A4. Намотувальник для кабелю електроживлення
- A5. Кільце вибору кількості чашок (лише для KG49)
- A6. Індикатор рівню помелу (лише для KG49)

## ПЕРЕВІРКА ПРИЛАДА

Після розпакування переконайтеся у цілісності приладу та в наявності всіх аксесуарів. Не використовуйте пристрій за наявності видимих пошкоджень. Зверніться в службу технічної підтримки De'Longhi.

## ПІДКЛЮЧЕННЯ ПРИЛАДА



### **Небезпека!**

Переконайтеся, що напруга в мережі відповідає зазначеному на таблиці значенню на нижній стороні пристрою.

Підключіть прилад до електричної розетки, встановленої за всіма правилами з мінімальною силою струму 10А. У разі несумісності між розеткою і вилкою приладу, потрібно, щоб кваліфікований фахівець замінив вилку на іншу відповідного типу.

## ВИКОРИСТАННЯ

- Розмістіть прилад на рівній поверхні.
- Відкрити кришку контейнера проти годинникової стрілки та підняти (мал. 1).
- Насипати в контейнер потрібну кількість кавових зерен (мал. 2)
- Прикрити кришку на місце, обертаючи її за годинниковою стрілкою до упору (мал. 3). Якщо кришка була встановлена неправильно, запобіжний пристрій не дозволить запуск кавомолки.
- Витягніть кабель живлення на потрібну довжину та вставте вилку в розетку електромережі (мал. 4).
- В моделях з селектором (A5) оберніть кільце на ту кількість кави, що відповідає кількості чашок, для яких ви бажаєте змолоти зерна (мал. 5).  
Це лише рекомендація, оскільки кількість може змінюватися в залежності від смаку, сорту та рівня обсмаження кавових зерен, а також від обраного ступеня помелу. Ніколи не наповнюйте ємність більше МАКСИМАЛЬНОГО рівня, позначеного на контейнері для кави.
- Натисніть на кришку, щоб запустити кавомолку (мал. 6) та утримуйте її натиснутою до тих пір, поки не буде досягнуто бажаний ступінь помелу.

- В моделях зі світловим індикатором помелу (A6) (крупний, середній, дрібний) натисніть та відпустіть кришку, коли засвітиться індикатор, що відповідає бажаному ступеню помелу. Пам'ятайте, що відпустивши кришку, навіть на одну мить, ви зупиняєте прилад і помел починається знову, так само, ніби для цілих зерен.

## ПОРАДИ

- Завжди тримайте кришку контейнера для кавових зерен герметично закритою, щоб зберегти насичений смак та аромат кавових зерен.
- Молоти лише ту кількість кави, яку ви зможете використати одразу після помелу.
- Ніколи не переповнюйте контейнер для зернової кави. Як приблизний орієнтир, використовуйте столову ложку зерен на чашку (наприклад, 4 столові ложки зерен на 4 чашки кави). З часом, використовуючи кавомолку, ви зможете визначити саме ту кількість кави, що підходить для вашого особистого смаку.
- Для моделей зі світловим індикатором ступеню помелу "КРУПНИЙ" ("COARSE") ідеально підходить для гейзерних кавоварок, "СЕРЕДНІЙ" ("MEDIUM") для крапельних та кавоварок мока, а "ДРІБНИЙ" помел ("FINE") для кавоварок еспресо.
- Завжди чекати принаймні одну хвилину перед повторним використанням кавомолки, щоб уникнути перегріву приладу.
- Щоб забезпечити свіжість кави, завжди чистіть прилад після кожного використання, особливо, коли ви збираєтеся молоти каву після помелу інших продуктів, наприклад цукру. Не рекомендується використовувати прилад для помелу зерен з високим вмістом олії (напр. арахісу) або занадто твердих (напр. рис).

## ОЧИЩЕННЯ



### **Небезпека!**

Перед виконанням будь-яких операцій з очищення, машину необхідно вимкнути і відключити від електромережі. При очищенні приладу ніколи не занурюйте його в воду.

- Промивати кришку водою або нейтральним миючим засобом. Ретельно сполоснути та висушити.
- Щоб полегшити очищення контейнеру для зерен, витягніть контейнер, обернувши його за годинниковою стрілкою, щоб вивільнити його, а потім потягніть його вверх (мал. 7).
- Видаліть залишки кави за допомогою щіточки, що йде у комплекті з приладом (мал. 8). Ніколи не занурювати контейнер для зерен у воду, щоб уникнути пошкоджень.

- Щоб встановити контейнер у прилад, вставте його, потім обертайте проти годинникової стрілки до тих пір, поки він не стане на своє місце.
- Очистіть зовнішню поверхню приладу м'якою тканиною.
- Щоб відставити прилад, згорніть кабель живлення у намотувальник (A4).

## ТЕХНІЧНІ ДАНІ

Живлення: ..... 220-240 В "50/60 Гц макс. 10А

Поглинаюча потужність: ..... 170 Вт

Вага: ..... 1 кг



Прилад відповідає наступним директивам ЄС:

- Матеріали та предмети, призначені для контакту з харчовими продуктами, відповідають положенням Європейського регламенту 1935/2004.

## УТИЛІЗАЦІЯ



Не викидайте пристрій разом з побутовими відходами, а здавайте в сертифікований центр роздільної переробки.