

ОСНОВНІ ЗАСТЕРЕЖЕННЯ ЩОДО БЕЗПЕКИ

- Приладом не можуть користуватися особи (включаючи дітей) з обмеженими фізичними можливостями, сенсорними або розумовими, або такими, що не мають досвіду або знань, але лише під наглядом, або після того, як вони отримали відповідні інструкції щодо безпечного використання пристрою від осіб, відповідальних за їх безпеку.
- Діти повинні перебувати під наглядом, щоб переконатися, що вони не граються пристроєм.
- Очищення та технічне обслуговування повинно виконуватися користувачем, і ні в якому разі дітьми без догляду дорослих.
- Не використовуйте пристрій з кришкою для захисту обертових деталей пошкоджена або зруйнована.
- Цей прилад використовується лише в побутових умовах. Не передбачено використовувати: в приміщеннях пристосованих під кухню для персоналу магазинів, офісів та інших робочих структур, для зеленого туризму, в готелях, мотелях та інших структурах готельного господарства, в кімнатах, що здаються в оренду.
- У випадку пошкодження вилки чи кабелю живлення їх заміну слід доручити винятково Службі технічної допомоги, з метою уникнення будь-якого ризику.

ЛИШЕ ДЛЯ ЄВРОПЕЙСЬКИХ РИНКІВ:

- Завжди вимикайте прилад з розетки, коли ви залишаєте його без нагляду а також перед встановленням, складанням або очищенням.
- Цей прилад не повинен використовуватися дітьми. Тримайте прилад та шнур живлення поза досяжністю дітей.
- Діти не повинні гратися з приладом.

ВАЖЛИВІ ЗАСТЕРЕЖЕННЯ ПРО БЕЗПЕКУ



Небезпека! Недотримання інструкцій може стати причиною травми від ураження електричним струмом. Оскільки прилад працює від електричного струму, не включається небезпека ураження електричним струмом. У зв'язку з цим рекомендуємо дотримуватися наступних правил безпеки:

- Ніколи не торкайтеся приладу мокрими руками або ногами.
- Ніколи не торкайтеся штепсельної розетки мокрими руками.
- Переконайтеся в тому, що до електричної розетки забезпечено вільний доступ, тому що тільки в цьому випадку можна буде швидко висмикнути вилку з розетки в разі потреби.

- Якщо потрібно висмикнути вилку, тримайтеся тільки за неї. Ні в якому разі не тягніть за шнур, оскільки так його можна пошкодити.
- Щоб повністю висмикнути прилад, витягніть вилку з розетки.
- У разі пошкодження приладу не намагайтеся відремонтувати його самостійно. Вимкніть прилад, витягніть штепсельну вилку з розетки і зверніться до Служби технічної підтримки.
- Перед очищенням, висмикнути прилад, витягти вилку з розетки.



Важливо: Їх недотримання може призвести до травм або пошкодження приладу.

- Зберігати пакувальний матеріал (пластикові пакети, пінопласт) подалі від дітей.

- Не ставте прилад зверху або поблизу газової чи електричної плити, або у духовку.
- Перевірте, що всередині кавомолки відсутні сторонні предмети.
- Уникайте контакту з рухомими частинами.

Використання за призначенням

Цей прилад повинен застосовуватися лише з тією метою, для якої він призначений. Будь-яке інше використання буде вважатися використанням не за призначенням. Цей пристрій непридатний для комерційного використання.

Виробник не несе відповідальності за збитки, понесені через неправильне використання приладу.

Ніколи не намагайтеся використовувати прилад для подрібнення льоду, або в інший спосіб, не зазначений в інструкції.

Інструкція з використання

Уважно прочитати інструкцію перед застосуванням пристрою. Недотримання цих інструкцій може стати причиною опіків та пошкодження приладу.

Виробник не несе відповідальності за збитки через недотримання цієї інструкції з використання.



Будь-ласка, зауважте:

Ретельно бережіть цю інструкцію з використання. Якщо прилад передається іншим особам, вони також повинні дотримуватися цих інструкцій із застосування.

ОПИС

(сторінка 3 - А)

- A1. Кришка ємності для кави
- A2. З'ємна кавомолка
- A3. Контейнер для кави
- A4. кнопка ВКЛ./ВИМК.
- A5. Кришка контейнера для меленої кави
- A6. Контейнер для меленої кави
- A7. Відділення для контейнера для меленої кави
- A8. Корпус прилада
- A9. Регулятор вибору помелу
- A10. Регулятор вибору кількості чашок

ПЕРЕВІРКА ПРИЛАДА

Після розпакування переконайтеся у цілісності приладу та в наявності всіх аксесуарів. Не використовуйте пристрій за наявності видимих пошкоджень. Зверніться в службу технічної підтримки De'Longhi.

ПІДКЛЮЧЕННЯ ПРИЛАДА



Небезпека!

Переконайтеся, що напруга в мережі відповідає зазначеному на таблиці значенню на нижній стороні пристрою.

Підключіть прилад до електричної розетки, встановленої за всіма правилами з мінімальною силою струму 10А. У разі несумісності між розеткою і вилкою приладу, потрібно, щоб кваліфікований фахівець замінив вилку на іншу відповідного типу.

ПЕРЕД ВИКОРИСТАННЯМ

Перед використанням кавомолки, почистити корпус і контейнер для завантаження кави в зернях чистою вологою тканиною.

Промийте кришку контейнера, ємність для меленої кави та її кришку в гарячій мильній воді, потім сполосніть та просушіть; також ці деталі можна мити в посудомийній машині у верхньому кошику.



Важливо:

Кавомолку не можна мити, вона завжди повинна залишатися сухою.

Очистіть кавомолку щіткою з жорсткою щетиною.

ВИКОРИСТАННЯ ПРИЛАДА

- Встановіть прилад на пласку поверхню.
- Встановіть ємність для меленої кави (A6) з кришкою (A5) у відділення (A7).
- Зніміть кришку з контейнера для кавових зерен (мал. 1).
- Насипте потрібну кількість кавових зерен в контейнер (мал. 2.): кавомолка перемелює приблизно 1 столову ложку кави на обрану чашку. Не наповнюйте ємність більше МАКСИМАЛЬНОГО рівня, позначеного на контейнері.
- Встановіть на місце кришку та впевніться, що ви правильно встановили її, щільно притиснувши її (мал. 3). Якщо кришка встановлена неправильно, кавомолка не працюватиме.
- Підключити прилад в розетку (мал. 4).
- Встановіть регулятор (A10) на кількість кави, що відповідає кількості чашок, для яких ви бажаєте змолоти зерна (мал. 5). Використовуйте це співвідношення лише як орієнтир, оскільки кількість буде змінюватись в залежності від смаку, типу і обжарювання кавових зерен, а також від обраного ступеня помелу.
- Оберіть помел кави, встановивши регулятор на тип бажаної кави (мал. 6).

- Натисніть кнопку ВКЛ./ВИМК. (A4), щоб увімкнути кавомолку.
Після того, як раніше обрана кількість кави буде досягнута, прилад автоматично зупиниться.
- Якщо ви хочете зупинити прилад до закінчення помелу, натисніть кнопку ВКЛ./ВИМК.
- Вийміть контейнер для меленої кави, злегка потрусіть контейнер, зніміть кришку та насипте мелену каву у фільтр кавомашини.

ПОРАДИ

- Завжди тримайте кришку контейнера для кави в зернах щільно закритою, щоб зберегти смак і аромат кави.
- Подрібнювати лише ту кількість кави, яка вам необхідна на один раз.
- Ніколи не переповнюйте контейнер для кави в зернах. Як приблизний орієнтир, використовуйте столову ложку зерен на чашку (наприклад, 4 столові ложки зерен на 4 чашки кави). З часом, при використанні кавомолки, ви звичайно зможете виявити оптимальну кількість кави для вашого особистого смаку.
- Використовуйте регулятор для вибору ступеню помелу (мал. 6) для обрання помелу у залежності від обраного типу кави. "ГРУБИЙ" помел ідеально підходить для гейзерних кавоварок; "СЕРЕДНІЙ" помел ідеальний для краплинних кавоварок та мокка; "МІЛКИЙ" помел ідеально підходить для еспreso-машин. Не змінюйте налаштування помелу, коли прилад працює.
- Після подрібнення кави, завжди чекати принаймні одну хвилину перед повторним використанням кавомолки, щоб уникнути перегріву приладу.
- Для забезпечення гарної якості стосовно свіжості кави, завжди очищайте прилад після кожного використання, особливо при подрібненні кави після помелу інших продуктів (наприклад, цукру). Не рекомендується молоти насіння олійних (наприклад арахіс) або насіння, яке занадто міцне (наприклад, рис).

ОЧИЩЕННЯ



Небезпека!

Перед виконанням будь-яких операцій з очищення, машину необхідно вимкнути і відключити від електромережі. Ніколи не занурювати пристрій у воду.

- Вимкнути прилад з мережі електроживлення.
- Промийте кришку водою з м'яким миючим засобом. Ретельно сполоснути та висушити.
- Щоб зняти кавомолку (A2), встановіть регулятор вибору помелу (мал. 6) в положення "FINE" (МІЛКИЙ), взя-

тися за верх кавомолки приладу пальцями та обернути її за годинниковою стрілкою, потім потягніть вертикально, щоб витягти її.

- Обережно очистіть контейнер для кавових зерен всередині (A3) вологою тканиною.
- Щоб встановити верхню кавомолку, встановіть регулятор вибору помелу (мал. 6) в положення "COARSE" (ГРУБИЙ), вставте кавомолку та оберніть її один раз проти годинникової стрілки.
- Ретельно очистіть ємність для меленої кави, її кришку і корпус приладу вологою тканиною, переконавшись, що у ємності для меленої кави немає залишків кави.

ТЕХНІЧНІ ДАНІ

Живлення: 220-240 В "50/60 Гц макс. 10А

Поглинаюча потужність: 110 Вт

Вага:

KG79 1,5 кг

KG89 1,7 кг



Пристрій відповідає наступним директивам ЄС:

- Матеріали та предмети, призначені для контакту з харчовими продуктами, відповідають положенням Європейського регламенту 1935/2004.

УСУНЕННЯ НЕСПРАВНОСТЕЙ

Прилад не працює.	Переконайтеся, що штекер правильно вставлений в розетку і що розетка працює правильно.
	Кришка контейнера для кави в зернах встановлена неправильно.
	Ємність для меленої кави або її кришка встановлені неправильно.
Прилад зупиняється під час роботи.	Прилад перегрівається. Спрацював тепловий запобіжник двигуна. Зв'яжіться з авторизованим Сервісним центром.
	Був перевищений максимальний обсяг контейнера для кави в зернах або ємності для меленої кави
Регулятор помелу не працює.	Переконайтеся, що верхня кавомолка вставлена правильно.