

ОСНОВНІ ПРАВИЛА БЕЗПЕКИ

- Уважно прочитайте посібник. Пристрій слід використовувати для чищення в домашніх умовах тільки згідно з вказівками цього посібника і тільки з приладами, яке входить в комплект. Виробник знімає з себе будь-яку відповідальність за шкоду, вчинену в результаті неправильного використання пристрою, наприклад, для всмоктування будівельного сміття, пополу тощо.

Важливо!

- Перед вмиканням пристрою переконайтесь, що фільтр встановлено.
- Пристрій може використовуватися дітьми старше 8 років та особами з обмеженими фізичними, сенсорними або розумовими здібностями або з недостатнім досвідом і знаннями, якщо вони знаходяться під наглядом, або, якщо вони отримали інструкції з безпечного використання пристрою і зрозуміли пов'язану з цим небезпеку. Діти не повинні гратися з приладом. Чищення та технічне обслуговування не повинні виконуватись дітьми без нагляду.
- Регулярно перевіряйте фільтри і, якщо необхідно, чистіть або замінійте їх.
- Тримайте подалі від всмоктувального отвору очі, вуха, ніс тощо під час роботи пристрою.
- Ніколи не засмокуйте сірники або сигарети, якщо вони ще горять.
- Ніколи не занурюйте пилосос або зарядний пристрій в воду чи іншу рідину. Не допускайте потрапляння бризок води на пилосос або зарядний пристрій.
- Цей пристрій призначений тільки для домашнього використання. Він не призначений для використання на кухнях для персоналу цехів, офісів та інших робочих середовищ; в сільських будинках; клієнтами в готелях, мотелях та інших приміщеннях житлового типу; в пансіонах.
- Не зберігайте пристрій поза приміщенням чи в вологих місцях.
- Не залишайте пристрій поблизу джерел тепла (печі, нагрівачі).
- Не використовуйте пристрій, якщо зарядний пристрій, його кабель або сам пристрій пошкоджено.

- Виробник залишає за собою право вносити зміни в пристрій та приладдя без попередження. Для збереження ефективності вашого пристрою і гарантії завжди використовуйте тільки оригінальні запасні частини та приладдя.

Будь ласка, зверніть увагу:

Щоб уникнути пошкодження двигуна ніколи не використовуйте пристрій без фільтру.

ОПИС

А. Опис пристрою

- A1 Рукоятка/ручка
- A2 З'єднувач зарядного пристрою на пилососі
- A3 Стопорний гвинт
- A4 Напрямні рукоятки
- A5 Сітка отвору для виходу повітря
- A6 Панель керування
 - A7 Кнопка ВМИК./ВИМИК.
 - A8 Кнопка регулювання потужності (нормальна, висока, збереження енергії)
- A9 Світлодіоди зарядного пристрою/часу роботи
- A10 Контейнер для пилу
- A11 Попередній фільтр
- A12 Фільтр тонкого очищення
- A13 Отвір всмоктування
- A14 Кріплення до стояка пилососа

В. Точка зарядження

- V1 Зарядний стоек пилососа
- V2 Гніздо щітки для чищення фільтра
- V3 Щітка для чищення фільтра
- V4 Основа стояка пилососа
- V5 Пристрій для регулювання довжини кабелю живлення
- V6 Вихідний отвір кабелю живлення
- V7 З'єднувач зарядного пристрою на стояку

С. Приладдя

- C1 Щітка на два положення (килим/підлога)
- C2 Зарядний пристрій

ЗАРЯДЖАННЯ БАТАРЕЙ

ВАЖЛИВО: Використовуйте тільки оригінальний зарядний пристрій, що входить в комплект пилососа. Не заряджайте пристрій при температурі нижче 0 °C чи вище 40 °C.

Будь ласка, зверніть увагу:

Перед першим використанням пристрою необхідно зарядити батарею впродовж 2,5 годин.

Ця модель має функцію швидкого зарядження, що дозволяє використовувати її протягом п'яти хвилин після після 30-ти хвилинного зарядження.

Під час заряджання не можна використовувати пристрій. По закінченні циклу заряджання горять всі три світлодіода. Якщо батарея повністю розряджена, три світлодіода блимають, а пристрій не вмикається. Рекомендується заряджати пристрій після кожного циклу чищення, щоб забезпечити його готовність до використання з повністю зарядженою батареєю. Пристрій можна постійно залишати для заряджання в повній безпеці. В разі довгої відсутності (відпустка та інше) краще від'єднати пристрій від мережі. Після кожного повного циклу заряджання пристрій можна використовувати протягом наступних проміжків часу:

Потужність 1 (нормальна)	Потужність 2 (висока)	Потужність 3 (енергозберігаючий режим)
25 хв.	15 хв.	50 хв.

ЗАМІНА БАТАРЕЙ

Якщо батареї втратили свої властивості, зверніться в ваш місцевий сервісний центр для їх заміни. Не використовуйте інші типи батарей.

ВИЙМАННЯ БАТАРЕЙ

Щоб витягти батареї, зверніться до вашого локального сервісного центру або зробіть наступне:

- перед вийманням переконайтесь в тому, що батареї повністю розряджені;
- викрутіть стопорний гвинт (A3) і зніміть рукоятку (A1);
- зніміть контейнер для пилу (A10);
- зніміть сітку і корпус (див. мал. 39);
- викрутіть фіксувальні гвинти (див. мал. 40) і від'єднайте батарею.



Важливо!

Перед вийманням батареї переконайтесь в тому, що пиросос не під'єднаний до зарядного пристрою.