

**AVVERTENZE IMPORTANTI**

**LEGGERE ATTENTAMENTE LE ISTRUZIONI PRIMA DELL'USO.**  
• L'apparecchio è destinato solo ad un uso domestico, non deve essere adibito ad un uso industriale o professionale.  
• Usare il ferro solo per l'uso per cui è stato destinato.

**Pericolo per i bambini**

• Gli elementi dell'imballaggio non devono essere lasciati alla portata dei bambini in quanto potenziali fonti di pericolo.  
• Non lasciare mai l'apparecchio alla portata dei bambini o incapaci.  
• Allorché si decide di smaltire come rifiuto questo apparecchio, si raccomanda di renderlo inoperante tagliandone il cavo di alimentazione. Si raccomanda inoltre di rendere inutile qualsiasi parte dell'apparecchio suscettibile di costituire un pericolo, specialmente per i bambini che potrebbero servirsi dell'apparecchio per i propri giochi.

**Pericolo dovuto a elettricità**

• Prima di collegare l'apparecchio alla rete di alimentazione controllare che la tensione indicata sulla targhetta corrisponda a quella della rete locale.  
• Collegare sempre l'apparecchio ad una presa con messa a terra.

**NON IMMERGERE L'APPARECCHIO IN ACQUA O ALTRI LIQUIDI.**

• Non iniziare a stirare se avete la mani bagnate o se avete i piedi nudi.

**Pericolo di danni derivanti da altre cause**

• Riempire il serbatoio con acqua prima di mettere in funzione l'apparecchio. Le operazioni di riempimento di acqua devono essere effettuate con la spina del cavo di alimentazione elettrica staccata dalla presa.

• Per riempire il serbatoio usare sempre il rubinetto (H) in dotazione. Non mettere mai il ferro sul rubinetto.

• Dopo il riempimento chiudere lo sportellino, assicurandosi che sia perfettamente chiuso.

• Accendere l'apparecchio solo quando è in posizione di lavoro.

• Quando usate l'apparecchio la prima volta può accadere che emanano un po' di fumo; non preoccupatevi, è perfettamente normale perché alcune parti sono state leggermente lubrificate, quindi dopo poco tempo il fenomeno scomparirà.

• Durante l'utilizzo posizionare l'apparecchio su di un piano orizzontale stabile e ben illuminato.

• Non lasciare inutilizzato l'apparecchio mentre è collegato alla rete elettrica.

• L'apparecchio deve essere utilizzato a riposo su una superficie stabile.

• Quando si riporta il ferro sul suo appoggiaferro, assicurarsi che la superficie di appoggio sia stabile.

• Quando vuoi assestare anche per poco tempo, spegnere il ferro, riportarlo sul suo appoggiaferro e scollagare sempre il cavo di alimentazione elettrica dalla presa di corrente.

• L'apparecchio non deve essere utilizzato se è stato fatto cadere, se vi sono segni di danni visibili o se ha perdite di liquido. Tutto le riparazioni, compresa la sostituzione del cavo di alimentazione, devono essere eseguite solamente dal Centro Assistenza Autorizzato o da persona con qualifica simile, al fine di prevenire ogni rischio.

• Non usare l'apparecchio se il cavo di alimentazione si presenta danneggiato, con parti recanti bruciature, ecc...; la riparazione e la sostituzione del cavo di alimentazione devono essere effettuate da un centro di assistenza autorizzato ARIETE; pena il decadimento della garanzia.

• Non lasciare l'apparecchio esposto ad agenti atmosferici (pioggia, sole, ecc...).

**Avvertenza relativa a ustioni**

• Mai tentare di stirare indumenti indosso.

• Non toccare le parti metalliche del ferro quando è in funzione e nei minuti seguenti al suo spegnimento poiché potrebbero causare scottature.

• Non dirigere il getto vapore verso parti del corpo o verso animali domestici.

**Attenzione - danni materiali**

• Si consiglia di conservare gli imballaggi originali, poiché l'assistenza gratuita non è prevista per i guasti causati dall'imballo non adeguato del prodotto al momento della spedizione ad un Centro di Assistenza autorizzato.

• Prima di pulire l'apparecchio per la prima volta togliere eventuali etichette o protezioni che sono state applicate.

• Scollegare sempre il cavo prima dell'utilizzo.

• L'uso di prolunga elettrica non autorizzata dal fabbricante dell'apparecchio può provocare danni ed incidenti.

• Non utilizzare acqua gassata (additivo di anidride carbonica). In caso di acqua particolarmente calcarosa si consiglia l'uso di acqua demineralizzata.

• Non appoggiare il ferro da stirio sul cavo di alimentazione.

• Non piegare la protezione del cavo elettrico quando questo viene avvolto attorno all'apparecchio.

• Non scollegare la spina della presa di corrente tirandola per il cavo.

• Non dirigere il getto vapore verso parti del corpo o verso animali domestici.

**Attenzione - danni materiali**

• Si consiglia di conservare gli imballaggi originali, poiché l'assistenza gratuita non è prevista per i guasti causati dall'imballo non adeguato del prodotto al momento della spedizione ad un Centro di Assistenza autorizzato.

• Prima di pulire l'apparecchio per la prima volta togliere eventuali etichette o protezioni che sono state applicate.

• Scollegare sempre il cavo prima dell'utilizzo.

• L'uso di prolunga elettrica non autorizzata dal fabbricante dell'apparecchio può provocare danni ed incidenti.

• Non utilizzare acqua gassata (additivo di anidride carbonica). In caso di acqua particolarmente calcarosa si consiglia l'uso di acqua demineralizzata.

• Non appoggiare il ferro da stirio sul cavo di alimentazione.

• Non piegare la protezione del cavo elettrico quando questo viene avvolto attorno all'apparecchio.

• Non scollegare la spina della presa di corrente tirandola per il cavo.

• Non dirigere il getto vapore verso parti del corpo o verso animali domestici.

**Attenzione**

• Non stirare tessuti che vengono sorretti da altre persone.

**Dopo aver stirato**

Posizionare la manopola di regolazione della temperatura (F) su "min".

Potete usare il getto di vapore continuo per stirare i tessuti in verticale.

Questa speciale procedura di stiratura serve per rimuovere le pieghe dalle tende, dai tessuti etc... Impostare la temperatura stiratura tramite la manopola di regolazione (F) oltre il simbolo "0". Posizionare la tenuta e il tessuto nel modo in cui volete stirare il tessuto e premere il pulsante vapore. Se la spia della temperatura è accessa non premere il pulsante vapore più di tre volte di seguito.

**Stiratura in verticale**

Imposta la spina nella presa elettrica. Imposta il selettore vapore (B) su "0".

Imposta la manopola (F) di regolazione della temperatura a seconda del tipo di tessuto da stirare. Attendere qualche minuto affinché la piastra raggiunga la temperatura.

**Stiratura a secco**

Inserire la spina nella presa elettrica. Imposta il selettore vapore (B) su "0".

Imposta la manopola (F) di regolazione della temperatura a seconda del tipo di tessuto da stirare. Attendere qualche minuto affinché la piastra raggiunga la temperatura.

**Stiratura in verticale**

Potete usare il getto di vapore continuo per stirare i tessuti in verticale.

Questa speciale procedura di stiratura serve per rimuovere le pieghe dalle tende, dai tessuti etc... Impostare la temperatura stiratura tramite la manopola di regolazione (F) oltre il simbolo "0". Posizionare la tenuta e il tessuto nel modo in cui volete stirare il tessuto e premere il pulsante vapore. Se la spia della temperatura è accessa non premere il pulsante vapore più di tre volte di seguito.

**Attenzione**

• Mai tentare di stirare indumenti indosso.

• Non toccare le parti metalliche del ferro quando è in funzione e nei minuti seguenti al suo spegnimento poiché potrebbero causare scottature.

• Non dirigere il getto vapore verso parti del corpo o verso animali domestici.

**Attenzione**

• Non stirare tessuti che vengono sorretti da altre persone.

**Dopo aver stirato**

Posizionare la manopola di regolazione della temperatura (F) su "min".

Potete usare il getto di vapore continuo per stirare i tessuti in verticale.

Questa speciale procedura di stiratura serve per rimuovere le pieghe dalle tende, dai tessuti etc... Impostare la temperatura stiratura tramite la manopola di regolazione (F) oltre il simbolo "0". Posizionare la tenuta e il tessuto nel modo in cui volete stirare il tessuto e premere il pulsante vapore. Se la spia della temperatura è accessa non premere il pulsante vapore più di tre volte di seguito.

**Attenzione**

• Non stirare tessuti che vengono sorretti da altre persone.

**Dopo aver stirato**

Posizionare la manopola di regolazione della temperatura (F) su "min".

Potete usare il getto di vapore continuo per stirare i tessuti in verticale.

Questa speciale procedura di stiratura serve per rimuovere le pieghe dalle tende, dai tessuti etc... Impostare la temperatura stiratura tramite la manopola di regolazione (F) oltre il simbolo "0". Posizionare la tenuta e il tessuto nel modo in cui volete stirare il tessuto e premere il pulsante vapore. Se la spia della temperatura è accessa non premere il pulsante vapore più di tre volte di seguito.

**Attenzione**

• Non stirare tessuti che vengono sorretti da altre persone.

**Dopo aver stirato**

Posizionare la manopola di regolazione della temperatura (F) su "min".

Potete usare il getto di vapore continuo per stirare i tessuti in verticale.

Questa speciale procedura di stiratura serve per rimuovere le pieghe dalle tende, dai tessuti etc... Impostare la temperatura stiratura tramite la manopola di regolazione (F) oltre il simbolo "0". Posizionare la tenuta e il tessuto nel modo in cui volete stirare il tessuto e premere il pulsante vapore. Se la spia della temperatura è accessa non premere il pulsante vapore più di tre volte di seguito.

**Attenzione**

• Non stirare tessuti che vengono sorretti da altre persone.

**Dopo aver stirato**

Posizionare la manopola di regolazione della temperatura (F) su "min".

Potete usare il getto di vapore continuo per stirare i tessuti in verticale.

Questa speciale procedura di stiratura serve per rimuovere le pieghe dalle tende, dai tessuti etc... Impostare la temperatura stiratura tramite la manopola di regolazione (F) oltre il simbolo "0". Posizionare la tenuta e il tessuto nel modo in cui volete stirare il tessuto e premere il pulsante vapore. Se la spia della temperatura è accessa non premere il pulsante vapore più di tre volte di seguito.

**Attenzione**

• Non stirare tessuti che vengono sorretti da altre persone.

**Dopo aver stirato**

Posizionare la manopola di regolazione della temperatura (F) su "min".

Potete usare il getto di vapore continuo per stirare i tessuti in verticale.

Questa speciale procedura di stiratura serve per rimuovere le pieghe dalle tende, dai tessuti etc... Impostare la temperatura stiratura tramite la manopola di regolazione (F) oltre il simbolo "0". Posizionare la tenuta e il tessuto nel modo in cui volete stirare il tessuto e premere il pulsante vapore. Se la spia della temperatura è accessa non premere il pulsante vapore più di tre volte di seguito.

**Attenzione**

• Non stirare tessuti che vengono sorretti da altre persone.

**Dopo aver stirato**

Posizionare la manopola di regolazione della temperatura (F) su "min".

Potete usare il getto di vapore continuo per stirare i tessuti in verticale.

Questa speciale procedura di stiratura serve per rimuovere le pieghe dalle tende, dai tessuti etc... Impostare la temperatura stiratura tramite la manopola di regolazione (F) oltre il simbolo "0". Posizionare la tenuta e il tessuto nel modo in cui volete stirare il tessuto e premere il pulsante vapore. Se la spia della temperatura è accessa non premere il pulsante vapore più di tre volte di seguito.

**Attenzione**

• Non stirare tessuti che vengono sorretti da altre persone.

**Dopo aver stirato**

Posizionare la manopola di regolazione della temperatura (F) su "min".

Potete usare il getto di vapore continuo per stirare i tessuti in verticale.

Questa speciale procedura di stiratura serve per rimuovere le pieghe dalle tende, dai tessuti etc... Impostare la temperatura stiratura tramite la manopola di regolazione (F) oltre il simbolo "0". Posizionare la tenuta e il tessuto nel modo in cui volete stirare il tessuto e premere il pulsante vapore. Se la spia della temperatura è accessa non premere il pulsante vapore più di tre volte di seguito.

**Attenzione**

• Non stirare tessuti che vengono sorretti da altre persone.

**Dopo aver stirato**

Posizionare la manopola di regolazione della temperatura (F) su "min".

Potete usare il getto di vapore continuo per stirare i tessuti in verticale.

Questa speciale procedura di stiratura serve per rimuovere le pieghe dalle tende, dai tessuti etc... Impostare la temperatura stiratura tramite la manopola di regolazione (F) oltre il simbolo "0". Posizionare la tenuta e il tessuto nel modo in cui volete stirare il tessuto e premere il pulsante vapore. Se la spia della temperatura è accessa non premere il pulsante vapore più di tre volte di seguito.

**Attenzione**

• Non stirare tessuti che vengono sorretti da altre persone.

**Dopo aver stirato**

Posizionare la manopola di regolazione della temperatura (F) su "min".

Potete usare il getto di vapore continuo per stirare i tessuti in verticale.

Questa speciale procedura di stiratura serve per rimuovere le pieghe dalle tende, dai tessuti etc... Impostare la temperatura stiratura tramite la manopola di regolazione (F) oltre il simbolo "0". Posizionare la tenuta e il tessuto nel modo in cui volete stirare il tessuto e premere il pulsante vapore. Se la spia della temperatura è accessa non premere il pulsante vapore più di tre volte di seguito.

**Attenzione**

**ES****ADVERTENCIAS IMPORTANTES**

**LEA ATENTAMENTE ESTAS INSTRUCCIONES**  
 • El aparato está destinado sólo a un uso doméstico, no se debe emplear para uso industrial o profesional.  
 • Utilizar la plancha sólo para uso del cual fue creada.

**Peligro para los niños**

- No deje los elementos del embalaje al alcance de niños ya que podrían originar peligros.
- No deje nunca el aparato ni el cable de alimentación para evitar que el mismo se pueda reactivar. Se recomienda además eliminar las partes del aparato que puedan originar peligro especialmente para los niños, los cuales podrían utilizarlo para sus juegos.

**Peligro debido a electricidad**

- Antes de conectar el aparato a la corriente eléctrica controle que la tensión indicada en la etiqueta corresponda a la red local.
- Conecte siempre el aparato a una toma de corriente con descarga a tierra.
- No sumerja el aparato en agua u otros líquidos.
- No empuje ni planchar con las manos húmedas o los pies descalzos.

**Peligro de daños derivados de otras causas**

- Llenar el depósito con agua antes de poner en funcionamiento el aparato. Las operaciones de agua se deben efectuar con el encendido del cable de alimentación eléctrico desconectado de la toma.
- Para llenar el depósito hay que usar siempre el vaso de llenado (L) suministrado. No ponga nunca la plancha directamente bajo el depósito.
- Después de haber llenado el depósito, cierra la tapa y compruebe que esté perfectamente cerrada.
- Encienda el aparato sólo cuando esté en posición de trabajo.
- La primera vez que utilice el aparato suéltelo que emane un poco de humo; no debe preocuparse, es perfectamente normal porque algunas partes han sido ligeramente engrasadas y después de poco tiempo el fenómeno desaparecerá.
- Durante la utilización hay que colocar el aparato sobre una superficie horizontal estable y bien iluminada.
- No deje sin vigilancia el aparato mientras está conectado a la red eléctrica.
- Mientras se utiliza y se reposa el aparato debe estar sobre una superficie estable.
- Cuando se coloca la plancha en posición vertical sobre la base de apoyo, asegúrese que la superficie sea estable.
- Cuando se suelta por algunos momentos, apagar la plancha, colocarla sobre su apoyo de base y desconectar siempre el cable de la alimentación eléctrica de la toma de corriente.
- El aparato no debe ser utilizada si se ha calido o si presenta daños visibles o pierde agua. Toda vez que se repare, se recomienda imprender la reparación del cable de alimentación eléctrico y la reparación de la plancha por un Centro de Asistencia Autorizado o por persona con calificación similar, para prevenir riesgos.
- No use el aparato si el cable de alimentación se presenta dañado, con partes que quemaran, etc... la reparación y la sustitución del cable de alimentación tienen que ser efectuadas por un Centro de Asistencia Autorizado Ariete, bajo pena de que no sea válida la garantía.
- No exponga el aparato a los agentes atmosféricos (lluvia, sol,...).

**Advertencias relativas a quemaduras**

- No intente planchar la ropa mientras la tengan encima.
- No toque las partes metálicas de la plancha cuando la misma está funcionando y por algunos minutos después de haberla desconectada puesto que podría provocar quemaduras.
- No dirija el chorro de vapor hacia el cuerpo o hacia animales domésticos.

**Atención - daños materiales**

- Se recomienda conservar el embalaje original, ya que no se provee la asistencia gratuita por daños causados al momento del envío por un embalaje no adecuado del producto a un Centro de Asistencia Autorizado.
- Antes de utilizar el aparato por vez primera quite eventuales etiquetas o protecciones de la lámina metálica de la plancha.
- Desenrolle siempre el cable antes de la utilización.
- El cable de alimentación debe autorizarse por el fabricante del aparato para proveer datos y accidentes.

- No utilice agua con gas (adicionalmente de anhidrido carbónico). En caso de que el agua sea particularmente caliente se aconseja el uso de agua desmineralizada.
- No apoyar la plancha caliente sobre el cable de alimentación.
- No doblar la protección del cable eléctrico cuando se enuelve alrededor de la plancha con el tiempo el cable podría romperse.
- No desconecte el enchufe de la toma de corriente tirando del cable de alimentación.
- Desenrolle el cable de alimentación de la plancha cuando se hayan enfriado, se podrá limpiar el aparato exclusivamente con un paño no abrasivo agresivo humedecido con agua. No utilice disolventes que dañen las partes de plástico.
- No ensucie el cable de alimentación alrededor de la plancha cuando la misma esté caliente.
- No ponga en contacto la plancha con superficies metálicas.
- Apagar siempre la plancha girando el botón del termostato en la posición MIN y desconectar el cable de alimentación de la toma de corriente eléctrica antes de llenar la plancha con agua.
- No se asumen responsabilidades por uso incorrecto o por empleos diferentes a los previstos en el presente manual de instrucciones.

El aparato cumple con la Norma 2006/95/CE.

**GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES**

Nota: la primera vez que utilice la plancha prueba sobre un trozo de tejido viejo para comprobar que la suela y el depósito del agua están perfectamente limpios.

**DESCRIPCIÓN DEL APARATO (FIG. 1)**

- A - Tapa de la apertura de llenado del depósito
- B - Selector de regulación del vapor
- C - Botón vapor
- D - Botón pulverizador
- E - Piloto de control de la temperatura de la plancha
- F - Mando para la regulación de la temperatura
- G - Protección del cable de alimentación
- H - Talonera de la plancha
- I - Referencia para programar la temperatura
- L - Vaso de llenado
- M - Botón de autolimpieza (self clean)

**INSTRUCCIONES DE USO****Llenado del depósito**

- Asegúrese de que la plancha esté desconectada de la red de alimentación eléctrica antes de llenar el depósito con agua.

Colocar el selector del vapor (B) en "0". (Fig. 2)

Abrir la tapa (A) tirándola hacia arriba y manteniendo la plancha horizontal en llenar el depósito al nivel máximo, utilizando el cubilete en dotación (Fig. 5).

Cierra la tapa de la abertura del líquido (A). Si el agua de su grifo es muy cálida, utilice agua fría; esto permite una mayor duración de la plancha. No utilice agua destilada.

Algunas veces el agua del depósito no se deposita por encima del nivel MAX.

No eche en el depósito agua de lavado, detergentes u otras substancias perjudiciales, de los cuales se originaría una explosión.

Sí fuese necesario agregar agua durante el planchado, apagar siempre la plancha y desconectar el enchufe del cable de alimentación, de la toma de corriente eléctrica antes de llenar el depósito con agua.

Abra la tapa de la abertura del líquido de agua e incline la plancha para vaciar el depósito.

**Encendido del aparato**

Coloque la plancha en posición vertical sobre la talonera (H).

Conecte el enchufe de la toma de corriente. El piloto (E) de control de la temperatura se enciende.

Seleccionar la temperatura deseada girando el mando de regulación de la temperatura (F) y la referencia (I) presente en la plancha. Cuando la plancha alcanza la temperatura seleccionada, el piloto (E) se apaga (mientras se plancha, el piloto de la temperatura se enciende y se apaga, indicando que la plancha mantiene la temperatura justa).

Siga las indicaciones de la etiqueta de la prenda de forma que los puntos indicados en la misma correspondan con los de la etiqueta.

**SUGERENCIAS**

Para no comprometer la capa antiadherente, no pase la suela de la plancha

sobre cremalleras u otros objetos de material duro.

Divida las prendas para planchar en base al tipo de tejido: lana con lana, algodón con algodón, etc...

Puesto que el calentamiento de la suela de la plancha se produce mucho más rápidamente que el enfriamiento, es aconsejable iniciar a planchar los tejidos que precisan temperaturas más bajas para después pasar a planchar los tejidos que precisan temperaturas más altas.

Si el tejido es compuesto por más de una fibra, regular siempre la temperatura para la fibra que necesita menor calor. Por ejemplo si el tejido esté compuesto en un 70% por fibras sintéticas y en un 30% por algodón, será necesario regular la temperatura en la posición (\*) (véase tabla), sin vapor, es decir la temperatura para los tejidos sintéticos.

Si no conoce la composición del tejido de la prenda para planchar, busque un punto del tejido que no sea visible. Haga una prueba planchando este punto y establezca

la temperatura más adecuada (emplee siempre por una temperatura relativamente baja y aumentela gradualmente hasta alcanzar la adecuada).

Los tejidos de pura lana (100%) se pueden planchar también con la plancha regular en una de las posiciones vapor. Para los tejidos de pura lana, seda y sintéticos, para evitar que el tejido planchado quede brillante, planchelos al revés. Para los otros tipos de tejido y especialmente para el terciopelo, con el fin de evitar que adquieren facilmente brillo, planchelos en una sola dirección (con un paño), haciendo una presión muy ligera. La plancha se debe mantener en constante movimiento sobre el tejido que se plancha.

Nota: Este símbolo colocado sobre la etiqueta indica que el artículo no se puede planchar (por ej. clorofila, elastodiene).

**Perigo para as crianças**

- Não deixe os elementos do embalagem ao alcance de crianças pois constituem potenciais fontes de perigo.
- Nunca deixa a máquina em funcionamento ao alcance de crianças ou pessoas inábeis.
- No momento em que decidir não utilizar mais o aparelho, recomendamos cortar o cabo de alimentação para que não possa mais funcionar. Recomendamos fazer com que suas partes susceptíveis a constituir perigo, principalmente para crianças que poderiam utilizar o aparelho para brincar, tomem-se indicações.

**Perigo devido à electricidade**

- Antes de conectar o aparelho à rede de alimentação, certificar-se que a tensão indicada na etiqueta corresponde a da rede local.
- Conectar sempre o aparelho a uma tomada ligada a terra.
- Non sumerja o aparelho em água ou outros líquidos.
- Non empregar a planchar com las manos húmedas o los pies descalzos.

**Perigo de danos derivados de outras causas**

Llenar el depósito con agua antes de poner en funcionamiento el aparato. Las operaciones de agua se deben efectuar con el encendido del cable de alimentación eléctrico desconectado de la toma.

Para llenar el depósito hay que usar siempre el vaso de llenado (L) suministrado. No ponga nunca la plancha directamente bajo el depósito.

Después de haber llenado el depósito, cierra la tapa y compruebe que esté perfectamente cerrada.

Encienda el aparato sólo cuando esté en posición de trabajo.

Colete el interruptor de regulación de la temperatura (F) en la posición \*\*\* o superior.

Cuando el piloto (E) de control de la temperatura se apague, coloque el selector de regulación del vapor (B) en la posición requerida. La máxima erogación de vapor se obtiene colocando el selector en la posición "max". Colocando-o en "0" no se obtiene vapor.

NOTA: este modelo está equipado con un sistema antigoteo que automáticamente bloquera el pasaje de agua del depósito a los agujeros de la suela. El sistema anti-goteo detecta automáticamente la función de vapor cuando la temperatura de la plancha sea excesivamente baja.

**Perigo de danos devido a outras causas**

- Encher a plancha com água deve ser efectuada com o tomado da alimentação de água devem ser efectuadas com o tomado da alimentação de energia eléctrica.
- Colocar a plancha apoiada sobre a sua base de apoio em posição vertical.
- Introduzir o ferro no tomada eléctrica.
- Aplicar a tensão correcta ao tomada de corrente.
- Antes de conectar o aparelho a rede de alimentação, certificar-se que a tensão indicada na etiqueta corresponde a da rede local.
- Conectar sempre o aparelho a uma tomada ligada a terra.
- NÃO MERGIR O APARELHO EM ÁGUA OU OUTROS LÍQUIDOS.
- Não iniciar a passar estiver com as mãos molhadas ou com os pés descalços.

**PLANCHADO A VAPOR**

El planchado a vapor es posible sólo a alta temperatura.

Assegure-se de que a plancha esteja desligada da rede de corrente.

Colocar a plancha apoiada sobre a sua base de apoio em posição vertical.

Introduzir o ferro no tomada eléctrica.

Aplicar a tensão correcta ao tomada de corrente.

• Antes de conectar o aparelho a rede de alimentação, certificar-se que a tensão indicada na etiqueta corresponde a da rede local.

• Conectar sempre o aparelho a uma tomada ligada a terra.

• NÃO MERGIR O APARELHO EM ÁGUA OU OUTROS LÍQUIDOS.

• Não iniciar a passar estiver com as mãos molhadas ou com os pés descalços.

**PLANCHADO EN SECO**

Introduzir a ficha na tomada eléctrica. Posicione o regulador de vapor (B) em "0" ou superior.

Posicione o regulador de temperatura (F) na posição "MIN" ou superior.

O piloto (E) de controlo da temperatura apaga, rote o selector de regulação do vapor (B) para a posição "max". Deslocando-o para "0" não será produzido vapor.

NOTA: este modelo é dotado de um sistema anti-pings que automaticamente bloqueia a passagem de água do reservatório aos furos da base. O sistema anti-pings detecta automaticamente a função vapor sempre que a temperatura do ferro para excessivamente baixa.

• Antes de utilizar o chorro de vapor / a temperatura está programada em \*\*\* ou em nível superior.

• Quando se coloca a plancha em posição vertical sobre a base de apoio, assegure-se que a superfície seja estavel.

• Quando se suelta por algunos momentos, apagar la plancha, colocarla sobre su apoyo de base y desconectar siempre el cable de la alimentación eléctrica de la toma de corriente.

• El aparato no debe ser utilizada si se ha calido o si presenta daños visibles o pierde agua. Toda vez que se repare, se recomienda imprender la reparación del cable de alimentación eléctrica y la reparación de la plancha por un Centro de Asistencia Autorizado o por persona con calificación similar, para prevenir riesgos.

• No use el aparato si el cable de alimentación se presenta dañado, con partes que quemaran, etc... la reparación y la sustitución del cable de alimentación tienen que ser efectuadas por un Centro de Asistencia Autorizado Ariete, bajo pena de que no sea válida la garantía.

• No exponga el aparato a los agentes atmosféricos (lluvia, sol,...).

**Advertencias relativas a quemaduras**

- No intente planchar la ropa mientras la tengan encima.
- No toque las partes metálicas de la plancha cuando la misma está funcionando y por algunos minutos después de haberla desconectada puesto que podría provocar quemaduras.

**Atención - daños materiales**

- Se recomienda conservar el embalaje original, ya que no se provee la asistencia gratuita por daños causados al momento del envío por un embalaje no adecuado del producto a un Centro de Asistencia Autorizado.

Antes de utilizar el aparato por vez primera quite eventuales etiquetas o protecciones de la lámina metálica de la plancha.

Desenrolle siempre el cable antes de la utilización.

El cable de alimentación debe autorizarse por el fabricante del aparato para proveer datos y accidentes.

No utilice agua con gas (adicionalmente de anhidrido carbónico). En caso de que el agua sea particularmente caliente se aconseja el uso de agua desmineralizada.

No apoyar la plancha caliente sobre el cable de alimentación.

No doblar la protección del cable eléctrico cuando se enuelve alrededor de la plancha con el tiempo el cable podría romperse.

No desconecte el enchufe de la toma de corriente tirando del cable de alimentación.

Desenrolle el cable de alimentación de la plancha cuando se hayan enfriado, se podrá limpiar el aparato exclusivamente con un paño no abrasivo agresivo humedecido con agua. No utilice disolventes que dañen las partes de plástico.

No ensucie el cable de alimentación alrededor de la plancha cuando la misma esté caliente.

No ponga en contacto la plancha con superficies metálicas.

Apagar siempre la plancha girando el botón del termostato en la posición MIN y desconectar el cable de alimentación de la toma de corriente eléctrica antes de llenar la plancha con agua.

No se asumen responsabilidades por uso incorrecto o por empleos diferentes a los previstos en el presente manual de instrucciones.

El aparato cumple con la Norma 2006/95/CE.

**GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES**

Nota: la primera vez que utilice la plancha prueba sobre un trozo de tejido viejo para comprobar que la suela y el depósito del agua están perfectamente limpios.

**DESCRIPCIÓN DEL APARATO (FIG. 1)**

- A - Tapa de la apertura de llenado del depósito
- B - Selector de regulación del vapor
- C - Botón vapor
- D