

A PROPOSITO DI QUESTO MANUALE

Anche se gli apparecchi sono stati realizzati in conformità con le specifiche Normative europee vigenti e sono pertanto protetti in tutte le parti potenzialmente pericolose, leggete con attenzione queste avvertenze e usate l'apparecchio solo per l'uso cui è stato destinato per evitare infortuni e danni. Tenete a portata di mano questo libretto per future consultazioni. Qualora vogliate cedere questo apparecchio ad altre persone, ricordatevi di includere anche queste istruzioni. Le informazioni riportate in questo manuale sono marcate dai seguenti simboli che indicano:

 Pericolo per i bambini

 Avvertenza relativa a ustioni

 Pericolo dovuto a elettricità

 Attenzione - danni materiali

 Pericolo di danni derivanti da altre cause

USO PREVISTO

Potete usare la vostra Stiromatic No Stop per stirare indumenti di qualsiasi tipo, anche i tessuti seguendo le indicazioni riportate sull'etichetta, a secco o a vapore ed anche in posizione verticale. Si raccomanda di stirare i tessuti utilizzando una superficie stabile sia per appoggiare i tessuti che per l'appoggio del ferro durante il cambio degli indumenti. Questo apparecchio è stato concepito solo per un uso privato ed è quindi da considerarsi inadeguato l'uso per scopi industriali o professionali. Ogni altro utilizzo della macchina non è previsto dal Costruttore che si esime da qualsiasi responsabilità per danni di ogni natura, generati da un impiego improprio della macchina stessa. L'uso improprio determina inoltre l'annullamento di ogni forma di garanzia.

RISCHI RESIDUI

 **Attenzione!**

Pericolo di ustioni - Le caratteristiche costruttive dell'apparecchio, oggetto della presente pubblicazione, non consentono di proteggere l'utilizzatore dal possibile contatto con la piastra calda del ferro sia durante l'uso previsto che nei minuti seguenti al suo spegnimento. Inoltre si raccomanda di prestare molta attenzione durante l'erogazione di vapore e di non rivolgerlo verso parti del corpo o verso animali domestici.

 Dopo aver spento il ferro e staccato la spina dalla presa di corrente lasciare a riposo su una superficie stabile e soprattutto lontano dai bambini.

AVVERTENZE DI SICUREZZA

LEGGERE ATTENTAMENTE LE ISTRUZIONI PRIMA DELL'USO.

- Questo apparecchio è stato concepito solo per un uso privato ed è quindi da considerarsi inadeguato l'uso per scopi industriali o professionali.
- Non si assumono responsabilità per uso errato o per impieghi diversi da quelli previsti dal presente libretto.
- Si consiglia di conservare gli imballi originali, poiché l'assistenza gratuita non è prevista per i guasti causati da imballo non adeguato del prodotto al momento della spedizione ad un Centro di Assistenza autorizzato.
- L'apparecchio è conforme alla Direttiva 2006/95/CE e alla Direttiva EMC 2004/108/CE.

 **Pericolo per i bambini**

- Questo apparecchio non deve essere utilizzato da persone (compresi i bambini) con capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte, da persone che manchino di esperienza e conoscenza dell'apparecchio, a meno che siano attentamente sorvegliate o ben istruite relativamente all'utilizzo dell'apparecchio stesso da parte di una persona responsabile della loro sicurezza.
- Assicuratevi che i bambini non giochino con l'apparecchio.
- Gli elementi dell'imballaggio non devono essere lasciati alla portata dei bambini in quanto potenziali fonti di pericolo.
- Allorché si decide di smaltire come rifiuto questo apparecchio, si raccomanda di renderlo inoperante tagliandone il cavo di alimentazione. Si consiglia inoltre di rendere innocuo quelle parti dell'apparecchio suscettibili di costituire un pericolo, specialmente per i bambini che potrebbero servirsi dell'apparecchio per i propri giochi.

 **Pericolo dovuto a elettricità**

- Prima di collegare l'apparecchio alla rete di alimentazione controllare che la tensione indicata sulla targhetta corrisponda a quella della rete locale.
- Collegare sempre l'apparecchio ad una presa con messa a terra.
- NON IMMERGERE L'APPARECCHIO IN ACQUA O ALTRI LIQUIDI.
- Non iniziate a stirare se avete la mani bagnate o se avete i piedi nudi.

 **Pericolo di danni derivanti da altre cause**

- Riemplire il serbatoio con acqua prima di mettere in funzione l'apparecchio. Le operazioni di riempimento di acqua devono essere effettuate con la spina del cavo di alimentazione elettrica staccata dalla presa di corrente.
- Accendere l'apparecchio solo quando è in posizione di lavoro.
- Quando usate l'apparecchio per la prima volta può accadere che emani un po' di fumo; non preoccupatevi, è perfettamente normale perché alcune parti sono state opportunamente lubrificate, quindi dopo poco tempo il fenomeno scomparirà.
- Durante l'utilizzo posizionare l'apparecchio su di un piano orizzontale.
- Non lasciare incustodito l'apparecchio mentre è collegato alla rete elettrica.
- L'apparecchio deve essere utilizzato e lasciato a riposo su una superficie stabile.
- Quando si ripone il ferro sul suo appoggio ferro, assicurarsi che la superficie su cui è collocato l'appoggio ferro sia stabile.
- Quando vi dovete assentare anche per poco tempo, posizionare sempre il ferro sul suo appoggio griglia appoggia ferro (L), spegnere l'apparecchio e collegare sempre il cavo di alimentazione elettrica dalla presa di corrente.
- Prendendo il pulsante vapore prima che la caldaia abbia raggiunto la temperatura ottimale o che il ferro sia caldo, potrebbe uscire acqua dai fori per il vapore.
- L'apparecchio non deve essere utilizzato se è stato fatto cadere, se vi sono segni di danni visibili o se ha perduto di acqua. Tutte le riparazioni, compresa la sostituzione del cavo di alimentazione, devono essere eseguite solamente dal Centro Assistenza Autorizzato o da persona con qualifica simile, al fine di prevenire ogni rischio.
- Non usare l'apparecchio se il cavo di alimentazione si presenta danneggiato, con parti ricami bruciate, ecc., la riparazione e la sostituzione del cavo di alimentazione devono essere effettuate da un Centro di Assistenza Autorizzato Ariele; pena il decadimento della garanzia.

 **Avvertenza relativa a ustioni**

- Mai tentare di stirare indumenti indossati.
- Non toccare le parti metalliche del ferro quando è in funzione e nei minuti seguenti al suo spegnimento poiché potrebbero causare ustioni.
- Non dirigere il getto vapore verso parti del corpo o verso animali domestici.

 **Attenzione - danni materiali**

- Prima di utilizzare l'apparecchio per la prima volta togliere eventuali etichette o protezioni dalla piastra del ferro da stiro.
- Svolgere sempre il cavo prima dell'utilizzo.
- L'uso di prolunghie elettriche non autorizzate dal fabbricante dell'apparecchio può provocare danni ed incidenti.
- Non utilizzare l'apparecchio senza acqua, in tal caso la pompa potrebbe danneggiarsi.
- Non utilizzare acqua gassata (aggiunta di anidride carbonica). In caso di acqua particolarmente calcarea si consiglia l'uso di acqua demineralizzata.
- Non appoggiare il ferro da stiro caldo sul cavo di collegamento o sul cavo di alimentazione e fare molta attenzione a che essi non vengano in contatto con la piastra calda del ferro.
- Non scollegare la spina dalla presa di corrente tirandola per il cavo.
- Dopo aver staccato la spina del cavo di alimentazione elettrica dalla presa e dopo che tutte le parti si saranno raffreddate, l'apparecchio potrà essere pulito esclusivamente con un panno non abrasivo e appena umido di acqua. Non usare mai solventi che danneggiano le parti in plastica.
- Eseguire la pulizia della caldaia almeno ogni due mesi in modo da eliminare eventuali residui di calcare che possono compromettere il regolare funzionamento dell'apparecchio. Ricordarsi di rimettere in caldaia 400 cc di acqua prima di riavviare il tappo.
- Non versare nel serbatoio aceto, decalcificanti o altre sostanze profumanti; pena l'immediata decadenza della garanzia.
- Non avvolgere il cavo di alimentazione attorno alla piastra quando il ferro è caldo.
- Non mettere la piastra a contatto con superfici metalliche.
- Prima di riporre l'apparecchio spegnetlo premendo l'interruttore (N), scollegare sempre la spina del cavo di alimentazione dalla presa, attendere che si sia raffreddato e svuotare completamente il serbatoio.
- Non lasciare l'apparecchio esposto ad agenti atmosferici (pioggia, sole, ecc.).

CONSERVARE SEMPRE QUESTE ISTRUZIONI.

DESCRIZIONE DELL'APPARECCHIO

- A - Corpo macchina
- B - Serbatoio acqua estraibile
- C - Impugnatura per estrazione/inserimento serbatoio
- D - Griglia appoggia ferro
- E - Piastra
- F - Pulsante vapore
- G - Manopola regolazione temperatura ferro
- H - Cavo di collegamento ferro-caldaia
- I - Spia controllo temperatura ferro
- L - Spia pronto vapore
- M - Spia fine acqua
- N - Interruttore di accensione ferro/caldaia
- O - Manopola di regolazione vapore
- P - Cavo di alimentazione
- Q - Coperchio per sede tappo caldaia
- R - Tappo di sicurezza caldaia
- S - Cursore di blocco

ISTRUZIONI PER L'USO

 **Attenzione!**

Prima di utilizzare l'apparecchio per la prima volta togliere eventuali etichette o protezioni dalla piastra del ferro da stiro.

Riempimento del serbatoio prima dell'uso

 **Attenzione!**

Accertarsi che l'apparecchio sia staccato dalla rete di alimentazione elettrica prima di riempire il serbatoio con acqua.

Prima di inserire la spina, svolgere completamente il cavo di alimentazione e riempire il serbatoio (B) con acqua naturale fresca. Per togliere il serbatoio basterà prenderlo per l'impugnatura (C) ed estrarlo tirandolo verso l'esterno dell'apparecchio (Fig. 2). Portare il serbatoio sopra il rubinetto e immettere acqua direttamente dal rubinetto attraverso l'apposito foro (Fig. 3).

Non riempire MAI il serbatoio oltre il livello MAX.

Il prodotto funziona con normale acqua di rubinetto.

In caso di acque particolarmente calcaree (con durezza superiore a 20°F) utilizzare una miscela composta al 50% di acqua del rubinetto e al 50% di acqua demineralizzata.

Mai utilizzare acqua demineralizzata pura.

Non aggiungere alcun additivo o sostanza chimica (come ad esempio amidi, appretti, profumo o altro), pena l'immediata decadenza della garanzia.

 **Attenzione!**

Non utilizzare mai l'apparecchio senza acqua nel serbatoio, anche in caso di stiratura a secco, in tal caso la pompa potrebbe danneggiarsi.

Per posizionare il serbatoio nel corpo dell'apparecchio dovranno transitare l'impugnatura (C) Fig. 4. Sganciare il serbatoio inserendolo completamente nella sua sede. Controllare che il serbatoio sia ben inserito (Fig. 5).

 **Attenzione!**

Se il serbatoio non è ben inserito la spia di fine acqua rimarrà accesa. Non stirare in queste condizioni.

Accensione dell'apparecchio

Posizionare l'apparecchio su una superficie orizzontale e stabile. Collegare l'apparecchio alla rete di alimentazione controllando che la tensione indicata sulla targhetta corrisponda a quella della rete locale.

Prima di accendere l'apparecchio accertarsi che vi sia acqua a sufficienza all'interno del serbatoio.

Se volete stirare a vapore accendere l'apparecchio. Premere l'interruttore di accensione ferro/caldaia (N) Fig. 7 e impostare la manopola regolazione vapore (O) sul valore desiderato. Quando la spia pronto vapore (L) si spegne, (dopo circa 5 minuti dall'accensione della caldaia), il vapore è pronto per l'uso. Posizionare la manopola termostato (G) alla temperatura desiderata. La spia (I) si accende ad indicare che la temperatura impostata non è ancora stata raggiunta. Quando la spia luminosa (I) si spegne, significa che la temperatura selezionata è stata raggiunta, e quindi il ferro da stiro è pronto per l'uso.

Alla prima messa in funzione del ferro è possibile assistere ad una leggera irradiazione di fumo; si tratta di un fenomeno perfettamente normale che scomparirà dopo brevissimo tempo.

Al primo utilizzo, dopo il riempimento del serbatoio, è necessario regolare la manopola termostato (G) oltre il simbolo (●●●) e premere il pulsante vapore (F) Fig. 8, finché il ferro non emette vapore (circa un minuto) Fig. 9. Ora il ferro è pronto per l'uso. Prima di dirigere il getto di vapore sul capo da stirare, erogare alcuni colpi di vapore verso terra per stabilizzare il getto.

 **Attenzione!**

Non erogare mai vapore quando il ferro è appoggiato sopra l'apposita griglia (D).

La caldaia viene ora alimentata automaticamente per mezzo di una pompa che ad ogni riempimento si attiva per alcuni secondi generando un normale rumore di funzionamento (vibrazione). Subito dopo potrebbe verificarsi una diminuzione dell'emissione di vapore. È perfettamente normale e dopo pochi secondi l'erogazione di vapore tornerà ad essere regolare.

Se il ferro rimane inattivo per lungo tempo, prima di stirare si consiglia di tenerlo in posizione orizzontale ed erogare alcuni colpi di vapore verso terra per stabilizzare il getto.

Regolazione vapore

Questo apparecchio è dotato di un regolatore (O) che permette la regolazione della quantità di vapore, dal minimo al massimo a seconda delle esigenze della stiratura. Il vapore sarà pronto quando la spia pronto vapore (L) si spegne.

Colpo vapore

Posizionare la manopola di regolazione vapore (O) sul valore MAX.

Quando l'apparecchio è dotato di un regolatore (O) che permette la regolazione della quantità di vapore, dal minimo al massimo a seconda delle esigenze della stiratura. Il vapore sarà pronto quando la spia pronto vapore (L) si spegne.

Posizionare la manopola di regolazione vapore (O) sul valore MAX.

Impostare la temperatura di stiratura tramite la manopola di regolazione (G) oltre il simbolo (●●●) e attendere che la spia del ferro sia spenta. Attendere l'accensione della spia (L) per utilizzare il vapore. Premere leggermente il pulsante vapore (F). Sarà erogato un intenso getto di vapore.

Vapore continuo

Posizionare la manopola di regolazione vapore (O) sul valore MAX.

Impostare la temperatura di stiratura tramite la manopola di regolazione (G) oltre il simbolo (●●●) e attendere che la spia del ferro sia spenta. Attendere l'accensione della spia (L) per utilizzare il vapore. Premere a fondo il pulsante (F) che rimarrà bloccato provocando l'uscita di un getto di vapore continuo e costante. Per interrompere il getto di vapore continuo spostare verso l'esterno il cursore di blocco (S) Fig. 10.

Selezione della temperatura

Questo apparecchio è dotato di una su un'etichetta con le indicazioni per la stiratura e confrontare il simbolo riportato sull'etichetta con la tabella riportata di seguito. Se manca l'etichetta con le istruzioni di stiro del tessuto, ma conoscete il tipo di tessuto, seguite le indicazioni riportate sulla tabella. Si noti che la tabella fa riferimento ai tessuti non trattati con appretti o simili, se lo fossero si dovrà stirare ad una temperatura più bassa.

Riempimento del serbatoio durante l'uso

L'apparecchio è dotato di una spia fine acqua (M); la sua accensione indica che l'acqua nel serbatoio è esaurita.

 **Attenzione!**

Non continuare ad emettere vapore quando si accende la spia di fine acqua. Provvedere subito al rifornimento del serbatoio.

 **Attenzione!**

Spegnere l'apparecchio premendo l'interruttore (N), staccare la spina, estrarre il serbatoio (B) e aggiungere acqua direttamente dal rubinetto (Fig. 3). Riposizionare il serbatoio sull'apparecchio, inserire la spina nella presa di corrente e riacendere l'apparecchio.

 **Attenzione!**

Se il serbatoio non è ben inserito la spia di fine acqua rimarrà accesa. Non stirare in queste condizioni.

Qualora il serbatoio restasse senza acqua si avvertirà una vibrazione ed un rumore più forte. Il rumore è del tutto normale. Spegnere l'apparecchio e provvedere al rifornimento del serbatoio come descritto precedentemente.

STIRATURA A SECCO

Per poter stirare a secco, ovvero senza vapore, dopo aver collegato l'apparecchio alla rete di alimentazione, è sufficiente accendere l'apparecchio premendo l'interruttore (N). Posizionare la manopola di regolazione vapore al minimo e regolare la manopola termostato (G) alla temperatura desiderata. Non premere il pulsante vapore (F).

STIRARE IN VERTICALE

Potete usare il getto di vapore continuo per stirare i tessuti in verticale. Questa speciale procedura di stiratura serve per rimuovere le pieghe dalle tende, dai tessuti ecc.. Posizionare la manopola di regolazione vapore (O) sul valore MAX. Impostare la temperatura di stiratura tramite la manopola di regolazione (G) oltre il simbolo (●●●). Posizionare la tenda o il tessuto nel modo in cui volete stirare in verticale. Premere a fondo il pulsante vapore (F).

 **Attenzione!**

Non stirare tessuti che vengono sorretti da altre persone.

SUGGERIMENTI

Subdividere i capi da stirare in base al tipo di tessuto: lana con lana, cotone con cotone, ecc..

Poiché il riscaldamento della piastra del ferro avviene molto più rapidamente del suo raffreddamento è consigliabile iniziare a stirare tutti i tessuti che richiedono temperature più basse per poi passare a stirare quei tessuti che richiedono progressivamente temperature più elevate.

Se il tessuto è composto da più tipi di fibre, regolare sempre la temperatura per la fibra che richiede il minor calore. Ad esempio se il tessuto è composto da un 70% di fibre sintetiche ed un 30% di cotone, bisognerà regolare la temperatura sulla temperatura (●) (vedi tabella) senza vapore, cioè quella per i tessuti sintetici.

Se non siete a conoscenza della composizione del tessuto del capo da stirare, cercare un punto del tessuto che non sia visibile. Fare una prova stirando questo punto e stabilire la temperatura più adatta (iniziare sempre da una temperatura relativamente bassa ed aumentarla gradatamente fino a raggiungere quella idonea). I tessuti di pura lana (100%) si possono stirare anche con il ferro regolato su una delle posizioni vapore. Per i tessuti di pura lana, seta e sintetici, abbiate l'accortezza, per evitare che il tessuto strato prenda il lucido, di stirarli a rovescio. Per gli altri tipi di tessuto ed in special modo per il velluto, onde evitare che diventino facilmente lucidi, stirarli in una sola direzione (con un telo), facendo una pressione molto leggera. Il ferro da stiro deve essere mantenuto in costante movimento sul tessuto da stirare.

Etichetta istruzioni di stiratura riportata sui tessuti	Tipo di tessuto	Termostato
	Tessuti sintetici: Acetati Acrilici Viscosa Poliammide (Nylon) Viscosa (Rayon) Seta	●
	Lana	●●
	Cotone Lino	●●●
	Il marchio sull'etichetta significa non stirare	

DOPO AVER STIRATO

Per evitare la formazione di residui calcarei svuotare il serbatoio dopo l'utilizzo, dopo aver spento l'apparecchio e staccato la spina dalla presa di corrente.

Spegnere l'apparecchio premendo l'interruttore (N). Con la spina inserita nella presa l'apparecchio rimane in tensione ed è possibile, premendo il pulsante vapore (F), eliminare la pressione residua nella caldaia. Scollegare il cavo di alimentazione dalla presa di corrente. Svuotare completamente il serbatoio dell'acqua in modo da evitare che il serbatoio sia fonte di formazione del calcare (Fig. 11). Lasciare raffreddare il ferro da stiro sull'apposita griglia appoggia ferro (D) e riporre il cavo di alimentazione e quello di collegamento ferro/caldaia avendo cura di non farli toccare con le parti calde dell'apparecchio.

PULIZIA E MANUTENZIONE

 **Attenzione!**

Prima di procedere alla pulizia dell'apparecchio scollegare sempre la spina dalla presa di corrente e lasciare raffreddare il ferro sull'apposita griglia appoggia ferro.

 **Attenzione!**

Non immergere l'apparecchio in acqua o in altri liquidi.

 **Attenzione!**

Controllare le condizioni del cavo di alimentazione del vostro ferro regolarmente prima di utilizzarlo e nel caso di danneggiamento portarlo al più vicino centro di assistenza per farlo sostituire solo dal personale specializzato.

Pulizia della piastra

Gli eventuali depositi e altro materiale residuo presenti sulla piastra possono essere tolti utilizzando un panno imbevuto di soluzione di acqua e aceto. Assicuratevi sempre la piastra con un panno asciutto.

 **Attenzione!**

Non fare uso di abrasivi per pulire la piastra. Fare in modo che la piastra rimanga liscia; evitare il contatto con oggetti metallici.

 **Attenzione!**

Non inserire aceto, decalcificanti o altre sostanze profumanti nel serbatoio; pena l'immediata decadenza della garanzia.

 **Attenzione!**

Non inserire aceto, decalcificanti o altre sostanze profumanti nel serbatoio; pena l'immediata decadenza della garanzia.

 **Attenzione!**

Per questa operazione servono un cacciavite a croce piccolo e un cacciavite a taglio normale.

Estrarre il serbatoio (B) e svuotarlo completamente prima di procedere con lo svuotamento della caldaia (Fig. 11).

Non svitare mai il tappo della caldaia (R) con l'apparecchio nella sua posizione di lavoro, poiché l'acqua presente in caldaia potrebbe fuoriuscire improvvisamente (Fig. 12).

Capovolgere l'apparecchio in modo da ottenere la sede del tappo di sicurezza della caldaia sulla parte superiore. Prendere un cacciavite a croce piccolo (Fig. 13) per liberare il coperchio in plastica (Q). Aprire il coperchio in modo da scoprire il tappo di sicurezza (Fig. 14). Con un cacciavite a taglio svitare il tappo di sicurezza della caldaia (R). Portare l'apparecchio sopra un lavabo e svuotare completamente la caldaia (Fig. 15).

Versare nella caldaia acqua di rubinetto (Fig. 16). Avvitare il tappo ed agitare l'apparecchio. Svuotare nuovamente la caldaia, eliminando tutta l'acqua. Ripetere l'operazione finché l'acqua che fuoriesce dalla caldaia non sarà limpida e pulita.

Terminata l'operazione di pulizia, versare in caldaia circa 400 cc di acqua (Fig. 16) e avvitare il tappo (R) serrando leggermente, senza praticare eccessive forzature. Richiudere il coperchio (Q).

Controllare che la guarnizione del tappo della caldaia non sia rotta o usurata altrimenti potrebbe fuoriuscire acqua dalla sede del tappo, in caso provvedere alla sua sostituzione presso un Centro di Assistenza Autorizzato.

Si raccomanda di eseguire la pulizia della caldaia almeno ogni due mesi in modo da eliminare eventuali residui di calcare che possono compromettere il regolare funzionamento dell'apparecchio.

LA GARANZIA NON COPRE DANNI DERIVATI DA INTASAMENTO DOVUTI AL CALCARRE.

WITH REGARD TO THIS MANUAL

Even if the appliances are made in conformity with the European regulatory specifications and are therefore considered as potentially hazardous parts are protected. Carefully read these warnings and use the appliance only for the use it is designed for in order to prevent accidents and damage. Keep this manual close by for future consultation. If you should decide to give this appliance to other people, remember to also include these instructions.

The information provided in this manual is marked with the following symbols indicating:

 Danger for children

 Danger due to electricity

 Warning - material damage

 Danger of damage originating from other causes

 **INTENDED USE**

You can use your NO STOP PLUS Stiromatic to iron any type of garment, curtains and fabrics either dry or with steam, and even in the vertical position, following the instructions found on the label. Iron fabrics using a stable surface both for supporting the fabrics and for setting down the iron when changing the garments. The appliance has been designed for home use only and must not be used for commercial or industrial purposes.

No other use of the machine is contemplated by the manufacturer, which is exempt from any liability for all types of damages caused by improper use of the machine. Improper use also results in any form of warranty being forfeited.

RESIDUAL RISKS

 **Warning!**

Danger of burns - The construction characteristics of the appliance this publication refers to do protect the user from possible contact with the hot soleplate of the iron while it is being used or for several minutes after it is turned off. Furthermore, pay close attention when steam is being delivered and do not direct it turn towards body parts or pets.

 After you have turned off the iron and unplugged it from the socket-outlet, let it rest on a stable surface and above all out of the reach of children.

IMPORTANT SAFEGUARDS

READ THESE INSTRUCTIONS CAREFULLY.

- The appliance has been designed for home use only and must not be used for commercial or industrial purposes.
- We decline any responsibility resulting from misuse or any use other than those covered in this booklet.
- We suggest you keep the original box and packaging, as our free-of-charge service does not cover any damage resulting from inadequate packaging of the product when this is sent back to an Authorised Service Centre.
- This product complies with the 2006/95/EC Directive and EMC Directive 2004/108/EC.

 **Danger for children**

- This appliance is not suitable for use by people (children included) with physical, sensorial or mental disabilities; users lacking experience and knowledge of the appliance, or those who have not been given the user's instructions, must be supervised by a person responsible for their safety.
- Children must be supervised at all times to ensure they do not play with the appliance.

- Do not leave the packaging near children because it is potentially dangerous.
- In the event that this appliance is to be disposed of, it is suggested that the power cord is cut off. It is also recommended that all potentially dangerous components are rendered harmless to prevent children hurting themselves when playing with the apparatus.

 **Danger due to electricity**

- Before plugging the appliance into the mains socket, ensure that the voltage shown on the rating plate matches the local voltage supply.
- Always connect the iron to an earthed socket.
- DO NOT IMMERSE THE APPLIANCE IN WATER OR OTHER LIQUIDS.
- Do not start ironing if your hands are wet or if you are barefoot.

 **Danger of damage originating from other causes**

- Fill up the tank with water before starting up the appliance. Be sure to unplug the appliance before pouring water into the tank.
- Turn on the appliance only when it is in working position.
- The appliance may give out a little smoke when used for the first time; this transitory effect is perfectly normal and is due to the fact that some of components have been slightly lubricated.
- During use, rest the appliance onto a horizontal surface.
- Never leave the appliance unattended when it is connected to the power supply.
- The appliance must be used and rested on a stable surface.
- When placing the iron on its stand, ensure that the surface on which the stand is placed is stable.
- Before leaving the iron unattended, even for a short time, turn off the appliance, always unplug it and place it on support base (D).
- Pressing the steam button before the boiler has reached the optimum temperature or the iron has heated up may cause water to leak from the steam holes.
- The appliance is not to be used if it has been dropped, if there are visible sign of damage or if it is leaking. To prevent any accident, all repairs, including the replacement of the power cord, must be carried out by an Authorised Service Centre or, in any case, by qualified personnel.
-

