

СОДЕРЖАНИЕ ДАННОЙ ИНСТРУКЦИИ

Числовая инструкция устанавливает правила и рекомендации по использованию и обслуживанию данного устройства. Быть может оно включено в комплект с другими устройствами Европейского союза и его производителями опасные части обесечены защитой, необходимо внимательно изучить с данной инструкцией и предупредить травм и повреждений использовать устройство строго по назначению. Необходимо хранить данные инструкции в удобном для пользования месте. Если вы решите передать данный аппарат в другим рукам, не забудьте передать вместе с ним и эту инструкцию. Информация о используемых обозначениях, которая означают:

- ⚠ Опасность для детей**
- ⚠ Предупреждение об опасности ожогов**
- ⚠ Опасность поражения электричеством**
- ⚠ Предупреждение – материальный ущерб**
- ⚠ Опасность, вызываемая другими причинами**

ПРИМЕНЕНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ

Возможно применение вашего Stromatic NO STOP Q6 для глажки изделий льного типа, ткани, придавливая правиль, указанных на этикете, вслухающими или упомянутыми в инструкции. Рекомендуется глажить, а также при заложении стягивать ткань на устойчивой поверхности. Прибор предназначен только для домашнего применения и не должен использоваться в коммерческих и индустриальных целях. Любое другое применение данного устройства, не предусмотрено изготовителем, освобождает его от ответственности за повреждения и ущерб, вызванные таким применением. Применение не по назначению приводит к отмене любой формы гарантии.

ОСТАТОЧНЫЕ РИСКИ

Внимание! Опасность ожогов – особенностями конструкции описываемого в данной инструкции, не позволяют полностью защитить пользователя от опасности ожогов. Для защиты от опасности ожогов, необходимо употреблять соответствующий метод глажки и устойчивую поверхность. Перед заполнением бачка водой необходимо убедиться, что аппарат отключен от сети электрического питания.

Прежде, чем вставлять штепсельную вилку, полностью расправить провод питания. Вынуть бачок (Рис. 2). Наполнить бачок прочно из-под крана холодной воды (Рис. 3).

Никогда не наполнять бачок выше максимального уровня. Для работы прибора можно использовать обычную водопроводную воду. Если вода очень жесткая (жесткость более 20°F), следует заполнить бачок смесью водопроводной (50%) и деминерализованной (50%) воды.

Ни при каких условиях не использовать одну деминерализованную воду. Запрещается использовать какие-либо добавки или химические вещества (как например, хлор, ампертура, ароматизирующие вещества и т.п.), в противном случае действие гарантии сразу же прекращается.

Внимание! Никогда не применять аппарат без воды в баке, даже в случае сухой глажки может передергнуться насос.

Вставьте на место бачка, следя за тем, чтобы клапан бачка точно соответствовал отверстию на корпусе аппарата (Рис. 4). Нажать на бачок пока он полностью не встанет на место и проверить правильность установки.

ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПASНОСТИ

Перед первым испольzованиеем утюга необходимо внимательно прочитать следующие инструкции.

• Прибор предназначен только для домашнего применения и не должен использоваться в коммерческих и индустриальных целях.

• Изготовитель не несет ответственности за неправильное использование прибора или использование его в целях, не предусмотренных данным руководством.

• Рекомендуется хранить оригиналную упаковку, т.к. бесплатное сервисное обслуживание не предусматривается в случае повреждений, вызванных неавтоматической установкой аддитива при его отсыпке в авторизованный Центр сервисного обслуживания.

• Данный прибор соответствует Директиве 2006/95/CE и Директиве ЭМС 2004/108/CE.

⚠ Опасность для детей

• Данный прибор не должен использоваться лицами (включая детей) с ограниченными физическими или умственными способностями или с пониженной чувствительностью; лица, не умеющие пользоваться прибором, могут применять его только под наблюдением других лиц, несущих ответственность за их безопасность, либо после объяснения правил его применения.

• Не оставляйте, чтобы дети играли с прибором.

• Во избежание опасности не оставляйте утюжок на рабочем месте, доступных лет.

• При полном прекращении пользования прибором отрезать питание проводом для предотвращения прибора в безопасном состоянии. Рекомендуется сплыть, чтобы открыть детали прибора, представляющие опасность, не используя детали для игры.

⚠ Опасность поражения электричеством

• Перед подключением прибора к электросети проверить, соответствует ли напряжение указанному на приборе, напряжение сети.

• Проверить, что прибор не имеет контакта с заземлением.

• Не опускать прибор в воду и в другие жидкости.

• Не глажить влажными руками или без щупа.

⚠ Опасность, вызываемая другими причинами

• Перед применением аппарата заполните бачок водой. Заполнение водой должно происходить при вынутой вилке питания из розетки электрического тока.

• Включать прибор только, когда он находится в рабочем положении.

• При первом использовании прибор может произойти небольшое выделение дыма.

• Это нормальное явление, вызываемое тем, что на некоторые детали прибора нанесен слой антикоррозийного покрытия.

• Пользоваться прибором на горячей поверхности.

• Не оставляйте прибор на горячей поверхности.

• Применять и оставлять прибор на устойчивой поверхности.

• При установке утюга на подставку, необходимо убедиться в устойчивости поверхности, на которой находится подставка.

• Если вам необходимо отпустить даже на короткое время, следует установить утюг на специальную подставку (Рис. 1).

• Не глажить ткань, пока она не достигнет новой температуры.

• Использовать кнопку выпуска пара до достижения оптимальной температуры и нагрева утюга может вызвать вытекание воды из отверстия для пара.

• Прибор не должен применяться после его падения, когда заменила глажки, следовать инструкции, указанным в таблице.

• Не оставляйте прибор на горячей поверхности.

• Применять и оставлять прибор на устойчивой поверхности.

• При установке утюга на подставку, необходимо убедиться в устойчивости поверхности, на которой находится подставка.

• Если вам необходимо отпустить даже на короткое время, следует установить утюг на специальную подставку (Рис. 1).

• Не глажить ткань, пока она не достигнет новой температуры.

• Использовать кнопку выпуска пара до достижения оптимальной температуры и нагрева утюга может вызвать вытекание воды из отверстия для пара.

• Прибор не должен применяться после его падения, когда заменила глажки, следовать инструкции, указанным в таблице.

• Не оставляйте прибор на горячей поверхности.

• Применять и оставлять прибор на устойчивой поверхности.

• При установке утюга на подставку, необходимо убедиться в устойчивости поверхности, на которой находится подставка.

• Если вам необходимо отпустить даже на короткое время, следует установить утюг на специальную подставку (Рис. 1).

• Не глажить ткань, пока она не достигнет новой температуры.

• Использовать кнопку выпуска пара до достижения оптимальной температуры и нагрева утюга может вызвать вытекание воды из отверстия для пара.

• Прибор не должен применяться после его падения, когда заменила глажки, следовать инструкции, указанным в таблице.

• Не оставляйте прибор на горячей поверхности.

• Применять и оставлять прибор на устойчивой поверхности.

• При установке утюга на подставку, необходимо убедиться в устойчивости поверхности, на которой находится подставка.

• Если вам необходимо отпустить даже на короткое время, следует установить утюг на специальную подставку (Рис. 1).

• Не глажить ткань, пока она не достигнет новой температуры.

• Использовать кнопку выпуска пара до достижения оптимальной температуры и нагрева утюга может вызвать вытекание воды из отверстия для пара.

• Прибор не должен применяться после его падения, когда заменила глажки, следовать инструкции, указанным в таблице.

• Не оставляйте прибор на горячей поверхности.

• Применять и оставлять прибор на устойчивой поверхности.

• При установке утюга на подставку, необходимо убедиться в устойчивости поверхности, на которой находится подставка.

• Если вам необходимо отпустить даже на короткое время, следует установить утюг на специальную подставку (Рис. 1).

• Не глажить ткань, пока она не достигнет новой температуры.

• Использовать кнопку выпуска пара до достижения оптимальной температуры и нагрева утюга может вызвать вытекание воды из отверстия для пара.

• Прибор не должен применяться после его падения, когда заменила глажки, следовать инструкции, указанным в таблице.

• Не оставляйте прибор на горячей поверхности.

• Применять и оставлять прибор на устойчивой поверхности.

• При установке утюга на подставку, необходимо убедиться в устойчивости поверхности, на которой находится подставка.

• Если вам необходимо отпустить даже на короткое время, следует установить утюг на специальную подставку (Рис. 1).

• Не глажить ткань, пока она не достигнет новой температуры.

• Использовать кнопку выпуска пара до достижения оптимальной температуры и нагрева утюга может вызвать вытекание воды из отверстия для пара.

• Прибор не должен применяться после его падения, когда заменила глажки, следовать инструкции, указанным в таблице.

• Не оставляйте прибор на горячей поверхности.

• Применять и оставлять прибор на устойчивой поверхности.

• При установке утюга на подставку, необходимо убедиться в устойчивости поверхности, на которой находится подставка.

• Если вам необходимо отпустить даже на короткое время, следует установить утюг на специальную подставку (Рис. 1).

• Не глажить ткань, пока она не достигнет новой температуры.

• Использовать кнопку выпуска пара до достижения оптимальной температуры и нагрева утюга может вызвать вытекание воды из отверстия для пара.

• Прибор не должен применяться после его падения, когда заменила глажки, следовать инструкции, указанным в таблице.

• Не оставляйте прибор на горячей поверхности.

• Применять и оставлять прибор на устойчивой поверхности.

• При установке утюга на подставку, необходимо убедиться в устойчивости поверхности, на которой находится подставка.

• Если вам необходимо отпустить даже на короткое время, следует установить утюг на специальную подставку (Рис. 1).

• Не глажить ткань, пока она не достигнет новой температуры.

• Использовать кнопку выпуска пара до достижения оптимальной температуры и нагрева утюга может вызвать вытекание воды из отверстия для пара.

• Прибор не должен применяться после его падения, когда заменила глажки, следовать инструкции, указанным в таблице.

• Не оставляйте прибор на горячей поверхности.

• Применять и оставлять прибор на устойчивой поверхности.

• При установке утюга на подставку, необходимо убедиться в устойчивости поверхности, на которой находится подставка.

• Если вам необходимо отпустить даже на короткое время, следует установить утюг на специальную подставку (Рис. 1).

• Не глажить ткань, пока она не достигнет новой температуры.

• Использовать кнопку выпуска пара до достижения оптимальной температуры и нагрева утюга может вызвать вытекание воды из отверстия для пара.

• Прибор не должен применяться после его падения, когда заменила глажки, следовать инструкции, указанным в таблице.

• Не оставляйте прибор на горячей поверхности.

• Применять и оставлять прибор на устойчивой поверхности.

• При установке утюга на подставку, необходимо убедиться в устойчивости поверхности, на которой находится подставка.

• Если вам необходимо отпустить даже на короткое время, следует установить утюг на специальную подставку (Рис. 1).

• Не глажить ткань, пока она не достигнет новой температуры.

• Использовать кнопку выпуска пара до достижения оптимальной температуры и нагрева утюга может вызвать вытекание воды из отверстия для пара.

• Прибор не должен применяться после его падения, когда заменила глажки, следовать инструкции, указанным в таблице.

• Не оставляйте прибор на горячей поверхности.

• Применять и оставлять прибор на устойчивой поверхности.

• При установке утюга на подставку, необходимо убедиться в устойчивости поверхности, на которой находится подставка.

• Если вам необходимо отпустить даже на короткое время, следует установить утюг на специальную подставку (Рис. 1).

• Не глажить ткань, пока она не достигнет новой температуры.

• Использовать кнопку выпуска пара до достижения оптимальной температуры и нагрева утюга может вызвать вытекание воды из отверстия для пара.

• Прибор не должен применяться после его падения, когда заменила глажки, следовать инструкции, указанным в таблице.

• Не оставляйте прибор на горячей поверхности.

• Применять и оставлять прибор на устойчивой поверхности.

• При установке утюга на подставку, необходимо убедиться в устойчивости поверхности, на которой находится подставка.

