

BELANGRIJKE WAARSCHUWINGEN**LEES DEZE INSTRUCTIES AANDACHTIG DOOR.**

- Het apparaat is alleen voor personeel en commercieel gebruik bestemd en niet voor commerciële industrieel doeleinden.
- Wij wijzen iedere verantwoordelijkheid af voor een onjuist gebruik of gebruik voor andere doeleinden dan die in dit boekje.
- Het wordt aangeraden de originele verpakking te bewaren, aangezien geen gratis assistente worden verleend als het product defect raakt bij het versturen naar een erkend Service Centrum doordat het niet goed is verpakt.
- Het apparaat is conform aan de EG-richtlijn 2006/95/EK en de richtlijn EMC-richtlijn 2004/108/EG.

Gevaar voor kinderen

- Dit apparaat is niet geschikt om te worden gebruikt door personen (indien kinderen) met beperkte lichamelijke, sensorische of geestelijke vermogens, of voor personen die het apparaat niet kennen en er geen ervaring mee hebben, of aan wie geen instructies voor het gebruik van het apparaat zijn gegeven, tenzij moet toeziend worden gehouden door een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid.
- Er moet toezicht worden gehouden op kinderen om ervoor te zorgen dat ze niet met het apparaat spelen.
- Houd de verpakkingsmaterialen buiten het bereik van kinderen, aangezien deze een mogelijk gevaar kunnen vormen.
- Gebruik de kabel niet om de apparatuur te hangen, omdat het kan ophaken te maken door het stroomvoerder te dragen. Verder bewaren wij aan om de delen van het apparaat die gevaren kunnen opleveren onschadelijk te maken, met name voor kinderen die het apparaat kunnen gebruiken om ermee te spelen.

Gevaar als gevolg van elektriciteit

- Controleer, alvorens het apparaat op het lichtnet aan te sluiten, of de op het plateau aangegeven spanning overeenkomt met de spanning van het lokale lichtnet.
- Sluit het apparaat altijd aan op een geïnductie stopcontact.
- Dempel het apparaat niet in water of andere vloeistoffen.
- Bent nooit met strijken aan u natte handen heet of op blote voeten loopt.

Risico op schade door andere oorzaken

- Vul de stoomketel nooit vol met water dat niet is gedaan door de stoomketel of het stopcontact.
- Gebruik de ketel te vullen altijd de bijgeleverde maatbeker water (H).
- Schakel het apparaat pas na op de plaats van gebruik.
- Wanneer u het strijker voor de eerste keer gebruikt, kan het voorkeuren dat er rook uit komt; maakt u zie dan daarover geen zorgen, dit is heel normaal aangezien enige delen van het strijker zijn ingevoerd.
- Zet het apparaat tijdens het gebruik op een stabiel horizontaal en goed verlicht vlak.
- Indien u de ketel niet kunt verwijderen van de kabel te trekken.
- Het strijker moet worden gebruikt en neergezet op een stabiele ondergrond die tegen hoge temperaturen bestand is.
- Zorg ervoor dat wanneer het strijker op zijn steunrooster wordt gezet, het steunrooster op een stabiele ondergrond staat.
- Als u bij het apparaat wegloopt, al is het maar even, zet het strijker dan altijd op het daarvoor bestemde steunrooster (E), zet het apparaat niet uit en trek de stekker uit de stopcontact.
- Als de stopcontact niet ingedrukt wordt de stoomketel de optimale temperatuur heeft bereikt of het strijker is geplaatst. Voor het strijken van de spullen is het niet noodzakelijk dat de tank helemaal wordt gevuld. Met een kleine hoeveelheid water in de ketel is de wachttijd namelijk korter en wordt dus minder elektriciteit verbruikt.

STRIJKEN IN VERTICALE POSITIE

- U kunt de stoomketel gebruiken om stoffen in verticale stand te strijken. Met deze speciale procedure kunt u vuisten uit gordijnen, stoffen etc. verwijderen. Stel de strijktemperatuur met de regelknop (M) in voorbij het symbool (***). Zet het te strijken gordijn of de stofkap erin en druk op de stoomknop.
- Let op!** Strijk geen stoffen die omhoog worden gehouden door andere personen.

DROOGSTRIJKEN

- Giet de ketel niet leeg als het water in het huis heet is.
- Gebruik kraanwater om de ketel tijdens het gebruik bij te vullen. Giet het water heel langzaam in, en hou het water gezicht van de buut van het glas. Op deze manier voorkomt dat er spruitjes van het water ontstaan.
- Rook de ketel niet volledig leeg, want dit kan de temperatuur van de interne leidingen van de stoom te redden.
- Richt de stoomketel nooit naar lichaamsdelen of huisdieren.
- Verwijder nooit enige reden de spullen van de stoomketel (F) tijdens het gebruik. Vergewis u ervan, alvorens hem te verwijderen, dat het apparaat is aangesloten en dat de stekker uit het stopcontact is.
- LET OP! Alvorens de dop (F) los te maken moet u de ketel volledig leegdragen.
- Sluit de ketel nooit volledig leeg en bewaren deze in de kast.
- Sluit de ketel nooit volledig leeg en laat de ketel over de dop (D) te drogen.
- Druk de ketel (D) op de stoomketel (F) en laat de ketel over de dop (D) te drogen.
- Schakel het strijker uit met knop (B) en trek de stekker uit het stopcontact.
- Draai de dop (F) langzaam los en wacht, alvorens de dop helemaal te verwijderen, tot de ketel weer moet worden voorzien.

- Stel het apparaat niet bloot aan weersomstandigheden (regen, zon...).

Aanwijzing voor verbrandingsgevaar

- Strijk kledingstukken nooit terwijl u ze draagt!
- Giet de ketel niet leeg als het water in het huis heet is.
- Gebruik kraanwater om de ketel tijdens het gebruik bij te vullen. Giet het water heel langzaam in, en hou het water gezicht van de buut van het glas. Op deze manier voorkomt dat er spruitjes van het water ontstaan.
- Rook de ketel niet volledig leeg, want dit kan de temperatuur van de interne leidingen van de stoom te redden.
- Richt de stoomketel nooit naar lichaamsdelen of huisdieren.
- Verwijder nooit enige reden de spullen van de stoomketel (F) tijdens het gebruik. Vergewis u ervan, alvorens hem te verwijderen, dat het apparaat is aangesloten en dat de stekker uit het stopcontact is.
- LET OP! Alvorens de dop (F) los te maken moet u de ketel volledig leegdragen.
- Sluit de ketel nooit volledig leeg en bewaren deze in de kast.
- Sluit de ketel nooit volledig leeg en laat de ketel over de dop (D) te drogen.
- Druk de ketel (D) op de stoomketel (F) en laat de ketel over de dop (D) te drogen.
- Schakel het strijker uit met knop (B) en trek de stekker uit het stopcontact.
- Draai de dop (F) langzaam los en wacht, alvorens de dop helemaal te verwijderen, tot de ketel weer moet worden voorzien.

- Deze instructies zijn voor de eerste keer gedownload.

LET op - schade aan materialen

- Het wordt aangeraden de originele verpakking te bewaren, aangezien geen gratis assistente worden verleend als het product defect raakt bij het versturen naar een erkend Service Centrum doordat het niet goed is verpakt.
- Verwijder de verpakkingsmaterialen voor de eerste keer te gebruiken, eventuele etui's en deksels kunnen de plaat van het strijker beschadigen.
- Rot de kabel altijd op voor gebruik.
- Het gebruik van elektrische verlengsnoeren die niet zijn goedgekeurd door de producent van het apparaat kan schade en ongeval veroorzaken.
- Gebruik geen koolzuurhoudend water.
- Plaats het warme strijker niet op de verbindingskabel of op de stoomketel, om goed te doen dat ze niet in contact komen met de warme plaat van het strijker.
- Laat de ketel niet volledig leeg, want dit kan de temperatuur van de interne leidingen van de stoomketel (F) vermindert.
- Nooit de kabel van het strijker om het stopcontact te halen, gehaald en nadat alle delen zijn afgesloten, mag het apparaat uitsluitend worden gereinigd met een niet schurende doek die is bevochtigd met water. Gebruik nooit opplosmiddelen die de plastic delen beschadigen.

- Maak de ketel minstens twee maanden zo schoon, dat de eventuele kalkanslag, die de normale werking van het apparaat kunnen storen, worden verwijderd.

- Giet geen azijn, ontkalkmiddelen of andere gefragmenteerde substanties in het water, anders komt de garantie onmogelijk te vervallen.

- Rot de stoomketel niet om de plaat waarover de strijker heeft.

- Zet de plaat niet met metalen openvallen.

- Zet alvorens het strijker weg te zetten het apparaat uit door de schakelaars (B) en (D) te trekken, trek altijd de stekker uit het stopcontact, wacht tot het ijzer is afgekoeld en laat de stoomketel helemaal leeglopen.

- Wij wijzen iedere verantwoordelijkheid af voor een onjuist gebruik of gebruik voor andere doeleinden dan die voorinzen in dit boekje.

BEWAAR DEZE INSTRUCTIES

- Opmering: probeert het strijker, wanneer hij voor het eerst wordt gebruikt, uit een oude lap, om te controleren of de plaat en het waterreservoir helemaal schoon zijn.

BESCHRIJVING VAN HET APPARAAT (FIG. 1)

- A - Stoomketel
- B - Aan-/uitknop strijker
- C - Controlepaneel stoomafgifte gereden
- D - Aan-/uitknop ketel
- E - Rooster voor het plaatsten van het strijker
- F - Dop ketel
- G - Plaat
- H - Maatbeker water
- I - Toevoerkabel
- L - Controlepaneel temperatuur strijker
- M - Thermostatagregaat
- N - Blokklep
- O - Stoomketel
- P - Verbindende stoomketel - ketel

GEBRUIKSAANWIJZING**Het vullen van de stoomketel voor gebruik**

- Let op!** Draai de dop van de ketel nooit los zonder u ervan te verzekeren dat het apparaat is losgekoppeld van het lichtnet (Fig. 2) en dat er geen interne druk aanwezig is.

- Druk op de dop van ketel (F) en draai hem terugkerend tegen de wijzers van de klok in. Vul de stoomketel helemaal met gewoon water zonder koolzaad (Fig. 3). Gebruik bij het bijvoegen kraanwater (H).

- Het apparaat moet worden gekoeld voor gebruik.

- In geval van bijzonder kalkrijke water (hardheid hoger van 27°F) moet een mengsel van 50 % kraanwater en 50 % gedistilleerd water worden gebruikt.

- Gebruik nooit gedistilleerd water.

Het aanzetten van het apparaat

- Koppel het apparaat aan het lichtnet en controller de spanning overeenkomstig met het lokale lichtnet.

- Wanneer het strijker voor de eerste keer gebruikt kan het voorkeuren dat er ook koolzaad in het water is, want dit kan de interne leidingen van de stoomketel verhindern dat de ketel goed kan verwarmen.

- Draai op de dop van de ketel (F) en wacht, met het strijker op het stopcontact, tot de lampje van de ketel (D) brandt.

- De ketel moet worden verwijderd van de stopcontact.

- De ketel moet worden verwijderd van de stopcontact.

- De ketel moet worden verwijderd van de stopcontact.

- De ketel moet worden verwijderd van de stopcontact.

- De ketel moet worden verwijderd van de stopcontact.

- De ketel moet worden verwijderd van de stopcontact.

- De ketel moet worden verwijderd van de stopcontact.

gekozen temperatuur is bereikt en dus is het strijker klaar voor gebruik. Alvorens de stoomketel direct op het te strijken kledingstuk te richten, eerst twee of drie keer stoom uitleiden in de richting van de grond om de stoomketel te stabiliseren (Fig. 4).

Let op!

Om op de stoom te wekken wanneer het strijker is geplaatst op het daarvoor bestemde rooster (E).

In geval tijdelijk het strijker in de richting van de grond te stellen, is dat een teken dat er te weinig water is.

Let op!

De ketel is nog steeds onder druk!

Stoomketel

Stel de strijktemperatuur met de regelknop (M) in voorbij het symbool (***).

wacht tot de lampje van de stoomketel (F) gloft.

• Den katoenen lânen rooster die niet overgegaan is door de katoenen rooster van de stoomketel.

• Soms kan de stoomketel de gewenste temperatuur niet bereiken.

• De ketel kan niet goed verwarmen.

