

BELANGRIKE WAARSCHUWINGEN

LEF DEZE INSTRUCTIES AANDACHTIG DOOR.

- Het apparaat is alleen voor huishoudelijk gebruik bestemd en niet voor commerciële of industrieel doeleinden.
- Wij wijzen iedere verantwoordelijkheid af voor een onjuist gebruik of gebruik voor andere doeleinden dan die voorzien in dit boekje.
- Het wordt aangeraden de originele verpakking te bewaren, aangezien geen assistente wordt verleend als het product defect raakt bij het verstoren naar een erkend Service Centrum doordat het niet goed is verpakt.
- Het apparaat is conform de EG-richtlijn 2006/95/EC en de richtlijn EMCrichtlijn 2004/108/EG.

Gevaar voor kinderen

- Dit apparaat is niet geschikt om te worden gebruikt door personen (inclusief kinderen) met beperkte lichamelijke, sensorische of geestelijke vermogen. Of gebruikers die het apparaat niet kennen en er geen ervaring mee hebben, of aan wie geen instructies voor het gebruik van het apparaat zijn gegeven, moet toezicht worden gehouden door een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid.
- Er moet toezicht worden gehouden op kinderen om ervoor te zorgen dat ze niet met het apparaat spelen.
- Houd de vervaardigingsdelen buiten het bereik van kinderen, aangezien deze een brandgevaar kunnen vormen.
- Mocht u dit apparaat willen weggooien, denken weleer aan om het ornbuikbaar te maken door het stroombroekje door te snijden. Verder bedenken wij om aan de delen van het apparaat die gevaren kunnen opleveren onschadelijk te maken, met name voor kinderen die het apparaat kunnen gebruiken om ermee te spelen.

Gevaar als gevolg van elektriciteit

- Controleer, alvorens het apparaat op het lichtnet aan te sluiten, of het op de juiste aangegeven spanning overeenkomt met de spanning van het lokale lichtnet.
- Sluit het apparaat altijd aan op een geïnductie stopcontact.
- Dompel het apparaat niet in water of andere vloeistoffen.
- Begin nooit met strijken als u natte handen heeft of blote voeten loopt.

Risico op schade door andere oorzaken

- Vul de stoomketel niet met water als het apparaat aan te zetten. Het apparaat mag alleen met water worden gevuld met de stekker uit het stopcontact.
- Gebruik de stoomketel pas na de plaats van gebruik.
- Wanneer het strijker voor de eerste keer gebruikt, kan het voordeel dat er rook uit komt, maakt u zich daarover geen zorgen, dit is heel normaal aangezien enige delen van het strijker zijn ingevuld, maar u kent het type stop, volg dan de aanwijzingen op weergegeven in de tabel. Wij maken u erop attent dat de tabel betrekking heeft op stoffen die niet met appret of dergelijke middelen zijn behandeld; in dit geval dienen ze op een lagere temperatuur te worden gestrikt.
- Het selecteren van de temperatuur**
- Controleer allemaal of er op de strijkstof een etiket is aangebracht met de aanwijzingen voor het strijken en confronter het symbool op dit etiket met de onderstaande tabel. Met een geïnductie stopcontact moet de strijker berekend zijn om de temperatuur te bereiken, op de stoomknop (R) Fig. 6. De vergrendeling (N) blokkeert de knop en zorgt ervoor dat er continu een constante hoeveelheid stoom wordt afgelopen. Druk vervolgens 3 tot 5 seconden op de stoomknop (O) 30 seconden achter elkaar indrukend wordt gehouden, kan het zijn dat er water uit de stoomketel de plaat van het strijker druppelt, druk de knop (D) dus niet te lang achter elkaar in.
- Continue stoomafgifte**
- Zet de stoomregelknop (Q) op MAX. Stel de strijktemperatuur met de regelknop (M) in voorbij het symbool (***). Wacht tot het lampje (L) van het strijker uit is. Wacht tot het pijnlijke van de manometer de groene sector heeft bereikt om stoom af te geven. Druk vervolgens 3 tot 5 seconden op de stoomknop (O), er zal een sterke stoomketel worden aangegeven dat de stoomketel leegloopt. Als de stoomknop (O) 30 seconden achter elkaar indrukend wordt gehouden, kan het zijn dat er water uit de stoomketel de plaat van het strijker druppelt, druk de knop (D) dus niet te lang achter elkaar in.

Kindvirus via de mikra pista

- Het stoomregelknop (Q) op MAX. Stel de strijktemperatuur met de regelknop (M) in voorbij het symbool (***). Wacht tot het lampje (L) van het strijker uit is. Wacht tot het pijnlijke van de manometer de groene sector heeft bereikt om stoom af te geven. Druk vervolgens 3 tot 5 seconden op de stoomknop (O), er zal een sterke stoomketel worden aangegeven dat de stoomketel leegloopt. Als de stoomknop (O) 30 seconden achter elkaar indrukend wordt gehouden, kan het zijn dat er water uit de stoomketel de plaat van het strijker druppelt, druk de knop (D) dus niet te lang achter elkaar in.

Kindvirus via de mikra pista

- Als de stoomketel niet voldoende warm is, kan er water uit de stoomketel sijpelen.

Het vullen van de stoomketel tijdens het gebruik

- Alvorens de dop (F) los te draaien, de stoomketel uitzetten door op de knop (D) te drukken.

Druk op de stoomknop (O) op het strijker en laat alle stroom ontsnappen. Houd hierbij het strijker niet boven het rooster waarop het strijker is geplaatst.

Schakel het strijker uit door de knop (B) in te drukken en kopel de toeverkabel van het lichtnet los (Fig. 2). Laat het apparaat een aantal minuten afkoelen. Draai uiterst voorzichtig de dop van de stoomketel (F) in draai hem tegen de wijzers van de klok in, en wacht, alvorens hem helemaal los te draaien, tot u geen stoom meer hoort sijpen (Fig. 3).

Het kletje bij normaal leidingwater met behulp van het bijgeleverde maatbeeker water (Fig. 3).

- Draai de dop (F) goed aan met de wijzers van de klok mee en verzeker u ervan dat deze de hoge loop heeft bedekt.
- Let op!**
- Draai de dop van de stoomketel nooit los terwijl deze is aangesloten aan het lichtnet of als nog interne druk aanwezig is.

Draai de dop van de tank niet los terwijl u strijkt.

In geval dat het strijker voor langere tijd niet wordt gebruikt (meerdere weken), is het raadzaam deze in horizontale positie te houden en gedurende ongeveer 30 seconden te ageren op de knop voor het openen van de stoom (O) teneinde de interne leidingen van de stoom te reinigen. Voer deze handeling niet uit boven het rooster waarop het strijker is geplaatst (E). Voor het striken van weinig spullen is het niet noodzakelijk dat de tank helemaal wordt gevuld. Met een kleine hoeveelheid water in de ketel is de wachttijd namelijk korter en wordt dus minder elektriciteit verbruikt.

STRIJKEN IN VERTIKALE POSITIE

U kunt de stoomketel gebruiken om stoffen in verticale stand te strijken. Met deze speciale procedure kunt u vouwen, uitgrijpen, stoffen etc. verwijderen. Stel de strijkttemperatuur met de regelknop (M) in voorbij het symbool (***). Zet het te strijken gordijn of de stof verticaal en druk op de stoomknop (D).

Let op – schade aan materialen

- Het wordt aangeraden de originele verpakking te bewaren, aangezien geen gratis assistente wordt verleend als het product defect raakt bij het verstoren naar een erkend Service Centrum.

Strik kledingstukken nooit terwijl u ze draagt.

Gebruik de kletje niet leeg omdat het water in het lichtnet.

Gebruik kraanwater om de ketel tijdens het gebruik bij te vullen. Giet het water heel langzaam in het lichtnet om de uitgang te voorkomen dat het water uit de ketel komt.

Als de stoomketel wordt overgeladen door de stoomketel de optimale temperatuur heeft bereikt of het strijker warm is, kan er water uit de stoomketel sijpelen.

Het strijker mag niet worden gebruikt als het is gevallen, als er zichtbare scheide is of als hij water lekt. Alle reparaties, waaronder ook de vervanging van het stroombroekje, moeten uitgevoerd worden door een erkend Service Centrum of een daartoe gekwalificeerd persoon, omdat risico te vermijden.

Gebruik het apparaat niet als het stroombroekje beschadigd is, deels verbrand is, erz, het stroombroekje mag uitsluitend door een doelte erkend servicecentrum worden gerepareerd en vervangen, anders komt de garantie te vervallen.

Stel het apparaat niet bloot aan weersinvloeden (regen, zon, erz...).

Aanwijzing voor verbrandingsgevaar

- Gebruik de ketel niet leeg omdat het water in het lichtnet.

Gebruik kraanwater om de ketel tijdens het gebruik bij te vullen. Giet het water heel langzaam in het lichtnet om de uitgang te voorkomen dat het water uit de ketel komt.

Als de ketel wordt overgeladen door de stoomketel de optimale temperatuur heeft bereikt of het strijker warm is, kan er water uit de stoomketel sijpelen.

Het strijker mag niet worden gebruikt als het is gevallen, als er zichtbare scheide is of als hij water lekt. Alle reparaties, waaronder ook de vervanging van het stroombroekje, moeten uitgevoerd worden door een erkend Service Centrum of een daartoe gekwalificeerd persoon, omdat risico te vermijden.

Gebruik het apparaat niet als het stroombroekje beschadigd is, deels verbrand is, erz, het stroombroekje mag uitsluitend door een doelte erkend servicecentrum worden gerepareerd en vervangen, anders komt de garantie te vervallen.

Waarschuwing voor verbrandingsgevaar

- Gebruik de ketel niet leeg omdat het water in het lichtnet.

Gebruik kraanwater om de ketel tijdens het gebruik bij te vullen. Giet het water heel langzaam in het lichtnet om de uitgang te voorkomen dat het water uit de ketel komt.

Als de ketel wordt overgeladen door de stoomketel de optimale temperatuur heeft bereikt of het strijker warm is, kan er water uit de stoomketel sijpelen.

Het strijker mag niet worden gebruikt als het is gevallen, als er zichtbare scheide is of als hij water lekt. Alle reparaties, waaronder ook de vervanging van het stroombroekje, moeten uitgevoerd worden door een erkend Service Centrum of een daartoe gekwalificeerd persoon, omdat risico te vermijden.

Gebruik het apparaat niet als het stroombroekje beschadigd is, deels verbrand is, erz, het stroombroekje mag uitsluitend door een doelte erkend servicecentrum worden gerepareerd en vervangen, anders komt de garantie te vervallen.

BEWAAAR DEZE INSTRUCTIES

Opmaking: probeer het strijker, wanneer hij voor het eerst wordt gebruikt, uit op een oude lap, om de controles van de plaat en het waterreservoir helemala schoon zijn.

BESCHRIJVING VAN HET APPARAAT

- A - Stoomketel
- B - Aan/uitknop strijker
- C - Controlelampje stoomafgifte gered
- D - Aan/uitknop ketel
- E - Rooster voor het plaatsen van het strijk
- F - Piso
- G - Plaat
- H - Maatbeeker water
- I - Toevoerkabel
- L - Controlelampje temperatuur strijker
- M - Temperatuurknop strijker
- N - Blokkeerknop
- P - Verbindende stoomketel strijker/ketel
- Q - Stoomregelknop
- R - Drukknop continue stoomtoevoer

GEbruIKSAANWIJZING

Let vullen van de stoomketel vóór gebruik

Let op!

Draai de dop van de ketel nooit los zonder u ervan te verzekeren dat het apparaat is losgekoppeld van het lichtnet (Fig. 1) en dat er geen interne druk aanwezig is.

Gebruik de dop van de ketel (F) en draai hem tegelijkertijd tegen de wijzers van de klok in. Vul de stoomketel helemala met gewoon water zonder kooswater (Fig. 3). Gebruik hierbij het bijgeleverde maatbeeker (H). Draai de dop (F) weer vast.

Het product moet gewoon kraanwater (H2O) hebben van minimaal 50°C.

In geval van bijzonder kalkrijk water (hardheid hoger van 20°f) moet een mengsel van 50% kraanwater en 50% gedistilleerd water worden gebruikt.

Gebruik nooit gedistilleerd water.

Het aanpassen van het apparaat

Koppel het apparaat aan het lichtnet en controleer of de spanning aangegeven op het plaatje met de technische gegevens overeenkomt met de spanning van het lichtnet.

Wanneer u het strijker voor de eerste keer gebruikt, kan het voorkomen dat er rook uit komt; dit is een heel normaal verschijnsel in uiterst korte tijd vanzelf verdwijnt.

Druk op de knop van de ketel (D), en wacht, met het strijker op het speciale steunrooster, ongeveer acht minuten tot de stoomafgifte gereed is. Wacht tot het lampje (C) gaan branden om de stoomafgifte te gebruiken. Druk vervolgens de schakelaar (I) in voor het wachten stellen van het strijker.

NA TE HEBBEN GESTREKEN

Zet de ketel uit door op de schakelaar (D) te drukken. Met de stekker in het stopcontact blijft het apparaat onder spanning staan, en kan door op de stoomknop (O) te drukken de druk van de ketel worden gehaald. Zet het apparaat uit door op de schakelaar (I) te drukken. Kopel de toevoerkabel los van het lichtnet. Wacht een aantal minuten tot de stoomketel is afgekoeld.

REINIGING VAN HET APPARAAT

Alvorens te gaan tot de reiniging van het apparaat altijd eerst de stekker uit het stopcontact trekken (Fig. 2) en het strijker later afkoken op het daarvoor bestemde rooster (E).

Let op!

Gebruik geen schurende middelen om de plaat te reinigen. Zorg dat de plaat glad blijft: vermijd contact met metalen voorwerpen.

Let op!

Dompel het apparaat nooit onder in water of andere vloeistoffen.

Let op!

Controleer regelmatig of het stroombroekje van uw strijker in goede staat verkeert alvorens hem te gebruiken, en breng hem, als het snoer beschadigd is, terug naar een erkend servicecentrum om hem uit te ruilen door gespecialiseerd personeel te laten vervangen.

Aanmaak van de stoomketel

Bóla to the plaatje van de strijker op de stoel om te verzekeren dat de stoomketel helemala schoon.

Wanneer u het strijker voor de eerste keer gebruikt, kan het voorkomen dat er rook uit komt; dit is een heel normaal verschijnsel in uiterst korte tijd vanzelf verdwijnt.

Druk op de knop van de ketel (D), en wacht, met het strijker op het speciale steunrooster, ongeveer acht minuten tot de stoomafgifte gereed is. Wacht tot het lampje (C) gaan branden om de stoomafgifte te gebruiken. Druk vervolgens de schakelaar (I) in voor het wachten stellen van het strijker.

DAGLIJKE XRHSH

Zet het apparaat weer op een stabiele ondergrond en buiten bereik van kinderen.

LET OP!

Gebruik geen schurende middelen om de plaat te reinigen. Zorg dat de plaat glad blijft: vermijd contact met metalen voorwerpen.

Let op!

Dompel het apparaat nooit onder in water of andere vloeistoffen.

Let op!

Controleer regelmatig of het stroombroekje van uw strijker in goede staat verkeert alvorens hem te gebruiken, en breng hem, als het snoer beschadigd is, terug naar een erkend servicecentrum om hem uit te ruilen door gespecialiseerd personeel te laten vervangen.

Aanmaak van de stoomketel

Bóla to the plaatje van de strijker op de stoel om te verzekeren dat de stoomketel helemala schoon.

Wanneer u het strijker voor de eerste keer gebruikt, kan het voorkomen dat er rook uit komt; dit is een heel normaal verschijnsel in uiterst korte tijd vanzelf verdwijnt.

Druk op de knop van de ketel (D), en wacht, met het strijker op het speciale steunrooster, ongeveer acht minuten tot de stoomafgifte gereed is. Wacht tot het lampje (C) gaan branden om de stoomafgifte te gebruiken. Druk vervolgens de schakelaar (I) in voor het wachten stellen van het strijker.

GEbruIKSAANWIJZING

Let vullen van de stoomketel vóór gebruik

