

COD. 2136104020 REV. 0 del 13/09/2012

MOD. 6314

CE



STIROMATIC 3800

Русский
العربية

Ariete

SA

تنبيهات هامة

اقرأ بعرض التعليمات قبل الاستعمال.

هذا الجهاز مصمم فقط للاستعمال المنزلي، وبالتالي يجب عدم استعماله لأغراض تجارية أو صناعية.

لا تتحمل الشركة المسئعة أي مسؤولية عن الأضرار الناتجة عن استعمال الجهاز بشكل خاطئ أو لأغراض مختلفة عن الأغراض المبينة في هذا الكتيب.

ينصح الاحتفاظ بمواد التنظيف الأصلية، لأن الصيانة المجانية لا تتضمن العطب الناتج عن تنظيف المنتج بمواد غير لائقة أثناء نقله إلى مركز الصيانة المرخص.

قبل تشغيل الجهاز لأول مرة، أبعاد بطاقات المعلومات الملصقة عليه أو مواد الحماية المتواجدة على صفيحة المكواة.

ذلك الكبل دائما قبل استعمال الجهاز.

استعمال الوصلات الكهربائية الغير مصرح بها من قبل الشركة الصانعة، يمكن أن يسبب في وقوع أضرار ومواد.

لا تستعمل مياه غلازة (مضاف إليها ثاني أكسيد الكربون).

لا تضع للمكواة وهي ساخنة على كبل التوصيل أو على كبل التغذية الكهربائية، كما يجب مراعاة عدم ملاستها للصفحة المارة.

- لا تضغط القابس من المأخذ الكهربائي من خلال شدة الكبل.
- بعد فصل قابس كبل التغذية الكهربائية عن المأخذ الكهربائي وتوود جميع الأجزاء، يمكن تنظيف الجهاز فقط بواسطة مسحمة غير خشنة ومربطة قليلا بالماء، لا تستعمل مطلقا مذبات يمكن أن تؤدي إلى تلف الأجزاء المصنوعة من البلاستيك.
- نظف الغلازة مرة كل شهرين تقريبا، لكي يتج هذا الشكل إزالة الترسبات الكلسية التي يمكن أن تؤثر على عمل الجهاز بشكل منتظم.
- لا تضع في المزّان علّ أو عناصر أخرى للتصغير، لأنه على العكس من ذلك تفقد شهادة الضمان مفعوله.
- لا تلف الكبل الكهربائي حول صفحة المكواة وهي ساخنة.
- لا تضع صفيحة المكواة فوق سطح معدنية.
- قبل حفظ الجهاز في المكان المحدد له، يجب إطفائه من خلال الضغط على المفتاحين الكهربائين (L) و (O)، ثم سحب القابس من المأخذ الكهربائي والانتظار إلى حين أن يبرد وتفرغه بشكل كامل من الماء المتبقي بداخله.
- لا تتصلب الشركة المسئعة أي مسؤولية عن الأضرار الناتجة عن استعمال الجهاز بشكل خاطئ أو لأغراض مختلفة عن الأغراض المبينة في هذا الكتيب.

- التخلص من المنتج بالشكل الصحيح، وحسب ما نص عليه التعليمات الأوروبية رقم CE/2009/96، يرجى قراءة الورقة الخاصة لهذا الغرض والمرفقة مع المنتج.

احتفظ دائما بهذه التعليمات

ملاحظة: عند استخدام المكواة لأول مرة، يفضل تجربتها على قطعة قديمة من القماش للتحاكد من نظافة الصفيحة "روح التسخين و خزان الماء كليا.

- A - غلاّزة
- B - سداة الغلاّزة
- C - إشارة صوتية لمراقبة درجة حرارة المكواة
- D - زرّ البخار
- E - زلاّقة تثبيت البخار المستمر
- F - مضيق الضغط الحراري
- G - كبل توصيل المكواة بالغلاّزة
- H - صفيحة
- I - شبك استناد المكواة
- J - محقان
- K - قبضة تعديل البخار
- L - مفتاح كهربائي لإشعال الغلاّزة
- M - إشارة تدل أن البخار جاهز
- N - مانومتر
- O - مفتاح كهربائي لإشعال المكواة

تعليمات الاستعمال

تنبيه!

- لا تفك مطلقا سداة الغلاّزة قبل أن تتأكد من الجهاز مفصول عن الشبكة الكهربائية (شكل 2) ولا يوجد ضغط بداخله.

لنّف سداة الغلاّزة (B) بعكس اتجاه عقارب الساعة. أسكب ماء طبيعي في الغلاّزة وإلى غالية ملئها بشكل تام (شكل 3).
استخدم المقياس (I). أعد تركيب السداة (B).
تعمل الماكينة بواسطة ماء الحفنية الصالحة ماء الحفنية العادية.
إذا كان الماء يحتوي على نسبة عالية من الترسبات الكلسية (مع قبضة تزيد عن 20 درجة فرنسية)، استعمل مزيج مكون من 50% من ماء الحفنية و50% من الماء، المزيج منه المحدان، لا تستعمل مطلقا ماء صاني منزوع من المعادن.

إشعال الجهاز

أوصل الجهاز بالشبكة الكهربائية، مع التحقق من أن الفلّطنة المبينة على بطاقة المعلومات، مطابقة للفلّطنة الشبكة الكهربائية.

عند استعمال المكواة لأول مرة، يمكن أن يصدر منها قليل من الدخان، وفي هذه الحالة يجب عدم القلق، لأن هذه الظاهرة طبيعية وتزول بعد فترة قصيرة جدا من الوقت، ضع المكواة على شبك الاستناد الخاص به، اضغط على مفتاح إشعال الغلاّزة (L)، ثم أضيف مضيق تعديل البخار (K) على القيمة المطلوبة، بعد ذلك، اضغط على المفتاح الكهربائي (O) من أجل إشعال المكواة. ومن بعدها، اختر درجة الحرارة المطلوبة بواسطة قبضة الترموستات (F)، انتظر إلى حين أن يشعل الضوء (M) لكي تقوم باستعمال البخار.

قبل توجيه البخار باتجاه قطعة القماش المطلوب كيها، وُزّع ضررتنا أو ثلاثة ضريرات من البخار باتجاه الأرض لكي تحصل على تدفق متوازن للبخار (شكل 5).

تنبيه!

- لا تخرج البخار مطلقا عندما تكون المكواة ملقاة على الشبكة الخاصة (I).

تعديل البخار

هذا الجهاز مزود بأداة تعديل (K) تسمح بتعديل كمية البخار من الحد الأدنى إلى الحد الأقصى، وذلك حسب احتياجات عملية الكي.

مانومتر

الجهاز مزود في مانومتر (N) بين ضغط البخار داخل الغلاّزة. إذا أشار السهم أثناء الاستعمال إلى الرمز (O)، فهذا يعني أن ماء، قريب أن ينتهي من الغلاّزة، مد الغلاّزة بالماء حسب ما هو مبين في فصل "تصيانة الخزان أثناء الاستعمال".

دفعه من البخار

ضع قبضة تعديل تدفق البخار (K) على قيمة الحد الأقصى، اضبط درجة حرارة الكي بواسطة قبضة التعديل (F) على مستوى يتجاوز الرمز (●●●)، انتظر إلى حين أن تطفأ الإشارة الصوتية (C) للمكواة. انتظر إلى غاية إشارة البخار الجاهز (M). عندما تقوم بالضغط على زرّ البخار (D) لمدة تتراوح من 3 إلى 5 ثواني، تخرج دفعة قوية من البخار حال إتفاق الرزّ نفسه، إذا تم تشغيل زرّ البخار (D) بشكل متواصل لمدة تزيد عن 30 ثانية، يمكن أن تخرج فطرات ماء من فتوب البخار المتواجدة على صفيحة المكواة. لذلك، لا تضغط زرّ البخار (D) بشكل زائد.

بخار مستمر

ضع قبضة تعديل تدفق البخار (K) على قيمة الحد الأقصى، اضبط درجة حرارة الكي بواسطة قبضة التعديل (F) على مستوى يتجاوز الرمز (●●●)، انتظر إلى حين أن تطفأ الإشارة الصوتية (C) للمكواة. انتظر إلى غاية إشارة البخار الجاهز (M). اضغط على زرّ البخار (D) وانقل الزلاّقة (E) نحو المقيض (شكل 6).
تقوم الزلاّقة (E) بتثبيت الرزّ، مما يؤدي بعد دانه إلى خروج البخار بشكل مستمر وثابت. لإيقاف الرزّ (D)، ونوقف تدفق البخار، أدفع الزلاّقة (E) باتجاه الأمام (شكل 7).

اختيار درجة الحرارة

قبل كل شيء، تأكد فيما إذا كانت قطعة الملابس تحمل بطاقة معلومات تتضمن إرشادات حول طريقة الكي.
ثم قارن الرمز الذي تجده على بطاقة المعلومات مع التعليمات المبينة في الجدول اللاحق.
إذا كانت قطعة الملابس لا تحمل بطاقة معلومات، ولتأكد تعرف نوع القماش، يجب في هذه الحالة اتباع التعليمات المبينة في الجدول.

يجب الأخذ بعين الاعتبار أن الجدول يتعلق بالأسجة الغير المعالجة بالنشا أو ما شابهه، وبالتالي إذا كان التسيج معالج بالنشا أو ما شابهه يجب كيه بدرجة حرارة منخفضة.

تعبئة الغلاّزة أثناء الاستعمال

قبل فكّ السداة (B)، أطفأ الغلاّزة من خلال الضغط على الرزّ (O).

اضغط على الرزّ (D) المتواجد على المكواة وانرك البخار يخرج بشكل كامل. يجب عدم ترك المكواة على شبك الاستناد الخاص بها عند القيام بهذه العملية.

أطفأ من بعدها المكواة من خلال الضغط على الرزّ (O).

أفضل كبل التغذية الكهربائية عن المأخذ الكهربائي (شكل 2).
انرك الجهاز يرد لضغ دقاتك. فكّ سداة الغلاّزة (B) بعناية وحذر تام، ثم انتظر إلى حين انتهاء هسيس البخار المتبقي قبل فكها بشكل كامل (شكل 8).

4) فكّ السداة (B) ببطء وانتظر إلى حين انتهاء هسيس البخار قبل فكّها بشكل كامل.

تنبيهات - أضرار مادية

- ينصح الاحتفاظ بمواد التنظيف الأصلية، لأن الصيانة المجانية لا تتضمن العطب الناتج عن تغليف المنتج بمواد غير لائقة أثناء نقله إلى مركز الصيانة المرخص.
- قبل تشغيل الجهاز لأول مرة، أبعاد بطاقات المعلومات الملصقة عليه أو مواد الحماية المتواجدة على صفيحة المكواة.
- ذلك الكبل دائما قبل استعمال الجهاز.
- استعمال الوصلات الكهربائية الغير مصرح بها من قبل الشركة الصانعة، يمكن أن يسبب في وقوع أضرار ومواد.
- لا تستعمل مياه غلاّزة (مضاف إليها ثاني أكسيد الكربون).
- لا تضع للمكواة وهي ساخنة على كبل التوصيل أو على كبل التغذية الكهربائية، كما يجب مراعاة عدم ملاستها للصفحة المارة.

- لا تضغط القابس من المأخذ الكهربائي من خلال شدة الكبل.
- بعد فصل قابس كبل التغذية الكهربائية عن المأخذ الكهربائي وتوود جميع الأجزاء، يمكن تنظيف الجهاز فقط بواسطة مسحمة غير خشنة ومربطة قليلا بالماء، لا تستعمل مطلقا مذبات يمكن أن تؤدي إلى تلف الأجزاء المصنوعة من البلاستيك.
- نظف الغلازة مرة كل شهرين تقريبا، لكي يتج هذا الشكل إزالة الترسبات الكلسية التي يمكن أن تؤثر على عمل الجهاز بشكل منتظم.
- لا تضع في المزّان علّ أو عناصر أخرى للتصغير، لأنه على العكس من ذلك تفقد شهادة الضمان مفعوله.
- لا تلف الكبل الكهربائي حول صفحة المكواة وهي ساخنة.
- لا تضع صفيحة المكواة فوق سطح معدنية.
- قبل حفظ الجهاز في المكان المحدد له، يجب إطفائه من خلال الضغط على المفتاحين الكهربائين (L) و (O)، ثم سحب القابس من المأخذ الكهربائي والانتظار إلى حين أن يبرد وتفرغه بشكل كامل من الماء المتبقي بداخله.
- لا تتصلب الشركة المسئعة أي مسؤولية عن الأضرار الناتجة عن استعمال الجهاز بشكل خاطئ أو لأغراض مختلفة عن الأغراض المبينة في هذا الكتيب.

- التخلص من المنتج بالشكل الصحيح، وحسب ما نص عليه التعليمات الأوروبية رقم CE/2009/96، يرجى قراءة الورقة الخاصة لهذا الغرض والمرفقة مع المنتج.

احتفظ دائما بهذه التعليمات

ملاحظة: عند استخدام المكواة لأول مرة، يفضل تجربتها على قطعة قديمة من القماش للتحاكد من نظافة الصفيحة "روح التسخين و خزان الماء كليا.

- A - غلاّزة
- B - سداة الغلاّزة
- C - إشارة صوتية لمراقبة درجة حرارة المكواة
- D - زرّ البخار
- E - زلاّقة تثبيت البخار المستمر
- F - مضيق الضغط الحراري
- G - كبل توصيل المكواة بالغلاّزة
- H - صفيحة
- I - شبك استناد المكواة
- J - محقان
- K - قبضة تعديل البخار
- L - مفتاح كهربائي لإشعال الغلاّزة
- M - إشارة تدل أن البخار جاهز
- N - مانومتر
- O - مفتاح كهربائي لإشعال المكواة

تعليمات الاستعمال

تنبيه!

- لا تفك مطلقا سداة الغلاّزة قبل أن تتأكد من الجهاز مفصول عن الشبكة الكهربائية (شكل 2) ولا يوجد ضغط بداخله.

لنّف سداة الغلاّزة (B) بعكس اتجاه عقارب الساعة. أسكب ماء طبيعي في الغلاّزة وإلى غالية ملئها بشكل تام (شكل 3).
استخدم المقياس (I). أعد تركيب السداة (B).
تعمل الماكينة بواسطة ماء الحفنية الصالحة ماء الحفنية العادية.
إذا كان الماء يحتوي على نسبة عالية من الترسبات الكلسية (مع قبضة تزيد عن 20 درجة فرنسية)، استعمل مزيج مكون من 50% من ماء الحفنية و50% من الماء، المزيج منه المحدان، لا تستعمل مطلقا ماء صاني منزوع من المعادن.

إشعال الجهاز

أوصل الجهاز بالشبكة الكهربائية، مع التحقق من أن الفلّطنة المبينة على بطاقة المعلومات، مطابقة للفلّطنة الشبكة الكهربائية.

عند استعمال المكواة لأول مرة، يمكن أن يصدر منها قليل من الدخان، وفي هذه الحالة يجب عدم القلق، لأن هذه الظاهرة طبيعية وتزول بعد فترة قصيرة جدا من الوقت، ضع المكواة على شبك الاستناد الخاص به، اضغط على مفتاح إشعال الغلاّزة (L)، ثم أضيف مضيق تعديل البخار (K) على القيمة المطلوبة، بعد ذلك، اضغط على المفتاح الكهربائي (O) من أجل إشعال المكواة. ومن بعدها، اختر درجة الحرارة المطلوبة بواسطة قبضة الترموستات (F)، انتظر إلى حين أن يشعل الضوء (M) لكي تقوم باستعمال البخار.

قبل توجيه البخار باتجاه قطعة القماش المطلوب كيها، وُزّع ضررتنا أو ثلاثة ضريرات من البخار باتجاه الأرض لكي تحصل على تدفق متوازن للبخار (شكل 5).

تنبيه!

- لا تخرج البخار مطلقا عندما تكون المكواة ملقاة على الشبكة الخاصة (I).

تعديل البخار

هذا الجهاز مزود بأداة تعديل (K) تسمح بتعديل كمية البخار من الحد الأدنى إلى الحد الأقصى، وذلك حسب احتياجات عملية الكي.

مانومتر

الجهاز مزود في مانومتر (N) بين ضغط البخار داخل الغلاّزة. إذا أشار السهم أثناء الاستعمال إلى الرمز (O)، فهذا يعني أن ماء، قريب أن ينتهي من الغلاّزة، مد الغلاّزة بالماء حسب ما هو مبين في فصل "تصيانة الخزان أثناء الاستعمال".

دفعه من البخار

ضع قبضة تعديل تدفق البخار (K) على قيمة الحد الأقصى، اضبط درجة حرارة الكي بواسطة قبضة التعديل (F) على مستوى يتجاوز الرمز (●●●)، انتظر إلى حين أن تطفأ الإشارة الصوتية (C) للمكواة. انتظر إلى غاية إشارة البخار الجاهز (M). عندما تقوم بالضغط على زرّ البخار (D) لمدة تتراوح من 3 إلى 5 ثواني، تخرج دفعة قوية من البخار حال إتفاق الرزّ نفسه، إذا تم تشغيل زرّ البخار (D) بشكل متواصل لمدة تزيد عن 30 ثانية، يمكن أن تخرج فطرات ماء من فتوب البخار المتواجدة على صفيحة المكواة. لذلك، لا تضغط زرّ البخار (D) بشكل زائد.

بخار مستمر

ضع قبضة تعديل تدفق البخار (K) على قيمة الحد الأقصى، اضبط درجة حرارة الكي بواسطة قبضة التعديل (F) على مستوى يتجاوز الرمز (●●●)، انتظر إلى حين أن تطفأ الإشارة الصوتية (C) للمكواة. انتظر إلى غاية إشارة البخار الجاهز (M). اضغط على زرّ البخار (D) وانقل الزلاّقة (E) نحو المقيض (شكل 6).
تقوم الزلاّقة (E) بتثبيت الرزّ، مما يؤدي بعد ذلك إلى خروج البخار بشكل مستمر وثابت. لإيقاف الرزّ (D)، ونوقف تدفق البخار، أدفع الزلاّقة (E) باتجاه الأمام (شكل 7).

اختيار درجة الحرارة

قبل كل شيء، تأكد فيما إذا كانت قطعة الملابس تحمل بطاقة معلومات تتضمن إرشادات حول طريقة الكي.
ثم قارن الرمز الذي تجده على بطاقة المعلومات مع التعليمات المبينة في الجدول اللاحق.
إذا كانت قطعة الملابس لا تحمل بطاقة معلومات، ولتأكد تعرف نوع القماش، يجب في هذه الحالة اتباع التعليمات المبينة في الجدول.

يجب الأخذ بعين الاعتبار أن الجدول يتعلق بالأسجة الغير المعالجة بالنشا أو ما شابهه، وبالتالي إذا كان التسيج معالج بالنشا أو ما شابهه يجب كيه بدرجة حرارة منخفضة.

تعبئة الغلاّزة أثناء الاستعمال

قبل فكّ السداة (B)، أطفأ الغلاّزة من خلال الضغط على الرزّ (O).

اضغط على الرزّ (D) المتواجد على المكواة وانرك البخار يخرج بشكل كامل. يجب عدم ترك المكواة على شبك الاستناد الخاص بها عند القيام بهذه العملية.

أطفأ من بعدها المكواة من خلال الضغط على الرزّ (O).

أفضل كبل التغذية الكهربائية عن المأخذ الكهربائي (شكل 2).
انرك الجهاز يرد لضغ دقاتك. فكّ سداة الغلاّزة (B) بعناية وحذر تام، ثم انتظر إلى حين انتهاء هسيس البخار المتبقي قبل فكها بشكل كامل (شكل 8).

أضف ماء طبيعي للغلازة من خلال استعمال المقياس (I) (المزود مع الجهاز وحسب ما هو مبين في الشكل 3.

أعد تركيب السداة (B) من خلال لئها باتجاه عقارب الساعة، مع مراعاة لئها حتى النهاية.

تنبيه!

لا تفك سداة الغلاّزة مطلقا عندما يكون الموصل بالشبكة الكهربائية، وعندما يوجد ضغط داخل الغلاّزة نفسها.

لا تفك سداة الغلاّزة مطلقا وأنت كوي.

إذا بقيت المكواة بدون استعمال لمدة طويلة من الوقت (عدة أسابيع)، ينصح قبل القيام بعملية الكي وضع المكواة في وضعية أفقية وإخراج البخار لمدة 30 ثانية (D) من خلال الضغط على الرزّ الخاص لهذا الغرض، بهدف تنظيف مجاري البخار الداخلية من الأوساخ.
لا تقم بالعملية السابقة والمكواة ملقاة على شبك الاستناد الخاصة بها (I).

لا داعي ملئ الغلاّزة بشكل كامل، إذا أردت الكي لفترة قصيرة من الوقت، والتفعل، إذا كانت كمية الماء قليلة، تقل في هذه الحالة مدة الانتظار، وبالتالي يقل استهلاك الطاقة الكهربائية.

الكي بشكل عمودي

يمكنكم استعمال البخار المنطق باستمرار لكي الأفضة بشكل عمودي. تسمح هذه الطريقة الخاصة من الكي بالتخلص من الشبات والتجاعيد المتواجدة على الستائر وغيرها.
اضبط درجة حرارة الكي بواسطة قبضة التعديل (F) على مستوى يتجاوز الرمز (●●●)، ضع الستارة أو قطعة القماش، بطريقة تسمح من كيها بشكل عمودي، ثم اضغط على زرّ البخار.

تنبيه!

- لا تكوني أفضة يقوم بحملها أشخاص آخريـن.

الكي بالطريقة الجافة

لكي تتمكن من الكي بالطريقة الجافّة أو بالأحرى بدون بخار، يكفي بعد وصل الجهاز بالشبكة الكهربائية إشعال المكواة من خلال الضغط على المفتاح الكهربائي (O)، ضع قبضة تعديل البخار على الحد الأدنى، ثم اضبط قبضة الترموستات (F) على درجة الحرارة المطلوبة، لا تضغط على زرّ البخار.

اقتراحات

اقرأ للملاص المطلوب كيها بناء على نوع القماش:
الصفوف مع الصفوف والقطن مع القطن وغيرها
بما أن تسخين صفيحة المكواة يحتاج إلى وقت أقل من تبريدها، ينصح بدء الكي بقطع الملابس التي لا تحتاج إلى درجات حرارة عالية، ومن بعدها الانتقال إلى قطع الملابس التي تحتاج تدريجيا إلى درجات حرارة أعلى.

إذا كانت قطعة الملابس مصنوع من مزيج من الألياف، يجب في هذه الحالة تعديل درجة حرارة الصفيحة حسب الألياف التي تتصلب بدرجة أقل. على سبيل المثال: إذا كان القماش مكون من 70% من الألياف الاصطناعية و 30 % من القطن، يجب في هذه الحالة تعديل درجة الحرارة على الوضعية (●) (راجع الجدول)، بدون بخار، أي الوضعية الخاصة بالأفضة الاصطناعية.

إذا كنت لا تعرف تركيبة قماش القطعة المطلوب كيها، بحث عن نقطة غير مرئية من القطعة، ثم اعمل تجربة من خلال في هذه النقطة وحدد درجة الحرارة المناسبة لكي القطعة (إذا دأما بدرجة حرارة منخفضة، ثم زدّها تدريجيا إلى أن تصل إلى درجة الحرارة المناسبة).
يمكن في القطع المصنوعة من الصوف (100%) أيضا بواسطة البخار. ينصح بكي الملابس المصنوعة من الصوف الحرير والمواد الاصطناعية على الجهة المعاكسة، خوفا من أن يصبح سطح القماش لامع.
أما بخصوص الأنواع الأخرى من القماش، وبشكل خاص المخمل، فيجب كيها باتجاه واحد (مع وضع قطع قماش فوقها) والضغط بشكل خفيف خوفا من أن تصبح لامعة. يجب أن تتحرك المكواة باستمرار عند وضعها فوق القماش المطلوب كيـه.

بطاقة المعلومات الخاصة بطريقة الكي والمتمواجدة على قطع الأقمشة	نوع القماش	الترموستات
 	أقمشة اصطناعية؛ أسيتات أكريليك فسكوز بولياميد (تابلون) فسكوز (رايون)	.
 	صوف	..
 	قطن كتّان	...
 	يدل هذا الرمز المتواجد على بطاقة المعلومات على عدم كي قطعة الملابس	

بعد عملية الكي

أطفأ الغلاّزة من خلال الضغط على المفتاح الكهربائي (L)، في الوقت الذي يكون فيه القابس مدخل في المأخذ الكهربائي، يبقى الجهاز مشحون بالكهرباء، وبالتالي يمكن التخلص من الضغط المتبقي في الغلاّزة من خلال الضغط على الرزّ (D).
أطفأ المكواة من خلال الضغط على المفتاح الكهربائي (O).
أفضل الكبل الكهربائي عن المأخذ الكهربائي، انتظر بعض الدقائق لكي يبرد الجهاز.
فكّ سداة الغلاّزة (B) بعناية وحذر تام، ثم انتظر إلى حين انتهاء هسيس البخار المتبقي قبل فكها بشكل كامل (شكل 8).
ترك المكواة على شبك الاستناد لكي تبرد، مع مراعاة عدم ملاسة كبل التغذية الكهربائية وكبل التوصيل الكهربائي للأجزاء الحارة من الجهاز.
بعد ذلك، فرّغ الغلاّزة كليا من الماء، لكي تمنع من أن يؤدي الماء المتبقي بداخلها من تشكيل ترسبات كلسية.
ضع الجهاز على سطح ثابت وبعيد عن متناول الأطفال.

تنظيف الماكينة

قبل القيام بعملية التنظيف، أفضل الجهاز من الشبكة الكهربائية (شكل 2)، ثم انركه على شبك الاستناد (I) الخاص به إلى حين أن يبرد.

تنبيه!

لا تستعمل مواد حافظة لتأطّف صفيحة المكواة. حافظ على ملامة الصفيحة، يجب العمل على عدم ملاستها لقياء معدنية.

تنبيه!

- لا تغطس الجهاز في الماء أو في السوائل الأخرى.

تنبيه!

تحقق من حالة كبل التغذية الكهربائية للمكواة بشكل منتظم قبل استعمالها، وفي حالة تلفه، يجب أخذ المكواة إلى أقرب مركز صيانة مرخص لكي يقوم الفني المختص باستبدال الكبل الكهربائي.

لتنظيف الغلاّزة من الداخل، اتبع التعليمات التالية:

- أفضل القابس عن المأخذ الكهربائي؛
- املا الغلاّزة بالماء العادي، ثم ركب السداة (B)؛
- خـص الغلاّزة لإزالة الترسّبات الكلسية التي يمكن أن تتواجد بداخلها؛
- فكّ السداة، ثم فرّغ الغلاّزـة؛
- أعد - من جديد العملية، وإلى غاية أن يخرج ماء صاني ونظيف. بعد ذلك، ضع الجهاز مع الغلاّزة في المكان المحدد مع مراعاة أن تكون الغلاّزة خالية كليا من الماء.

تنبيه!

نظّف الغلاّزة على الأقل مرة كل شهرين، لكي تتخلص بشكل هذا من الترسبات الكلسية التي يمكن أن تؤثر على عمل الجهاز.

لا تغطي شهادة الضمان الأضرار الناتجة عن الاستناد الناتج عن الترسبات الكلسية.