

## AVVERTENZE IMPORTANTI

### LEGGERE QUESTE ISTRUZIONI PRIMA DELL'USO.

Usando apparecchi elettrici è necessario prendere le opportune precauzioni, tra le quali:

- Assicurarsi che il voltaggio elettrico dell'apparecchio corrisponda a quello della vostra rete elettrica.
- Non lasciare l'apparecchio incustodito quando collegato alla rete elettrica; disinserirlo dopo ogni uso.

- Non mettere l'apparecchio sopra o vicino a fonti di calore.
- Durante l'utilizzo posizionare l'apparecchio su di un piano orizzontale, stabile e ben illuminato.
- Non lasciare l'apparecchio esposto ad agenti atmosferici (pioggia, sole, ecc...).

- Fare attenzione che il cavo elettrico non venga a contatto con superfici calde.
- Questo apparecchio non deve essere utilizzato da persone (compresi i bambini) con capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte; da persone che mancano di esperienza e conoscenza dell'apparecchio, a meno che siano attentamente sorvegliate o ben istruite relativamente all'utilizzo dell'apparecchio stesso da parte di una persona responsabile della loro sicurezza.

- Assicurarsi che i bambini non giochino con l'apparecchio.
- Non immergere mai il corpo del prodotto, la spina ed il cavo elettrico in acqua o altri liquidi, usare un panno umido per la loro pulizia.

- Anche quando l'apparecchio non è in funzione, staccare la spina dalla presa di corrente elettrica prima di inserire o togliere le singole parti o prima di eseguire la pulizia.

- Assicurarsi di avere sempre le mani ben asciutte prima di utilizzare o di regolare gli interruttori posti sull'apparecchio o prima di toccare la spina e i collegamenti di alimentazione.

- Per staccare la spina, afferrarla direttamente e staccarla dalla presa a parete. Non staccarla mai tirandola per il cavo.

- Non usare l'apparecchio se il cavo elettrico o la spina risultano danneggiati, o se l'apparecchio stesso risulta difettoso; tutte le riparazioni, compresa la sostituzione del cavo di alimentazione, devono essere eseguite solamente dal centro assistenza Ariete o da tecnici autorizzati Ariete, in modo da prevenire ogni rischio.

- In caso di utilizzo di prolunghe elettriche, quest'ultime devono essere adeguate alla potenza dell'apparecchio, onde evitare pericoli all'operatore e per la sicurezza dell'ambiente dove si opera. Le prolunghe non adeguate possono provocare anomalie di funzionamento.

- Non lasciar pendere il cavo in un luogo dove potrebbe essere afferrato da un bambino.

- Per non compromettere la sicurezza dell'apparecchio, utilizzare solo parti di ricambi e accessori originali, approvati dal costruttore.

- L'apparecchio è concepito per il SOLO USO DOMESTICO e non deve essere adibito ad uso commerciale o industriale.

- Questo apparecchio è conforme alla direttiva 2006/95/CE e EMC 2004/108/EC, ed ai regolamenti (EC) No. 1935/2004 del 27/10/2004 sui materiali in contatto con alimenti.

- Eventuali modifiche a questo prodotto, non espressamente autorizzate dal produttore, possono comportare il decadimento della sicurezza e della garanzia del suo utilizzo da parte dell'utente.

- Allorché si decida di smaltire come rifiuto questo apparecchio, si raccomanda di renderlo inoperante tagliandone il cavo di alimentazione. Si raccomanda inoltre di rendere innocui quelle parti dell'apparecchio suscettibili di costituire un pericolo, specialmente per i bambini che potrebbero servirsi dell'apparecchio per i propri giochi.

- Gli elementi dell'imballaggio non devono essere lasciati alla portata dei bambini in quanto potenziali fonti di pericolo.

- Non toccare le superfici calde dell'apparecchio durante il funzionamento.

- Non lasciare l'apparecchio in funzione una volta terminata la produzione di popcorn. Spegnerlo mediante l'apposito interruttore e staccare la spina dalla presa di corrente.

- Prima dell'uso, controllare che il recipiente interno non contenga oggetti estranei.

- Per il corretto smaltimento del prodotto ai sensi della Direttiva Europea 2009/96/CE si prega leggere l'apposito foglietto allegato al prodotto.

- L'apparecchio è progettato per tutti i tipi di pop corn standard e di qualità superiore. Il mais giallo è di solito più indicato di quello bianco.

- Riempiendo il misurino (A) con una quantità di circa 60 g di mais, accertarsi di non oltrepassare o di rimanere al di sotto della tazza di riferimento. Un riempimento insufficiente può fare in modo che scoppino meno chicchi e che escano dall'apparecchio più chicchi non scappati. Un riempimento eccessivo può avere conseguenze che i chicchi scappati si brucino e provocino fumo, sovraccaricando il recipiente interno (B).

- Prima dell'uso, controllare che il recipiente interno non contenga oggetti estranei.
- Per il corretto smaltimento del prodotto ai sensi della Direttiva Europea 2009/96/CE si prega leggere l'apposito foglietto allegato al prodotto.

### CONSERVARE QUESTE ISTRUZIONI

**La ringraziamo per aver acquistato l'apparecchio "POP CORN MAKER PARTY TIME". Con il suo stile elegante anni '50, questa macchina per popcorn sarà la star di ogni festa! Grazie alla cottura ad aria calda, potrai preparare dei gustosi e sani popcorn senza aggiunta di olio. Il coperchio superiore è dotato anche di un comodo misurino per i chicchi di mais per fare in modo che tutto il prodotto "scoppi" perfettamente. Il coperchio trasparente permette di visualizzare il passaggio di popcorn deliziosi ancora caldi nel recipiente sottostante. Con "POP CORN MAKER PARTY TIME" i popcorn fatti in casa non sono mai stati così buoni!**

### DESCRIZIONE DELL'APPARECCHIO (Fig. 1)

- A Coperchio superiore/Misurino
- B Recipiente interno
- C Corpo dell'apparecchio
- D Interruttore di accensione/spegnimento (ON/OFF)
- E Coperchio trasparente

### ISTRUZIONI PER L'USO

- Prima del primo utilizzo, pulire la parte interna ed esterna dell'apparecchio e il recipiente interno (B) con una spugna o un panno umido e non abrasivo. Asciugare accuratamente.

**Nota:** Assicurarsi che il coperchio superiore (E) sia ben fissato al corpo dell'apparecchio (C) prima di iniziare la produzione.

- Posizionare l'apparecchio su una superficie piana nei pressi di una presa elettrica. Accertarsi che il cavo non entri a contatto con acqua.

- Preparare gli alimenti necessari per la produzione di popcorn: mais, condimenti, ciottoli o sacchetti per raccogliere i popcorn.
- Collegare l'apparecchio ad una presa di corrente dopo essersi assicurati che l'interruttore (D) sia sulla posizione "OFF".

- Rimuovere il misurino dei chicchi (A).
- Accendere l'apparecchio portando l'interruttore (D) sul corpo dell'apparecchio (C) su "ON". Lasciare l'apparecchio acceso per circa 2 minuti per far riscaldare il recipiente interno (B).

- Durante il riscaldamento del recipiente, riempire il misurino (A) fino al livello indicato, che corrisponde a circa 60 g di chicchi di mais (Fig. 2).

- Spegnere l'apparecchio portando l'interruttore (D) sulla posizione "OFF".

- Posizionare un apposito contenitore sotto l'apertura del coperchio superiore (E) per raccogliere i popcorn.

- Versare il mais precedentemente preparato nella recipiente interno (B) e riposizionare il misurino (A) sopra il recipiente stesso.

- Accendere l'apparecchio portando l'interruttore (D) sulla posizione "ON". Dopo circa 40/50 secondi, i popcorn caldi inizieranno a uscire dall'apertura sul coperchio (E) cadendo nel contenitore.

- Una volta terminata la produzione, spegnere l'apparecchio portando l'interruttore (D) sulla posizione "OFF" e staccare la spina dalla presa di corrente.

- Inclinare in avanti l'apparecchio per accertarsi che tutti i popcorn siano fuoriusciti.

### ATTENZIONE

**Sovraccaricando l'apparecchio con una quantità maggiore a 60 g di mais i popcorn più in basso finiscono per bruciare perché non riescono ad uscire.**

**Non rimuovere il coperchio trasparente (E) ad apparecchio acceso. Togliendo il coperchio trasparente (E) con l'apparecchio in funzione, la produzione non verrebbe interrotta e l'utilizzatore potrebbe infortunarsi a causa dell'aria calda.**

**Non utilizzare l'apparecchio per più di 10 minuti consecutivi e comunque lasciarlo raffreddare per almeno 15 minuti tra una produzione e l'altra di pop corn.**

### CONSIGLI UTILI

L'apparecchio è progettato per tutti i tipi di pop corn standard e di qualità superiore. Il mais giallo è di solito più indicato di quello bianco.

Riempiendo il misurino (A) con una quantità di circa 60 g di mais, accertarsi di non oltrepassare o di rimanere al di sotto della tazza di riferimento. Un riempimento insufficiente può fare in modo che scoppino meno chicchi e che escano dall'apparecchio più chicchi non scappati. Un riempimento eccessivo può avere conseguenze che i chicchi scappati si brucino e provocino fumo, sovraccaricando il recipiente interno (B).

Prima dell'uso, controllare che il recipiente interno non contenga oggetti estranei.

**ATTENZIONE** Non inserire mai il condimento o l'olio nel recipiente interno (B). Aromatizzare i popcorn dopo averli rimosso dall'apparecchio.

### PULIZIA E MANUTENZIONE

#### ATTENZIONE

Attendere che l'apparecchio sia completamente raffreddato (almeno 15 minuti dallo spegnimento) prima di procedere alla sua pulizia.

- Togliere il coperchio superiore (E) ed il misurino (A) dal corpo dell'apparecchio (C).
- Usare una spugna o un panno umido e non abrasivo.

vo per pulire la parte interna ed esterna del corpo dell'apparecchio (C) e del recipiente interno (B) compresa. Asciugare bene.

- Lavare il coperchio (E) e il misurino (A) con acqua calda insaponata usando una spugna o un panno non abrasivo e asciugare perfettamente.

#### ATTENZIONE

**Non mettere nessun componente in lavastoviglie. Lavare sempre a mano.**

### RICETTE

Con "POP CORN MAKER PARTY TIME" si ottengono dei pop corn genuini e fragranti in pochissimi minuti! Sono ottimi così al naturale e saranno uno snack sano e gustoso perché senza grassi aggiunti. Se volete renderli più saporiti, potete aggiungere altri ingredienti, secondo il vostro gusto. Ecco qui qualche idea:

#### POPCORN AL PARMIGIANO

- 120 g di mais da pop corn
- 1 cucchiaino di aglio in polvere
- 1/2 cucchiaino di pepe in polvere
- 1 cucchiaino di sale
- 1 tazza di parmigiano grattugiato molto finemente (più o meno in base al proprio gusto)
- 3 cucchiali d'olio d'oliva riscaldato

Preparare i popcorn usando l'apparecchio facendo riferimento alla sezione ISTRUZIONI PER L'USO.

Mescolare l'aglio in polvere, il pepe, il sale e il parmigiano. Lasciar riposare.

In un'ampia terrina, irrorare il pop corn con l'olio d'oliva caldo.

Mescolare bene.

Aggiungere lentamente gli ingredienti secchi continuando a mescolare per condire bene tutti i popcorn.

Gli ingredienti secchi possono anche essere miscelati in un ampio sacchetto di carta o di tessuto.

#### POPCORN RUSTICI

- 120 g di pop corn
- 3 cucchiali di olio d'oliva riscaldato
- 1,5 cucchiali di glassa di aceto balsamico
- 1 cucchiaino di sale
- 1 cucchiaino di cipolla disidratata

Preparare i popcorn usando l'apparecchio facendo riferimento alla sezione ISTRUZIONI PER L'USO.

Tritare finemente la cipolla disidratata e mescolare con il sale. Lasciar riposare. In una ciotola unire l'olio d'oliva caldo alla glassa di balsamico.

In un'ampia terrina, irrorare il pop corn con questa salsa, mescolare bene, quindi aggiungere lentamente gli ingredienti secchi continuando a mescolare per condire bene tutti i popcorn. Gli ingredienti secchi possono anche essere miscelati in un ampio sacchetto di carta o di tessuto.

#### POPCORN ALLA PIZZAIOLA

- 120 g di pop corn
- 3 cucchiali di olio d'oliva riscaldato
- 1 cucchiaino di origano secco
- 1 cucchiaino di pomodori secchi
- 1 cucchiaino di sale
- 1 cucchiaino di polvere di peperoncino (opzionale)

Preparare i popcorn usando l'apparecchio facendo riferimento alla sezione ISTRUZIONI PER L'USO.

Tritare finemente i pomodori secchi e l'origano, quindi aggiungere lentamente gli ingredienti secchi continuando a mescolare per condire bene tutti i popcorn.

Gli ingredienti secchi possono anche essere miscelati in un ampio sacchetto di carta o di tessuto.

#### POPCORN AL CARAMELLO

- 120 g di pop corn
- 2 cucchiali di caramello pronto
- 15 g di burro
- 2 cucchiali di zucchero semolato (oppure di canna, in base al vostro gusto)

Preparare i popcorn usando l'apparecchio facendo riferimento alla sezione ISTRUZIONI PER L'USO.

Far sciogliere il burro nel microonde e mescolare con il caramello fino ad ottenere un liquido omogeneo. Lasciar riposare.

In un'ampia terrina, irrorare il pop corn con questa salsa, mescolare bene, quindi aggiungere lo zucchero continuando a mescolare per condire bene tutti i popcorn.

Gli ingredienti secchi possono anche essere miscelati in un ampio sacchetto di carta o di tessuto.

#### DO NOT THROW AWAY THESE INSTRUCTIONS

**Thank you for having purchased the appliance "POP CORN MAKER PARTY TIME". With its stylish 1950s look, this popcorn appliance will be the hit of every party! You will pop tasty, healthy, oil-free POPCORN using hot air. The top housing is provided with a handy corn kernel cap so that the whole product "pops" properly. The transparent lid allows you to watch fresh and delicious POPCORN overflow into a bowl below. With "POP CORN MAKER PARTY TIME" popcorn has never tasted so good at home!**

**ATTENZIONE** Non inserire mai il condimento o l'olio nel recipiente interno (B). Aromatizzare i popcorn dopo averli rimosso dall'apparecchio.

### PULIZIA E MANUTENZIONE

#### ATTENZIONE

Attendere che l'apparecchio sia completamente raffreddato (almeno 15 minuti dallo spegnimento) prima di procedere alla sua pulizia.

- Togliere il coperchio superiore (E) ed il misurino (A) dal corpo dell'apparecchio (C).
- Usare una spugna o un panno umido e non abrasivo.

**Ariete**



**Popcorn**

- Enlevez le couvercle supérieur (E) ainsi que le mesureur (A) du corps de l'appareil (C).
  - Utilisez une éponge ou un chiffon humide et non abrasif pour nettoyer la partie interne et externe du corps de l'appareil (C) et du récipient interne (B). Essuyez correctement.
  - Lavez le couvercle (E) et le mesureur (A) avec de l'eau chaude savonneuse à l'aide d'une éponge ou d'un chiffon non abrasifs et essuyez correctement.
  - Remontez l'appareil et rangez-le.
- ATTENTION**  
Ne lavez aucun composant au lave-vaisselle. Lavez-les toujours à la main.
- RECETTES**
- Avec "POP CORN MAKER PARTY TIME", vous préparez des popcorns flagrants en quelques minutes! Ils sont délicieux mangés nature pour un encas sans graisses ajoutées.
- Si vous voulez les rendre plus savoureux, vous pouvez ajouter d'autres ingrédients selon vos goûts. Nous vous suggérons quelques idées:

**POPCORNS AU PARMESAN**  
120 g de maïs de popcorn  
1 cuillère à café d'ail en poudre  
1/2 cuillère à café de poivre en poudre  
1 cuillère à café de sel  
1 tasse de parmesan râpé très finement (selon vos goûts)  
3 cuillères à soupe d'huile d'olive réchauffée

Préparez les popcorns en utilisant l'appareil selon les indications de la section INSTRUCTIONS D'USAGE. Mélangez l'ail en poudre, le poivre, le sel et le parmesan. Laissez reposer la préparation ainsi obtenue.

Dans une grande terrine, baignez les popcorns avec l'huile d'olive réchauffée.

Mélangez soigneusement.

Ajoutez lentement les ingrédients secs en continuant de mélanger pour bien assaisonner tous les popcorns.

Les ingrédients secs peuvent aussi être mélangés dans un grand sac en papier ou en tissu.

**POPCORNS RUSTIQUES**  
120 g de popcorns  
3 cuillères à soupe d'huile d'olive réchauffée  
1,5 cuillère à soupe de vinaigre balsamique  
1 cuillère à café de sel  
1 cuillère à soupe d'oignon déshydraté

Préparez les popcorns en utilisant l'appareil selon les indications de la section INSTRUCTIONS D'USAGE. Hachez finement l'oignon déshydraté et mélangez avec le sel. Laissez reposer. Dans une tasse, unissez l'huile d'olive chaude au vinaigre balsamique.

Dans une grande terrine, baignez les popcorns avec cette sauce, mélangez correctement puis ajoutez les ingrédients secs en continuant de mélanger pour assaisonner parfaitement tous les popcorns.

Les ingrédients secs peuvent aussi être mélangés dans un grand sac en papier ou en tissu.

**POPCORNS A LA PIZZAIOLA**  
120 g de popcorns  
3 cuillères à soupe d'huile d'olive réchauffée  
1 cuillère à soupe d'origan séché  
1 cuillère à soupe de tomates séchées  
1 cuillère à café de sel  
1 cuillère à café à piment (facultatif)

Préparez les popcorns en utilisant l'appareil selon les indications de la section INSTRUCTIONS D'USAGE. Hachez finement les tomates séchées et l'origan, puis mélangez la préparation avec le sel et le piment (non indiqué pour les enfants). Laissez reposer.

Dans une grande terrine, baignez les popcorns avec l'huile d'olive réchauffée, mélangez correctement puis ajoutez lentement les ingrédients secs en continuant de mélanger pour assaisonner parfaitement tous les popcorns.

Les ingrédients secs peuvent aussi être mélangés dans un grand sac en papier ou en tissu.

**POPCORNS AU CARAMEL**  
120 g de popcorns  
2 cuillères à soupe de caramel déjà préparé  
15 g de beurre  
2 cuillères à soupe de sucre semoule (ou de sucre de canne, selon vos goûts)

Préparez les popcorns en utilisant l'appareil selon les indications de la section INSTRUCTIONS D'USAGE. Faites fondre le beurre au micro-ondes et mélangez avec le caramel pour obtenir un liquide homogène. Laissez reposer.

Dans une grande terrine, baignez les popcorns avec cette sauce, mélangez correctement puis ajoutez le sucre en continuant de mélanger pour assaisonner parfaitement tous les popcorns.

Les ingrédients secs peuvent aussi être mélangés dans un grand sac en papier ou en tissu.

## ANLEITUNG AUFBEWAHREN

Vor dem Reinigen abwarten, bis das Gerät völlig erkalte ist (mindestens 15 Minuten nach dem Abschalten).

- Den Gerätedeckel (E) und das Messgefäß (A) vom Gehäuse (C) abnehmen.

## WICHTIGE HINWEISE

### VOR GEBRAUCH BITTE DIESE ANLEITUNG LESEN

Beim Gebrauch von Elektrogeräten sind einige Vorsichtsmaßnahmen zu treffen:

- Vergewissern Sie sich, dass die Netzspannung mit der Gerätespannung übereinstimmt.
- Das am Stromnetz angeschlossene Gerät niemals unbeaufsichtigt lassen, die Stromzuführung des Geräts nach jedem Gebrauch unterbrechen.
- Gerät nicht auf oder an Wärmequellen abstellen.
- Gerät beim Gebrauch auf eine waagerechte und solide Fläche stellen.
- Gerät keinen Witterungsseinflüssen (Regen, Sonne, usw.) aussetzen.
- Das Stromkabel darf nicht mit heißen Flächen in Berührung kommen.

### BESCHREIBUNG DES GERÄTS (Abb. 1)

- A Gerätedeckel/Messgefäß  
B Interne Behälter  
C Gehäuse  
D Ein-/Ausschalter (ON/OFF)  
E Durchsichtiger Deckel

### GEBAUCHSANLEITUNG

- Vor dem Gebrauch, das Gerät innen und außen, sowie den internen Behälter (B) mit einem Schwamm oder einem feuchten, nicht scheuernden Tuch reinigen. Sorgfältig trocken.

**Hinweis:** Sicherstellen, dass der Gerätedeckel (E) einwandfrei am Gehäuse (C) befestigt ist, bevor Sie mit der Produktion beginnen.

- Das Gerät auf einer ebenen Fläche in der Nähe einer Steckdose aufstellen. Sicherstellen, dass das Kabel nicht mit Wasser in Berührung kommt.

- Alles Nötige für die Popcorn-Herstellung bereitstellen: Mais, Würzmittel, Schälchen oder Tüten für das Popcorn.

- Auch wenn das Gerät nicht in Betrieb ist, ziehen Sie den Netzstecker aus der Dose, bevor Sie die einzelnen Teile einsetzen oder die Reinigung vornehmen.

- Das Messgefäß für Maisköerner (A) abnehmen.

- Das Gerät einschalten, indem der Schalter (D) am Gehäuse (C) auf "ON" gestellt wird. Das Gerät etwa 2 Minuten eingeschaltet lassen, damit sich der interne Behälter (B) aufheizen kann.

- Während sich der Behälter erhitzt, das Messgefäß (A) bis zur Markierung mit Maisköerner füllen, was ca. 60 g entspricht (Abb. 2).

- Das Gerät abschalten, indem der Schalter (D) auf "OFF" gestellt wird.

- Ein geeignetes Gefäß zum Auffangen des Popcorns unter die Öffnung des Gerätedeckels (E) stellen.

- Den vorher dosierten Mais in den internen Behälter (B) geben und das Messgefäß (A) wieder auf dem Gerät anbringen.

- Das Gerät wieder einschalten, indem der Schalter (D) auf "ON" gestellt wird. Nach 40/50 Sekunden beginnt das heiße Popcorn, aus der Öffnung des Deckels (E) in das bereitgestellte Gefäß zu fallen.

- Am Ende der Produktion, das Gerät abschalten, indem der Schalter (D) auf "OFF" gestellt wird. Den Stecker aus der Steckdose ziehen.

- Das Gerät nach vorn kippen, um sicher zu stellen, dass kein Popcorn in der Maschine zurück geblieben ist.

- ACHTUNG**  
Wenn das Gerät mit mehr als 60 g Mais gefüllt wird, besteht die Gefahr, dass das unten liegende Popcorn anbrennt, weil es nicht ausgestoßen werden kann.

- Durchsichtigen Deckel (E) nicht beilaufendem Gerät entfernen. Wenn der Deckel während des Betriebs abgenommen wird, unterbricht dies die Popcorn-Produktion und Sie könnten sich durch die heiße Luft Verbrennungen zuziehen.**

- Das Gerät nicht länger als 10 Minuten ununterbrochen betreiben, sondern zwischen einer Charge und der nächsten mindestens 15 Minuten abkühlen lassen.**

- NÜTZLICHE EMPFEHLUNGEN**  
Das Gerät ist für alle Standard-Popcorntypen von guter Qualität ausgelegt. Gelbe Maisköerner sind im allgemeinen besser geeignet als weiße.

- Das Messgefäß (A) sollte mit ca. 60 g Mais möglichst genau bis zur Markierung gefüllt werden. Wenn zu wenig Mais eingefüllt wird, kann es dazu kommen, dass weniger Körner platzen und das Gerät daher mehr feste, nicht aufgeplatzte Körner aussößt. Wenn dagegen zu viel Mais eingefüllt wird, kann dies zur Folge haben, dass wegen der Überlastung des internen Behälters (B) die geplatzten Körner anbrennen und Rauch bilden.

21. Die Verpackungsteile nicht in Reichweite von Kindern lassen. Sie stellen eine potentielle Gefahr dar.

22. Die heißen Oberflächen des Geräts während des Betriebs nicht berühren.

23. Das Gerät nicht weiterlaufen lassen, nachdem die Popcorn-Herstellung beendet ist, sondern anhand des entsprechenden Schalters abstellen und den Stecker aus der Steckdose ziehen.

24. Vor dem Gebrauch kontrollieren, dass sich im internen Behälter keine Fremdkörper befinden.

25. Zur korrekten Entsorgung des Produkts gemäß Europa-Richtlinie 2009/96/EG bitte das beiliegende Informationsblatt lesen.

### REINIGUNG UND INSTANDHALTUNG

#### ACHTUNG

- Vor dem Reinigen abwarten, bis das Gerät völlig erkalte ist (mindestens 15 Minuten nach dem Abschalten).

- Den Gerätedeckel (E) und das Messgefäß (A) vom Gehäuse (C) abnehmen.

- Den Gerätedeckel (E) und das Messgefäß (A) vom Gehäuse (C) abnehmen.

- Das Innere und Äußere des Gehäuses (C) und den internen Behälter (B) mit einem nicht scheuernden feuchten Schwamm oder Tuch reinigen. Gründlich trocken.

- Den Deckel (E) und das Messgefäß (A) mit heißem Wasser und Spülmittel und einem nicht scheuernden Schwamm oder Tuch reinigen und gründlich trocken.

- Das Gerät wieder zusammensetzen und wegräumen.

- ACHTUNG**  
Die Einzelteile des Geräts dürfen nicht in der Spülmaschine gewaschen werden. Immer von Hand spülen.

### REZEPTE

- Mit dem "POP CORN MAKER PARTY TIME" lässt sich in wenigen Minuten gesundes, knackiges Popcorn herstellen! Popcorn schmeckt „natibelassen“ ausgezeichnet. Da kein Fett zugegeben wird, ist es ein gesunder, schmackhafter Snack.

Wenn Sie mehr Geschmack wünschen, können Sie das Popcorn je nach Wunsch durch weitere Zutaten würzen. Hier einige Ideen:

### POPCORN MIT PARMESANKÄSE

- 120 g Maisköerner für Popcorn  
1 Teelöffel Knoblauchpulver  
1/2 Teelöffel gehämmelter Pfeffer  
1 Teelöffel Salz  
1 Tasse fein geriebener Parmesankäse (feiner oder grober je nach Geschmack)  
3 Esslöffel warmes Olivenöl

Das Popcorn mit dem Gerät herstellen, wie in der GEBAUCHSANLEITUNG beschrieben.

Knoblauchpulver, Pfeffer, Salz und Parmesankäse vermischen und ruhen lassen.

1 In einem großen Schüssel das Popcorn mit dem warmen Olivenöl übergeßen. Gut vermischen.

Langsam das Käsegemisch zugeben und gründlich mischen, damit es sich auf das Popcorn verteilen kann.

Die trockenen Zutaten können auch in einem größeren Papier- oder Stoffbeutel vermisch werden.

### RUSTIKALES POPCORN

- 120 g Popcorn  
3 Esslöffel warmes Olivenöl  
1,5 Esslöffel Balsamico-Creme  
1 Teelöffel Salz  
1 Esslöffel getrocknete Zwiebel

Das Popcorn mit dem Gerät herstellen, wie in der GEBAUCHSANLEITUNG beschrieben.

Die getrockneten Zwiebeln fein hacken und mit dem Salz vermischen. Ruhem lassen. In einem Schälchen das Olivenöl mit der Balsamico-Creme verrühren.

In einer großen Schüssel das Popcorn mit der vorbereiteten Soße übergeßen und gründlich mischen. Dann die übrigen Zutaten befügen und weiter mischen, damit sich alles gut auf das Popcorn verteilen kann. Die trockenen Zutaten können auch in einem größeren Papier- oder Stoffbeutel vermisch werden.

**ACHTUNG**  
Wenn das Gerät mit mehr als 60 g Mais gefüllt wird, besteht die Gefahr, dass das unten liegende Popcorn anbrennt, weil es nicht ausgestoßen werden kann.

**Das Gerät ist AUSSCHLIESSLICH FÜR DEN HASUSGEbrauch und nicht für Handels- oder Industrieze Zwecke bestimmt.**

18. Dieses Gerät ist konform mit den Richtlinien 2006/95/EG und EMV 2004/108/EG, sowie mit der EG-Verordnung Nr. 1935/2004 vom 27.10.2004 bezüglich der Materialien, die mit Lebensmitteln in Berührung kommen.

19. Eventuelle Abänderungen an diesem Produkt, die nicht ausdrücklich vom Hersteller genehmigt wurden, können die Sicherheit und Garantie seines Einsatzes durch den Bediener aufheben.

20. Falls dieses Gerät entsorgt werden soll, ist sein Stromkabel abzuschneiden, so dass es nicht mehr funktionstüchtig ist. Darüber hinaus sind all die Geräteleute unschädlich zu machen, die vor allem für Kinder, die das Gerät als Spielzeug verwenden könnten, eine Gefahr darstellen.

21. Die Verpackungsteile nicht in Reichweite von Kindern lassen. Sie stellen eine potentielle Gefahr dar.

22. Die heißen Oberflächen des Geräts während des Betriebs nicht berühren.

23. Das Gerät nicht weiterlaufen lassen, nachdem die Popcorn-Herstellung beendet ist, sondern anhand des entsprechenden Schalters abstellen und den Stecker aus der Steckdose ziehen.

24. Vor dem Gebrauch kontrollieren, dass sich im internen Behälter keine Fremdkörper befinden.

25. Zur korrekten Entsorgung des Produkts gemäß Europa-Richtlinie 2009/96/EG bitte das beiliegende Informationsblatt lesen.

### REINIGUNG UND INSTANDHALTUNG

#### ACHTUNG

- Vor dem Reinigen abwarten, bis das Gerät völlig erkalte ist (mindestens 15 Minuten nach dem Abschalten).

- Den Gerätedeckel (E) und das Messgefäß (A) vom Gehäuse (C) abnehmen.

- Den Gerätedeckel (E) und das Messgefäß (A) vom Gehäuse (C) abnehmen.

- Das Popcorn mit dem Gerät herstellen, wie in der GEBAUCHSANLEITUNG beschrieben.

- Die Butter in der Mikrowelle schmelzen und mit dem Karamell vermischen, bis eine glatte Soße entstanden ist. Ruhem lassen.

- In einer großen Schüssel das Popcorn mit dieser Soße übergeßen, gründlich mischen, den