

Ariete Divisone Commerciale Ariete S.p.A. Via San Quirico 300 50013 Campi Bisenzio, FI - Italy E-Mail: info@ariete.net Internet: www.ariete.net

Ariete

NUMERO UNICO

199 202 202 250

توجه

برای جلوگیری از صدمه به تیغه کارتک رده به تیغه نکشید

جدا کردن مخلوط کن

- قبل از برداشتن پارچ (۱۲) از روی موتور سیم را از برق بکشید.
- پارچ (۱۲) را به جهت عکس حرکت عقربه های ساعت بچرخانید تا آزاد شود و بنابر این آن را از روی موتور(۸) بردارید.

- درب مخلوط کن (۱۱) را بردارید و مخلوط آماده شده را در لیوان مورد نظرتان بریزید.

چگونگی تمیز کردن دستگاه

جدا کردن قسمتهای پلمپ شدهٔ دستگاه مانند موتور و یا سعی برای عوض کدن سیستم درونی آن اکنید» ممنوع می باشد

- همیشه دستگاه را تمیز نگهدارید. این کار طول عمر بیشتری برای دستگاه و نتیجهٔ بهتری برای شما گارانتی می کند
- قبل شروع به تمیز کردن دستگاه سیم را از برق بکشید.
- موتور را در آب و یا دیگر مایعات فرو نبرید.
- کاسه (۴)پارچ (۱۲)، درپها (۱۱ و ۱)، تیغه (۳)، درب پوش (۱۰) و تیغهٔ مخلوط کن (۱۳) را می توانید در طبقهٔ بالای ماشین ظرف شویی نیز شستشو دهید.
- برای تمیز کردن موتور دستگاه از یک دستمال تم دار استفاده نمایید.

از مواد خراش دهنده و ضبر استفاده ننمایید.

- تیغه را بسیار با توجه تمیز ننمایید.

توجه

زاویه های تیغه بسیار تیز و برنده می باشند.

قسمت های دستگاه را همیشه و فقط با دست خشک تمایید و

هرگز از فر یا میکروفر استفاده ننمایید.

- می توانید دستگاه را جمع کنید و سیم آن را در جای خود جمع کرده و ببندید (شکل شمارهٔ ۱۰)

چفت شود(شکل شمارهٔ ۳). (♻)

- دوشاخه (۹) را به برق بزنید.
- به وسیلهٔ شاستیه روشن خاموشی (۷) دستگاه را به کار بیاندازید(شکل شمارهٔ ۴). نتیجهٔ عالی را زمانی خواهید داشت که شاستیه روشن خاموشی را برای ۲ تا ۳ ثانیه فشار داده و رها کنید، این کار را می توانید چندین بار تکرار نمایید تا به نتیجهٔ دلخاهتان برسید.
- اگر بعد از انجام این کار دستگاه کار نکرد، سیم را از برق کشیده و کنترل کنید که مواد غذایی بین درب و نور لبهٔ کاسه (۴) گیر نکرده باشد.
- برای اینکه مواد شما به صورت یکدست و هموار خرد شوند، دستگاه را خاموش کرده و سیم را از برق بکشید، درب را برداشته ویا کمک یک کارتک مواد را که به دیواره های مخلوط کن چسبیده اند جدا کرده و به طرف مرکز ببرید.
- برای نرم کردن مواد مورد نظر در دستگاه مایعات اضافه نکنید.
- برای قطع کردن کار کافی می باشد که شاستیه روشن خاموشی را رها کنید. این دستگاه بسیار سریع مواد را خرد می نماید.
- بعد از سه استفاده پشت سر هم به مدت ۵ ثانیه با یک استراحت ۱۰ ثانیه ای بین هر استفاده به دستگاه فرصت دهید تا خنک شود.
- تا خنک شود.
- توجه:** از دگمهٔ بک برای استفاده از دستگاه به عنوان آسیاب/خرد کن استفاده ننمایید.

بعد از استفاده

- سیم را از برق بکشید.
- درب را بچرخانید، به طرف بالا کشیده و بر دارید.
- به وسیلهٔ دگمهٔ آزاد کنندهٔ تیغه(۱) تیغه را بر دارید(شکل شمارهٔ ۵) و بنابر این کاسه را نیز بردار.
- اگر بعد از استفادهٔ زیاد از دستگاه دیگر از نتیجهٔ خرد کردن آن راضی نبودید تیغهٔ آن را عوض کنید.

دستورالعمل برای مخلوط کن

توجه: قبل از آنکه دستگاه را به برق بزنید پارچ را با مواد غذایی مورد نظرتان را آماده و نسب کنید

- تیغه (۱۳) از در قسمت پایین پارچ (۱۲) نسب ننمایید. آن را به طرف عکس حرکت عقربه های ساعت بچرخانید تا به خوبی به پارچ (۱۲) چفت شود (شکل شمارهٔ ۶).
- مواد غذایی مورد نظرتان، مثل میوه (ماست، شیر،آمیوه)، بستنی و یاخ را خرد کرده و به قسمت های کوچک تر تقسیم کنید و درون پارچ (۱۲) بریزید به اندازه ای که گنجایش حد اکثر آن را رعایت کنید.
- درب (۱۱) را گذاشته و آن را به جهت حرکت عقربه های ساعت بچرخانید تا دو فلش موجود بر روی دستگاه رو به یکدیگر قرار گیرندو قسمتهای به امدۀ آن به خوبی در فرو رفتگی های پارچ قرار گرفته و چفت شود (شمارهٔ ۷).
- پارچ کامل شده را بر روی بندهٔ موتور (۸) نسب کنید و آن را به جهت عکس حرکت عقربه های ساعت بچرخانید تا دو فلش موجود بر روی دستگاه رو به یکدیگر قرار گیرندو قسمتهای به امدۀ آن به خوبی در فرو رفتگی های بندهٔموتور(۸) قرار گرفته و چفت شود(شکل شمارهٔ ۸) (♻).
- سیم (۹) را به برق بزنید.
- به وسیلهٔ شاستیه روشن خاموشی دستگاه را به کار بیاندازید، مانند شکل شمارهٔ ۴.
- توجه:** اگر دستگاه شروع به کار نکرد اطمینان پیدا کنید که درب و پارچ را به خوبی نسب کرده باشید. دستگاه دارای سیستمی می باشد که اگر پارچ و یا درب به خوبی نسب نشده باشند شروع به کار نخواهد کرد
- توجه:** از دستگاه بیش از ۳۰ ثانیه کار نکشید.
- به هیچ عنوان وقتی دستگاه در حال حرکت می باشد درب آن،(۱۱) را بر ندارید.**
- توجه:**قبل از مخلوط کردن مایعات ولرم درب پوش دستگاه (۱۰) را بر دارید. هیچ وقت مایعات داغ را در مخلوط کن نریزید.
- برای اینکه دستگاه به کار خود ادامه دهد بدون آنکه احتیاج باشد که شما شاستیه روشن خاموشی را فشار داده نگهدارید می توانید از دسته (۴) استفاده کرده و شاستی را به همان شکل چفت نمایید (شکل شمارهٔ ۴). این کار اجازه میدهد تا تیغه به صورت دمام و بدون مکن کار خود را انجام دهد.
- توجه:** دستگاه را بیش از ۳۰ ثانیه به صورت مداوم روشن نگذارید. فشار های کوچک با مدت زمان کم بر روی شاستیه روشن خاموشی درستترین استفاده می باشد
- برای قطع کردن کار مخلوط کن دسته (۴) را به عقب کشیده و بگذارید که شاستیه روشن خاموشی (۷) به جای خود برگردد.
- در هنگام کار دستگاه می توانید بعد از خاموش کردن آن مادی را از طریق درب پوش (۱۰) درون پارچ اضافه کنید.
- امکان دارد که احتیاج به خاموش کردن دستگاه برای جدا کردن مواد از دیواره های پارچ داشته باشید. در این مواقع دستگاه را خاموش کرده و آن را از برق بکشید.
- درب دستگاه را برداشته و به وسیلهٔ یک کارتک مادی را که به دیواره های پارچ چسبیده اند جدا کنید.

- سیم (۹) را به برق بزنید.
- به وسیلهٔ شاستیه روشن خاموشی دستگاه را به کار بیاندازید، مانند شکل شمارهٔ ۴.
- توجه:** اگر دستگاه شروع به کار نکرد اطمینان پیدا کنید که درب و پارچ را به خوبی نسب کرده باشید. دستگاه دارای سیستمی می باشد که اگر پارچ و یا درب به خوبی نسب نشده باشند شروع به کار نخواهد کرد
- توجه:** از دستگاه بیش از ۳۰ ثانیه کار نکشید.
- به هیچ عنوان وقتی دستگاه در حال حرکت می باشد درب آن،(۱۱) را بر ندارید.**
- توجه:**قبل از مخلوط کردن مایعات ولرم درب پوش دستگاه (۱۰) را بر دارید. هیچ وقت مایعات داغ را در مخلوط کن نریزید.
- برای اینکه دستگاه به کار خود ادامه دهد بدون آنکه احتیاج باشد که شما شاستیه روشن خاموشی را فشار داده نگهدارید می توانید از دسته (۴) استفاده کرده و شاستی را به همان شکل چفت نمایید (شکل شمارهٔ ۴). این کار اجازه میدهد تا تیغه به صورت دمام و بدون مکن کار خود را انجام دهد.
- توجه:** دستگاه را بیش از ۳۰ ثانیه به صورت مداوم روشن نگذارید. فشار های کوچک با مدت زمان کم بر روی شاستیه روشن خاموشی درستترین استفاده می باشد
- برای قطع کردن کار مخلوط کن دسته (۴) را به عقب کشیده و بگذارید که شاستیه روشن خاموشی (۷) به جای خود برگردد.
- در هنگام کار دستگاه می توانید بعد از خاموش کردن آن مادی را از طریق درب پوش (۱۰) درون پارچ اضافه کنید.
- امکان دارد که احتیاج به خاموش کردن دستگاه برای جدا کردن مواد از دیواره های پارچ داشته باشید. در این مواقع دستگاه را خاموش کرده و آن را از برق بکشید.
- درب دستگاه را برداشته و به وسیلهٔ یک کارتک مادی را که به دیواره های پارچ چسبیده اند جدا کنید.

- سیم (۹) را به برق بزنید.
- به وسیلهٔ شاستیه روشن خاموشی دستگاه را به کار بیاندازید، مانند شکل شمارهٔ ۴.
- توجه:** اگر دستگاه شروع به کار نکرد اطمینان پیدا کنید که درب و پارچ را به خوبی نسب کرده باشید. دستگاه دارای سیستمی می باشد که اگر پارچ و یا درب به خوبی نسب نشده باشند شروع به کار نخواهد کرد
- توجه:** از دستگاه بیش از ۳۰ ثانیه کار نکشید.
- به هیچ عنوان وقتی دستگاه در حال حرکت می باشد درب آن،(۱۱) را بر ندارید.**
- توجه:**قبل از مخلوط کردن مایعات ولرم درب پوش دستگاه (۱۰) را بر دارید. هیچ وقت مایعات داغ را در مخلوط کن نریزید.
- برای اینکه دستگاه به کار خود ادامه دهد بدون آنکه احتیاج باشد که شما شاستیه روشن خاموشی را فشار داده نگهدارید می توانید از دسته (۴) استفاده کرده و شاستی را به همان شکل چفت نمایید (شکل شمارهٔ ۴). این کار اجازه میدهد تا تیغه به صورت دمام و بدون مکن کار خود را انجام دهد.
- توجه:** دستگاه را بیش از ۳۰ ثانیه به صورت مداوم روشن نگذارید. فشار های کوچک با مدت زمان کم بر روی شاستیه روشن خاموشی درستترین استفاده می باشد
- برای قطع کردن کار مخلوط کن دسته (۴) را به عقب کشیده و بگذارید که شاستیه روشن خاموشی (۷) به جای خود برگردد.
- در هنگام کار دستگاه می توانید بعد از خاموش کردن آن مادی را از طریق درب پوش (۱۰) درون پارچ اضافه کنید.
- امکان دارد که احتیاج به خاموش کردن دستگاه برای جدا کردن مواد از دیواره های پارچ داشته باشید. در این مواقع دستگاه را خاموش کرده و آن را از برق بکشید.
- درب دستگاه را برداشته و به وسیلهٔ یک کارتک مادی را که به دیواره های پارچ چسبیده اند جدا کنید.

- سیم (۹) را به برق بزنید.
- به وسیلهٔ شاستیه روشن خاموشی دستگاه را به کار بیاندازید، مانند شکل شمارهٔ ۴.
- توجه:** اگر دستگاه شروع به کار نکرد اطمینان پیدا کنید که درب و پارچ را به خوبی نسب کرده باشید. دستگاه دارای سیستمی می باشد که اگر پارچ و یا درب به خوبی نسب نشده باشند شروع به کار نخواهد کرد
- توجه:** از دستگاه بیش از ۳۰ ثانیه کار نکشید.
- به هیچ عنوان وقتی دستگاه در حال حرکت می باشد درب آن،(۱۱) را بر ندارید.**
- توجه:**قبل از مخلوط کردن مایعات ولرم درب پوش دستگاه (۱۰) را بر دارید. هیچ وقت مایعات داغ را در مخلوط کن نریزید.
- برای اینکه دستگاه به کار خود ادامه دهد بدون آنکه احتیاج باشد که شما شاستیه روشن خاموشی را فشار داده نگهدارید می توانید از دسته (۴) استفاده کرده و شاستی را به همان شکل چفت نمایید (شکل شمارهٔ ۴). این کار اجازه میدهد تا تیغه به صورت دمام و بدون مکن کار خود را انجام دهد.
- توجه:** دستگاه را بیش از ۳۰ ثانیه به صورت مداوم روشن نگذارید. فشار های کوچک با مدت زمان کم بر روی شاستیه روشن خاموشی درستترین استفاده می باشد
- برای قطع کردن کار مخلوط کن دسته (۴) را به عقب کشیده و بگذارید که شاستیه روشن خاموشی (۷) به جای خود برگردد.
- در هنگام کار دستگاه می توانید بعد از خاموش کردن آن مادی را از طریق درب پوش (۱۰) درون پارچ اضافه کنید.
- امکان دارد که احتیاج به خاموش کردن دستگاه برای جدا کردن مواد از دیواره های پارچ داشته باشید. در این مواقع دستگاه را خاموش کرده و آن را از برق بکشید.
- درب دستگاه را برداشته و به وسیلهٔ یک کارتک مادی را که به دیواره های پارچ چسبیده اند جدا کنید.

- سیم (۹) را به برق بزنید.
- به وسیلهٔ شاستیه روشن خاموشی دستگاه را به کار بیاندازید، مانند شکل شمارهٔ ۴.
- توجه:** اگر دستگاه شروع به کار نکرد اطمینان پیدا کنید که درب و پارچ را به خوبی نسب کرده باشید. دستگاه دارای سیستمی می باشد که اگر پارچ و یا درب به خوبی نسب نشده باشند شروع به کار نخواهد کرد
- توجه:** از دستگاه بیش از ۳۰ ثانیه کار نکشید.
- به هیچ عنوان وقتی دستگاه در حال حرکت می باشد درب آن،(۱۱) را بر ندارید.**
- توجه:**قبل از مخلوط کردن مایعات ولرم درب پوش دستگاه (۱۰) را بر دارید. هیچ وقت مایعات داغ را در مخلوط کن نریزید.
- برای اینکه دستگاه به کار خود ادامه دهد بدون آنکه احتیاج باشد که شما شاستیه روشن خاموشی را فشار داده نگهدارید می توانید از دسته (۴) استفاده کرده و شاستی را به همان شکل چفت نمایید (شکل شمارهٔ ۴). این کار اجازه میدهد تا تیغه به صورت دمام و بدون مکن کار خود را انجام دهد.
- توجه:** دستگاه را بیش از ۳۰ ثانیه به صورت مداوم روشن نگذارید. فشار های کوچک با مدت زمان کم بر روی شاستیه روشن خاموشی درستترین استفاده می باشد
- برای قطع کردن کار مخلوط کن دسته (۴) را به عقب کشیده و بگذارید که شاستیه روشن خاموشی (۷) به جای خود برگردد.
- در هنگام کار دستگاه می توانید بعد از خاموش کردن آن مادی را از طریق درب پوش (۱۰) درون پارچ اضافه کنید.
- امکان دارد که احتیاج به خاموش کردن دستگاه برای جدا کردن مواد از دیواره های پارچ داشته باشید. در این مواقع دستگاه را خاموش کرده و آن را از برق بکشید.
- درب دستگاه را برداشته و به وسیلهٔ یک کارتک مادی را که به دیواره های پارچ چسبیده اند جدا کنید.

- سیم (۹) را به برق بزنید.
- به وسیلهٔ شاستیه روشن خاموشی دستگاه را به کار بیاندازید، مانند شکل شمارهٔ ۴.
- توجه:** اگر دستگاه شروع به کار نکرد اطمینان پیدا کنید که درب و پارچ را به خوبی نسب کرده باشید. دستگاه دارای سیستمی می باشد که اگر پارچ و یا درب به خوبی نسب نشده باشند شروع به کار نخواهد کرد
- توجه:** از دستگاه بیش از ۳۰ ثانیه کار نکشید.
- به هیچ عنوان وقتی دستگاه در حال حرکت می باشد درب آن،(۱۱) را بر ندارید.**
- توجه:**قبل از مخلوط کردن مایعات ولرم درب پوش دستگاه (۱۰) را بر دارید. هیچ وقت مایعات داغ را در مخلوط کن نریزید.
- برای اینکه دستگاه به کار خود ادامه دهد بدون آنکه احتیاج باشد که شما شاستیه روشن خاموشی را فشار داده نگهدارید می توانید از دسته (۴) استفاده کرده و شاستی را به همان شکل چفت نمایید (شکل شمارهٔ ۴). این کار اجازه میدهد تا تیغه به صورت دمام و بدون مکن کار خود را انجام دهد.
- توجه:** دستگاه را بیش از ۳۰ ثانیه به صورت مداوم روشن نگذارید. فشار های کوچک با مدت زمان کم بر روی شاستیه روشن خاموشی درستترین استفاده می باشد
- برای قطع کردن کار مخلوط کن دسته (۴) را به عقب کشیده و بگذارید که شاستیه روشن خاموشی (۷) به جای خود برگردد.
- در هنگام کار دستگاه می توانید بعد از خاموش کردن آن مادی را از طریق درب پوش (۱۰) درون پارچ اضافه کنید.
- امکان دارد که احتیاج به خاموش کردن دستگاه برای جدا کردن مواد از دیواره های پارچ داشته باشید. در این مواقع دستگاه را خاموش کرده و آن را از برق بکشید.
- درب دستگاه را برداشته و به وسیلهٔ یک کارتک مادی را که به دیواره های پارچ چسبیده اند جدا کنید.

- سیم (۹) را به برق بزنید.
- به وسیلهٔ شاستیه روشن خاموشی دستگاه را به کار بیاندازید، مانند شکل شمارهٔ ۴.
- توجه:** اگر دستگاه شروع به کار نکرد اطمینان پیدا کنید که درب و پارچ را به خوبی نسب کرده باشید. دستگاه دارای سیستمی می باشد که اگر پارچ و یا درب به خوبی نسب نشده باشند شروع به کار نخواهد کرد
- توجه:** از دستگاه بیش از ۳۰ ثانیه کار نکشید.
- به هیچ عنوان وقتی دستگاه در حال حرکت می باشد درب آن،(۱۱) را بر ندارید.**
- توجه:**قبل از مخلوط کردن مایعات ولرم درب پوش دستگاه (۱۰) را بر دارید. هیچ وقت مایعات داغ را در مخلوط کن نریزید.
- برای اینکه دستگاه به کار خود ادامه دهد بدون آنکه احتیاج باشد که شما شاستیه روشن خاموشی را فشار داده نگهدارید می توانید از دسته (۴) استفاده کرده و شاستی را به همان شکل چفت نمایید (شکل شمارهٔ ۴). این کار اجازه میدهد تا تیغه به صورت دمام و بدون مکن کار خود را انجام دهد.
- توجه:** دستگاه را بیش از ۳۰ ثانیه به صورت مداوم روشن نگذارید. فشار های کوچک با مدت زمان کم بر روی شاستیه روشن خاموشی درستترین استفاده می باشد
- برای قطع کردن کار مخلوط کن دسته (۴) را به عقب کشیده و بگذارید که شاستیه روشن خاموشی (۷) به جای خود برگردد.
- در هنگام کار دستگاه می توانید بعد از خاموش کردن آن مادی را از طریق درب پوش (۱۰) درون پارچ اضافه کنید.
- امکان دارد که احتیاج به خاموش کردن دستگاه برای جدا کردن مواد از دیواره های پارچ داشته باشید. در این مواقع دستگاه را خاموش کرده و آن را از برق بکشید.
- درب دستگاه را برداشته و به وسیلهٔ یک کارتک مادی را که به دیواره های پارچ چسبیده اند جدا کنید.