

CZ	
ZNAČENÍ	
Informace použité v tomto návodu jsou označeny bezpečnostními symboly, jejichž význam je následující:	
SYMBOL	POPIS
⚠	NEBEZPEČÍ pro děti
⚡	NEBEZPEČÍ úrazu elektrickým proudem
⚠	NEBEZPEČÍ následkem jiných příčin
⚠	POZOR, riziko hmotných škod!

DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ
PŘED POUŽITÍM SI PŘEČTĚTE TENTO NÁVOD.
TENTO NÁVOD USCHOVEJTE
Tento spotřebič odpovídá směrnici 2006/95/ES a 2004/108/ES (EMC) a nařízení (ES) č. 1935/2004 ze dne 27.10.2004 o materiálech určených pro styk s potravinami.

⚠ NEBEZPEČÍ pro děti ⚠

- Tento spotřebič nesmí používat osoby se sníženými duševními, smyslovými či fyzickými schopnostmi bez dostatečných zkušností s jeho používáním. Osoby, které se s jeho používáním dostatečně neseznámily, jej mohou používat pouze pod dohledem odpovědné osoby nebo po dostatečném seznámení se s uživatelskými podmínkami a souvisejícími riziky.
- Spotřebič není určen do rukou dětem. Uchovávejte spotřebič a jeho přívodní kabel mimo dosah dětí.
- Spotřebič není určen ke hraní.
- Před vlastní likvidací spotřebiče doporučujeme oddělit od něj přívodní kabel a zneškodnit tak jeho případné nežadoucí použití. Dále doporučujeme zabezpečit veškeré části spotřebiče, které by mohly být zdrojem rizika, zejména pro děti (tento spotřebič není hračka).
- Části obalového materiálu nenechávejte v dosahu dětí, mohou být zdrojem nebezpečí.
- Pro správnou likvidaci výrobku dle evropské směrnice 2012/19/CE si prosím přečtěte příslušný leták přiložený k výrobku.

NEBEZPEČÍ ⚡ úrazu elektrickým proudem ⚡

- Elektrické napětí spotřebiče musí odpovídat hodnotě napětí rozvodné sítě.
- Spotřebič neopenechávejte bez dohledu s přívodním kabelem zapojeným do elektrické zásuvky; po každém použití vysuňte zástrčku ze zásuvky.

- Před použitím spotřebiče, manipulací s vypínači na něm umístěnými a vysunutím zástrčky a napájecí přípojky si pečlivě osušte ruce.
- Spotřebič odpojujte z elektrické sítě i v případě, že není v provozu, a rovněž před snímáním či nasazováním jednotlivých jeho částí a před čištěním; v tomto případě se ujistěte, že jsou všechny pohyblivíci se části spotřebiče zastaveny.
- Spotřebič není určen pro nepřetržité použití. Po dvou minutách nepřetržitého provozu nechte vychladnout motor.

- Přívodní kabel nenechávejte volně viset dolů. Nikdy nepokládejte spotřebič či přívodní kabel na teplé povrchy.

- V případě použití elektrických prodlužovacích kabelů musí parametry těchto kabelů odpovídat výkonu spotřebiče tak, aby nedošlo k případnému ohrožení bezpečnosti uživatele a okolního prostředí. Nevhodné prodlužovací přívodní kabely mohou mít za následek poruchový chod.

⚠ NEBEZPEČÍ ⚠ následkem jiných příčine ⚠

- Spotřebič neumísťujte do blízkosti nebo nad teplé zdroje.

- Během používání spotřebiče umístěte na stabilní vodorovnou plochu.
- Spotřebič nevystavujte působení atmosférických vlivů jako je déšť, sluneční paprsky apod.
- Dbejte na to, aby se přívodní kabel nedostal do kontaktu s teplými povrchy.
- Nikdy spotřebič nepoužívejte v rozporu s pokyny uvedenými tomto návodu.
- Tento spotřebič slouží k odšťavňování měkkého a oloupaného ovoce a zeleniny. Nepoužívejte spotřebič k drcení jiných potravin jako je čokoláda, kostky ledu, ořechy atd..
- Ovoce s tlustou a nepoživatelnou slupkou oloupejte (melouny, mango, kiwi atd.).
- Před vymačkáním šťavy odstraňte z ovoce pecky a jádra (pomaranče, broskve, meruňky, švestky, třešně atd.).
- Ovoce a zeleninu vždy důkladně umyjte.
- Nikdy se nedotýkejte pohyblujících se částí spotřebiče a ani nezasunujte prsty či kuchyňské nářadí do plnicího otvoru. Pro plnění spotřebiče používejte příslušný pěchovač (A).

- Na surovinu určenou k odstředění vždy tlačte pěchovačem (A), nikdy ne prsty.
- NIKDY NEPONORUJTE SPOTŘEBIČ, ZÁSTRČKU ANI PŘÍVODNÍ KABEL DO VODY ANI JINÝCH TEKUTIN. K ČIŠTĚNÍ POUŽÍVEJTE POUZE VLNKÝ HADŘÍK.
- Spotřebič nepoužívejte v případě poškozeného přívodního kabelu, zástrčky přívodního kabelu či v případě poškození samotného spotřebiče. V tomto případě ho odneste do nejbližšího autorizovaného servisního střediska.
- Veškeré opravy, včetně výměny přívodního kabelu, musí provést výhradně autorizované servisní středisko nebo autorizovaní technici Ariete pro předejití veškerým rizikům
- Spotřebič je určený POUZE PRO DOMÁCÍ POUŽITÍ a nesmí se používat pro průmyslové či komerční účely.

POZOR ⚠ riziko hmotných škod! ⚠

- V případě poškození filtru (B) spotřebič nepoužívejte.
- Používání neoriginálního či neschváleného příslušenství ohrožuje bezpečnost a funkčnost spotřebiče Ariete.

- Při odpojování spotřebiče ze zásuvky uchopte pevně zástrčku rukou a vyjměte ji ze zásuvky. Netahejte za přívodní kabel.
- Případné úpravy provedené na spotřebiči uživatelem bez výslovného schválení výrobcem mohou mít za následek narušení bezpečnosti a ztrátu záruky.

POPIS SPOTŘEBIČE	
A Pěchovač	H Báze s motorem
B Filtr	I Spouštěcí kolečko I - 0 - II
C Držák filtru	L Nádob a odpad
D Vypouštěcí hrdlo	M Kryt
E Uzávěr nádoby na šťavu	N Prostor na suroviny
F Nádob a na šťavu	O Separátor
G Blokovací tyč	
UŽIVATELSKÉ POKYNY	
Montáž spotřebiče	
- Položte bázi s motorem (H) na stabilní a rovný povrch. Tento povrch se musí dát snadno čistit. - Položte držák filtru (C) na bázi (H). Zkontrolujte, jestli je vypouštěcí hrdlo (D) ve správné poloze (2). - Vložte nerezový filtr (B) do držáku (C). Lehce na něho zatlačte směrem dolů, dokud neuslyšíte cvaknutí značící správné nasazení (3). - Umístěte nádobu na odpad (L) pod zadní hranu držáku filtru (C) (4). - Nasadte kryt (M) tak, aby boční křídélka dokonale zapadla do štrbín na držáku filtru (C). Zkontrolujte, jestli je dokonale zakrytá i nádob a na odpad (L) tak, že na ni lehce zatlačíte směrem dolů (5). - Nadzvedněte blokovací tyč (G) a upevněte ji nad krytem (M) tak, že na ni zatlačíte, dokud neuslyšíte cvaknutí le- vých a pravých zarážek umístěných na samotném krytu (6). - Vložte separátor (O) do nádoby na šťavu (F) (7) a zavěte pomocí příslušného uzávěru (8). - Vložte připravené suroviny do příslušného prostoru (N) a pod vypouštěcí hrdlo (D) umístěte dodanou nádobu (F) (9). - Během chodu musí být vypouštěcí hrdlo (D) ve spodní poloze pro správné vypouštění šťavy. Po vymačkání šťavy uveďte hrdlo do horní polohy, aby z něj neodkapávala	

- zbytková šťáva **(10)**.
- Vložte pěchovač (A) do příslušného prostoru (N) **(11)**.
- ⚠ **POZOR: Filtr (B) má dvě malé řezné čepele určené k drcení potravin. Dávejte pozor, abyste se při vytahování nebo čištění filtru neporanili.**
- ⚠ **POZOR: Před spuštěním motoru zkontrolujte správné nasazení a upevnění krytu (M) odstředovače pomocí blokovací tyče (G). Během chodu motoru nikdy neotvírejte blokovací tyč (G).**
- ⚠ **POZOR: Jestliže není blokovací tyč (G) správně zavřená, odstředovač se nespustí. V tomto případě zůstane motor stát, přestože bude spouštět kolečko (I) v poloze "I" nebo "II". Po použití spotřebiče otočte spouštěcí kolečko (I) do polohy "0".**

Spuštění

- Zasuňte zástrčku přívodního kabelu do zásuvky.
- Otočte spouštěcí kolečko (I) do polohy "I". Motor se začne otáčet. Jestliže chcete zvýšit rychlost otáčení, uveďte spouštěcí kolečko (I) do polohy "II" **(12)**.
- Zasuňte pěchovač (A) do příslušného prostoru (N) a lehce na něj zatlačte pro přesun surovin směrem k filtru (B). **Nevkládejte do spotřebiče příliš velké množství surovin a nevyvíjejte na pěchovač (A) příliš velkou sílu.**

- ⚠ **POZOR: Tento spotřebič není určen pro nepřetržitý provoz. Po každých dvou minutách nepřetržitého provozu nechte vychladnout motor.**
- Po vymačkání první dávky surovin zopakujte výše popsané kroky pro přípravu další šťavy. V opačném případě nádobu odeberte.
- Pro zajištění správného provozu spotřebiče se vyhněte přílišnému naplnění nádoby na odpad (L). V případě potřeby nádobu na odpad vyprázdněte:
 - ✓ Vypněte spotřebič otočením spouštěcího kolečka (I) do polohy "0" a vytáhněte zástrčku z elektrické zásuvky.
 - ✓ Lehce nakloňte nádobu na odpad (L) na jednu stranu a vytáhněte ji zespodu držáku filtru (C).
 - ✓ Nádobu na odpad (L) vyprázdněte a uveďte zpět pod zadní hranu držáku filtru (C).
- POZNÁMKA: Pro rychlejší čištění nádoby na odpad (L) do ní vložte plastový sáček. Díky tomu nebude odpad stříkat z nádoby.**

- Spotřebič po použití vypněte, vysuňte zástrčku z elektrické zásuvky a vytáhněte nádobu na šťavu (F).
- Jestliže chcete dát šťavu do ledničky, zakryjte nádobu (F) dodaným uzávěrem (E).
- Lehce nadzvedněte a otočte blokovací tyč (G) směrem dolů a odeberte veškeré součásti v opačném pořadí vzhledem k montáži.

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

- Bázi s motorem (H) čistěte pouze čistým jemným hadříkem.
- Čistěte součásti spotřebiče teplou vodou a čistícím prostředkem na nádobi.
- Nerezový filtr (B) umyjte tekutou vodou za použití kartáčku na nádobi. Dávejte pozor, abyste ho nepoškodili.

- ⚠ **POZOR: Po snadnější čištění filtru ho po použití nechte namočený na 10 minut v teplé vodě s malým množstvím čistícího prostředku na nádobi.**

- ⚠ **POZOR: Nikdy neumývejte bázi s motorem (H) nebo všechny součásti spotřebiče v myčce.**

- ⚠ **POZOR: Čisté části před namontováním dokonale vysušte.**

PL	
SYMBOLY	
Informacje zamieszczone w tej instrukcji mogą zostać opisane poniższymi etykietami:	
SIMBOL	OPIS
⚠	NIEBEZPIECZEŃSTWO dla dzieci
⚡	NIEBEZPIECZEŃSTWO związane z elektrycznością
⚠	NIEBEZPIECZEŃSTWO wynikające z innych przyczyn
⚠	UWAGA możliwe szkody materialne

WAŻNE OSTRZEŻENIA

NALEŻY ZAPOZNAĆ SIĘ Z TYMI INSTRUKCJAMI PRZED ZASTOSOWANIEM.
NALEŻY ZACHOWAĆ INSTRUKCJE.
Opisywane urządzenie jest zgodne z dyrektywą 2006/95/WE, EMC 2004/108/WE i rozporządzeniem (WE) Nr 1935/2004 z dnia 27/10/2004 r. dotyczącego materiałów pozostających w kontakcie z żywnością.

⚠ NIEBEZPIECZEŃSTWO dla dzieci ⚠

- Urządzenie może być stosowane przez osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych lub osoby nieposiadające doświadczenia i nieznające urządzenia, pod warunkiem, iż będą one pozostawały pod kontrolą lub otrzymają odpowiednie instrukcje dotyczące obsługi urządzenia w bezpiecznych warunkach i na temat zagrożeń wynikających z obsługi urządzenia.
- Opisywane urządzenie nie może być obsługiwane przez dzieci. Należy przechowywać urządzenie i przewód zasilający z dala od dzieci.
- Dzieci nie mogą bawić się urządzeniem.
- W momencie złomowania produktu jako odpadu, zaleca się przecięcie przewodu zasilającego, aby uniemożliwić ponowne zastosowanie urządzenia. Należy rozmontować te części urządzenia, które mogą stanowić zagrożenie, szczególnie dla dzieci, które mogłyby użyć urządzenia do zabawy.
- Elementy opakowania nie powinny pozostawać w zasięgu dzieci, ponieważ stanowią potencjalne źródła zagrożenia.
- Celem właściwego zezłomowania urządzenia w rozumieniu dyrektywy europejskiej 2012/19/WE prosimy o zapoznanie się z informacjami załączonymi do produktu.

⚠ NIEBEZPIECZEŃSTWO ⚠ związane z elektrycznością ⚠

- Należy upewnić się, że napięcie elektryczne urządzenia odpowiada napięciu w Państwa sieci elektrycznej.
- Nie należy pozostawiać urządzenia bez nadzoru, kiedy jest podłączone do sieci elektrycznej. Urządzenie należy odłączyć po każdym zastosowaniu.
- Należy upewnić się, że przed przystąpieniem do obsługi urządzenia lub do regulacji przełączników na urządzeniu albo przy dotykaniu wtyczki lub podłączania jej, osuszyl Państwo dokładnie dłonie.
- Również, kiedy urządzenie nie funkcjonuje, należy odłączyć wtyczkę od kontaktu i odczekać, aż ruchome części zatrzymają się zanim przystąpią Państwo do wyjmowania lub wkładania pojedynczych komponentów lub do czyszczenia.
- Opisywane urządzenie nie zostało zaprojektowane do ciągłego zastosowania. Należy schłodzić silnik po każdym 2 minutach nieprzerwanego stosowania.
- Nie pozostawiać wiszącego przewodu na krawędzi stołu lub powierzchni roboczej. Nigdy nie opierać przewodu ani urządzenia na gorących powierzchniach.
- W razie stosowania elektrycznych przedłużaczy, należy sprawdzić, czy mają odpowiednią moc dla mocy urządzenia, aby uniknąć niebezpieczeństw dla operatora i zapewnić bezpieczeństwo w środowisku pracy. Nieod-

powiednie przedłużacze mogą powodować nieprawidłowości w funkcjonowaniu.

⚠ wynikające z innych przyczyn ⚠

- Nie należy pozostawiać urządzenia ponad źródłami ciepła lub w ich pobliżu.
- W czasie użytkowania należy umieścić urządzenie na poziomej i stabilnej powierzchni.
- Nie należy pozostawiać urządzenia w miejscu narażonym na działanie czynników atmosferycznych (deszcz, słońce itp...).
- Należy pamiętać, aby przewód elektryczny nie pozostawał w kontakcie z gorącymi powierzchniami.
- Nigdy nie stosować urządzenia w inny sposób niż ten opisany w instrukcji obsługi.
- Opisywane urządzenie służy do wyciskania soku z owoców i warzyw. Owoce i warzywa muszą być obrane i miękkie. Nie stosować urządzenia do rozdrabniania innych rodzajów pokarmu takich jak czekolada, kawalki lodu, orzechy itd....
- Należy obracać owoce z grubą skórką lub niejadalną skórką (melony, mango, kiwi itd...).
- Przed przystąpieniem do wyciskania soku, należy usunąć pestki i duże ziarna owoców (pomarańcze, morele, brzoskwinie, śliwki, czereśnie itd...).
- Należy zawsze dokładnie umyć owoce i warzywa.
- Nigdy nie należy dotykać części, jeżeli pracują i nie należy wkładać rąk ani narzędzi kuchennych do leja wsadowego. Należy stosować wyłącznie przeznaczony do tego celu popychacz (A).
- Należy zawsze stosować popychacz (A), aby docisnąć pokarm przeznaczony do wyciśnięcia. Nigdy nie należy do tego celu używać palców.
- NIGDY NIE NALEŻY ZANURZAĆ URZĄDZENIA, WTYCZKI ANI PRZEWODU ELEKTRYCZNEGO W WODZIE LUB INNYCH PŁYNACH, NALEŻY STOSOWAĆ WILGOTNĄ SZMATKĘ DO CZYSZCZENIA.
- Nie należy stosować urządzenia, jeżeli przewód elektryczny lub wtyczka są uszkodzone lub jeżeli urządzenie jest wadliwe. W takim wypadku należy zanieść urządzenie do najbliższego upoważnionego Centrum serwisowego.
- Wszystkie naprawy, włączając w to wymianę przewodu zasilania, powinny być prowadzone wyłącznie przez Centrum serwisowe Ariete lub przez upoważnionych techników Ariete, aby zapobiegać wszelkim zagrożeniom.
- Urządzenie zostało stworzone z myślą WYŁĄCZNIE O ZASTOSOWANIU DOMOWYM i nie może być stosowane do celów komercyjnych lub przemysłowych.

⚠ możliwość szkód materialnych ⚠

- Nie używać urządzenia, jeżeli filtr (B) jest uszkodzony.
- Zastosowanie nieoryginalnych lub nieupoważnionych akcesoriów wpływa negatywnie na bezpieczeństwo i funkcjonalność urządzenia Ariete.
- Aby odłączyć wtyczkę, należy chwycić ją bezpośrednio i wyjąć z kontaktu ściennego. Nigdy nie należy wyciągać wtyczki pociągając ją za przewód.
- Ewentualne zmiany w produkcie, które nie zostały wyraźnie upoważnione przez producenta, mogą spowodować obniżenie bezpieczeństwa i wygaśnięcie gwarancji na użytkowanie urządzenia przez użytkownika.

OPIS URZĄDZENIA	
A Popychacz	G Blokada
B Filtr	H Podstawa silnika
C Uchwyt filtra	I Pokrętko włączenia I - 0 - II
D Wylew soku z dziubkiem niekapiącym	L Pojemnik na miąższ
E Zatyczka pojemnika na sok	M Pokrywa
F Pojemnik na sok	N Podstawa na żywność
	O Separator
INSTRUKCJA OBSŁUGI	
Montaż urządzenia	
- Ustawić podstawę silnika (H) na stabilnej i płaskiej powierzchni. Upewnić się, że powierzchnie można łatwo wyczyścić. - Umieścić uchwyt filtra (C) na podstawie (H). Skontrolować, czy wylew (D) jest właściwie założony (2).	

- Umieścić filtr (B) ze stali nierdzewnej w uchwycie filtra (C), dociskając lekko w kierunku dołu aż do usłyszenia kliknięcia potwierdzającego, że filtr znajduje się w właściwym miejscu **(3)**.
- Umieścić pojemnik na odpady (L) pod tylnym brzegiem uchwytu filtra (C) **(4)**.
- Umieścić pokrywę (M) w taki sposób, aby boczne skrzydka weszły perfekcyjnie do otworów na uchwycie filtra (C) i upewnić się, że pokrywa perfekcyjnie również zbiornik na miąższ (L) lekko dociskając do dołu **(5)**.
- Podnieść do góry blokadę (G) i przymocować ją ponad pokrywą (M), dociskając aż do kliknięcia w blokadzie po lewej i prawej stronie pokrywy **(6)**.
- Umieścić separator (O) wewnątrz pojemnika na sok (F) **(7)** i zamknąć go przeznaczoną do tego celu zatyczką **(8)**.
- Wrzucić owoce lub warzywa przygotowane wcześniej do podstawy na żywność (N) i umieścić dostarczony pojemnik (F) pod wylewem z niekapiącym dziubkiem (D) **(9)**.
- W czasie funkcjonowania, dziubek (D) powinien być na dole, aby umożliwić w ten sposób wypłynięcie cieczy. Po zakończeniu wyciskania dziubek można podnieść, aby pozostała ciecz nie wypłynęła **(10)**.
- Umieścić docisk (A) w przeznaczonym dla niego miejscu (N) **(11)**.

- ⚠ **UWAGA: filtr (B) posiada niewielkie i tnące ostrza, które służą do rozdrabniania pokarmu. Zachować ostrożność, aby nie zranić się przy wyciąganiu i przy czyszczeniu filtra.**

- ⚠ **UWAGA: upewnić się, czy pokrywa (M) centryfugi znajduje się we właściwym gnieździe i czy dobrze zamocowano blokadę (G) zanim zostanie uruchomiony silnik. Nie otwierać blokadę (G) w czasie pracy silnika.**

- ⚠ **UWAGA: jeżeli blokada (G) nie jest właściwie zamknięta, centryfuga nie rozpocznie pracy. W takim wypadku można zauważyć, że silnik nie pracuje, pomimo iż pokrętko włączenia (I) jest w pozycji "I" lub "II". Po zakończeniu stosowania, przekręcić pokrętko włączenia (I) na "0".**

Uruchamianie

- Włączyć wtyczkę elektryczną do kontaktu.
- Ustawić pokrętko włączenia (I) na "I". Silnik rozpocznie pracę. Jeżeli będzie konieczna większa prędkość, przekręcić pokrętko włączenia (I) na "II" **(12)**.
- Umieścić popychacz (A) w przeznaczonym dla niego wlocie (N) i lekko docisnąć, aby popchnąć pokarm w kierunku filtra (B). **Nie wkładać nadmiernej ilości pokarmu do urządzenia ani nie dociskać zbyt mocno popychacza (A).**

- ⚠ **UWAGA: opisywane urządzenie nie zostało zaprojektowane, aby pracować bezustannie. Należy schładzać silnik po każdym 2 minutach ciągłego działania.**

- Po rozdrobnieniu pierwszego wkładu pokarmu, należy powtórzyć opisane czynności, aby przygotować więcej soku, w przeciwnym wypadku wyjąć pojemnik.
- Aby urządzenie funkcjonowało perfekcyjnie, należy pamiętać o nieprzepelnianiu pojemnika na miąższ (L). Opróżnić w razie konieczności pojemnik:
 - ✓ wyłączyć urządzenie, ustawić pokrętko włączenia (I) na "0" i odłączyć wtyczkę elektryczną z kontaktu.
 - ✓ Nachylić nieznacznie pojemnik na miąższ (L) na jednym boku i wyjąć go ostrożnie spod tylnego boku uchwytu filtra (C).
 - ✓ Opróżnić zbiornik na miąższ (L) i umieścić go poprawnie pod tylnym bokiem uchwytu filtra (C).
- NOTA: aby ułatwić czyszczenie zbiornika na miąższ (L), należy umieścić plastikowy woreczek z samym zbiorniku. Opisana operacje służy również zapobieganiu wyprysnięciu miąższu z pojemnika.**
- Po zakończeniu stosowania, wyłączyć urządzenie, wyjąć wtyczkę z kontaktu i wyjąć pojemnik (F) i podać sok.
- Przechowywać ewentualnie sok w lodowce w pojemniku (F) odpowiednio przykrytym dostarczoną zatyczką (E).
- Podnieść delikatnie i przekręcić do dołu blokadę (G) i wyjąć wszystkie komponenty wykonując w odwrotnej kolejności operacje opisane w odniesieniu do montażu.

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

- Do czyszczenia podstawy silnika (H) należy używać wyłącznie czystej i delikatnej szmatki.
- Komponenty mogą być czyszczone gorącą wodą i jakimkolwiek środkiem myjącym do naczyń.
- Zaleca się natomiast, w przypadku filtrów ze stali nierdzewnej (B), mycie ich pod bieżącą wodą szcztoką do naczyń. Zachować ostrożność, aby nie uszkodzić filtra.

- ⚠ **UWAGA: aby ułatwić czyszczenie, po użyciu należy zanurzyć filtr w gorącej wodzie z niewielką ilością środka myjącego do naczyń przez 10 minut.**

- ⚠ **UWAGA: Nigdy nie należy wkładać podstawy silnika (H) ani wszystkich komponentów do zmywarki.**

- ⚠ **UWAGA: po zakończeniu czyszczenia należy osuszyć urządzenie bardzo dokładnie przed ponownym montażem**

 270720

Internet: www.ariete.net

E-Mail: info@ariete.net

Via San Quinto, 300

Divisione Commerciale Ariete

De Longhi Appliances Srl

NUMERO UNICO

199 202 250

Cod. 6186102630 Rev. 0 del 19/12/2014

Ariete



Centrika

Centrika

Centrika

Centrika

Centrika

Centrika

Mod. 175