



TEMA: TEST DE FUNCIONAMIENTO

MODELO: BM150

1. Pulsar "BASICO" y dar al interruptor a la vez. El sistema entrará en modo de test, el LED estará encendido y esto significará que está en el modo test.
Pulsar "FRANCES" o "INTEGRAL" para comprobar.

Pulsar una vez, el motor se moverá en sentido horario,
Pulsar por segunda vez, el motor parará el movimiento,
La tercera pulsación, la resistencia empezará a calentarse,
La cuarta pulsación, la resistencia parará el calentamiento,
La quinta pulsación, el zumbador pitará.
La sexta pulsación, el zumbador dejará de pitar,
La séptima pulsación, la luz indicadora de BÁSICO se encenderá,
La octava pulsación, la luz indicadora de BÁSICO se apagará,
La novena pulsación, la luz indicadora de FRANCÉS se encenderá,
La décima pulsación, la luz indicadora de FRANCÉS se apagará,
La décimo primera pulsación, la luz indicadora de INTEGRAL se encenderá,
La décimo segunda pulsación, la luz indicadora de INTEGRAL se apagará,
La décimo tercera pulsación, el modo volverá a iniciar el ciclo desde la primera hasta el final.

2. Después del test, pulsar "BÁSICO" y la panificadora podrá volver al modo de funcionamiento normal.

NOTA: Si el tiempo de prueba del motor o de la resistencia es excesivamente largo, el fusible podría fallar.