

Ariete

Blendy metal



아리에떼 믹서기 사용설명서

Mod. 561

본 제품은 국내용으로 일반 가정에서만 사용하도록 제작 되었습니다.
제품의 외관 및 규격은 제품의 질을 높이기 위해 사전 고지 없이 바뀔 수 있습니다.
사용 후 반드시 전원코드를 분리하여 보관하세요.

고객센터(代) 02-488-0184

제품변심 반품/초기불량 시에 구매처로 연락하시기 바랍니다.

Ariete

제품상담전화
02-488-0184

Internet: www.arietekorea.co.kr

cod. 6315102910 rev. 0 - 18/05/15

경고 및 주의사항

- 사용하기 전에 다음 “안전을 위한 주의사항” 을 잘 읽으신 후 제품을 올바르게 사용하여 주십시오.
- 본 설명서를 제품을 사용하기 전에 반드시 읽어주시고 본 제품을 폐기하실 때까지 언제든지 볼 수 있는 곳에 반드시 보관하여 주시기 바랍니다.
- 주의 사항은 아래와 같이 구분하고 있으며 어느 것이나 안전에 관한 중요한 내용이므로 반드시 지켜 주시기 바랍니다.



주의 지시사항을 위반하였을 경우, 경미한 상해나 제품의 손상이 발생할 가능성이 있습니다.

1. 본 제품의 전압이 주 전원과 전기 사양과 일치하는지 확인하십시오.
2. 본 제품을 전기가 연결된 상태에서 방치하지 마십시오. 매 사용 후에는 전원을 플러그를 뽑아 전원을 차단하십시오.
3. 본 제품을 뜨거운 곳이나 근처에 놓지 마십시오.
4. 본 제품을 평평하고 위로 충분한 공간이 있는 곳에 놓고 사용하십시오.
5. 본 제품을 비나 햇빛 등에 노출된 장소에 보관하지 마십시오.
6. 전원 코드가 뜨거운 표면과 닿지 않도록 주의하십시오.
7. 어린이는 사용이 불가하며 몸이 불편하신 분은 지시사항을 충분히 숙지한 사람의 도움을 받으십시오.
8. 어린이들이 본 제품을 가지고 놀이를 하지 않도록 지도하여 주십시오.
9. 모터 본체, 플러그, 전원 코드를 물이나 기타 액체에 담그지 마십시오. 약간 젖은 수건 등으로 본체를 닦습니다.
10. 제품을 분해하거나 세척하기 전에 반드시 전원 코드를 주 전원에서 분리하십시오.
11. 젖은 손으로 전원 버튼, 전원 코드와 플러그 등을 만지지 마십시오.
12. 움직이는 부품에는 절대로 손을 대지 마십시오.
13. 동작 중에는 (막시 막대를 제외하고) 손과 조리 기구 등을 용기 내에 넣지 마십시오.
14. 칼날이 매우 날카로우니 세척할 때 주의를 기울이시기 바랍니다.
15. 비어 있는 상태에서는 본 제품을 작동시키지 마십시오.
16. 칼날이 손상되었을 때에는 본 제품을 사용하지 마십시오.
17. 본 제품의 전원을 연결하기 전에 용기에 식재료를 넣고 모터 위에 용기를 결합하십시오.
18. 본 제품은 용기가 올바르게 장착되었을 때에만 작동하도록 설계되었습니다.
19. 본 제품을 이동할 때에는 모터 본체를 잡으십시오. 유리 용기 등을 잡고 이동하지 마십시오.
20. 뚜껑을 제거할 때 칼날이 완전히 멈출 때까지 기다리십시오.
21. 안전을 위하여 손과 조리 기구 등을 칼날과 접촉하지 않도록 하십시오.
22. 본 제품의 전원을 차단할 때, 플러그를 잡고 전원 소켓으로부터 직접 뽑습니다. 전원 코드를 잡아당기지 마십시오.
23. 전원 코드나 플러그가 손상된 경우 또는 제품 자체가 불량인 경우에는 본 제품을 사용하지 마십시오.
- 전원 코드의 교체를 포함한 모든 수리는 아래에 A/S 지원 센터 또는 지정 서비스 센터에서 취급되어야 합니다.
24. 연결 전원 코드를 이용할 경우 본 제품이 안전하게 사용될 수 있는 충분한 성능의 제품인지 확인하십시오.
25. 연결 전원 코드를 이용할 경우 본 제품이 안전하게 사용될 수 있는 충분한 성능의 제품인지 확인하십시오.
26. 본 제품은 가정용으로만 설계되었으며, 상업적 목적으로는 적합하지 않습니다.
27. 본 제품의 잘못된 사용 또는 본 사용설명서에서 취급하지 않은 다른 사용법에 의한 결과에 대해서 제조자는 책임을 지지 않습니다.
28. 본 제품을 폐기하고자 할 경우에는 전원 코드를 절단하여 본 제품을 사용할 수 없도록 조치합니다.
29. 포장 재재를 어린이들의 손이 닿지 않는 곳에 두십시오.

제품 보증서

- ※ 고장이 아닌 경우 서비스를 요청하면 요금을 받게 되므로 반드시 사용설명서를 읽어 주십시오.
- ※ 이 보증서는 한국에서만 사용되며 다시 발행하지 않으므로 사용설명서와 잘 보관해 주십시오.
- ※ 본 상품에 이상이 있을 경우 공정거래위원회 고시 “ 소비자 분쟁 해결 기준”에 의해 보상해드립니다.

제품의 수리나 고장 시 가까운 구입처나 본사 A/S센터(02-488-0184)으로 연락하시기 바랍니다.

01. 제품보증기간은 구입일로부터 2년이며 제품구입일자는 제품보증서구입명수증을 기준으로 합니다.
02. 제품보증서구입명수증이 없는 경우 생년월일을 기준으로 3개월을 구입일자로 적용하여 보증기간을 산정한다.

제 품 명		모 델 명	
구 입 일	성 명	보 증 기 간	
고 객	주 소	전 화 번 호	
구 입 처		제 조 번 호	

Ariete

[무상서비스]

일반 제품을 영업용으로 전환하여 사용하게 되는 경우의 보증기간은 단축 적용됩니다.

소 비 자 피 해 유 형		보 상 내 용	
		보증기간 이내	보증기간 이후
부품보증기간 내에 정상적인 사용 상태에서 발생한 성능, 기능상의 고장 발생시	구입후 10일 이내에 중요한 수리를 요할때	제품교환 또는 구입가환급	해 당 없 음
	구입후 1개월 이내에 중요한 수리를 요할때	제품교환 또는 무상수리	
	제품구입시 운송과정중에 발생한 피해	제 품 교 환	
	교환된 제품이 1개월 이내에 중요한 수리를 요할때	구 입 가 환 급	
소비자의 과실로 인한 고장인 경우	교환 불가한 시		
	제품 이상으로 고장 시	무 상 수 리	유 상 수 리
		유 상 수 리	유 상 수 리

[유상서비스]

1. 제품내에 이물질 (세제, 음료수, 커피등)을 투입하여 고장이 발생하였을 경우
2. 제품을 떨어뜨리거나, 충격으로 인하여 제품파손 및 기능상의 고장이 발생하였을 경우
3. 신나, 벤젠 등 유기용제에 의하여 외관손상 및 변형이 된 경우
4. 사용전원을 오(誤)인가하여 제품 고장이 발생한 경우
5. 당사의 수리기사가 아닌 다른 사람이 분해, 수리 또는 개조하여 고장이 발생한 경우
6. 사용설명서의 “안전한 주의사항”을 지키지 않아 고장이 발생하였을 경우
7. 사용상 정상 마모되는 소모성 부품을 교환하는 경우
8. 기타 고객의 과실로 인한 고장이 발생한 경우

Ariete 브랜드 소개



- “아리에떼”는 1964년 이탈리아의 창의성의 본고장 투스카니(Tuscani)의 심장부 피렌체(Firenze)에 설립되었으며, 창립 이래, 항상 새로운 아이디어의 발굴을 통해 창의적이며, 심플한 디자인의 가전 제품을 개발하여 왔습니다.
- “아리에떼”는 끊임없는 개발과 혁신을 통해 개발된 합리적 가격의 뛰어난 품질의 제품을 이탈리아 국내는 물론 전 세계에 공급하여 왔으며, 아리에떼 매출액의 60% 이상을 수출하고 있습니다.
- “아리에떼”는 드롱기 그룹의 일원으로서 드롱기, 캔우드와 함께 3대 브랜드로 자리매김하고 있습니다.

Blendy metal 믹서기

1. 제품특징

- 본 Blendy metal 믹서기는 우아한 메탈바디와 유리용기로 제작되었으며 스테인리스 칼날로 단 몇초에 야채쥬스, 스무디, 컵테일, 스프와 크림소스등을 만들수 있는 제품입니다.
- 전문적이면서도 실용적인 기능이 결합된 본 제품은 주방에서는 없어서는 안될 필수품입니다.
 - 뚜껑의 보충 캡을 통해 작동 중에도 음식물을 투입할 수 있어 매우 편리합니다.
 - 신속한 음식 준비에 적합합니다.
 - 슬러시 등 음료를 준비할 때 없어서는 안될 제품입니다

6. 제품사양.

제 품 명	전기믹서기	제품크기	340x170x150 mm
모 델 명	561	수 입 원	(주)이스타코리아
정격전압	220V, 60Hz	판 매 원	(주)에스엠커머스
소비전력	300W	제 조 국	중국OEM

※ 처음 사용시 주의사항

- 본 제품의 전원을 연결하기 전에 용기에 식재료를 넣고 모터 본체 위에 용기를 결합하십시오. 사용 중에는 뚜껑(B)을 제거하지 마십시오.
- 따뜻한 액체를 블렌딩하기 전에 보충 캡(A)을 제거하십시오.
뜨거운 액체는 사용하지 마십시오.
- 한번에 30초 이상 기기를 연속 가동하지 마십시오. 펄스 기능은 3초이하씩 가동하는 것이 바람직합니다.
- 주걱 등을 이용하는 경우 칼날이 손상되지 않도록 주의하십시오.
- 점성/밀도가 높은 식재료는 물을 추가하여 사용하시기 바랍니다.



(그림1)



(그림2)



(그림3)



(그림4)



(그림5)

2. 제품 부위별 명칭

- A - 보충 캡
- B - 뚜껑
- C - 용기
- D - 본체
- E - 펄스 버튼
- F - 속도조절 다이얼

3. 사용방법

- 기기의 플러그를 주 전원 소켓에 연결시킵니다.
- 과일이나 얼음 등의 음식물을 작게 조각내어 용기(C) 안에 넣습니다.
용기 안의 최대 표시를 넘지 않도록 주의하십시오.
- 뚜껑(B)을 용기 위에 올려 놓고 가볍게 누릅니다(그림 2).
- 보충 캡(A)을 뚜껑(B) 위의 구멍에 밀어 넣어 닫습니다(그림 3).
- 조립된 용기(C)를 본체(D) 위에 올려 놓고 시계 방향으로 돌려 결합합니다(그림 4).
- 주 전원에 플러그를 꽂아 전기를 공급합니다.
- 다이얼(F)을 시계 방향으로 돌려 기기를 작동시킵니다.
버튼(E)을 누르면 펄스 모드가 작동됩니다.

경고

- 본 제품의 전원을 연결하기 전에 용기에 식재료를 넣고 모터 본체 위에 용기를 결합하십시오. 사용 중에는 뚜껑(B)을 제거하지 마십시오.
- 사용 중에는 본체를 이동하거나 기울이지 마십시오.
- 따뜻한 액체를 블렌딩하기 전에 보충 캡(A)을 제거하십시오. 뜨거운 액체는 사용하지 마십시오.
- 30초 이상 기기를 연속 가동하지 마십시오. 펄스 기능은 몇 초 동안만 가동하는 것이 바람직합니다.
- 주걱 등을 이용하는 경우 칼날이 손상되지 않도록 주의하십시오.

4. 분해방법

- 주 전원으로부터 플러그를 뽑아 전원을 차단하고 용기를 본체에서 분리하기 전에 칼날이 완전히 멈출 때까지 기다립니다.
- 용기(C)를 돌리면서 올려 분리하고 뚜껑(B)과 보충 캡(A)을 분리합니다.

5. 세척방법

- 용기(C), 뚜껑(B), 보충 캡(A)은 식기세척기 상부 랙을 이용할 수 있습니다.
- 본체를 닦을 때는 약간 젖은 수건을 사용합니다.
- 마모성 세제를 이용하여 닦지 마십시오.
- 칼날은 세심한 주의를 기울여 세척합니다.

경고

- 본체, 플러그, 전원 코드는 물이나 기타 액체에 절대로 담그지 마십시오.
- 언제나 약간 젖은 수건 등으로 닦아야 합니다.
- 제품을 분해하거나 세척하기 전에 반드시 전원 코드를 주 전원에서 분리하십시오.
- 칼날은 매우 날카롭습니다. 특별한 주의를 기울여 세척하십시오.