

Ariete

SMOOTHY JUNIOR



아리에떼 주서기 사용설명서

Mod. **581**

본 제품은 국내용으로 일반 가정에서만 사용하도록 제작 되었습니다.
제품의 외관 및 규격은 제품의 질을 높이기 위해 사전 고지 없이 바뀔 수 있습니다.
사용 후 반드시 전원코드를 분리하여 보관하세요.

고객센터(代) 02-488-0184

제품변심 반품/초기불량 시에 구매처로 연락하시기 바랍니다.



Ariete

제품 상담 전화
02-488-0184

Internet: www.arietekorea.co.kr

cod. 6315103010 rev. 0 - 27/05/15

경고 및 주의사항

- 사용하기기 전에 다음 “안전을 위한 주의사항”을 잘 읽으신 후 제품을 올바르게 사용하여 주십시오.
- 본 설명서는 제품을 사용하기기 전에 반드시 읽어주시고 본 제품을 폐기하실 때까지 언제든지 볼 수 있는 곳에 반드시 보관하여 주시기 바랍니다.
- 주의 사항은 아래와 같이 구분하고 있으며 어느 것이나 안전에 관한 중요한 내용이므로 반드시 지켜 주시기 바랍니다.



주의 지시사항을 위반하였을 경우, 경미한 상해나 제품의 손상이 발생할 가능성이 있습니다.

- 본 제품의 전압이 주전원과 전기 사양과 일치하는지 확인하십시오.
 - 제품에 전기가 연결되어 있을 경우에는 방치하여서는 안되며, 사용 후에는 반드시 플러그를 뽑아 전기를 차단하여야 합니다.
 - 본 제품을 뜨거운 곳이나 근처에 놓지 마십시오.
 - 제품을 비나 햇빛 등에 노출시키지 마십시오.
 - 전기 선이 뜨거운 열과 접촉하지 않도록 하십시오.
 - 어린이나 물이 불편하신 분은 사용과 관련하여 안전에 책임질 수 있도록 지시사항을 충분히 숙지한 사람의 도움을 받으십시오.
 - 어린이가 본 제품을 세척하거나 숙련된 자의 지도 없이 관리하지 않도록 하십시오.
 - 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하며 사용시에도 어린이가 접근하지 않도록 주의/지도 하십시오.
 - 어린이가 본 제품을 사용하지 않도록 하시고, 어린이의 손이 닿지 않는 곳에서 보관하십시오.
 - 본 제품을 세척하거나 액세서리를 장착 또는 분해하기 전에 본 제품의 전원을 차단하십시오.
 - 모터 분체, 플러그나 전기선을 물이나 기타 액체에 젖히지 않도록 하십시오.
- 이러한 부품을 닦을 때는 젖은 행주 같은 것을 사용하여 세척 후 마른 수건으로 물기를 제거하여 주십시오.
- 젖은 손으로 전원 버튼, 전원 코드와 플러그 등을 만지지 마십시오.
 - 작동시에는 구동부에는 절대 손이 닿지 않도록 하십시오.
 - 비어 있는 상태에서는 본 제품을 작동하지 마십시오.
 - 칼날이 손상되었을 경우 본 제품을 사용하지 마십시오.
 - 사용할 때에는 평평한 곳에 놓인 용기 위에서 사용하십시오.
 - 본 제품에 전원을 연결전에 반드시 배출구를 차단했는지 확인하시기 바랍니다.
 - 본제품을 1분이상 연속으로 사용하지 마십시오. 1분이상 사용시 5분정도 쉼니다.
 - 기기의 전원을 차단할 때, 플러그를 잡고 전원 소켓에서 잡아당겨 분리하십시오.
- 어떠한 경우에도 전원 코드를 잡아 당기지 마십시오.
- 전기선이나 플러그가 손상되었거나 제품이 결함이 있다고 여겨질 때에는 사용하지 마십시오.
- 이때에는 가까운 지정 서비스 센터에서 수리를 받으십시오.

- 전원 코드가 손상된 경우 제조자나 판매자의 고객 센터 또는 유자격 기술자에 의해 수리를 받으십시오.
 - 제조자에 의해 명시적으로 인정되지 않은 제품의 변형이나 수리는 품질 보증 및 무상 수리를 받을 수 없습니다.
 - 기기를 폐기할 경우 전원 코드를 절단하여 사용할 수 없도록 하시기 바랍니다.
- 또한 어린이가 가지고 놀 때 피해가 발생하지 않도록 위험한 부품은 제거하여 폐기할 것을 권고합니다.
- 열음을 분해할 때에는 물동역 한 컵정도 넣어 사용하십시오. 액체가 없는 상태에서 기기를 가동하면 칼날이 칼날이 손상 될 수 있습니다.
 - 너무 단단한 식재료(뼈 있는 육류 등)는 사용하지 마십시오.
 - 너무 뜨겁거나 끓는 재료를 넣지마십시오.

제품 보증서

- ※ 고장이 아닌 경우 서비스를 요청하면 요금을 받게 되므로 반드시 사용설명서를 읽어 주십시오.
- ※ 이 보증서는 한국에서만 사용되며 다시 발행하지 않으므로 사용설명서와 잘 보관해 주십시오.
- ※ 본 상품에 이상이 있을 경우 공정거래위원회 고시 "소비자 분쟁 해결 기준"에 의해 보상해드립니다.

제품의 수리나 고장 시 가까운 구입처나 본사 A/S센터(02-488-0184)으로 연락하시기 바랍니다.

01. 제품보증기간은 구입일자로 부터 2년이며 제품구입일자는 제품보증서(구입영수증)를 기준으로 합니다.
02. 제품보증서(구입영수증)이 없는 경우 생산년월을 기준으로 3개월을 구입일자로 적용하여 보증기간을 산정한다.

제 품 명		모 델 명	
구 입 일		보 증 기 간	
고 객	성 명		전화번호
	주 소		
구 입 처		제조번호	

Ariete

[무상서비스]

일반제품을 영업용으로 전환하여 사용하게 되는 경우의 보증기간은 단축 적용됩니다.

소 비 자 피 해 유 형		보 상 내 용	
		보증기간 이내	보증기간 이후
부품보증기간 내에 정상적인 사용 상태에서 발생한 성능, 기능상의 고장 발생시	구입후 10일 이내에 중요한 수리를 요할때	제품교환 또는 구입가환급	해 당 없 음
	구입후 1개월 이내에 중요한 수리를 요할때	제품교환 또는 무상수리	
	제품구입시 운송과정중에 발생한 피해	제 품 교 환	
	교환된 제품이 1개월 이내에 중요한 수리를 요할때	구 입 가 환 급	
교환 불가능 시	제품 이상으로 고장 시	무 상 수 리	유 상 수 리
소비자의 과실로 인한 고장인 경우		유 상 수 리	유 상 수 리

[유상서비스]

1. 제품내에 이물질 (세제, 음료수, 커피등)을 투입하여 고장이 발생하였을 경우
2. 제품을 떨어뜨리거나, 충격으로 인하여 제품파손 및 기능상의 고장이 발생하였을 경우
3. 신나, 벤젠 등 유기용제에 의하여 외관손상 및 변형이 된 경우
4. 사용전원을 온(開)인가하여 제품 고장이 발생한 경우
5. 당사의 수리기사가 아닌 다른 사람이 분해, 수리 또는 개조하여 고장이 발생한 경우
6. 사용설명서의 "안전한 주의사항"을 지키지 않아 고장이 발생하였을 경우
7. 사용상 정상 마모되는 소모성 부품을 교환하는 경우
8. 기타 고객의 과실로 인한 고장이 발생한 경우

-Ariete- 브랜드 소개



- “아리에떼”는 1964년 이탈리아의 창의성의 본고장 투스카니(Tuscani)의 심장부 피렌체(Firenze)에 설립되었으며, 창립 이래, 항상 새로운 아이디어의 발굴을 통해 창의적이며, 심플한 디자인의 가전 제품을 개발하여 왔습니다.
- “아리에떼”는 끊임없는 개발과 혁신을 통해 개발된 합리적 가격의 뛰어난 품질의 제품을 이탈리아 국내는 물론 전 세계에 공급하여 왔으며, 아리에떼 매출액의 60% 이상을 수출하고 있습니다.
- “아리에떼”는 드롱기 그룹의 일원으로서 드롱기, 캔우드와 함께 3대 브랜드로 자리매김하고 있습니다.

SMOOTHY JUNIOR **쥬서기**

1. 제품특징

SMOOTHY JUNIOR쥬서기는 일반 믹서기와 같은 용도로도 사용이 가능하지만 전면에 달린 배출구가 장착되어 있어 야채쥬스나 과일과 얼음 같이 갈아 스무디 형태로 즐기거나 기타 액체형태의 음식물을 갈아 바로 컵 따라 마실 수 있어 편리합니다.

※ 처음 사용시 주의사항

- 본 제품은 가정용으로 설계되었으므로 상업용/산업용으로 사용하지 마십시오.
- 반드시 사용설명서를 끝까지 읽고 숙지 후 제품을 사용하시기 바랍니다.
- 본 제품을 처음 사용할 때, 모든 부품의 포장재를 제거하고 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 두십시오.
본 제품의 부품을 세척합니다('세척' 참조)

경고! 고무링이 올바르게 조립되지 않으면 용기의 아래쪽에서 액체가 새 수 있습니다.

〈조립법〉

- 고무링(6)을 칼날 조립부(7) 위에 놓습니다.
- 칼날 조리부를 용기에 시계반대방향으로 돌려 단단히 결합합니다.
- 추출구(5)를 본체의 안착부에 방향을 맞추어 올려 놓고 본체(8)와 잘 결합합니다. (그림 2)

5. 도움말

1. 보다 쉽게 만들려면 액체를 더 넣습니다. 보다 진하게 만들려면 얼음을 더 넣습니다.
2. 뚜껑을 닫기 전에 혼합 막대(1)를 이용하여 단단한 식재료를 액상 재료 안으로 밀어 넣습니다.
3. 음료를 준비하는 중간에 간간히 전원 스위치(10)를 끄고 음료 입자의 균질성 등을 점검합니다.
4. 식재료의 씨나 섬유질 등에 의해 음료가 충분히 부드러지지 않을 수 있습니다.
5. 식재료 종류에 따라 섬유질과 주스 부분이 분리될 수 있으니, 가급적 빨리 드시는 것이 좋습니다.
분리된 음료는 충분히 섞어 드십시오.
6. 견과류 같은 마른 식재료나 빈 상태에서 본 제품을 가동하지 마십시오.
7. 본 제품을 식재품 보관 용기 대용으로 사용하지 마십시오.
8. 식재료 종류에 따라 부피가 커질 수 있으며, 거품이 생길 수 있습니다.
따라서 과도하게 많은 식재료를 넣지 마시고 두껍게 올바르게 닫습니다.
9. 본 제품을 오래 사용하기 위하여 60초 이상 연속적으로 사용하지 마십시오.
10. 냉동 상태에서 영겨 붙은 덩어리 상태의 식재료를 그대로 넣지 마시고, 분리하여 넣습니다.

6. 제품사양

제 품 명	믹서기	제품크기	
모 델 명	581	수 입 원	(주)이스타코리아
정격전압	220V, 60Hz	판 매 원	(주)에스엠커머스
소비전력	350W	제 조 국	중국OEM

2. 각 부위별 명칭 및 기능

1. 혼합막대
2. 투명캡
3. 뚜껑
4. 용기
5. 배출구
6. 고무링
7. 칼날조립부
8. 본체
9. 전원코드
10. 전원스위치



그림. 1



그림. 2



그림. 3



그림. 4



그림. 5



그림. 6



그림. 7



그림. 8

3. 사용방법

1. 칼날 조립부를 용기와 조립한 후, 식재료를 작게 조각내어 용기 안으로 직접 넣거나 뚜껑의 구멍을 통해 넣습니다.
2. 용기 안으로 액상 재료를 넣습니다. 이때에 용기의 MAX 표시를 넘지 않도록 주의합니다. 액상 재료로는 과일, 우유, 과일 주스, 각종 향료, 요거트 등 부드러운 식재료를 포함합니다.
3. 다른 재료와 함께 얼음 조각을 용기 안에 넣습니다.
4. 뚜껑(3)과 투명 캡(2)로 용기(4)를 덮습니다. 또는 투명 캡(2)을 제거한 후, 혼합 막대(1)을 뚜껑중앙의 홀을 통해 넣어 혼합이 되도록 내용물을 눌러 줄 수 있습니다. 주의!! 전원을 켜기 전 반드시 배출구를 막았는지 확인하시기 바랍니다.
5. 전원을 연결한 후 전원 스위치(10)를 눌러 주면 칼날이 회전하여 재료를 갈아줍니다.
6. 식재료가 고른 입자가 될 때까지 충분히 섞어 줍니다. 보다 좋은 결과를 얻기 위해서 혼합 막대(1)을 시계 반대 방향으로 돌려 줍니다.
7. 전원 스위치(10)를 돌려 전원을 끈 후, 컵을 배출구(5) 밑에 놓고 (그림 3)과 같이 배출구 레버를 당깁니다. 만약 음료로 너무 진하면 혼합 막대를 사용하십시오. 음료 수위가 용기의 바닥 부위까지 낮아지면 배출구로 잘 안 나올 수 있습니다. 이때에는 물 등을 몇 스푼 추가하면 쉽게 나올 수 있습니다. 음료 추출을 멈추려면 배출구 레버를 놓습니다.

경고- 1분간 사용 후 최소한 5분 정도 쉬도록 하십시오.

4. 세척방법

1. 세척하기 전에 우선 전원 플러그를 전원소켓에서 분리합니다.
2. 기기가 충분히 식은 후 분리를 하시기 바랍니다.
3. 본체와 칼날 결합부를 제외한 나머지 부품은 분리하여 흐르는 물에 세척이 가능합니다.
4. 본체는 물이 들어 가지 않도록 부드러운 젖은 행주등을 이용하여 닦은 후 마른 행주로 물기를 제거하여 주십시오.
5. 배출구를 정기적으로 분리하여 각 부품을 세척하십시오.
6. 보관시에는 직사광선이 없는 공기가 잘 통하는 곳에 보관하시기 바랍니다.

배출구 세척

1. 용기로부터 탭을 분리합니다(그림 7).
2. 시계 반대 방향으로 돌려 탭 커버를 제거합니다(그림. 8).
3. 용기로부터 추출구 조립부를 분리하고 중성세제를 푼 따뜻한 물에 밸브를 연 상태로 담급니다(그림 5). 철저히 닦고 린스 후 건조시킵니다.
4. 세척 후 건조된 용기와 탭을 재결합합니다. 이때 탭의 고무링이 용기에 올바르게 장착되도록 주의합니다(그림 6).