

WSKAZÓWKI OGÓLNE

PRZESTRZEGAJ PONIŻSZYCH WSKAZÓWEK PRZY KORZYSTANIU Z URZĄDZENIA.

- * Nie uruchamiać urządzenia bez wody.
 - * Kabel elektryczny nie może stykać się z gorącymi elementami urządzenia.
 - * Przed czyszczeniem bądź dłuższą przerwą w pracy urządzenia wyciągnąć wtyczkę z kontaktu.
 - * Nie pozostawiać urządzenia w pomieszczeniach poniżej 0 st.C. Pozostałości wody mogą zamrażać powodując uszkodzenie urządzenia.
 - * Wyciągnąć wtyczkę z kontaktu przed napełnieniem zbiornika wodą.
 - * Urządzenie przeznaczone tylko do użytku domowego.
 - * Nie pozostawiać włączonego urządzenia w obecności dzieci, bez opieki dorosłych.
 - * W przypadku uszkodzenia kabla elektrycznego wyłączyć urządzenie i skontaktować się z autoryzowanym serwisem.
 - * Nie dotykać zewnętrznych części metalowych podczas pracy urządzenia. Grozi porażeniem !
 - * Urządzenie można czyścić wilgotną szmatką po wyciągnięciu wtyczki z kontaktu i ostygnięciu gorących elementów. Można używać delikatnych środków myjących, nigdy żrących !
NIE ZANURZAĆ URZĄDZENIA W WODZIE ANI W INNYCH PŁYNACH.
 - * Przed podłączeniem urządzenia do prądu, sprawdzić zgodność napięć w gniazdku i na tabliczce znamionowej urządzenia.
 - * Użycie przedłużaczy nie dopuszczonych przez producenta może spowodować szkody.
 - * Nie napełniać zbiornika urządzenia wodą gorącą, wrzącą lub gazowaną.
 - * Urządzenie postawić na stabilnym podłożu, z dala od źródeł ciepła.
 - * Nigdy nie kierować strumienia pary na części ciała.
 - * Nigdy nie używać urządzenia uszkodzonego. W razie konieczności należy zwrócić się do autoryzowanego serwisu. Wyłącza się wszelką odpowiedzialność producenta za szkody powstałe w wyniku nieprawidłowej eksploatacji urządzenia.
 - * Urządzenie postawić w miejscu dostatecznie oświetlonym, z łatwym dostępem do gniazdka.
 - * Unikać kontaktu części elektrycznych z wodą - może powstać zwarcie.
- Urządzenie odpowiada Dyrektywom 2006/95/CE i EMC 2004/108/CE.
Urządzenie jest zgodne z regulacją nr 1935/2004 z 27/10/2004.



INSTRUKCJA OBSŁUGI

Ekspres do kawy

MOKA AROMA Elettrica

model 1358A



**ŻYCZYMY PAŃSTWU WSPANIAŁYCH CHWIL Z KAWĄ
Z EKSPRESU Moka Aroma**



**Dystrybucja w Polsce: GERO Sp. z o.o.
00-697 Warszawa, Al. Jerozolimskie 47/1**

BUDOWA

A - pokrywka	H - podstawa
B - otwory parzenia kawy	I - włącznik
C - dzbanek	J. uchwyt
D - filtr	K. filtr na dwie filiżanki
E - uszczelka	L. zawór
F - filtr na cztery filiżanki	M. kabel elektryczny z wtyczką
G - bojler	

PRZED UŻYCIEM

Ustawić urządzenie na twardym i stabilnym podłożu. Sprawdzić, czy napięcie w gniazdku odpowiada danym zamieszczonym na tabliczce znamionowej urządzenia. Podłączyć urządzenie do prądu (kontakt z uziemieniem).

PARZENIE KAWY

Przed pierwszym użyciem należy umyć podzespoły (oprócz bojlera i podstawy).

Przed pierwszym użyciem i po dłuższej przerwie w użytkowaniu zaleca się zaparzenie kawy testowej.

Upewnić się, że urządzenie nie jest gorące.

Odkręcić dzbanek C, trzymając jedną ręką korpus dzbanka, a drugą przekręcając bojler w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara.

UWAGA! Nigdy nie trzymać za uchwyt dzbanka podczas odkręcania i zakręcania dzbanka.

Zdjąć filtr F i napełnić bojler wodą do poziomu zaworu L (Rys. 2). Woda nie powinna zakryć zaworu.

Nałożyć filtr F na bojler G. Napełnić filtr F kawą, nie ubijając jej.

Zaleca się użycie kawy wysokiej jakości, o średnim stopniu zmielenia, do ekspresu moka.

Połączyć dzbanek z bojlerem.

Podczas parzenia się kawy pokrywka powinna być opuszczona.

Postawić dzbanek na podstawie H.

Wcisnąć włącznik I - zaświeci się lampka, sygnalizując uruchomienie urządzenia.

Po kilku minutach kawa zacznie się parzyć.

Po zaparzeniu się kawy wycisnąć włącznik I.

Aby zaparzyć kolejną kawę, poczekać na ostygnięcie urządzenia.

SAMOWYŁĄCZANIE

Jeśli urządzenie jest włączone, a nie jest używane, po około 30 minutach wyłączy się samoczynnie.

Jest to tzw. tryb standby. Lampka włącznika I jest wyłączona.

Aby wyłączyć urządzenie, nacisnąć włącznik I do pozycji 2 i ponownie nacisnąć, do pozycji 1 (Rys. 4).

Spowoduje to zaświecenie się lampki włącznika. Urządzenie będzie gotowe do pracy.

DWIE FILIŻANKI

Napełnić bojler G mniejszą ilością wody (Rys. 2).

Nałożyć filtr F na bojler G. Aby zaparzyć dwie filiżanki, włożyć do filtra F filtr na dwie filiżanki K (Rys. 3).

Kolejne czynności należy wykonać zgodnie ze wskazówkami z tytułu PARZENIE KAWY.

KONSERWACJA

Przed przystąpieniem do czyszczenia urządzenie odłączyć je od prądu i poczekać na jego ostygnięcie.

Urządzenie należy konserwować regularnie.

Podzespołów nie można myć w zmywarce.

Nigdy nie zanurzać w wodzie bojlera i podstawy urządzenia.

Bojler i podstawę należy przecierać wilgotną szmatką i dokładnie osuszać.

Filtr D czyścić za pomocą szczoteczki (Rys. 5).

ODKAMENIANIE

Po dłuższym czasie użytkowania w bojlerze może powstać osad z kamienia.

Osad należy usunąć w następujący sposób:

* poczekać na ostygnięcie urządzenia

* zdjąć dzbanek z bojlera

* napełnić bojler środkiem odkamieniającym (na przykład kwasem cytrynowy)

* oczyścić bojler

* przed przystąpieniem do parzenia kawy należy zaparzyć co najmniej trzy kawy testowe

GDY WYSTĄPIĄ PROBLEMY

A - kawa nie parzy się - sprawdź, czy jest woda w zbiorniku.

B - woda wycieka z bojlera - prawdopodobnie zbyt wiele kawy jest w filtrze.

Należy wsypać odpowiednią ilość kawy.

Należy oczyścić uszczelkę i filtr.

Należy sprawdzić, czy bojler został odpowiednio połączony z dzbankiem.

C - kawa parzy się zbyt wolno

UWAGA! Użycie kawy aromatyzowanej może spowolnić proces parzenia.

Należy oczyścić uszczelkę i filtr.

Należy sprawdzić, czy kawa nie jest zbyt drobno zmielona.

Należy zmniejszyć dawkę kawy.

Należy sprawdzić, czy bojler nie jest zakamieniony.

D - kawa jest zimna i nie jest dostatecznie mocna

Należy sprawdzić, czy kawa nie jest zbyt grubo zmielona.

Należy zmniejszyć dawkę wody.