

تعليمات هامة

تطلعوا على الارشادات التالية يتمعن

- يحتوي الجهاز التالي على منظومة تحد من درجة الحرارة و على صمامة كهربائية حرارية و على صمام امان. كما انه تم تصنيع الجهاز المذكور وفقا للوائح الاوروبية المتعلقة بالاجهزة الكهربائية المنزلية.
- قبل القيام بإيصال الجهاز بالتيار الكهربائي يجب عليكم التأكد من ان الشبكة الكهربائية للمنزل تطابق من ناحية قوة الجهد مواصفات الجهاز الفنية.
- قوموا بإيصال الجهاز بتوصيلة كهربائية ارضية.
- تجنبوا ميل الجهاز أثناء الاستعمال دون ال 45 درجة وفقا للافق فمن الممكن ان يتسرب ماء مغلي مع البخار.
- تجنبوا توجيه البخار نحو اشخاص او حيوانات او اجهزة تحتوي على مكونات كهربائية.
- نفاذ وضع الجهاز او الخيط الكهربائي او الفيشة التابعة له بالماء او بسوائل اخرى .
- قوموا دوما بعزل الجهاز عن الكهرباء أثناء قيامكم بعملية سكب الماء بداخله.
- تجنبوا ترك الجهاز بمتناول الاطفال او بمتناول من هو غير قادر على استعماله.
- تجنبوا سكب مواد كاشطة او كحولية او روائح او مواد منظفة بالجهاز، لانها من الممكن ان تضر به و تجعله هكذا أقل امانا.
- تجنبوا لمس المسطحات الساخنة للجهاز أثناء استعمالكم له، كما انه يجب عليكم ترك المكملات التابعة له لكي تبرد قبل القيام بتغيرها.
- احذروا: لقيام بفك الصمام (3) يجب عليكم اتباع الخطوات التالية:
- قوموا بعزل الخيط الكهربائي للجهاز عن الكهرباء
- قوموا بفك الصمام (3) تدريجيا و ببطء، مع التمهّل لبضعة ثواني قبل القيام بفكه كلياً

- تجنبوا استعمال الجهاز اذا ما كان هناك ضرر به او ياخذى مكملاته، وفي حالة وجود حاجة الى استبدال احدى اجزاء الجهاز، او تصليحها، بما فيها الخيط الكهربائي يجب عليكم القيام بالتوجه الى شركة كينوود او احدى مراكز الصيانة المرخصة من قبلها او على اي حال الى فني مؤهل من قبل شركة كينوود، موجب انه للقيام بهذه التصليحات يجب ان يتم استعمال ادوات خاصة لتجنب اي نوع من الاخطار.
- تم تصميم الجهاز للاستعمال المنزلي و ليس للاستعمال الصناعي او التجاري.
- تم تصنيع هذا الجهاز وفقا للائحة رقم CEE 336/89 الخاصة بالمواصفات الكهرومغناطيسية.

احتفظوا دوما بهذه التعليمات

وصف مكونات الجهاز

1. هيكل الجهاز
2. الفويهة المرنة
3. صمام الامان
4. زر تفكيك البخار

5. المقبض
6. الخيط الكهربائي
7. المؤشر

المكملات

8. القمع
9. المقدار
10. الفرشاة المستديرة
11. الفويهة المعقوفة
12. الفويهة المدببة
13. الأنبوب المرن
14. فرشاة الاقمشة
15. مساحة الزجاج
16. القطعة القماشية

طرق الاستعمال

لتعبئة خزان السخانة قبل الاستعمال

احذرو فك صمام الخزان قبل التأكد من انه تم عزل الفيشة عن التيار الكهربائي

قومو بفك صمام الامان (3) و من ثم قومو بقلب الجهاز رأسا عن عقب لتفريغ خزان السخانة من الماء تماما. قومو عقب ذلك ملء مقدار من الماء (8) و عبر القمع (9) قومو بسكبه في السخانة، كما هو موضح بالرسم A و من ثم اعيدو الصمام مكانه.

تشغيل الجهاز

لتشغيل الجهاز قومو بإيصال فيشة الخيط الكهربائي بالتوصيلة الكهربائية، المؤشر (7) سوف يبدأ باللمعان ان ذلك ، تمهلوا 3 / 4 دقائق، لكي تعطو الفرصة للبخار لكي يتكثف، و من ثم سوف يصبح بإمكانكم عبر الضغط على زر تدفق البخار (4) الحصول على بخار غزير.

استعمال المكملات

الفويهة المدببة

- a) قومو بتكريب المكمل من خلال الدفع به بالمدخل الخاص به مع الاخذ بعين الاعتبار من ان يتوافق الخط المرسوم فوق سطحيتها مع الخط الاصفر الموجود فوق سطحية هيكل الجهاز كما هو موضح بالرسم B
- b) ومع لف الفويهة باتجاه حركة عقارب الساعة، بحيث يتوافق الخط المرسوم فوق سطحيتها مع الخطين المرسومين على الجزء الثابت للجهاز.

بهذا الشكل سوف يتم تثبيت المكمل بإحكام بالهيكل. فابوري جيت مجهز بأنبوب مرن يسمح بتوجيه البخار بالاتجاه المرغوب به. قومو بتكريب الفويهة المدببة من خلال الدفع بها بالمدخل الخاص بها مع الاخذ بعين الاعتبار من ان يتوافق الخط المرسوم فوق سطحيتها مع الخط الاصفر الموجود فوق سطحية هيكل الجهاز، و لكن من دون تغطية الخط الدائري الاخضر اللون، كما هو موضح بالرسم B. قومو بلف الفويهة باتجاه حركة عقارب الساعة، بحيث يتوافق الخط المرسوم فوق سطحيتها مع الخطين

المرسومين على الجزء الثابت للجهاز، في هذا الوضع سوف يتسنى لكم توجيه البخار كما هو موضح بالرسم C.

الفرشاة المستديرة و الفويهة المعقوفة

من الممكن تركيب كلا المكملين سواء فوق الفويهة المدببة (الرسمين D - E) أو فوق الفويهة المرنّة (الرسمين F - G) عبر تدخليهم بالحافة المنحنية و اختيار الزاوية المرغوبة.

الانبوب المرن و فرشاة الاقمشة و مساحة الزجاج

يحب تركيب الانبوب المرن (13) فوق الفويهة المرنّة (2). و من ثم يجب ان يتم تركيب بحافة الانبوب كلا من الفرشاة المستديرة (10) و الفويهة المعقوفة (11) و الفويهة المدببة (12) و اخيرا فرشاة الاقمشة.

تم تزويد هذه الاخيرة بسطحية قماشية مثالية لتنظيف السطحيات الحساسة كالكتب و الكراسي المبطنة، و بمساحة زجاج يتم تركيبها وفقا للرسم H.

ارشادات حول كيفية ملء خزان السخانة اثناء استعمال الجهاز

في حالة استهلاككم للماء، يصبح غير مجدي الضغط على زر البخار (4)، و بموجبه يجب عليكم اعادة ملء الخزان وفقا للارشادات التالية:

(a) قومو بعزل الخيط الكهربائي عن التيار الكهربائي

(b) تمهلوا (10) عشر ثواني قبل القيام بالخطوة التالية

(c) قومو بفك صمام الامان (3) تدريجيا و ببطة، مع التمهّل لبضعة ثواني، الى ان يتوقف الصفيّر الناجم عنه، قبل القيام بفكه كليا.

(d) ومو بسكب مجددا مقدار من الماء عبر القمع (8) ببطة لتفادي رشاش ماء فور لمس السطحية السخانة.

(e) قومو الان بإعادة تركيب الصمام بإحكام

(f) قومو بإعادة الفيشة مكانها و إيصال الجهاز بالتيار الكهربائي

التنظيف و الصيانة

قومو بعزل الجهاز عن التيار الكهربائي قبل قيامكم بهذه العملية، ومن ثم انظروا الى ان يبرد الجهاز تماما، لضمان حياة افضل و عمل احسن للجهاز من الكافي ان تقومو بغسل، من دون استعمال خل او اي مواد مكافحة للجير، خزان السخانة شهريا، للتخلص من الترسبات الجيرية.

لطفا دستورالعمل زیر را با دقت بخوانید:

۱. این وسیله مجهز به تنظیم کننده درجه حرارت، فیوز حرارتی و درب ایمنی بوده و دارای استاندارد اروپایی مربوط به وسایل الکترونیکی می باشد.
۲. دقت کنید که بخارشوی به برق ۲۲۰ ولت متصل گردد.
۳. همیشه این وسیله را به پریز ارت دار متصل نمایید.
۴. هنگامیکه از این وسیله استفاده نمی کنید دوشاخه را از پریز بیرون آورید.
۵. در هنگام استفاده از این وسیله برای جلوگیری از ریزش آب داغ آن را خم نکنید.
۶. هرگز دهانه بخار را مستقیماً به سمت اشخاص، حیوانات یا وسایل الکترونیکی نگیرید.
۷. هیچگاه این وسیله را در آب یا مایع دیگری فرو نبرید.
۸. در هنگام پر کردن مخزن آب، بخارشوی به برق متصل نباشد.
۹. این ویله را دور از دسترس کودکان نگهدارید.
۱۰. از ریختن الکل، مایع شستشو و سایر مواد شیمیایی در داخل مخزن آب خودداری کنید. این کار ممکن است باعث صدمه به بخارشوی گردد و ایمنی آن را کاهش دهد. به قسمتهای گرم این وسیله دست نزنید و برای تعویض ضمائم آن صبر کنید تا خنک شوند.
۱۱. همواره این راهنما را نزد خود نگهدارید.

توجه:

- قبل از برداشتن درب ۳ (شکل A) اعمال زیر را انجام دهید.
- بخارشوی را خاموش کنید.
 - دوشاخه را از پریز خارج کنید.
 - به آرامی درب شماره ۳ را بردارید.
۱۲. چنانچه این وسیله دچار نقص فنی می باشد هرگز از آن استفاده ننمایید و جهت رفع نقص با کانون امور مشتریان تماس حاصل فرمایید.
۱۳. این وسیله فقط جهت استفاده مصارف خانگی می باشد.

۱۴. این وسیله مطابق با استاندارد شماره ۸۹/۳۳۶ EC بازار مشترک اقتصادی اروپا هماهنگی دارد.

اجزا

۱. بدنه بخارشوی
۲. لوله میانی
۳. درب ایمنی
۴. دکمه بخار
۵. دستگیره
۶. سیم برق
۷. چراغ هشدار

ضمانت

۸. قیف
۹. پیمانه
۱۰. بروس گرد
۱۱. زانویی
۱۲. لوله راست

مشتري گرامی

از انتخاب شما متشکریم ، وسیله ای را که شما انتخاب کرده اید جزو محصولات است که قدرت بالای پاک کنندگی توسط بخار را دارا بوده و باکتری ها و میکروبها را از بین میبرد و نیازی به مواد شیمیایی پاک کننده نمیشود .

انواع و پوری برای نیازهای مختلف شما به شرح زیر ساخته شده است:

الف) بخارشوی برای تمیز کردن بهداشتی سطوحی مانند پارکت، موکت، فرش و سرامیک

ب) بخارشوی همه کاره یا ضمانت کامل

ج) بخارشوی مناسب برای تمیز کردن سطوح غیر قابل دسترس (رادپاتور، پشت پنجره و غیره)

دستورالعمل استفاده

چگونگی پر کردن مخزن آب قبل از استفاده:

هنگامیکه این وسیله به برق متصل می‌باشد درب مخزن را باز نکنید. (شکل B)

درب مخزن را باز کنید (۳) و آب آن را کاملاً تخلیه کنید. (شکل C)

مخزن را با استفاده از پیمانه (۹) و قیف (۸) از آب پر کنید.

درب ایمنی (۳) را ببندید.

بخارشوی را به برق وصل کنید، چراغ هشدار دهنده (۷) روشن می‌شود پس از گذشت ۳ الی ۴ دقیقه بخار آماده

میشود و با استفاده از دکمه بخار (۴) از بخارشوی استفاده نمایید.

کاربرد ضمانت:

لوله راست: مطابق شکل B لوله را به بخارشوی وصل کنید (نقاط زرد رنگ کنار هم قرار گیرند شکل C)

زانویی و بروس گرد: این دو وسیله را مطابق شکل E و D به لوله راست متصل کنید.

لوله میانی: این لوله را نیز مطابق شکل G و F وصل کنید.

لوله ای با قابلیت ارتجاع (۱۳) به لوله میانی (۲) متصل می‌شود. سپس از بروس گرد استفاده نمایید (۱۰)

زانویی (۱۱)، لوله راست (۱۲) و بروس گرد (۱۴) به انتهای شش گوش لوله وصل می‌شود.

برای پر کردن مخزن پس از تمام شدن آب (بخار) به شرح زیر عمل کنید:

الف) دوشاخه بخارشوی را از پریز بیرون آورید.

ب) ده دقیقه صبر کنید.

ج) با احتیاط درب ایمنی (۳) را باز کنید قبل از اینکه درب را بطور کامل باز کنید مطمئن شوید که بخار کاملاً

خارج شده است.

د) درب را بردارید و با استفاده از پیمانه و قیف آب داخل مخزن بریزید. مراقب باشید آب از مخزن بیرون نریزد.

ه) درب ایمنی را ببندید

و) بخارشوی را به برق متصل کنید.

نظافت و نگهداری

قبل از انجام هر کاری دوشاخه را از پریز بیرون آورید . اجازه دهید تا بخارشوی خنک شود سپس آن را تمیز کنید . برای اطمینان از کارکرد بخارشوی هر ماه مخزن را کاملاً تمیز و جرم زدایی کنید . از بکاربردن سرکه یا سایر مواد رسوب زدا خودداری فرمایید .

کانون امور مشتریان

تهران- تقاطع فرمانیه و پاسداران- شماره ۶۲۸- طبقه هشتم تلفن: ۲۸۰۱۸۱۹

COD. 5065105800

Rev. 0 del 04/04/2005

KENWOOD

Kenwood Limited
New Lane - Havant
Hampshire PO9 2NH
UK
Phone: 023 9247 6000
Fax: 023 9248 0214