

BIZTONSÁGI TUDNIVALÓK



Veszély!

Betartásának elmulasztása életveszélyes elektromos áramütést okoz vagy okozhat.

- A készülék tápkábelét a felhasználó sosem cserélheti ki, mert ahhoz különleges szerszámokra van szükség.

A kábel sérülése esetén a javításhoz vagy a kábelcsere elvégzéséhez kizárólag egy gyártó által feljogosított márkaszervizhez forduljon, hogy ne veszélyeztesse saját biztonságát.

- A kávéfőzőt soha ne merítse vízbe. Ez egy elektromos készülék.
- Ha nem használja a készüléket, húzza ki a villásdugót a csatlakozóaljzatból és kapcsolja ki a főkapcsolót. Ne hagyja a készüléket feleslegesen hálózati csatlakoztatás alatt.
- Mint bármilyen elektromos készülék esetén, ezt a készüléket is ésszerűen és óvatosan kell használni, különösen gyermekek jelenlétében.
- Ellenőrizze, hogy a hálózati feszültség megegyezik-e a készülék adattábláján feltüntetett értékkel. A készüléket csak minimum 10 A terhelhetőségű és megfelelően földelt csatlakozóaljzatba szabad kapcsolni. A gyártót nem terheli felelősség a készülék földelés nélküli hálózatra való csatlakoztatásából származó esetleges balesetekért.
- Ha a csatlakozóaljzat típusa nem felel meg a készülék villásdugójának, szakemberrel végeztesse el a csatlakozóaljzat cseréjét.
- A víztartály feltöltése és a kiöntőkanna gépről való levétele közben ügyeljen, hogy ne öntsön semmilyen folyadékot a villásdugóra és a hálózati tápkábelre.



Égési sérülések veszélye!

Betartásának elmulasztása égési sérüléseket okoz vagy okozhat.

- Ezt a készüléket "kávéfőzésre" tervezték. Vigyázzon, nehogy a kiforrószenő víz, a kiáramló gőz által vagy a készülék helytelen használata következtében égési sérüléseket szenvedjen.
- Használat közben ne érjen a készülék forró felületeihez. Használja a gombokat és a fogantyúkat.
- Nem szabad a készülékhez érni, amikor nedves a keze vagy a lába.
- A melegítőlap a készülék használata után sokáig meleg marad.
- Előfordulhat, hogy ha adagolás közben eltávolítják az üveg kannát a melegen tartó talpról, néhány csepp forró víz lecsöpög a zuhanyfejről.



Figyelem!

Betartásának elmulasztása sérüléseket vagy a készülék károsodását okozza ill. okozhatja.

- A gyártót nem terheli felelősség a helytelen, hibás és nem rendeltetésszerű használatból származó károkért.
- Meghibásodás vagy helytelen működés esetén a hálózati tápkábel kihúzásával kapcsolja ki a készüléket. Az esetleges javítási munkák elvégzését kizárólag a gyártó által feljogosított márkaszervizben végeztesse és a javításhoz kérje eredeti alkatrészek használatát. A fentiek betartásának elmulasztása veszélyeztetheti a készülék biztonságos üzemeltetését.
- A készüléket 8 év feletti gyermekek és csökkent fizikai, szenzoriális vagy értelmi képességekkel rendelkező személyek vagy megfelelő tapasztalattal ill. ismeretekkel nem rendelkezők is használhatják, amennyiben elmagyarázzák nekik a helyes használat szabályait, ill. a készülék használata közben biztosítják számukra a felügyeletet és a megfelelő biztonságot, valamint képesek megérteni a készülék használatával járó kockázatokat. Ügyeljen, hogy gyermekek ne játszhassanak a készülékkel.
- Gyermekek csak felnőtt felügyelete mellett végezhetik a készülék tisztítását és karbantartását. Tartsa a készüléket és annak vezetékeit 8 év alatti gyermekektől távol.
- A csomagolás eltávolítása után ellenőrizze a készülék épességét. Bármilyen kétsége merülne fel, ne használja a készüléket és forduljon szakemberhez.
- A csomagolóanyagokat (műanyagzacskók, polisztírol hab, stb.) ne hagyja gyermekek közelében, mert potenciális veszélyforrást jelentenek.
- A készüléket egy vízcaptól, mosogatótól és hőforrástól távol eső munkafelületre helyezze.
- A készüléket soha ne helyezze el olyan helyiségbe, ahol a környezet hőmérséklete 0°C-ra vagy annál alacsonyabbra csökkenhet (ha a víz megfagy, károsodhat a készülék).

- Tilos a készüléket az üveg víztartállyal (A) fogva mozgatni (9. ábra). A készüléket a központi oszlopnál vagy az alapnál megfogva szabad elmozdítani (10. ábra).
- Mielőtt kihúzza a villásdugót a csatlakozóaljzatból, kapcsolja ki a készüléket a választott funkció kiiktatásával, a vonatkozó (F) vagy (G) kávéfőző gombot megnyomva.
- Ne használja a készüléket 2000 méter feletti magasságon.

Megjegyzés:

Ez a jelzés fontos tanácsokra vagy információkra hívja fel a felhasználó figyelmét.

- A készülék beállítása és használata előtt figyelmesen olvassa el a használati utasítást. Csak így lehet a legjobb eredményt elérni és a legnagyobb biztonságban üzemeltetni a készüléket.
- A készülék kizárólag háztartási használatra készült.

Nem használható: üzletek, irodák és egyéb munkakörnyezet személyzeti konyhájában; tanyaházakban; hotelek, motelek és egyéb lakókörnyezetek vendégei számára; panzió típusú környezetben

A készülék minden más célra történő használata helytelen, ezért veszélyes.



- Ez a termék megfelel az élelmiszerekkel rendeltetészerűen érintkezésbe kerülő anyagokról és tárgyakról szóló 1935/2004/EK irányelvnek.
- Miután a készüléket a munkafelületre tette, ellenőrizze, hogy a gép oldal- és hátlapja körül kb. 5 cm, a kávéfőző gép felett pedig legalább 20 cm szabad tér maradjon.
- A szűrőtartó eltömődése, illetve a víz és/vagy a kávé szűrőtartóban történő elakadása az alábbi feltételek bármelyikének bekövetkezése vagy ezek kombinációja esetén fordulhat elő:
 - túl finomra őrölt kávé használata
 - két vagy több papír szűrő használata
 - túl sok kávé őrlemény a szűrőben

A KÉSZÜLÉK LEÍRÁSA

- Vízfeltöltő nyílás
- Előmelegítő lemez
- Kanna jelenlét/Csepegés gátló funkció
- Adagolókanál

- Fedél
- Optimális kávéfőző gomb, ECBC által jóváhagyva
- A vizet őrölt kávéval áteresztő gomb
- Üveg kanna
- Filteres kávé szűrőtartó
- Vízszint jelző
- Papírszűrő 1x4
- Szűrőtartó alap
- (*) A kávégép az Európai Kávéfőző Központ (ECBC) Jóváhagyó pecsétjét viseli. Annak érdekében, hogy a kávégép megfeleljen az ECBC szabványoknak, nyomja meg az F gombot

Használat előtt

A készülék első alkalommal történő használata esetén, az összes tartozékot és a belső hidraulikus köröket át kell mosni 2 kávé nélküli főzéssel. Hagyni kell a vizet átfolytani és ki kell önteni. Ki kell öblíteni az üveg kancsót és meg kell ismételni a folyamatot a kávéfőző teljes tisztítása érdekében. Mindig tiszta, hideg vizet kell használni.

Milyen szempontok fontosak egy kávégép kiválasztásakor?

- Infúziós hőmérséklet (92-96°C)
- Telítési idő (4 - 6 perc)
- A kávéőrlemény és a víz aránya (7.5 gramm / 125 ml)

A De'Longhi Clessidra megfelel ezeknek a követelményeknek és megkapta az Európai Kávéfőző Központ (ECBC) tanúsítványait.

 **Megjegyzés:** teljesen természetes jelenség, ha az infúziós során a készülék egy sor "kattanó" hangot bocsát ki annak érdekében, hogy biztosítsa a jó kávé készítéséhez szükséges minőségi szabványok betartását.

Kiváló minőségű kávéfőző funkció

A nagy pontosságú kávéfőző technológiának köszönhetően a De'Longhi Clessidra optimális ízkinovást biztosít és elnyerte az Európai Kávéfőző Központ (ECBC) jóváhagyását: filteres kávéfőzés pontos hőmérsékleten (92°C - 96°C) és infúziós idő ellenőrzés, tökéletes és izletes kávé minden egyes csészében.

A vizet őrölt kávéval átszűrő funkció

De'Longhi Clessidra, a kifejezetten e célra tervezett zuhanyfejek és az automatikus vízfolyásszabályozónak köszönhetően, egyenesen telített kávéport biztosít az intenzívebb és aromásabb ízért, egy gombnyomással.

FILTERES KÁVÉ KÉSZÍTÉSE

 **Megjegyzés:** amikor a kiváló minőségű kávéfőző funkciót használja, a szűrőbe helyezendő őrölt kávé javasolt mennyisége

60 gramm minden liter vízhez.

- Vegye le a fedelet (E) a tetőről és a kiöntőkanna segítségével öntsön a vízfeltöltő rekeszbe (A) tiszta és hideg vizet (2. ábra) a készíteni kívánt kávé csészékben kifejezett mennyiségének megfelelő szintjelzésig. Ellenőrizze a vízszintet a tartályban a vízszintjelző (L) segítségével (3. ábra). Nem javasoljuk a kiöntő kanna mérceként történő használatát.
- Tegye a papírszűrőt (M) a szűrőtartóba (I) (4. ábra). Csak 1x4-es papírszűrőt használjon.
- Tegye az őrölt kávé szűrőt a szűrőtartóba a kapott adagolókanál (D) segítségével és egyengetse el (5. ábra). Az ajánlott mennyiségek az alábbi táblázatban találhatók. Használjon kiváló minőségű, közepes őrlésű kávéat a filteres kávéfőző gépekhez.

Javasolt mennyiségek az Európai Kávéfőző Központ (ECBC) által jóváhagyott, jó minőségű kávéhoz:

Csészék száma	Adagolókanalak száma (*)
10	10
8	8
6	6
4	4
2	2

(*) 1 szint mérete = 1 mérőkanál (7.5 g)

A táblázatban jelzett mennyiségek jelzés értékűek, amelyek íz és típus szerint és a kávé típusának megfelelően módosíthatók. Sose lépje túl a 10 adagolókanálnak megfelelő szintet. Ha nem az ECBC által jóváhagyott standard kávéat használ, annak érdekében, hogy a kávépor ne folyjon az üveg kannába, ne lépje túl a 9 adagolókanálnak megfelelő mennyiséget. A kávékeverék típusa nagyban befolyásolja az elkészített kávé minőségét. Ezért tanácsos többfajta kávéat kipróbálni hogy megtalálja melyik ízlik legjobban.

- Tegye vissza a fedelet (E) a készülék tetejére úgy, hogy a szellőző nyílások a 7-8. ábrán látható módon helyezkedjenek el és tegye a lezárt kannát (H) a tálcára egyenes helyzetben (6. ábra). Győződjön meg arról, hogy a kanna jelen van/a csepegés gátló gomb (C) le van nyomva (lásd Csepegésgátló funkció bekezdés).
- Nyomja meg a Kiváló minőségű kávéfőző gombot (F) vagy a vizet őrölt kávé átengedésével szűrő (G) gombot (1. ábra). A fehér fény jelzi, hogy a kávéfőzőgép működik. A készülék az adagolás elején egy hangjelzést, míg a végén három hangjelzést ad ki.

i Megjegyzés: az adagolás végeztével a készülék csöpög, ha nem az ECBC által jóváhagyott standard kávéat használ-

nak. A készülék, miután nem csöpög több kávé a kancsóba, adagolás vége jelzést ad.

Ha nincs víz a tartályban, az nem jelenti az adagolás végét.

- A funkció kikapcsolásához nyomja meg a kiválasztott gombot, Kiváló minőségű kávéfőző gomb (F) vagy vizet őrölt kávé átengedésével szűrő gomb (G).
- Teljesen normális, hogy a kávé kifolyása közben a készülék egy kis gőzt bocsát ki.
- Egy új kávéfőzési ciklushoz kapcsolja ki a készüléket a Kiváló minőségű kávéfőző gomb (F) vagy vizet őrölt kávé átengedésével szűrő (G) gomb megnyomásával és indítsa újra a gépet.

i Megjegyzés: ha a kannát az összes kívánt kávé lefőzése előtt eltávolítja, megszakad a kávéfőzés.

Mielőtt kiönti a kávé, távolítsa el a szűrőtartót.

Tegye vissza a kannát a tálcára, míg a kávéfőző ciklus nem fejeződik be.

Csepegés gátló rendszer

Ez a kávéfőző automatikus csepegés gátló rendszerrel van felszerelve, mely leállítja az adagolást, ha az üveg kannát eltávolítják a melegen tartó talpról.

Melegen tartó talp

Ha elengedi a Kiváló minőségű kávéfőző gombot (F) vagy megnyomja a vizet őrölt kávé átengedésével szűrő (G) gombot a szűrés befejezését követően, a talp a kávéat az ideális hőmérsékleten tartja. A funkció az átcsepegés befejezése után 40 perccel automatikusan kikapcsol.

A melegen tartó talp kikapcsolásához nyomja meg a Kiváló minőségű kávéfőző gombot (F) vagy a vizet őrölt kávé átengedésével szűrő gombot (G).

TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS

Mielőtt bármilyen tisztítási vagy karbantartási műveletbe kezdene kapcsolja ki a gépet, húzza ki a villásdugót a csatlakozóaljzatból és hagyja lehűlni a gépet.

- A készülék tisztításához ne használjon oldószereket vagy dörzshatású tisztítószerkeket. A tisztításhoz elég egy puha és nedves törölruga.
- A kávéfőzőt soha ne merítse vízbe. Ez egy elektromos készülék.
- A vízfeltöltő rekesz (A) a fedélen (E) keresztül érhető el. Szükség esetén tisztítsa meg.
- Tilos a kancsót és a tartozékokat mosogatógépben mosni.

VÍZKÖLDÁS

Ha lankhelyének ivóvíze kemény, idővel vízkő rakódik le a kávé-

főzőben. A vízkőlerakódás veszélyeztetheti a készülék helyes működését. Ezért tanácsos minden 25 kávéfőzési ciklus után vízkőoldást végezni.

Amikor két gomb (F) és (G) egyidejűleg gyulladnak fel (kb. 25 ciklusonként), vízkőoldást kell végezni a készüléken.

- A készülék automatikusan újraindul a vízkőmentesítés után.
- A vízkőoldást a kereskedelemben kapható, filteres kávéfőző gépekhez való vízkőoldókkal végezze az alábbiak szerint.
- Higítsa fel a terméket a kiöntő kannában a csomagoláson található utasítások betartásával;
- Az oldatot öntse a vízfeltöltő rekeszbe;
- Helyezze a kancsót a melegítő lapra és egyidejűleg nyomja meg a kiváló minőségű filteres kávé adagoló gombot (F), valamint a filteres kávé (pour over) adagoló gombot (G) 1,5 másodpercnél hosszabb időre.
- A vízkőoldó ciklus elvégeztével (a két gombon kialszanak a jelzőfények), végezzen öblítést úgy, hogy a készüléket legalább 2-szer csak vízzel üzemelteti (két vízzel teli tartály).
- A készülékre nem érvényes a jótállás, ha nem a fent leírt módon végzi a tisztítást.

MŰSZAKI ADATOK

Hálózati feszültség:	220-240V-50-60Hz
Felvett teljesítmény: ICM17210	1800W
Tömeg:	2.44 kg

A KÉSZÜLÉK ÁRTALMATLANÍTÁSA



A leselejtezett készüléket nem szabad a lakossági hulladékkal együtt kezelni, hanem egy kijelölt szelektív hulladékgyűjtő szigeten kell elhelyezni.

HIBAELHÁRÍTÁS

Probléma	Lehetséges ok	Megoldás
Az ECBC üzemmódot jelző fény folyamatos villogása	Üres tartály hiba	A riasztás nullázásához kapcsolja ki a készüléket legalább 30 másodpercre.