

VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR



Varning!

Om du inte följer en sådan anvisning kan följden bli livsfarliga elektriska stötar.

- Du får inte själv byta ut apparatens sladd, eftersom detta ingrepp kräver specialverktyg.

Kontakta De'Longhi Customer Services om de är skadad eller måste bytas ut, för att undvika alla risker.

- Sänk aldrig ned apparaten i vatten. Det är en elektrisk maskin.
- Dra ut kontakten ur eluttaget och slå ifrån huvudströmbrytaren när den inte används. Lämna aldrig apparaten påslagen i onödan.
- Tänk på att kaffebryggaren är en elektrisk apparat och använd den med sunt förnuft och försiktighet, särskilt när det finns små barn i närheten.
- Kontrollera att nätspänningen motsvarar den spänning som anges på maskinens märkplåt. Apparaten får endast anslutas till eluttag som har en kapacitet på minst 10 A och är ordentligt jordat. Tillverkaren kan inte ställas till ansvar för eventuella olyckor som inträffar till följd av att jordning saknas.
- Överlåt åt en elektriker att byta ut vägguttaget om det inte passar till apparatens stickpropp.
- Se till att du inte spiller vätskor på stickproppen och sladden när du fyller på vattenbehållaren och tar loss kannan från maskinen.



Risk för brännskador!

Om du inte följer en sådan anvisning kan följden bli brännskador.

- Denna apparat är konstruerad för "tillagning av kaffe". Var försiktig så att du inte bränner dig på hett vatten eller ånga eller genom att använda apparaten på ett felaktigt sätt.
- Vidrör inte apparatens heta ytor när du använder den. Använd vreden och handtagen.
- Rör inte kaffebryggaren om du har våta eller fuktiga händer eller fötter.
- Värmeplattan förblir varm en tid efter det att apparaten har använts.
- Det är möjligt att lite varmt vatten fortfarande droppar från dispensern när glaskannen avlägsnas från värmeplattan



OBS!

Om du inte följer en sådan anvisning kan följden bli skador på personer eller apparaten.

- Tillverkaren kan inte ställas till ansvar för eventuella skador som uppstår till följd av felaktig, olämplig eller oförnuftig användning.
- Om maskinen uppvisar fel eller driftsstörningar ska du stänga av den och dra ut stickproppen ur eluttaget. Kontakta endast av tillverkaren auktoriserad serviceverkstad för eventuella repara-

tioner och begär att originalreservdelar används. I annat fall kan maskinens säkerhet äventyras.

- Denna apparat får lov att användas av barn från 8 år och uppåt samt av personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller med bristande erfarenhet och kunskap om de noggrant övervakas eller har instruerats om hur apparaten ska användas på ett säkert sätt och förstår vilka risker som är förbundna med apparatens användning. Barn får inte leka med apparaten. Barn får inte rengöra apparaten eller utföra servicearbeten på den utan övervakning. Håll apparaten och dess elkabel utom räckhåll för barn under 8 år.

- Kontrollera efter att ha tagit bort emballaget att kaffebryggaren är hel och inte är skadad. I tveksamma fall ska apparaten inte användas. Vänd dig vid behov till fackman.
- Allt emballagematerial (plastpåsar, expanderad polystyren etc.) måste placeras utom räckhåll för barn, eftersom de utgör en säkerhetsrisk.
- Placera apparaten på en arbetsbänk långt från vattenkranar, diskhoar och värmekällor.
- Installera aldrig apparaten på en plats där temperaturen kan sjunka ned till eller under 0 °C (om vattnet fryser kan den skadas).
- Flytta inte apparaten genom att gripa den i vattentanken i glas (A) (Fig.9.) Fatta apparaten genom att gripa den centrala kroppen och vasen (Fig.10).
- Stäng av apparaten, innan stickkontakten dras ur elnätet. Inaktivera den valda funktionen och tryck på den berörda knappen för dispensering (F) eller (G).
- Använd inte apparaten på en höjd över havet som överstiger 2000 meter.



Notera:

Denna symbol visar på råd och information som är viktiga för användaren.

- Läs denna bruksanvisning noggrant innan du installerar och använder maskinen. Det är enda sättet att uppnå optimala resultat och maximal driftssäkerhet.
- Denna apparat är endast avsedd för hushållsbruk. Den är inte avsedd att användas

i personalkök i butiker, kontor och andra arbetsplatser; bondgårdar; av gäster på hotell, motell och andra typer av lägenhetsmiljöer, miljöer typ bed and breakfast.

Alla andra former av användning räknas som felaktiga och därför farliga.



- Denna produkt överensstämmer med förordningen EG Nr.1935/2004 om material och produkter avsedda att komma i kontakt med livsmedel.
- Efter att ha placerat apparaten på arbetsbänken, se till att det finns ett fritt avstånd på cirka 5 cm på sidorna av och bakom kaffebryggaren och på minst 20 cm ovanför den.
- Igentäppning och uppdämning av vatten och/eller kaffe i filterhållaren kan ske under någon av kombinationerna av följande förhållanden:
 - användning av finmalet kaffe
 - användning av två eller flera pappersfilter
 - för mycket kaffesump i filtret

BESKRIVNING AV APPARATEN

- A. Vattenpåfyllningsdel
- B. Plattan värms upp
- C. Närvaro av knappen för karaff/droppfri funktion
- D. Mätning
- E. Lock
- F. Optimum kaffebryggings knapp, ECBC godkänd
- G. Knapp för överbrygning
- H. Glaskanna
- I. Filterhållare för kaffedropp
- L. Vattennivåindikator
- M. Pappersfilter 1x4
- N. Filterhållarbas
- (*) Kaffebryggaren bär sigill för godkännande från European Coffee Brewing Centre (ECBC). För att bryggaren ska motsvara ECBC standarden måste du trycka in F knappen

Före användning

Första gången apparaten används, måste alla tillbehör och invändiga kretsar diskas genom att två bryggningar görs utan kaffe. Låt vattnet rinna igenom och håll ut vattnet. Skölj glaskannan och upprepa proceduren för att rengöra kaffeapparaten helt. Använd alltid rent, kallt vatten.

Vad är viktigt när du väljer en kaffebryggare?

- Infusionstemperatur (92-96°C)

- Mätningstid (4-6 minuter)
 - Portion kaffepulver jämfört med vatten (7,5 gram per 125 ml)
- De'Longhi Clessidra uppfyller dessa krav och har erhållit certifikationer från European Coffee Brewing Center (ECBC).



Notera: Det är helt normalt att apparaten under bryggningstiden avger en rad klickljud för att garantera att nödvändig kvalitetsstandard följs för att ett gott kaffe ska erhållas.

Bryggfunktion med hög kvalitet

Tack vare en tillagningsteknologi med hög precision tillhandahåller De'Longhi Clessidra en utmärkt smakupplevelse och har erhållit godkännande från European Coffee Brewing Centre (ECBC): brygger filterkaffe med exakt temperatur (92°C - 96°C) och kontroll av infusions tiden för ett perfekt och smaktligt kaffe, kopp efter kopp.

Bryggfunktion med upphällning

De'Longhi Clessidra försäkras tack vare en specifikt designad bryggning och automatisk vattenflödeskontroll, försäkras ett jämt mättat kaffepulver för mer intensiv och aromatisk smak när du trycker på en knapp.

ATT LAGA BRYGGKAFFE



Notera: när du använder funktionen för högkvalitetsbryggning, är den rekommenderade mängden malt kaffe 60 g per liter vatten.

- Ta bort locket (E) upptill och använd kannan för att hålla rent kallt vatten i vattentanken (A) (fig. 2) upp till den nivå som indikeras med antalet kaffekoppar du önskar göra. Kontrollera vattennivån i tanken genom nivåfönstret (L) (fig. 3). Du rekommenderas inte att använda den medföljande muggen som mått.
- Placera pappersfiltret (M) i filterhållaren (I) (fig. 4). Använd endast pappersfilter på 1x4.
- Placera det malda filterkaffet i filtret med måttet (D) som medföljer och jämna nivån (fig. 5). Rekommenderade mängder framgår av nedanstående tabeller. Använd malt filterkaffe av hög kvalitet eller medium för att göra bryggkaffe.

Rekommenderade mängder för bryggning av hög kvalitet ECBC godkänd

Antal koppar	Antal mått (*)
10	10
8	8
6	6
4	4
2	2

(*) 1 nipp mått = 1 mätssked (7.5 g)

De mängder som anges i tabellen är ungefärliga. Anpassa dem efter din personliga smak och typen av kaffe, men använd aldrig mer än 10 mått. Om du inte använder ECBC kaffe, rekommenderar vi att du inte överskrider mängden av 9 mått, för att undvika överflöde av kaffe i glaskannan. Typen av kaffe har stor betydelse för resultatet. därför bör du prova olika slags kaffe för att hitta det som passar dig bäst.

- Sätt tillbaka locket (E) överst på apparaten med fläktarna riktade som fig. 7-8 visar och placera den stängda kannan (H) rakt på plattan (fig. 6). Se till att knappen för närvaro av kanna/antidroppfunktionen (C) är intryckt (se avsnittet om antidroppfunktionen).
- Tryck på knappen för högkvalitetsbryggning (F) eller knappen för upphällning (G) (fig. 1). Det vita ljuset indikerar att kaffeapparaten är i drift. En ljudsignal hörs när utmatningen börjar, och tre ljudsignaler talar om att kaffet är färdigt.

i Notera: Då dispenseringen är färdig, kan det droppa från apparaten om du använder standardkaffe som inte godkänts av ECBC. Apparaten avger en signal för slut på dispensering då det inte droppar mer i bringaren. Att vatten saknas i tanken medför inte att dispenseringen är färdig.

- Tryck på vald knapp för att stänga av funktionen Högkvalitetsbryggning (F) eller upphällning (G).
- Det är helt normalt att apparaten avger lite ånga under tiden som kaffet produceras.
- För en ny bryggningscykel stäng av funktionen genom att trycka på knappen Högkvalitetsbryggning (F) eller upphällning (G) och starta om.

i Notera: om kannan tas bort innan allt kaffe som begärts har levererats, avbryter kaffe bryggningen. Innan kaffet hälls upp, ta bort filterhållaren. Sätt tillbaka kannan på plattan tills bryggningscykeln har avslutats.

Antidroppsystem

Denna kaffemaskin har ett automatiskt antidropp-system som stoppar dispenseringen när glaskannan har avlägsnats från värmeplattan.

Håll plattan varm

Om du släpper knappen för Högkvalitetsbryggning (F) eller för upphällning (G) som tryckts in efter perkuleringen har avslutats, håller kaffet plattan vid idealisk temperatur. Funktionen stängs automatiskt av 40 minuter efter att kaffet dispenserats.

För att stänga av plattan tryck på knappen för Högkvalitetsbryggning (F) eller för upphällning (G).

RENGÖRING OCH UNDERHÅLL

Innan något som helst rengörings- eller underhållsarbete utförs på kaffe bryggaren ska du stänga av den, dra ur stickproppen och låta maskinen kallna.

- Använd inte lösningsmedel eller medel med slipverkan för ren-

göring av kaffemaskinen. Det räcker med en fuktig och mjuk trasa.

- Sänk aldrig ned kaffeapparaten i vatten. Det är en elektrisk maskin.
- Vattentanken (A) kan nås genom locket (E). Rengör det om det behövs.
- Diska inte kannan och tillbehören i diskmaskin.

AVKALKNING

Om du bor i ett område med hårt vatten ansamlas kalk med tiden. Kalkavlagringar kan hindra apparaten att fungera som den ska. Det rekommenderas att du avkalkar kaffeapparaten efter var 25:e tillaggningscykel. När två knappar (F) och (G) blinkar samtidigt, (ungefär varje 25 cykler) måste apparaten avkalkas.

- Apparaten återställs automatiskt efter avkalkningen.
- Du kan använda de avkalkningsmedel för filterkaffe bryggare som finns i handeln.
- Blanda till avkalkningslösningen i kannan enligt anvisningarna på avkalkningsmedlets förpackning;
- Häll lösningen i vattenbehållaren;
- Placera kannan på värmeplattan och tryck samtidigt in knappen dispensering av filterkaffe av hög kvalitet (F) och knappen för dispensering av filterkaffe (pour over) (G) i över 1,5 sekunder.
- När avkalkningsproceduren avslutats (lamporna på de två knapparna släcks), skölj och låt apparaten fungera med bara vatten minst två gånger (2 fulla vattentankar).
- Underlåtenhet att utföra den ovan beskrivna rengöringen ogiltiggör garantin.

TEKNISKA DATA

Nätspänning:	220-240V-50-60Hz
Upptagen spänning: ICM17210	1800W
Vikt:	2,44 kg

BORTSKAFFANDE AV APPARATEN



Apparaten får inte kastas bland hushållssoporna, utan lämnas till en återvinningscentral.

FELSÖKNING

Fel	Möjlig orsak	Lösning
Kontinuerligt blinkljus lysdiod för ECBC läge	Tom tank fel	För att återställa larmet koppla bort apparaten i minst 30 sekunder