

روشن کردن

- از جلا دهنده فلزی، مایعات اشتعال‌زا یا مواد شوینده شیمیایی قوی استفاده نکنید.
- مطمئن شوید همه رابط‌ها و پریزها کاملاً خشک باشند.

رسوب

هنگامیکه آب گرم می‌شود، متراکم شدن مواد معدنی موجود در آب موجب کدر شدن آن می‌شود. به محض مشاهده تشکیل لایه بر روی آب، یا هنگام تمیزکاری صافی، اگر لایه‌ای بر روی دیواره‌ها یا المنت مشاهده کردید کتری و صافی آن را رسوب‌زدایی کنید.

صافی رسوب

برای جلوگیری از رها شدن ذرات رسوب درون آشامیدنی شما، کتری به صافی رسوب مجهز است. این صافی هم جداشدن و هم قابل شستشو است. هنگام مشاهده هر گونه ته نشین به جا مانده بر روی صافی یا چنانچه عملکرد ریختن آب معیوب شده باشد باید صافی را خارج کرده و آن را تمیز کنید.

برداشتن صافی رسوب

- بگذارید کتری کاملاً سرد شود و دو شاخه دستگاه را از برق بکشید. مطمئن شوید دست‌های شما تمیز و عاری از صابون، کرم یا هر چیز آلوده‌کننده آب باشد.
- کتری را خالی کنید و صافی را مطابق تصویر 1 بردارید. در حالیکه با یک برس نرم آن را می‌شوید زیر شیر آب آبکشی کرده (تصویر 2) و صافی را در محل خود قرار دهید (تصویر 3). **صافی خطر خفگی را به همراه دارد، پس از تمیزکاری آن را بدون نظارت رها نکنید**

تمیزکاری کتری و صافی رسوب

- تمیزکاری و رسوب‌زدایی مرتب برای حفظ کارکرد صحیح حیات است. رسوب‌گیری بیش از اندازه بر عملکرد این محصول اثر می‌گذارد و باید از این امر جلوگیری کرد.
- برای کتری‌ها از رسوب‌زدا استفاده کنید (نکته: از محلول‌های رسوب‌زدایی با پایه اسید سیتریک استفاده کنید). هنگامیکه لایه رسوب در حال تشکیل بر روی المنت گرمایشی است، رسوب‌زدایی مناسب کتری را خریداری کرده و مطابق با دستورالعمل‌های ارائه شده در بسته رسوب‌زدا، رسوب‌زدایی کنید.
- بعد از رسوب‌زدایی، مکرراً کتری را با آب تازه بجوشانید و جهت زدودن کامل ماده رسوب‌زدایی باقیمانده آن را آبکشی کنید زیرا ممکن است به دستگاه آسیب برساند. مراحل جوشاندن و آبکشی را حداقل سه بار انجام دهید.
- چنانچه صافی به رسوب‌زدایی نیاز داشته باشد آن را خارج کنید و در محلول رسوب‌زدایی مشابه فرو ببرید.
- قبل از استفاده از دستگاه مطمئن شوید قطعات الکتریکی کاملاً خشک هستند.

مشخصات فنی

منبع برق
برجسب مشخصات را ببینید
برق ورودی

- دوشاخه دستگاه را به پریز برق بزنید.
- کتری را بر روی پایه نیرو قرار دهید.
- برای روشن کردن، دکمه روشن/خاموش را به پایین فشار دهید (تصویر 5).

- چراغ راهنما روشن خواهد شد.
- هنگامیکه آب بجوشد کتری بصورت خودکار خاموش می‌شود (کلید روشن/خاموش به طرف بالا کلیک می‌خورد و چراغ‌ها خاموش می‌شوند).
- برای خاموش کردن کتری قبل از جوشیدن آب، می‌توانید کلید روشن/خاموش را در موقعیت خاموش به سمت بالا قرار دهید، یا به سادگی کتری را از پایه بلند کنید - با این کار کتری خاموش می‌شود و کلید به صورت خودکار به موقعیت خاموش برمی‌گردد.

ریختن آب

- کتری را از روی پایه نیرو بردارید و با دقت آب را بریزید. کتری را ناگهان کج نکنید یا با زاویه بیش از حد تند آب را نریزید.
- هنگامیکه کتری را از پایه جدا کردید ممکن است رطوبتی بر روی سطح فوقانی پایه ببینید. میعان روی پایه کاملاً عادی است و دلیل اختار نیست.



لطفاً توجه داشته باشید: کتری را بعد از هر بار استفاده خالی کنید. اگر می‌خواهید از کتری بیش از دو روز استفاده نکنید، آن را با آب شرب آبکشی کنید. برای کاهش مصرف انرژی و هدر رفتن آب، از آب تنها به میزان مورد نیاز استفاده کنید.

قطعات ایمنی

1) کلید روشن/خاموش خودکار

کتری شما به کلید روشن/خاموشی مجهز است که هنگام جوشیده شدن آب بصورت خودکار خاموش می‌شود. اگر کتری کمی پیش آب جوش آورده است، برای جوشاندن مجدد یک دقیقه یا بیشتر صبر کنید. سعی نکنید کلید روشن/خاموش را در موقعیت روشن نگه دارید یا سیم پیچی کلید را دستکاری کنید.

2) قطع برق ایمنی

اگر کتری با آب بسیار کم یا بدون آب روشن شود، از طریق سوئیچ قطع برق ایمن جریان برق قطع می‌شود. اگر این سوئیچ قطع برق کار می‌کند، دوشاخه کتری را از برق اصلی بکشید و قبل از پر کردن مجدد با آب سرد بگذارید خنک شود (در غیر این صورت المنت خراب می‌شود).

3) اگر کتری در حال کار از پایه جدا شود (روشن)، بصورت خودکار خاموش خواهد شد.

مراقبت و نگهداری

تمیزکاری کتری

- بگذارید کتری کاملاً سرد شود و قبل از تمیزکاری دو شاخه دستگاه را از برق بکشید.
- کتری یا پایه را در آب فرو نبرید.
- برای تمیز کردن بخش خارجی کتری از پارچه مرطوب و برای خشک کردن آن از پارچه خشک استفاده کنید.

امحاء دستگاه

نباید دستگاه را همراه با زباله های خانگی دفع کرد، بلکه باید آن را به یک مرکز مجاز تفکیک و بازیافت زباله تحویل داد.

شرح

- A صافی جداسازی
- B درب جداسازی
- C بدنه کتری
- D چراغ نشانگر روشن
- E پایه 360 درجه همراه با کابلی
- F دوشاخه
- G کلید روشن/خاموش
- H نشانگر سطح آب

استفاده

قبل از استفاده

- همه بسته بندی ها را کتری و پایه نیرو جدا کنید.
- اجازه ندهید کودکان با آنها بازی کنند تا از خطر خفگی پیشگیری کنید.
- همه برچسب ها را از سطوح استیل ضد زنگ جدا کنید.
- صافی را جدا کنید (شکل 1) و با آب بشوید (شکل 2). به «برداشتن صافی رسوب» رجوع کنید.
- کتری را تا علامت «MAX» پر کرده و بجوشانید.
- آب جوشیده شده باید دور ریخته شده و کتری با آب سرد آبکشی شود.
- مراحل جوشاندن و آبکشی را حداقل سه بار انجام دهید تا هر گونه گرد و خاک و سایر مواد اضافه زمان ساخت دستگاه از آن خارج شود.
- بعد از آبکشی کتری، مجدداً صافی را در محل خود قرار دهید (شکل 3).

در حال استفاده

- با پایه نیرو دارای طراحی ویژه و رابط مرکزی اکنون می توانید از هر موقعیتی در هر زاویه کتری را بر روی پایه قرار دهید.
- کابل را از پایه نگهداری آزاد کنید و طول آن را با پیچیدن دور پایه تنظیم کنید تا طول مناسب کابل با پریز برق استفاده شود (تصویر 4).
- مراقب باشید سیم کابل از لبه میز یا پیشخوان آویزان نباشد یا با سطوح داغ (مثل بالای آن B) تماس نداشته باشد.

پرکردن کتری

- قبل از پر کردن کتری آن را از روی پایه بردارید.
- درب را بردارید و تا سطح مورد نظر کتری را پر کنید.
- برای جلوگیری از خشک شدن کتری هنگام کار، آن را کمتر از 0/3 لیتر پر نکنید؛ عدم رعایت این مورد طول عمر المنت را کاهش می دهد.
- کتری را بیشتر از 1.7 لیتر پر نکنید (تا سطح حداکثر).
- اگر کتری بیش از حد پر شود این خطر وجود دارد که آب جوش بیرون ریخته شده و موجب سوختگی شود.

- هنگامیکه دستگاه کار نمی کند یا قبل از تمیزکاری دوشاخه را از پریز برق بکشید. قبل از تمیزکاری بگذارید کتری خنک شود.
- با دستان خیس از کتری استفاده نکنید.
- هیچ چیزی را درون کتری نگهداری نکنید.
- استفاده از لوازم جانبی هایی که توسط شرکت سازنده دستگاه توصیه نمی شوند ممکن است موجب آتش سوزی، برق گرفتگی یا جراحت شخصی شود.



تکته مهم!

- عدم رعایت این هشدار ممکن است به آسیب دیدن یا خرابی دستگاه منجر شود.
- هنگام ریختن آب مراقب باشید - کتری را کج نکنید زیرا ممکن است آب وارد سیم پیچی کلید شود.
- هنگامیکه دستگاه در نزدیکی کودکان استفاده می شود نظارت مستقیم ضروری است.
- اگر کابل برق یا دوشاخه خراب شده است، یا در صورت نقص یا خرابی کتری، آن را راه اندازی نکنید.
- برای اجتناب از خطرات، جهت تعمیر یا تعویض باید به نمایندگی مجاز تحویل داده شود.



خطر سوختگی!!

- عدم رعایت این هشدار می تواند به سوختگی منجر شود.
- سطوح داغ یعنی بدنه یا درب را لمس نکنید. از دسته یا دستگیره استفاده کنید.
- آب برای مدت طولانی بعد از جوشیدن داغ باقی می ماند و ممکن است خطر سوختگی را در پی داشته باشد.
- کتری و کابل برق را دور از لبه میز کار آشپزخانه و دور از دسترس کودکان قرار دهید.
- نگذارید کابل برق بر روی لبه میز یا میز کار آویزان باشد.
- هنگام ریختن آب یا پر کردن کتری از تماس با بخار خارج شده از لوله، لمس درب یا لوله اجتناب کنید.
- هرگز کتری، پایه آن یا سیم آن را نزدیک یا روی خوراک پز، صفحات داغ یا اجاق گاز قرار ندهید.



لطفاً توجه داشته باشید:

- این نماد پیشنهادات و اطلاعات مهم ویژه کاربر را نشان می دهد.
- قبل از پر کردن کتری آن را از روی پایه بردارید.
- به جز گرم کردن آب از کتری هیچ استفاده دیگری نکنید.
- اگر از دستگاه به درستی استفاده نشود یا این دستورالعمل ها رعایت نشوند، De'Longhi هیچ مسئولیتی را نمی پذیرد.
- هرگز از کتری بدن درب و صافی استفاده نکنید (ممکن است کتری خاموش شود).
- قبل از روشن کردن کتری آن را به درستی بر روی پایه نیرو قرار دهید.



این دستگاه مطابق با قوانین EC 1935/2004 درباره مواد و اشیاای که در تماس با مواد غذایی هستند طراحی و ساخته شده است.



خطر!

عدم رعایت این هشدار ممکن است صدمات جانی ناشی از برق‌گرفتگی را در پی داشته باشد.

- مراقب باشید مایعات بر روی رابط نریزد.



تکته مهم!

عدم رعایت این هشدار ممکن است به آسیب دیدن یا خرابی دستگاه منجر شود.

- این دستگاه به طور ویژه برای استفاده آب جوش طراحی شده است. هر گونه استفاده دیگر نامناسب و در نتیجه خطرناک تلقی می گردد. شرکت سازنده مسئولیت خرابی احتمالی ناشی از استفاده نامناسب، نادرست یا غیر مسئولانه و / یا تعمیر توسط افراد غیر مجاز را به عهده نمی گیرد.

- این دستگاه تنها جهت استفاده خانگی طراحی و تولید شده است. این دستگاه جهت استفاده در آشپزخانه کارکنان در فروشگاه ها، ادارات، و دیگر محیط های کاری، خانه باغ ها، هتل ها، هتل ها و دیگر تفرجگاه ها و مهمانخانه ها مناسب نیست.

- کودکان 8 سال به بالا و اشخاصی که دچار ناتوانی های جسمی، حسی یا روانی هستند و یا از دانش و تجربه کافی جهت استفاده از این محصول برخوردار نیستند فقط در صورتی می توانند از این وسیله استفاده کنند که شخصی که مسئول ایمنی آنها است بر کار آنها نظارت کند یا درباره استفاده از دستگاه به نحو ایمن و درک خطرات احتمالی به آنها آموزش داده باشد. کودکان نباید با دستگاه بازی کنند. کودکان نباید در تمیز کردن یا انجام کارهای مربوط به نگهداری دستگاه دخالت کنند مگر آنکه 8 سال به بالا داشته باشند و بر کار آنها نظارت شود. دستگاه و کابل برق را دور از دسترس کودکان زیر 8 سال نگه دارید.

- کابل برق نباید توسط کاربر تعویض شود زیرا این کار به ابزارهایی خاص نیاز دارد. اگر سیم برق آسیب دیده باشد، باید توسط سازنده یا نمایندگی مجاز خدمات مشتریان یا افراد مجرب مشابه تعویض گردد تا از خطرات احتمالی پیشگیری شود.
- از کتری فقط با پایه نیروی ارائه شده (و بالعکس) استفاده کنید.

- کتری را بر روی سطح شیبدار راه اندازی نکنید.
- کتری را بدون آب و تا زمانی که المنت به طور کامل در زیر آب قرار نگرفته است، روشن نکنید.
- برای پیشگیری از آسیب به دستگاه از مواد شوینده قلیایی استفاده نکنید و برای تمیزکاری از پارچه ای نرم و شوینده ای ملایم استفاده کنید.
- از دستگاه در ارتفاع بیشتر از 2000 متر بالاتر از سطح دریا استفاده نکنید.
- برای اطلاع از جزئیات مربوط به تمیزکاری به بخش تمیزکاری دفترچه راهنما مراجعه کنید.



خطر سوختگی!!

عدم رعایت این هشدار می تواند به سوختگی منجر شود.

- هنگامیکه آب در کتری در حال جوشیدن است درب را برندارید.
- اگر کتری بیش از حد پر شده باشد ممکن است آب جوش بیرون بریزد.
- سطح المنت گرمایشی پس از استفاده همچنان تا مدتی گرم می ماند.



لطفاً توجه داشته باشید:

این نماد پیشنهادات و اطلاعات مهم ویژه کاربر را نشان می دهد.

- هنگامیکه کتری در حال استفاده است آن را جابجا نکنید.



خطر!

عدم رعایت این هشدار ممکن است صدمات جانی ناشی از برق‌گرفتگی را در پی داشته باشد.

- برای محافظت در برابر خطرات الکتریکی، دوشاخه کابل برق، پایه نیرو یا کتری را در آب یا هر مایع دیگری فرو نرید. در حمام یا نزدیک هر منبع آبی از آن استفاده نکنید. در فضای باز استفاده نکنید.