



La Specialista

OPERA



QUICK START GUIDE

De'Longhi

Need help?



SCAN HERE

EC9555M



EASILY REGISTER YOUR MACHINE & UNLOCK EXCLUSIVE DE'LONGHI CLUB PERKS

Register your La Specialista Prestigio Machine and automatically become a De'Longhi Club Member for special offers, private sales and specialized support.



1 ADDITIONAL YEAR
OF WARRANTY



MEMBERSHIP
DISCOUNT ON
ACCESSORIES



PRIVATE
ONLINE SALES



DE'LONGHI
SPECIALIST
SUPPORT




EASY
ORDERING



EXCLUSIVE COFFEE
EVENTS & NEWS

STEP #1: TAKE A PHOTO

- Snap a photo of the camera icon, including the points.



STEP #2: SEND PHOTO

- Send a photo via text, Facebook Messenger or upload online.



TEXT PHOTO
TO 71403



MESSANGER @
PHOTOREGISTER



ONLINE:
WWW.DE'LONGHI.PHOTO

NEED HELP?:

Visit photoregister.com/help
or text HELP to 71403.


CONTACT US

- Call 1-800-945-0929
- Online: Delonghi.com

VISIT US AT DELONGHI.COM



— IN THE BOX —



- A1. Bean container lid
- A2. Bean container
- A3. Grind selector (fine to coarse)
- A3. Cup tray
- A4. Hot water spout
- A5. Steam wand
- A6. Cup grille for espresso
- A7. Cup grille for glasses or mugs
- A8. Drip tray grille
- A9. Drip tray
- A10. Water tank

B17. Pressure gauge

- C1. Portafilter
- C2. Single coffee filter
- C3. Double coffee filter

Dedicated Espresso Cool filters:


- C4. Single Espresso Cool filter
- C5. Double Espresso Cool filter



Get Started &
Owner's Instructions
Booklets

This short guide is not intended to explain
all the functions of the appliance.
Please read all the owner's
instruction booklet before use.


IN THE BOX



- C1. Portafilter
- C2. 1-cup coffee filter
- C3. 2-cups coffee filter
- Dedicated Espresso Cool filters:**
- C4. Single Espresso Cool filter
- C5. Double Espresso Cool filter

- C6. "Water hardness test" indicator paper
- C7. Cleaning needle for steam wand
- C8. Removable power cord
- C9. Tube brush
- C10. Coffee outlet cleaning disk accessory
- C11. Milk pitcher


CONTROL PANEL





- | | |
|---|----------------------------------|
| B1. Coffee dose dial | B8 Steam ready light |
| B2. "X1" button: to use the
1 coffee filters | B9. No water light |
| B3. "X2" button: to use the
2 coffees filters | B10. Descaling light |
| B4. "OK" button: to deliver the
beverage/confirm | B11. Cleaning light |
| B5. Coffee Temperature button | B12. Beans container empty light |
| B6. Hot water button | B13. Anti-clogging light |
| B7. Mode selected dial: | B14. Pressure gauge |
| <ul style="list-style-type: none"> • Espresso Cool • Cold Brew • Espresso • Americano • Coffee | |

GET READY

Clean all accessories with warm water and mild detergent and dry them, install all accessories and fill the tank with fresh water.




FIRST USE CYCLE




Rinse and get your machine ready to operate. This is only required the first time out of the box.

1 Plug the power cord into the outlet, then turn the power switch on.



6 Turn the steam dial on, purge for **10 seconds** and shut off. For optimal steam performance we recommend you repeat this action 3 or 4 times. This is to purge the steam arm before frothing or steaming your milk.



ROAST CHART

Coffee is complex and develops over time. Use this chart as a reference and make adjustments as necessary. See the "Extraction Guidelines" section to evaluate your results. Enjoy exploring and finding what fits your taste profile.



LIGHT ROAST

- Light brown in color with no oil on the surface
- A toasted grain taste with pronounced acidity
- More caffeine than any other roast levels
- Origin flavors are better preserved than in a dark roast

DOSE

5

GRIND

4-3

TEMPERATURE



MEDIUM ROAST

- Medium brown in color with more body than a light roast
- No oil on the bean surface
- More balanced in flavor, aroma and acidity
- Caffeine is more decreased, but still stronger than dark roasts

DOSE

10

GRIND

5-4

TEMPERATURE



ROAST CHART



MEDIUM DARK ROAST

- A rich, darker color with some oil on the surface of the bean
- A heavier body in comparison to light and medium roasts
- Flavors are noticeable and taste somewhat spicy

DOSE

15

GRIND

6-5

TEMPERATURE



DARK ROAST

- Dark in color with a sheen of oil on the surface
- The flavor is generally bitter, smokey or even burnt in taste
- The amount of caffeine is substantially decreased

DOSE

20

GRIND

8-7

TEMPERATURE








GRINDING & DOSING



2 Select the right grind setting, based on the Roast Chart

3 Select the right dose based on the Roast Chart.

5 Select the x1 or x2 button to prepare the perfect dose



TAMPING



1 After grinding, pull lever down fully and place back in start position.

2 Keep firmly with one hand the lever down while removing portafilter


3 Make sure the tamped ground coffee is at the laser mark inside the filter. See Roast Chart for additional guidance.

Increase or decrease dose until desired amount has been achieved.

BREWING HOT DRINKS


1 Select your beverage: Espresso, Americano, Coffee.

2 Select the Coffee Temperature  Button to select 1 of the 3 settings available. Please see Roast Chart for guidance.



EXTRACTION GUIDELINES

Extracting the perfect espresso is an art and might take a couple of tries. Be ready to adjust the coarseness of the grind and always make sure to have the tamped ground coffee at the indicator line in the filter to be able to reach perfect extraction.



- Flow like warm honey
- Nut-Brown Crema, 3-4mm thick
- Well-Balanced and Long Lasting on the Palate.

- Flowing fast like water
- Light and pale Crema

To make it perfect:

- Adjust grinding setting to a finer setting
- Make sure ground quantity is at indicator level

- flowing in drips or not at all
- Crema very dark and not uniform



To make it perfect:

- Adjust grinding setting to a coarser setting
- Make sure ground quantity is at indicator level

BREWING COLD DRINKS

1 Select your beverage: Espresso Cool, Cold Brew.

2 It is suggested to add some ice in the glass to optimise the final drink



FROTHING

1 Fill the provided milk jug with the Min and Max level lines, with fresh cold milk or preferred milk alternative. The milk will increase in volume.





2 Turn steam wand on to purge condensation before use. Point steam wand away from you during this process.

3 Hold your filled milk jug under the steam wand with its tip just below the milk surface and turn the steam dial in ☞ position.




4 Keep the steam nozzle immersed to create a vortex, to incorporate air into the milk. Try to avoid the creation of large bubbles.

5 Insert the steam nozzle just under the milk to create rotation (or vortex). Once the milk jug is too hot to touch, turn off.

6 Promptly clean the wand after each use with a damp cloth.



CLEANING & MAINTENANCE



Keeping your machine clean will improve the quality of the beverage and the longevity of the machine.

1 Empty drip-tray daily or when full.

2 3 Clean filter baskets after each use.

4 For any stubborn milk residue on the steam wand, use DeLonghi Eco Multiclean Solution, available on delonghi.com.

5 Promptly descale the machine when the Descaling light turns on (orange). Follow the detailed instruction on the User Manual.

SET WATER HARDNESS

Analyze the hardness of your water to set your machine accordingly. Different water levels will require for your machine to be descaled more or less frequently. To set your machine access the settings menu.

1 Dip the provided Total Hardness Indicator in a glass of water for one second and shake it.



2 Wait a couple of minutes. Read the Indicator paper colors and compare with this table.


3 Access the settings menu pressing **x1** and **⌂** for 5 seconds.

4 Select "Americano" that corresponds to "Water hardness setting".

5 Select water hardness level by pushing the temperature button **⌂**.

Press OK to save the new settings.
After 30 seconds of inactivity, the machine will automatically exit the settings menu.





— ACCESSORIES —

Enjoy our full line of drinkware:
an exclusive line of Espresso, Cappuccino and Latte glasses.



Coffee Care & Maintenance

Experience the De'Longhi Care Kit Line to improve
the performance of your fully automatic machine.



Descaler



Descaler mini



Water Filter



Coffee Care Kit



Multi-Clean

... to learn more about the De'Longhi accessories visit: delonghi.com

ACCESSOIRES

Découvrez notre gamme complète de verres : une collection exclusive de verres à espresso, à cappuccino et à latte.



Gamme de produits d'entretien

Découvrez la collection de produits d'entretien De'Longhi pour améliorer la performance de votre machine entièrement automatique.

Détartrant



Mini détartrant



Filtre à eau



Trousse d'entretien






Nettoyant pour résidus de lait



... pour en savoir plus sur les accessoires De'Longhi, visitez delonghi.com

RÉGLER LA DURETÉ DE L'EAU



Il faut analyser la dureté de l'eau pour régler votre machine en conséquence. Différents niveaux de dureté de l'eau nécessitent un détartrage plus ou moins fréquent de votre machine. Pour configurer votre machine accédez au menu des paramètres.

1 Trempez la bande de l'eau pendant une seconde et secouez-la.

2 Attendez quelques minutes. Lisez le papier et comparez avec ce tableau.




3 Accédez au menu des paramètres en appuyant sur x1 et pour 5 secondes.

4 Sélectionner "Americano" qui correspond au réglage de la dureté de l'eau.

5 Sélectionner la durée de l'eau en appuyant sur le bouton.

Appuyez sur OK pour enregistrer le nouveau paramètre. Après 30 secondes d'inactivité, la machine quittera automatiquement le menu des paramètres.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN



Garder la machine propre améliorera la qualité des boissons et la durée de vie de la machine.

1 Vider le plateau d'égouttement à tous les jours ou quand il est plein.

2 Nettoyer les filtres après chaque utilisation.

3 Pour enlever les résidus de lait tenaces sur la tige de vapeur, utiliser le nettoyeur Eco Multiclean de De'Longhi, en vente à delonghi.com.

4 Détartrer la machine dès que le voyant s'allume (orange). Suivre les instructions détaillées dans le guide d'utilisation.


MOUSSAGE DU LAIT

EC9555M

15




2




4




6



1






3



5

- 1 Rempissez le pot à lait fourni avec les lignes de niveau Min et Max, avec du lait frais froid ou un substitut de lait préféré. Le lait va augmenter de volume.
- 2 Allumer la tige de vapeur pour purger la condensation avant l'utilisation. Diriger la tige de vapeur loin de soi pendant ce processus
- 3 Pour faire mousser le lait, placer le bec sur la surface du lait et l'air sera aspiré par le mélange du lait et de la vapeur.
- 4 Garder le bec vapeur à la surface et éviter de créer des grandes bulles en ne laissant pas trop d'air entrer.
- 5 Insérer le bec vapeur légèrement dans le lait pour créer un tourbillon. Lorsque le pot à lait est trop chaud au toucher, éteindre la vapeur.
- 6 Nettoyer la tige de vapeur avec un chiffon humide immédiatement après l'utilisation.


INFUSION DE BOISSONS FROIDES



- 1 Sélectionner la boisson: Espresso Cool, Cold Brew.
- 2 Il est suggéré d'ajouter un peu de glace dans le verre pour optimiser la boisson finale

GUIDE D'EXTRACTION

La préparation d'un espresso parfait est un art et peut prendre quelques essais. Il faudra peut-être régler le degré de mouture, et assurez-vous que le café moulu est toujours tassé au niveau de la ligne à l'intérieur du filtre pour obtenir l'extraction parfaite.



- Coule goutte à goutte ou pas du tout
- Créma très foncée et pas uniforme

Pour corriger le problème :

- Régler le degré de mouture pour obtenir une mouture plus grossière
- S'assurer que la quantité de café moulu est au niveau de la ligne




- Coule vite comme l'eau
- Créma mince et pâle

Pour corriger le problème :

- Régler le degré de mouture pour obtenir une mouture plus fine
- S'assurer que la quantité de café moulu est au niveau de la ligne

- Sur-extraction
- Créma de couleur noisette, 3-4 mm d'épaisseur
- Goût bien équilibré et persistant

INFUSION DE BOISSONS CHAUDES





- 1 Sélectionner la boisson: Espresso, Americano, Coffee.
- 2 Sélectionner la touche de la température du café pour choisir 1 des 5 options. Consulter le Guide de torréfaction pour plus d'information.

LE TASSAGE


1 Après la mouture, tirer le levier complètement vers le bas et retourner à la position de départ

2 Garder le levier baissé pendant que le porte-filtre est retiré.

3 S'assurer que le café moulu tassé est au niveau de la marque indiquée à l'intérieur du filtre. Consulter le Guide de torréfaction pour plus d'information. Augmenter ou réduire la dose pour atteindre la quantité désirée.



LA MOUTURE ET LE DOSAGE



- 2 Sélectionner le bon degré de mouture selon le guide de torréfaction.
- 3 Sélectionner la bonne dose selon le guide de torréfaction.
- 5 Sélectionner x1 ou x2 pour préparer la dose parfaite.

TORRÉFACTION MOYENNE FONCÉE

- Couleur plus riche et foncée avec un peu d'huile sur la surface des grains
- Plus de corps par rapport aux torréfactions légères et moyennes
- Les saveurs sont perceptibles et le goût est un peu épicé



DOSE
15
MOUTURE
6-5

DOSE
15

TORRÉFACTION FONCÉE

- Les grains sont noirs et lustrés avec une surface huileuse
- Le goût est généralement amer, fumé ou même brûlé
- Il y a considérablement moins de caféine



DOSE
20
MOUTURE
8-7

DOSE
20

GUIDE DE TORRÉFICATION

Le café est complexe et se développe avec le temps. Utilisez ce guide comme référence et apportez des changements au besoin. Consultez le « Guide d'extraction » pour évaluer vos résultats. Découvrez les différentes torréactions pour trouver celle qui convient à votre profil de goût

TORRÉFICATION LÉGÈRE

- Brun clair sans huile sur la surface
- Un goût de grain grillé avec une acidité prononcée
- Plus de caféine que tous les autres niveaux de torréfaction
- Les arômes d'origine sont mieux conservés qu'avec une torréfaction foncée



DOSE
5
MOUTURE
4-3



TORRÉFICATION MOYENNE

- Brun moyen avec plus de corps qu'une torréfaction légère
- Pas d'huile sur la surface des grains
- Goût, acidité et arôme plus équilibrés
- Moins de caféine, mais niveau tout de même plus élevé que pour les torréactions plus foncées





DOSE
10
MOUTURE
5-4






— CYCLE DE PREMIÈRE UTILISATION


Rincer la machine et la préparer pour l'utilisation. A effectuer seulement avant la première utilisation.
 1 Brancher le cordon d'alimentation dans la machine et la prise, puis allumer l'interrupteur.




6 Faire fonctionner la vapeur pendant 10 secondes puis l'éteindre. Pour des performances de vapeur optimales, nous vous recommandons de répéter cette action 3 ou 4 fois. Il s'agit de purger le bras vapeur avant de faire mousser ou cuire à la vapeur votre lait.




PRÉPARER LA MACHINE



2




1



3

Nettoyer tous les accessoires avec de l'eau chaude et un détergent à vaisselle doux, puis les sécher. Installer tous les accessoires et remplir le réservoir d'eau fraîche.


PANNEAU DE COMMANDE



- B1. Selecteur de dose de café
- B2. Touche « x1 » : pour utiliser le filtre pour 1 café
- B3. Touche « x2 » : pour utiliser le filtre pour 2 cafés
- B4. Touche « OK » : pour distribuer la boisson/confirmer
- B5. Touche de température du café
- B6. Touche eau chaude
- B7. Selecteur de boisson:
 - Espresso Cool
 - Cold Brew
 - Espresso
 - Americano
 - Coffee

- B8. Steam ready light
- B9. Voyant « Réservoir d'eau vide »
- B10. Détartrage
- B11. Voyant nettoyage
- B12. Voyant « Bac à grains vide »
- B13. Voyant anti-calcimontage
- B14. Manomètre


DANS LA BOÎTE



C1. Porte-filtre
C2. Filtre 1 tasse
C3. Filtre 2 tasses
C4. Filtre 1 tasse Espresso Cool
C5. Filtre 2 tasses Espresso Cool
Filtres pour préparer Espresso Cool:

C6. Bandelette de test de dureté de l'eau
C7. Aiguille de nettoyage pour lance à vapeur
C8. Brosse pour tube vapeur
C9. Disque de nettoyage de la sortie de café
C10. Réservoir de lait
C11. Aiguille de nettoyage pour lance à vapeur

DANS LA BOÎTE



- A1. Bac à grains
- A2. Couverture du bac à grains
- A3. Selecteur de mouture
- A4. Repose-tasses
- A5. Sortie eau chaude
- A6. Tige vapeur
- A7. Grille pour tasses à espresso
- A8. Grille pour verres ou grandes tasses
- A9. Grille du plateau d'égouttement
- A10. Plateau d'égouttement
- A11. Réservoir d'eau
- B17. Manomètre
- C1. Porte-filtre
- C2. Filtre 1 tasse
- C3. Filtre 2 tasses
- C4. Filtre 1 tasse Espresso Cool
- C5. Filtre 2 tasses Espresso Cool

Filtres pour préparer Espresso Cool:

Ce court guide n'explique pas toutes les fonctions de cette machine. Veuillez vous assurer de lire le guide d'utilisation au complet avant d'utiliser cet appareil.

Guide de démarrage
et Guide d'utilisation




ENREGISTREZ FACILEMENT VOTRE MACHINE ET PROFITEZ D'AVANTAGES EXCLUSIFS AUX MEMBRES DU CLUB DE'LONGHI.

Enregistrez votre machine à café La Specialista Prestigio et devenez automatiquement membre du Club De'Longhi pour profiter d'offres spéciales, de soldes privés et d'un service à la clientèle spécialisé.

-  +1 AN DE GARANTIE SUPPLEMENTAIRE
-  RABAIS DE 20% SUR LES ACCESSOIRES
-  SOLDES PRIVÉS EN LIGNE
-  SOUTIEN DES EXPERTS DE'LONGHI
-  COMMANDES FACILES
-  NOUVELLES ET EVENEMENTS CAFÉ EXCLUSIFS

ÉTAPE 1. PRENEZ UNE PHOTO

- Prenez une photo de l'icône caméra, incluant les points.



ÉTAPE 2. ENVOYEZ LA PHOTO

- Envoyez la photo par SMS, Facebook Messenger ou la télécharger en ligne.

ENVOYEZ LA PHOTO À 71403

MESSANGER @PHOTOREGISTER

EN LIGNE : WWW.DE'LONGHI.PHOTO

BESOIN D'AIDE ?

- Visitez photoregister.com/help ou envoyez le message AIDE à 71403.

CONTACTEZ-NOUS

- Par téléphone : 1 800 945-0929
- En ligne : Delonghi.com



La Specialista
OPERA



GUIDE DE DÉMARRAGE
RAPIDE



Besoin d'aide ?



SCANNEZ ICI

EC9555M

