## WAŻNE INFORMACJE

- Urządzenie należy przeznaczyć wyłącznie do użytkowania, dla którego zostało wyraźnie zaprojektowane. Wszelkie inne zastosowania uważa się za niewłaściwe i wobec tego niebezpieczne. Producent nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikające z niewłaściwego, błędnego oraz nieracjonalnego użycia urządzenia i/lub napraw wykonanych przez niewykwalifikowany personel.
- Po rozpakowaniu urządzenia należy upewnić się czy jest ono kompletne i w nienaruszonym stanie. W razie wątpliwości nie używać tostera, lecz zwrócić się wyłącznie do wykwalifikowanego personelu .
- W celu usunięcia ewentualnie nagromadzonego kurzu, wystarczy urządzenie odkurzyć przy pomocy wilgotnej ściereczki.
- Przed włożeniem wtyczki do gniazdka sprawdzić czy:
- napięcie sieci odpowiada wartości podanej na tabliczce znamionowej umieszczonej na spodzie urządzenia.
- Dzieci lub osoby niepełnosprawne nie powinny korzystać z urządzenia bez nadzoru.
- Urządzenie nie może służyć jako zabawka dla dzieci.
- gniazdko wyposażone jest w wystarczające uziemienie: **producent nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za szkody wynikające z nieprzestrzegania niniejszej zasady.**
- W przypadku niezgodności między gniazdkiem a wtyczką, wykwalifikowany personel powinien wymienić wtyczkę na inny odpowiedni model. Odradza się korzystanie ze stabilizatora, gniazdek wielowtykowych i/lub przedłużaczy. Jeżeli ich użycie okaże się konieczne, korzystać wyłącznie ze stabilizatorów prostych lub wielokrotnych oraz przedłużaczy zgodnych z normami bezpieczeństwa zwracając uwagę, by nie przekroczyć limitu mocy wskazanego na stabilizatorze i/lub przedłużaczu.
- Plastikowego worka, w który opakowany jest produkt, nie należy zostawiać w zasięgu dzieci, ponieważ stanowi potencjalne źródło zagrożenia.
- Kiedy urządzenie jest włączone do sieci zasilającej, a zwłaszcza wtedy gdy działa, nie wsadzać rąk do szczelin opiekających (**H**).
- Nie pozwalać, by urządzenie było używane przez dzieci lub bez nadzoru.
- Nie dotykać urządzenia mokrymi bądź wilgotnymi rękami lub stopami.
- W trakcie działania urządzenia metalowe ścianki i płaszczyzny otaczające szczeliny opiekające (**H**) są gorące: urządzenie należy obsługiwać dotykając jedynie plastikowych pokręteł i uchwytów.
- Chleb jest produktem spożywczym, który może się zapalić.
- Wobec tego nie używać urządzenia pod lub w pobliżu zasłon lub innych materiałów łatwopalnych.
- Nie nakrywać urządzenia w trakcie użytkowania.
- Nie używać urządzenia z bosymi lub mokrymi stopami.
- Wyjąć wtyczkę z gniazdka, jeżeli nie korzystamy z urządzenia.
- Nie zostawiać urządzenia niepotrzebnie włączonego, ponieważ stanowi potencjalne źródło zagrożenia.
- Nie wyjmować wtyczki pociągając za kabel zasilający.
- Nie wystawiać urządzenia na działanie czynników atmosferycznych (deszcz, słońce, mróz itp.).
- Przed wykonaniem jakiejkolwiek operacji czyszczenia czy prac konserwacyjnych, urządzenie należy wyłączyć z sieci zasilającej wyciągając wtyczkę. Nie zanurzać urządzenia, kabla zasilającego ani wtyczki w wodzie.
- W przypadku awarii i/lub wadliwego funkcjonowania urządzenia nie należy go demontować, lecz wyłączyć.
- W celu ewentualnej naprawy i wymiany kabla zasilającego zwracać się jedynie do autoryzowanego przez producenta Serwisu Technicznego.
- Niniejszą instrukcję starannie przechowywać na wypadek późniejszych konsultacji.

Niniejsze urządzenie jest zgodne z Dyrektywą 89/336/CEE dotyczącą zgodności elektromagnetycznej.

Materiały i przedmioty mogące mieć kontakt z produktami żywnościowymi są zgodne z przepisami dyrektywy CEE 89/109 oraz Rozporządzenia wchodzącego w życie 25 stycznia 1992, Nr 108.

**KORZYSTANIE Z PRZYCISKÓW STERUJĄCYCH**

*Urządzenie wykorzystuje się jako dwie odrębne jednostki.*

- Upewnić się czy dźwignia włączająca (**A**) jest uniesiona, a pokrętło (**C**) ustawione na żądany stopień opieczenia; przy pierwszym użyciu zaleca stopień średni. Podłączyć urządzenie do gniazdka zasilającego
- **Aby usunąć zapach "nowości" przy pierwszym użytkowaniu, należy włączyć urządzenie bez żywności na co najmniej 5 minut. W trakcie tej czynności wietrzyć pomieszczenie.**
- Włożyć kromki chleba do szczelin opiekających i maksymalnie opuścić dźwignię włączającą (**A**).
  UWAGA: JEżELI URZňDZENIE NIE JEST PODłňCZONE DO SIECI ZASILAJňCEJ, DśWIGNIA NIE BLOKUJE SIę.
- Po zakończeniu opiekania, dźwignia unosi się powodując uniesienie również kromek chleba. W przypadku kromek o niewielkich rozmiarach, aby ułatwić ich wyjęcie dźwignię należy maksymalnie unieść do góry.
- żeli tost nie jest wystarczająco zarumieniony, przy pomocy pokrętła (**C**) należy wybrać większy stopień zarumienienia. Jeżeli przeciwnie, tost jest nadmiernie zarumieniony, należy wybrać mniejszy stopień.
- **Opiekanie można w dowolnej chwili przerwać naciskając po prostu przycisk stop (E).**

**Funkcja Rozmrażanie**

Zamrożone kromki chleba można opiekać po naciśnięciu klawisza "defrost" (rozmrażanie) (D) natychmiast po opuszczeniu dźwigni włączającej (**A**); cykl opiekania zostanie wydłużony do momentu otrzymania żądanego zarumienienia. Lampka pozostaje zapalona, dopóki używamy funkcji rozmrażania.

**Funkcja Podgrzewanie**

Opuścić dźwignię włączającą i nacisnąć klawisz podgrzewania (**F**). Lampka podgrzewania pozostanie zapalona w trakcie korzystania z tej funkcji. Należy pamiętać, że czas podgrzewania jest stały i nie można go zmieniać przy użyciu przycisku kontrolnego stopnia opieczenia.

**ZALECENIA**

- Nie włączać pustego urządzenia (czyli bez kromek chleba).
- Nie używać bardzo cienkich lub złamanych kromek chleba.
- Nie wkładać produktów żywnościowych, które mogłyby skapywać w trakcie opiekania. Nie tylko utrudnia to czynności czyszczenia, lecz może wywołać pożar. Ponadto, przed każdym użyciem należy usunąć z tacy na okruchy ewentualnie zgromadzone okapiny.
- Nie wkładać (na siłę) zbyt dużych produktów żywnościowych.
- **Nie wkładać widelca czy innych narzędzi do wnętrza tostera w celu wyciągnięcia chleba, ponieważ mogłyby uszkodzić uszczelki urządzenia.** Należy wyjąć wtyczkę, odwrócić urządzenie do góry nogami i lekko potrząsnąć.

**CZYSZCZENIE – KONSERWACJA**

- Wszelkie czynności czyszczenia lub prac konserwacyjnych należy przeprowadzać po wyjęciu wtyczki z gniazdka zasilającego.
- Przed przystąpieniem do czyszczenia poczekać aż urządzenie wystygnie.
- Zewnętrzną część urządzenia należy wyczyścić przy pomocy wilgotnej ściereczki. Nie używać detergentów ściernych, które mogłyby zniszczyć obudowę.
- NIE ZANURZAĆ W WODZIE.
- Po każdym użytkowaniu wyjąć wtyczkę i opróżnić tacę na okruchy znajdującą się w dolnej części urządzenia.
- W przypadku gdyby tosty pozostały wewnątrz urządzenia, należy wyjąć wtyczkę, odwrócić toster do góry nogami i lekko potrząsnąć.
- NIE DOTYKAĆ NIGDY ŻADNEJ CZĘŚCI TOSTERA PRZYRZĄDAMI TNĄCYMI, ZWŁASZCZA WNĘTRZA SZCZELIN OPIEKAJĄCYCH.

**H** A KÉSZÜLÉK BEKAPCSOLÁSA ELŐTT FIGYELMESEN OLVASSA EL A HASZNÁLATI UTASÍTÁST!

**FONTOS FIGYELMEZTETÉS**

- A készüléket kizárólag rendeltetésszerűen szabad üzemeltetni. Minden más felhasználás helytelen és veszélyes. A gyártó elhárít minden felelősséget a helytelen, hibás és felelőtlen használatból, illetve a nem szakember által végzett javításból származó esetleges károkért.
- A csomagolóanyagok levétele után ellenőrizze a termék épségét. Kétely esetén ne kapcsolja be, hanem kérje ki egy szakember véleményét.
- A készülékről egy puha ruhával távolíthatja el az esetlegesen rárakódott port.
- Mielőtt a dugót a hálózathoz csatlakoztatná, mindig ellenőrizze az alábbiakat:
- a hálózati feszültség megegyezik-e a készülék alján található adatlemezen feltüntetett értékkel
- Gyermekek vagy más, csökkentképességű személyek kizárólag megfelelő felügyelet mellett használhatják a készüléket.
- Ne hagyja a gyermekeket a készülékkel játszani.
- a hálózati vezeték megfelelő földeléssel rendelkezik-e: a gyártó elhárít minden felelősséget az olyan károkért, melyek a fenti előírás be nem tartásából származnak.
- Amennyiben az aljzat és a készülék villásdugója nem lenne kompatibilis, akkor az aljzatot egy szakemberrel cseréltesse ki. Nem tanácsos adaptert, elosztót és/vagy hosszabbítót használni. Ha ez mégis elkerülhetetlen lenne, akkor kizárólag olyan, az érvényes előírásoknak megfelelő egyszerű vagy multiplex adaptert illetve hosszabbítót használjon, melyen a feltüntetett teljesítmény értékhatárt nem lépi túl.
- A termék csomagolásánál alkalmazott műanyagtasakot ne hagyja gyermekek közelében, mert veszélyes lehet.
- Amikor a készülék a hálózatra van kapcsolva és különösen, amikor már melegít, ne dugja a kezét a nyílásba (H);
- Ne engedje, hogy a készüléket gyermekek használják vagy a pirító felügyelet nélkül üzemeljen.
- Ne nyúljon a készülékhez vizes vagy nedves kézzel.
- Működés közben a fémrészek és a pirítónyílások (**H**) körüli zóna felhevül: kizárólag a műanyag gombokat és fogantyúkat használja.
- A kenyér gyúlékony.
- Éppen ezért a készüléket ne üzemeltesse függöny, vagy más gyúlékony anyag közelében.
- Működés közben ne takarja le a készüléket.
- A készüléket ne használja, amikor nedves vagy vizes a lába.
- A használaton kívüli készüléket mindig kapcsolja le a hálózatról.
- Ne hagyja a készüléket feleslegesen bekapcsolva, mert potenciális veszélyforrást jelent.
- A villásdugót ne a tápvezeték megrántásával húzza ki az aljzatból.
- A készüléket ne hagyja az időjárás viszontagságainak kitéve (eső, nap, fagy, stb.).
- Mielőtt bármilyen tisztítási vagy karbantartási művelethez kezdene, a villásdugót húzza ki az aljzatból. A készüléket, a tápvezetéket illetve a dugót tilos vízbe mártani.
- Hiba és/vagy helytelen üzemelés esetén ne szerelje szét a készüléket, hanem kapcsolja ki.
- Az esetleges javítást és a tápvezeték cseréjét kizárólag a gyártó által felhatalmazott szakszerviz végezheti.
- Gondosan tegye el ezt a füzetet egy későbbi használatra is.

Ez a készülék megfelel az EU. elektromagnetikus kompatibilitásra vonatkozó 89/336 számú előírásának.

Az élelmiszerekkel érintkező anyagok megfelelnek az EU. 89/109 számú előírásának és a 108. számú, 1992. január 25-én törvénybe lépő olasz rendeletnek.

## A KEZELŐGOMBOK HASZNÁLATA

*A készüléket úgy lehet használni, mintha két különálló egységből állna*

- Ellenőrizze, hogy az (A) emelőkar fel van-e húzva és a (C) gomb a kívánt pirítási fokozatra lett-e állítva; a legelső alkalommal tanácsos egy közepes pirítási fokozatot beállítani.
- Csatlakoztassa a készüléket a hálózatra.
  **A legelső használatkor érezhető "új" szagot könnyen eltávolíthatja, ha a készüléket legalább 5 percig üresen üzemelteti.**
  **Az üzemeltetés alatt hagyja nyitva az ablakot.**
- Helyezze a kenyérszeleteket a pirítónyílásba és az (**A**) kart beakadásig húzza le.
- Megjegyzés: ha a készüléket nem csatlakoztatta a hálózatra, akkor a kar nem akad be.
- A pirítás végeztével a kar is felemelkedik a kenyérszelettel együtt. Amennyiben kis szeleteket tett be, akkor ezeket könnyebben kiveheti, ha a kart beakadásig felfelé tolja.
- Ha a szelet nem pirult meg eléggé, akkor a (**C**) gomb forgatásával állítson be egy erősebb pirítási fokozatot. Ha viszont a pirítás túl erősre sikerült, akkor egy gyengébb fokozatot állítson be.
- A pirítást bármikor megszakíthatja, ha az (**E**) stop gombot megnyomja.

**Defrost (kiolvasztó) funkció**

Fagyasztott kenyérszeleteket olvaszthat ki a defrost (kiolvasztás) gomb (**D**) megnyomásával, miután lefelé állította az (**A**) kart; a sütési ciklus hosszabb lesz, mert csak így biztosítja a kívánt pirítási eredményt.

A piros fényjel a kiolvasztó funkció alatt mindig világít.

**Reheat (újramelegítő) funkció**

Állítsa lefelé az emelőkart és nyomja meg a (**F**) melegítő gombot. A melegítés fényjele ennek a funkciónak a használata alatt világít. Ne felejtse el, hogy a melegítési idő előre meghatározott és nem lehet megváltoztatni a pirításszabályzó gombbal.

## TANÁCSOK

- Ne üzemeltesse az üres készüléket (kenyérszeletek nélkül).
- Ne tegyen be túl vékony, illetve törött kenyérszeleteket.
- Ne tegyen be olyan ételt, mely a melegítés alatt csöpög. Nehéz lenne a készüléket megtisztítani, valamit fennáll a tűzveszély is. Használat előtt ellenőrizze, hogy a morzsatálca tiszta legyen.
- Ne próbáljon meg (erőltetve) túl nagy ételdarabokat tenni a pirítóba.
- **Ne próbálja meg a kenyeret villával, vagy más eszközzel kivenni a készülék belsejéből,** mert az ellenállás megrongálódhat. Húzza ki a dugót, fordítsa fejre a készüléket és finoman rázza meg.

## TISZTÍTÁS - KARBANTARTÁS

- A tisztítási és karbantartási műveleteket kizárólag a villásdugó kihúzása után végezze.
- Hagyja lehűlni a készüléket a tisztítás megkezdése előtt.
- A készülék külsejét nedves ruhával tisztítsa. Ne használjon dörzshatású tisztítószert, mert ez károsíthatja a kenyérpirítót.
- NE MERÍTSE VÍZBE
- Minden használat után húzza ki a dugót és ürítse ki a készülék aljában található morzsatálcát.
- Ha a szeletek bent akadnának, akkor húzza ki a dugót, majd fordítsa meg a készüléket és óvatosan rázza meg.
- NE NYÚLJON VÁGÓESZKÖZZEL A KENYÉRPIRÍTÓ SEMMILYEN RÉSZÉBE, KÜLÖNÖSEN A PIRÍTÓNYÍLÁSOK BELSEJÉBE.

**DŮLEŽITÁ UPOZORNŮNÍ**

- Tento přístroj musí být používaný pouze k účelům, ke kterým byl vyroben. Každé jiné použití je nevhodné a tudíž nebezpečné. Výrobce není zodpovědný za případné škody způsobené nevhodným, chybným nebo nezodpovědným používáním přístroje, anebo pokud byly na spotřebiči provedeny opravy nekvalifikovanou osobou.
- Po vybalení spotřebiče z obalu se přesvědčte, zda je spotřebič celistvý. Pokud si nejste jisti, přístroj nepoužívejte a obraťte se pouze na kvalifikovaného odborníka.
- Pokud je přístroj zaprášený, otřete jej měkkým hadříkem.
- Před zapojením zástrčky přípojného kabelu do zásuvky el. proudu se přesvědčte zda:
- napětí vedení souhlasí s napětím uvedeným na štítku údajů, který se nachází na spodní straně přístroje.
- je zásuvka vhodně uzemněna: výrobce není zodpovědný za škody způsobené nedodržením tohoto předpisu.
- V případě, že zásuvka a zástrčka nejsou kompatibilní, nechte vyměnit zásuvku za vhodný typ kvalifikovaným odborníkem. Nedoporučuje se použití adaptérů, vícenásobných zásuvek a/nebo prodlužovacích kabelů. Pokud je jejich použití nezbytné, použijte pouze jednoduché adaptéry nebo vícenásobné zásuvky a prodlužovací kabely, které jsou v souladu s platnými bezpečnostními normami. Dbejte na to, aby nedošlo k překročení limitu výkonu vyznačeném na adaptéru a/nebo prodlužovacím kabelu.
- Nenechávejte sáček z umělé hmoty, do kterého byl přístroj zabalený, na dosah dětí. Mohl by pro ně být nebezpečný.
- Nestrkejte ruce do štěrbin na chleba (H), pokud je spotřebič zapojený na el. síť a především pokud je v provozu.
- Nedovolte dětem, aby spotřebič používaly anebo aby jej používaly bez dozoru.
- Nesahejte na spotřebič mokrýma nebo vlhkýma rukama.
- Při provozu spotřebiče se kovové stěny přístroje a části okolo štěrbin na chleba (H) zahřejí: při manipulaci s přístrojem se dotýkejte pouze rukojetí a knoflíků z plastické hmoty.
- Chleba je potravina, která se může vznítit.
- Nepoužívejte spotřebič z tohoto důvodu pod nebo v blízkosti záclon nebo jiných hořlavých materiálů.
- Spotřebič nepřikrývejte, pokud je v provozu.
- Nepoužívejte spotřebič, pokud máte holé nebo mokré nohy.
- Pokud přístroj nepoužívate, vytáhněte zástrčku ze zásuvky el. proudu.
- Nenechávejte spotřebič zapnutý, pokud jej nepoužíváte. Je možným zdrojem nebezpečí.
- Při odpojování zástrčky ze zásuvky el. proudu netahejte za přípojný kabel.
- Nenechávejte přístroj vystavený atmosférickým vlivům (déšť, slunce, mráz, atd.).
- Před čištěním nebo údržbou přístroje vytáhněte zástrčku přípojného kabelu ze zásuvky el. proudu. Neponořujte spotřebič, přípojný kabel nebo zástrčku přípojného kabelu do vody.
- Pokud je přístroj poškozený a/nebo nefunguje správně, vypněte jej a nesnažte se jej opravit.
- Případné opravy a výměnu přípojného kabelu nechte provést pouze v servisním středisku pověřeném výrobcem.
- Návod k použití si uschovejte, abyste do něj v případě potřeby mohli nahlédnout.

Tento spotřebič je v souladu se Směrnicí 89/336/EU o elektromagnetické kompatibilitě.

Materiály a předměty, které jsou ve styku s potravinami jsou v souladu s předpisy Směrnice 89/109/EU a zákonného opatření č. 108 z 25. ledna 1992.

**POUŽITÍ**

*Spotřebič se používá jakoby se jednalo o dvě samostatné jednotky*

- Přesvědčte se, zda je páčka (**A**) zvednutá a zda je otočný knoflík (**C**) nastavený na požadovaný stupeň opékání; při prvním použití doporučujeme nastavit střední stupeň.
- Zapojit přístroj do zásuvky el. proudu.
  **Při prvním použití nechte přístroj fungovat alespoň po dobu 5 minut bez potravin, aby z přístroje vyprchal zápach „novoty".**
  **Během tohoto úkonu místnost důkladně vyvětrejte.**
- Do štěrbin na chleba vsuňte plátky chleba a páčku (**A**) posuňte směrem dolů až na doraz.
- Pozn.: pokud přístroj není zapojený do el. sítě, páčka se nezablokuje.
- V okamžiku, kdy je opékání u konce, páčka se spolu s plátky chleba zdvihne. Pokud opékáte malé kousky chleba, pomožte si při vyjímání tak, že páčku zdvihnete až na doraz.
- Pokud se chleba neopekl dostatečně do zlatova, zvyšte stupeň opékání otočením knoflíku (**C**). V opačném případě, je-li toast příliš opečený, navolte nižší stupeň opékání.
- Opékání můžete kdykoliv přerušit tak, že jednoduše stisknete tlačítko (**E**).

**Funkce Defrost (rozmrazování)**

Můžete opékat plátky zmraženého chleba tak, že ihned po stlačení páčky (**A**) směrem dolů stisknete tlačítko defrost (rozmrazování) (**D**); cyklus opékání bude delší.

Červená světelná kontrolka zůstane rozsvícená, dokud bude spotřebič fungovat s funkcí defrost (rozmrazování).

**Funkce Reheat (ohřívání)**

Spouštěcí páčku stlačte směrem dolů a stiskněte tlačítko ohřívání (**F**). Světelná kontrolka ohřívání zůstane rozsvícená, dokud bude spotřebič fungovat s funkcí ohřívání. Upozorňujeme Vás, že doba ohřívání je neměnná a nemůžete ji nijak pozměnit otáčením knoflíku nastavení stupně opékání.

**RADY**

- Nenechávejte spotřebič fungovat na prázdno (bez plátků chleba).
- Nepoužívejte příliš tenké nebo polámané plátky chleba.
- Neopékejte potraviny, které se zahříváním roztékají. Kromě obtížného čištění přístroje mohou způsobit požár. Před každým použitím je také velmi důležité vyčistit zásuvku na drobky, aby na ní nezůstaly zbytky a kapky potravin.
- Nezasunujte (násilím) do štěrbin toustovače příliš velké kusy potravin.
- Pokud si chcete pomoci při vyndavání chleba z toustovače, **nestrkejte do štěrbin přístroje vidličky nebo jiné nástroje.** Mohli byste poškodit el. odpory spotřebiče. Odpojte zástrčku toustovače z sítě el. proudu, přístroj překlopte a zlehka jím zatřepejte.

**ŚIŠTŰNÍ – ÚDRŽBA**

- Při čištění a údržbě spotřebiče musíte nejdříve vytáhnout zástrčku přípojného kabelu ze zásuvky el. proudu.
- Před čištěním nechte spotřebič vychladnout.
- Vnější část spotřebiče stačí otřít vlhkým hadříkem. Nepoužívejte práškové čistící přípravky, mohly by poškodit povrch toustovače.
- PŘÍSTROJ NEPONOŘUJTE DO VODY.
- Po každém použití vytáhněte zástrčku ze zásuvky el. proudu a vyprázdněte zásuvku na drobky, která se nachází na spodní straně přístroje.
- Pokud se opékaný chléb vzpříčil ve štěrbině toustovače, vytáhněte zástrčku ze zásuvky, toustovač převraťte a zlehka s ním zatřeste.
- V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ SE NEDOTÝKEJTE ČÁSTÍ TOUSTOVAČE OSTRÝMI PŘEDMĚTY, ZVLÁŠTĚ UVNITŘ ŠTĚRBIN NA CHLEBA.

## МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Прибор должен использоваться только в тех целях, для которых он предназначен. Любой другой вид эксплуатации рассматривается как несоответствующий, и поэтому опасный. Производитель не может нести ответственность за возможный ущерб, вызванный несоответствующей, ошибочной и неправильной эксплуатацией и за ремонт, выполненный неквалифицированным персоналом.
- После того, как снята упаковка, убедитесь в целостности аппарата. В случае возникновения сомнений не пользуйтесь им и обратитесь только к квалифицированному специалисту.
  Для того, чтобы удалить пыль, которая могла появиться, достаточно протереть прибор мягкой тканью.
- До того, как вставить вилку в розетку электропитания, убедитесь, что:
- напряжение питания в вашей сети соответствует значению, указанному на табличке с характеристиками, прикрепленной на дне прибора;
- розетка подключена к эффективному заземлению: производитель не несет никакой ответственности в случае, если эта норма не соблюдается.
- В случае несоответствия типа вилки и розетки попросите квалифицированного специалиста заменить розетку на подходящую. Не рекомендуется использовать переходники, тройники и/или удлинители. Если их использование будет необходимо, применяйте только простые переходники или тройники и удлинители, соответствующие действующим нормам безопасности, обращая внимания на то, что нельзя превышать предел мощности, указанный на переходнике и/или удлинителе.
- Пластиковый мешок, в котором находится прибор, не должен находиться в пределах досягаемости детьми, так как он представляет собой потенциальную опасность.
- Если прибор подключен к сети электропитания, и, прежде всего, если он работает, не вставляйте пальцы в загрузочную щель прибора H;
- Не разрешайте пользоваться прибором детям и не оставляйте его работать без присмотра.
- Не касайтесь прибора мокрыми или влажными руками.
- Во время работы металлические стенки и зоны вокруг загрузочной щели H нагреваются, пользуйтесь прибором, касаясь только пластикового регулятора и ручек.
- Хлеб – продукт, который может загореться.
- Поэтому не пользуйтесь прибором под занавесками или рядом с ними, а так же рядом с другими горючими материалами.
- Не накрывайте работающий прибор.
- Не пользуйтесь прибором босиком или с мокрыми ногами.
- Извлекайте вилку из розетки электропитания, когда прибор не используется.
- Не оставляйте прибор бесполезно подключенным к электросети, так как он является потенциальным источником опасности.
- Не вынимайте вилку из розетки электропитания, потянув за провод электропитания.
- Не оставляйте прибор под воздействием атмосферных явлений (дождь, солнце, мороз и т.д.).
- До выполнения ухода любого вида отключите прибор от сети электропитания, вынув вилку из розетки. Не погружайте прибор, провод электропитания или вилку в воду.
- В случае неисправности или неработоспособности выключите прибор, не пытаясь отремонтировать его.
  Для ремонта и замены провода электропитания обращайтесь только в авторизованные производителем центры технического обслуживания.
- Бережно храните настоящие инструкции для повторных консультаций.

Прибор соответствует нормативу 89/336/CEE об электромагнитной совместимости.

Материалы и части прибора, находящиеся в контакте с пищевыми продуктами, соответствуют нормативам EC 89/109 и законодательному декрету _108 от 25 января 1992 г.

## ЭКСПЛУАТАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ

*Прибор используется как два различных устройства.*

- Убедитесь, что рычаг **A** поднят и что регулятор **C** установлен на степень требуемой прожарки; при первом использовании рекомендуется установить в среднее положение.
- Вставьте вилку в розетку электропитания.
  **Для того, чтобы удалить первоначальный "запах нового прибора", включите его без продуктов не менее чем на пять минут.**
  **Во время этой операции проветривайте комнату.**
- Вставьте в загрузочную щель ломти хлеба и опустите рычаг A до упора.
  Примечание: если прибор не подключен к сети электропитания, рычаг не фиксируется.
- После окончания жарки рычаг поднимается, выталкивая также ломти хлеба. **В** случае, если ломти имеют небольшой размер, для того, чтобы облегчить их извлечение, подтолкните рычаг вверх до упора.
- Если поджаренный хлеб недостаточно подрумянился, выберите больший уровень прожарки, повернув регулятор **C**. Если хлеб пережарен, выберите меньший уровень.
- Жарка может быть прервана в любой момент простым нажатием кнопки остановки **E**.

### Функция Defrost (размораживание)

Вы можете жарить замороженный хлеб, нажав кнопку РАЗМОРАЖИВАНИЕ (defrost) **D** сразу после опускания рычага **A**, цикл жарки удлинится, чтобы добиться требуемого подрумянивания хлеба.
Красный световой индикатор остается включенным до тех пор, пока включена функция размораживания.

### Функция Reheat (нагрев)

Опустите рычаг включения и нажмите кнопку нагрева **F**. Индикаторная лампа нагрева останется включенной во время использования этой функции. Учтите, что время нагрева фиксировано и не может быть изменено при помощи контроля степени прожаривания.

## РЕКОМЕНДАЦИИ

- Не включайте аппарат вхолостую (без ломтей хлеба).
- Не используйте слишком тонкие или ломаные ломти хлеба.
- Не используйте продуктов, которые могут потечь во время готовки. Помимо необходимости последующей очистки, это может послужить причиной пожара. Кроме того, необходимо очистить от капель поддон для сбора крошек.
- Не вставляйте (с силой) слишком больших кусков продуктов.
- **Для извлечения хлеба не вставляйте вилок или другие инструменты в тостер,** так как вы можете повредить нагревательные сопротивления прибора. Извлеките вилку, переверните прибор и слегка им потрясите.

## ЧИСТКА И УХОД

- До выполнения ухода любого вида, выключите прибор, охладите его и извлеките вилку из розетки электропитания.
- До выполнения ухода дайте прибору остыть.
- Внешняя часть прибора должна быть очищена при помощи влажной ткани. Не используйте абразивных моющих средств, которые могут испортить поверхность.
- НЕ ПОГРУЖАЙТЕ В ВОДУ.
- После каждого использования вынимайте вилку и очищайте поддон для сбора крошек, который находится внизу прибора.
- В случае, если поджаренный хлеб застрянет, извлеките вилку, переверните и слегка потрясите тостер.
- НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ ОСТРЫМИ ПРЕДМЕТАМИ НЕ КАСАЙТЕСЬ НИКАКИХ ЧАСТЕЙ ТОСТЕРА, В ОСОБЕННОСТИ ВНУТРЕННЕЙ ЧАСТИ ЗАГРУЗОЧНОЙ ЩЕЛИ.