KUVAUS

A lämmönsäädin
B tehotason valitsin
C/D/E merkkivalot (MIN, MED, MAX)
F johdon pidike
G pyörä

KÄYTTÖ

Pyörien paikoilleen asetus

Käännä sähköpatteri ympäri maton tai muun pehmeän pinnan päälle siten, ettei maalipinta pääse vahingoittumaan.
Aukaise pyörät kokonaan kääntämällä niitä ulospäin (Kuva 1). Aseta patteri takaisin pystyasentoon.

Huomio

Käytä lämpöpatteria ainoastaan pystyasennossa (pyörät alhaalla, säätimet ylhäällä). Patterin käyttäminen muissa asennoissa voi aiheuttaa vaaratilanteita.

Sijoitus

Laitetta ei saa asettaa välittömästi kiinteän pistorasian alapuolelle. Älä käytä laitetta huoneissa, joiden pinta-ala on alle 4 m^2.

Sähkökytkentä

- Varmista ennen pistokkeen asettamista pistorasiaan, että verkkojännite vastaa arvokyltissä osoitettua arvoa ja että pistorasian ja sähköverkoston mitoitus soveltuu laitteen käyttökuormitukselle.
- Tarkista tämän lisäksi myös sulakkeiden teho.
  KYTKE SÄHKÖPATTERI VAIN MAADOITETTUUN PISTORASIAAN.

Varmista, ettei sähköpatterin pistorasia pääse koskettamaan vaatteita, verhoja, huonekaluja tai muita helposti syttyviä materiaaleja.

Käynnistys

Aseta pistoke pistorasiaan, käännä lämmönsäätimen nuppi maksimiasentoon ja käynnistä laite tehotason valitsimella:

- käännä valitsin asentoon MIN minimitehon asettamiseksi ("MIN" merkkivalo syttyy)
- käännä valitsin asentoon MED keskitehon asettamiseksi ("MIN/MED" merkkivalot syttyvät)
- käännä valitsin asentoon MAX maksimitehon asettamiseksi (merkkivalot syttyvät)

Lämmönsäätimen säätö

Kun huone on saavuttanut halutun lämpötilan, käännä lämmönsäätimen nuppia hitaasti vastapäivään, kunnes kuulet naksahduksen. Älä käännä lämmönsäädintä tämän rajan ylitse. Lämmönsäädin säätää ja säilyttää näin asetetun lämpötilan automaattisesti tässä arvossa. Suosittelemme kolmella tehotasolla varustetuille laitteille tehotason asettamista minimiin silloin, kun lämpötila ei ole erityisen kylmä, jolloin säästät energiaa.

Jäätymisen esto

Käännä lämmönsäätimen nuppi asentoon ✱ ja tehotason valitsin asentoon MAX. Laite säilyttää huoneiston lämpötilan noin 5°C asteessa, jolloin vältyt jäätymiseltä jo erittäin pienellä virrankulutuksella.

Huomaa

Sammuta laite kokonaan kääntämällä tehotason valitsin asentoon “0” ja irroita pistoke pistorasiasta.

TURVALAITE

Laitteen turvalaite sammuttaa patterin mahdollisen ylikuumenemisen yhteydessä. Ota yhteys lähimpään De’Longhi huoltoliikkeeseen laitteen uudelleen käynnistämiseksi.

HUOLTO

Irroita pistoke aina pistorasiasta ja anna laitteen jäähtyä.
Puhdista sähköpatteri pehmeällä ja kostealla pyyhkeellä. Älä käytä hankaavia pesuaineita tai liuoksia.
Mikäli et aio käyttää sähköpatteria pitkään aikaan, kierrä sähköjohto johdon pidikkeen ympärille ja sijoita laite kuivaan säilytystilaan.
Älä yritä korjata viallista sähköpatteria itse, sillä tämä saattaisi aiheuttaa tulipaloja ja sähköiskuja. Ota yhteys lähimpään De'Longhi huoltoliikkeeseen (katso De'Longhi huoltoliikkeiden luetteloa).

TEKNISET TIEDOT

Verkkojännite	Katso arvokylttiä
Ottoteho	“

VIANETSINTÄ

ONGELMA	SYY	RATKAISU
Laite ei toimi	- Tarkista, että pistoke on pistorasiassa ja että pistorasia saa virtaa.	- Aseta pistoke pistorasiaan.
	- Tarkista, ettei laitetta ole tukittu millään tavoin.	- Poista tukoksen aiheuttaja ja anna laitteen jäähtyä. Ota yhteys lähimpään De’Longhi huoltoliikkeeseen, mikäli ongelma ei ratkea näillä neuvoilla.
	- Asetettu lämpötila voi olla liian alhainen.	- Aseta korkeampi lämpötila.