## 1. SPLOŠNO

Napravo vzemite iz škatle, v katero je zapakirana, nato pa jo prislonite na stiropor.
Preverimo, da se radiator ni poškodoval med prevozom in da je priključni kabel nepoškodovan. Ne vkjučujte naprave, če je poškodovana!

## 2. NAMESTITEV NOŽIC

Iz polistirenske embalaže vzamemo nožice in kolesca. Kolesca namestimo v tečaje nožic in pritisnemo do konca, da slišimo zaskok (sl. 1).
Z vlečenjem preizkusimo, da so kolesca dobro nameščena.
Nožice montirajte z ustreznim napenjalom z navoji in pripadajočimi maticami na rebra na spodnjo stran radiatorja, samo med zunanje dele, kot je prikazano na slikah 2-3-4.

### Model z montiranimi zložljivimi kolesci

Radiator obrnite in postavite na krpo ali drugo mehko površino, da preprečite poškodbo barve.
Kolesca razpnite do konca proti zunanjosti (Slika 5). Radiator ponovno položite na kolesa.

## 3. ELEKTRIČNA PRIKLJUČITEV

- Pred priključitvijo radiatorja na električno omrežje skrbno preverimo, da napetost na radiatorju ustreza navedeni napetosti in da sta vtičnica in napeljava primerni navedeni obremenitvi.
- RADIATOR SE PRIKLJUČI SAMO NA VTIČNICE, KI SO OPREMLJENE Z UČINKOVITO OZEMLJITVIJO.
- Naprava je v skladu s smernicami 89/336/CEE in D.M. 476/92 o elektromagnetni skladnosti.

## 4. DELOVANJE IN UPORABA

### Vklop

Radiator priključimo na električno vtičnico; zavrtimo gumb termostata v smeri urinega kazalca do končnega maksimalnega položaja; vključimo radiator s pomočjo gumba za nastavitev po navodilih v nadaljevanju:

- Za najnižjo moč delovanja namestite gumb za nastavitev v položaj “**MIN**”
- Za srednjo moč delovanja namestite gumb za nastavitev v položaj “**MED**”
- Za najvišjo moč delovanja namestite gumb za nastavitev v položaj “**MAX**”
- Za funkcijo turbo ogrevanja (ogrevanje + ventilator) namestite gumb za nastavitev v položaj “ ”
- Za funkcijo turbo ogrevanja in maksimalne moči namestite gumb za nastavitev v položaj “ ” + maksimalna moč.
- Za izklop aparata namestite gumb za nastavitev v položaj “**0**”

### Nastavitev termostata

Ko bo prostor dosegel želeno temperaturo, počasi obračajte termostat, dokler signalna lučka ne bo ugasnila oz. ne boste slišali klika. Tega položaja naj se ne prekorači.
Tako nastavljeno temperaturo bo termostat samodejno vzdrževal konstantno.

### Funkcija proti zmrzovanju

Radiator bo vzdrževal temperaturo prostora približno 5°C, če bo gumb termostata nastavljen na ✱ in se bo gumb za nastavitev nahajal v katerem koli položaju, ki se razlikuje od 0. Tako bo preprečeno zmrzovanje pri minimalni porabi energije.

### OGREVANJE "TURBO"

Aparat je opremljen z vgrajenim ventilatorjem, ki hitreje segreje prostor.
Za zagon te funkcije namestite gumb za nastavitev v položaj ali + MAX.

**Pomembno:** varnostna naprava se vključi in izklopi radiator v primeru pregrevanja, kadar se rešetka za vstop in izstop zraka zamaši s prahom. Za ponovni zagon radiatorja postopajte: odklopite radiator iz vtičnice, počakajte, da se ohladi, s sesalcem očistite prah iz rešetke za vstop in izstop zraka in nato ponovno vključite radiator.

## 5. VZDRŽEVANJE

Pred vsakim posegom odklopite radiator iz vtičnice in počakajte, da se ohladi. Električni oljni radiator ne potrebuje posebnega vzdrževanja. Zadostuje, da se z njega obriše prah z mehko, suho krpo. Nikoli ne smete za čiščenje uporabljati
abrazivnih praškov ali topil. Če je potrebno, lahko s sesalcem odstranite morebitno umazanijo!

## 6. OPOZORILA

**POMEMBNO:** Da bi se izognili pregrevanju, v nobenem primeru ne pokrivajte aparata med delovanjem, ker bi to povzročilo nevarno povišanje temperature.
Aparat je opremljen z varnostnim mehanizmom, ki izključi aparat v primeru slučajnega pregrevanja. Za ponovno vključitev aparata je potrebno za 30 minut izvleči vtič iz električne vtičnice, pustiti da se aparat ohladi, nato pa vtič ponovno priključiti v vtičnico in vklopiti aparat.

**POZOR:** da bi se izognili naključnemu resetiranju varnostnega mehanizma, ne uporabljajte zunanjega timerja za vključitev aparata.

- Radiatorja se ne sme uporabljati v bližini kopalnih kadi, tuša, umivalnikov ali bazenov.
- Aparata naj ne uporabljajo otroci, osebe z zmanjšanimi psihofizičnimi in senzorialnimi sposobnosti, osebe s pomanjkljivimi izkušnjami ali znanjem, če slednje niso nadzorovane ali jim odgovorna oseba ni posredovala navodil za njihovo varnost. Otroci morajo biti pod nadzorom in se z aparatom ne smejo igrati.
- Radiatorja se ne sme uporabljati za sušenje perila. Priključnega kabla se ne sme naslanjati na vroče elemente radiatorja.
- Radiator se uporablja vedno in samo v pokončnem položaju.
- Če je napajalni kabel poškodovan, ga mora zamenjati proizvajalec ali pooblaščeni servis, da se tako izognemo vsaki nevarnosti.
- Pri prvi uporabi radiator vključite na maksimalno moč za najmanj 2 uri. V tem času prostor dobro zračite, da se odstrani vonj "po novem", ki izhaja iz aparata.
- Povsem običajno je, da aparat oddaja “škripajoč zvok” ob prvem zagonu.
- Aparat ne sme biti nameščen neposredno pred električno vtičnico.
- Aparat je napolnjen z določeno količino olja, zato lahko popravilo, ki zahteva odprtje aparata, vrši samo proizvajalec ali pooblaščeni servis. V primeru puščanja olja, se obrnite na proizvajalca ali pooblaščeni servis.
- Če morate aparat zavreči, upoštevajte zakone o odstranjevanju olja.
- Radiatorja se ne sme uporabljati v prostorih s površino manjšo od 4 $m^2$.

**POMEMBNA INFORMACIJA ZA PRAVILNO ODSTRANJEVANJE IZDELKA V SKLADU S SMERNICO ES 2002/96/EC.**

Po koncu njegove življenske dobe izdelka ne odvržite med navadne gospodinjske odpadke. Potrebno ga je odnesti na posebna zbirna mesta za ločeno zbiranje odpadkov, oziroma k zastopniku, ki opravlja te vrste storitve. Ločeno odstranjevanje posameznih delov gospodinjskih aparatov preprečuje negativne posledice onesnaževanja okolja in nastajanje nevarnosti za zdravje, do katere lahko pride zaradi neustreznega odstranjevanja izdelka, poleg tega pa omogoča ponovno predelavo materiala, iz katerega je slednji izdelan, ter s tem prihranek energije in surovin. Za opozorilo o obveznem ločenem odstranjevanju posameznih materialov je stroj označen s simbolom prekrižanega smetnjaka.