


# KENWOOD

## AT550

### Instrucțiuni



Bolul din sticlă și capacul AT550 au fost proiectate pentru utilizarea pe un aparat de bucătărie (Chef), în afara gamei de modele KVC5000 – KVC5099. Dacă aveți unul dintre aceste modele, va trebui să cumpărați un bol din sticlă KAT550GL.

## Siguranță

- Citiți aceste instrucțiuni cu atenție și păstrați-le pentru consultări viitoare.
- Scoateți toate materialele de ambalare și orice etichete.
- **Înainte de utilizare asigurați-vă că ustensilele de bol sunt reglate la înălțimea corectă și că nu intră în contact cu fundul bolului - consultați secțiunea „reglarea ustensilelor de bol” din manualul de instrucțiuni pentru aparatul de bucătărie principal sau cel aferent accesoriului relevant.**
- Pentru a evita deteriorarea bolului din sticlă, nu lăsați bolul să intre în contact cu surse de căldură puternică, cum ar fi cuptoare sau aragaze.
- **Important** - Gulerul de pe baza bolului este montat la fabricație și nu trebuie să încercați să îl scoateți.
- Bolul de sticlă este sigur pentru utilizare la cuptorul cu microunde.  
**Notă:** Pentru utilizarea bolului și a capacului cu bolul într-un cuptor cu microunde, montați larg capacul pe bol ca să poată scăpa aburul.
- **Notă:** Bolul din sticlă nu este adecvat pentru utilizarea cu accesoriile AT992A sau KAB992PL Chef strecurătoare și sită.

Consultați manualul de instrucțiuni al aparatului de bucătărie principal pentru avertismente suplimentare privind siguranța și utilizarea bolului.

### Înainte de utilizarea accesoriului Kenwood

- Spălați bolul: vezi „îngrijire și curățare”.
- Acest aparat electric este conform cu Reglementarea CE 1935/2004 privind materialele și articolele destinate intrării în contact cu alimentele.

### Înainte de utilizare

Spălați piesele: vezi „curățare”.

## Îngrijire și curățare

- Spălați bolul și capacul cu apă fierbinte cu detergent, apoi uscați-le foarte bine.
- Alternativ, bolul și capacul pot fi spălate în siguranță la mașina de spălat vase.

## Service și asistență pentru clienți

- Dacă întâmpinați orice probleme la utilizarea aparatului, înainte de a solicita asistență, intrați pe [www.kenwoodworld.com](http://www.kenwoodworld.com).
- Rețineți că produsul este acoperit de o garanție, care este conformă cu toate prevederile legale referitoare la orice garanție existentă și drepturi ale consumatorilor în țara în care a fost cumpărat produsul.
- Dacă produsul Kenwood funcționează defectuos sau dacă identificați orice defecte, trimiteți-l sau aduceți-l la un Centru de Service KENWOOD autorizat. Pentru detalii actualizate referitoare la cel mai apropiat Centru de Service KENWOOD autorizat, intrați pe [www.kenwoodworld.com](http://www.kenwoodworld.com) sau site-ul web specific din țara dvs.
- Proiectare și inginerie de Kenwood în Regatul Unit.
- Fabricat în China.

## Instrucțiuni speciale privind îngrijirea

Sticla este un material natural și în timpul fabricării acestui bol s-au luat toate măsurile de precauție pentru asigurarea unui aspect perfect; cu toate acestea, este posibil să fie vizibile unele imperfecțiuni; este ceva normal și de așteptat; performanța bolului nu va fi afectată.



HEAD OFFICE: Kenwood Limited, 1-3 Kenwood Business Park, New Lane, Havant, Hampshire PO9 2NH

[kenwoodworld.com](http://kenwoodworld.com)

**KENWOOD**

CREATE MORE