




KENWOOD

Instrucțiuni





Siguranță

Consultați manualul de instrucțiuni ale blenderului principal pentru avertismente suplimentare privind siguranța

- Citiți cu atenție aceste instrucțiuni și păstrați-le pentru consultare viitoare.
- Scoateți toate ambalajele și orice etichete.
- Opriți aparatul și scoateți-l din priză:
 - o înainte de montarea și scoaterea pieselor
 - o când aparatul nu este utilizat
 - o înainte de curățare.
- **Nu montați niciodată unitatea de lame pe blocul de alimentare fără să aveți instalată cana.**
- Nu lăsați niciodată aparatul în funcțiune nesupravegheat.
- Așteptați întotdeauna până ce lamele s-au oprit complet înainte de a scoate cana de pe blocul de alimentare.
- **Unitatea poate fi de asemenea utilizată la preparat supe, dar amestecați la blender numai ingrediente reci.**
- Nu amestecați niciodată ingrediente fierbinți sau nu beți niciun lichid fierbinte din cana de călătorie.
- Când beți prin capac, aveți grijă ca băutura să fie fină. Este posibil să fie necesare unele încercări pentru atingerea rezultatelor dorite, în special la procesarea de alimente ferme sau necoapte, pentru că este posibil ca unele ingrediente să rămână neprocesate.
- Aveți întotdeauna grijă la manipularea ansamblului de lame și evitați să atingeți muchia așchietoare a lamelor la curățare.
- Folosiți blenderul numai cu ansamblul de lame livrat.
- Utilizarea necorespunzătoare a blenderului poate conduce la vătămări corporale.

Puteți utiliza blenderul la preparat băuturi reci delicioase și hrănitoare. Capacul dozator înseamnă că poate fi convertit ușor într-o cană de călătorie.

Găsiți o selecție de rețete la sfârșitul instrucțiunilor, iar marcajele utile de pe cană permit amestecarea de ingrediente la alegere. Pot fi utilizate combinații de fructe și iaurt (atât proaspete, cât și congelate), înghețată, cuburi de gheață, suc și lapte.

Înainte de prima utilizare

- Spălați piesele: vezi „Îngrijire și curățare”.

Legendă

- ① inel de etanșare
- ② unitate de lame
- ③ bază
- ④ capac dozator
- ⑤ inel de etanșare capac
- ⑥ cană

Utilizarea blenderului

- 1 Montați inelul de etanșare ① pe unitatea de lame ②, asigurându-vă că garnitura de etanșare este poziționată corect în zona canelată.
- 2 Prindeți unitatea de lame la interiorul bazei ③.
- 3 Adăugați gheață sau ingredientele congelate în cană ⑥.
- Include fructe congelate, iaurt congelat, înghețată sau gheață. Acestea pot fi adăugate **până la** nivelul marcat „max ingrediente congelate”.
- 4 Adăugați ingredientele lichide în cană.

- Include fructe (necongelate), iaurt proaspăt, lapte și sucuri de fructe proaspete. Pot fi introduse în cană până la nivelul marcat cu „capacitate max”.

- 5 Însurubați ansamblul de lame pe cana de blender - asigurați-vă că ansamblul de lame este strâns complet ②.

- **Vor apărea scurgeri de lichide dacă garnitura de etanșare este deteriorată sau montată incorect.**

- 6 Agitați pentru distribuirea ingredientelor.
- 7 Montați cana asamblată pe blocul de alimentare - aliniați limbile de pe cană la canelurile de pe blocul de alimentare și apoi rotiți în sensul acelor de ceas până la auzirea unui declic pozitiv ③.
- 8 Selectați viteza necesară.

- Când amestecați la blender rețete care includ ingrediente congelate, rotiți comanda de viteză pe 1 pentru 5 secunde ca să înceapă procesul de amestecare, apoi treceți comanda de viteză pe 2.
- Lăsați ingredientele să se amestece până la o pastă fină.

- 9 La obținerea consistenței dorite, treceți comanda de viteză în poziția de oprit. Rotiți cana în sens contrar acelor de ceas pentru decuplarea de pe blocul de alimentare.

- 10 Întoarceți cana cu susul în jos și deșurubați ansamblul de lame.

- 11 Montați inelul de etanșare în zona canelată din partea de dedesubt a capacului dozator. Apoi montați și blocați capacul pe cană prin rotire în sensul acelor de ceas.

- Când vreți să beți, pur și simplu deschideți acoperitoarea capacului și prindeți-o în poziția ④. Băutura poate fi consumată direct din cană.

Sfaturi și ponturi

- Dacă nu intenționați să consumați imediat băutura, păstrați-o la frigider.
- Asigurați-vă că băutura este suficient de subțire pentru a o putea bea prin capacul dozator. Pentru a face băuturi mai subțiri, adăugați mai mult lichid.
- Odată ce băutura a atins consistența dorită, puteți utiliza funcționarea pulsată „P” pentru asigurarea că toate ingredientele sunt amestecate bine. Folosiți acționarea pulsată „P” pentru acționarea blocului de alimentare într-o acționare de pornire-oprire pentru controlarea texturii băuturii.
- După amestecare, este posibil ca unele băuturi să nu fie complet fine din cauza semințelor sau a caracterului fibros al ingredientelor.
- Este posibil ca unele băuturi să se separe după ce sunt lăsate să stea, prin urmare, este cel mai bine să le beți imediat. Băuturile separate trebuie agitate înainte de consum.

Important

- Nu amestecați niciodată ingrediente uscate (de ex. condimente, nuci) sau nu puneți blenderul în funcțiune gol.
- Nu folosiți blenderul pe post de recipient de depozitare cât timp se află cuplat pe blocul de alimentare.
- Este posibil ca unele lichide să își mărească volumul și să producă spumă la amestecarea la blender, de ex. laptele, așa că nu umpleți excesiv blenderul și asigurați-vă că ansamblul de lame este montat corect.
- Pentru asigurarea duratei lungi de viață a blenderului, nu îl folosiți pentru mai mult de 30 de secunde.
- Nu amestecați niciodată alimente care au format o masă solidă la congelare, ci spargeți-le înainte de a le adăuga în cană.
- Nu procesați niciodată la blender mai mult de capacitățile max. marcate pe cană.
- Când este montat capacul dozator, țineți întotdeauna cana de călătorie în poziție verticală.

Îngrijire și curățare

- Opriți întotdeauna aparatul, scoateți-l din priză și demontați-l înainte de curățare.
- Nu permiteți niciodată udarea blocului de alimentare, a cablului sau a ștecărilor.
- Spălați-le întotdeauna imediat după utilizare. Nu lăsați alimentele să se usuce pe ansamblul câinii, pentru că va pune probleme la curățare.
- Nu spălați nicio piesă în mașina de spălat vase.

Bloc de alimentare

- Ștergeți-l cu o cârpă umedă, apoi uscați-l.

Ansamblu de lame - Deșurubați baza de pe cană. Apoi scoateți unitatea de lame prin împingere în sus de dedesubt.

- **Trebuie avut grijă la scoaterea unității de lame de pe bază.**

- 1 Scoateți și spălați inelul de etanșare.
- 2 Nu atingeți lamele ascuțite - curățați-le cu o perie și apă fierbinte cu detergent, apoi clătiți-le bine sub jet de apă. **Nu scufundați ansamblul de lame în apă.**

- 3 Lăsați-le să se usuce cu susul în jos și nelăsate la îndemâna copiilor.

Capac dozator

- 1 Scoateți și spălați inelul de etanșare.
- 2 Spălați capacul la mână, clătiți-l cu apă curată și uscați-l.

Cană

Spălați-o la mână, clătiți-o cu apă curată și uscați-o.

Service și asistență pentru clienți

- Dacă întâmpinați orice probleme la utilizarea aparatului, înainte de a solicita asistență, intrați pe www.kenwoodworld.com.
- Rețineți că produsul este acoperit de o garanție, care este conformă cu toate prevederile legale referitoare la orice garanție existentă și drepturi ale consumatorilor în țara în care a fost cumpărat produsul.
- Dacă produsul Kenwood funcționează defectuos sau dacă identificați orice defecte, trimiteți-l sau aduceți-l la un Centru de Service KENWOOD autorizat. Pentru detalii actualizate referitoare la cel mai apropiat Centru de Service KENWOOD autorizat, intrați pe www.kenwoodworld.com sau site-ul web specific din țara dvs.
- Proiectare și inginerie de Kenwood în Regatul Unit.
- Fabricat în China.

Rețete

Smoothie pentru micul dejun

Breakfast 2GO

1 porție (300ml)

- 2 cuburi de gheață
- 60ml lapte degresat
- 50g iaurt cu un conținut scăzut de grăsime
- 50g banane tăiate în felii de 2cm
- 75g măr, tăiat în bucăți de 2cm
- 5ml germeni de grâu
- 5ml miere limpede lichidă

- 1 Introduceți cuburile de gheață, laptele și iaurtul în cană. Adăugați apoi bananele, mărul și germenii de grâu. Agitați bine înainte de amestecare.
- 2 Comutați pe viteza 1 pentru 5 secunde, apoi pe viteza 2 pentru 20 de secunde. Verificați cât de dulce este și adăugați miere dacă este nevoie.

Grefe roșii cu fulgi de ovăz

1 porție (250ml)

- 150ml suc de grefe roșii
- 50ml iaurt natural integral
- 50g banane tăiate în felii de 2cm
- 1 lingură terci de fulgi de ovăz
- 1 lingură de miere limpede și lichidă

- 1 Adăugați sucul de grefe și iaurtul în cană. Adăugați apoi bananele și terciul. Agitați bine înainte de amestecare.
- 2 Comutați pe viteza 2 pentru 15 secunde. Verificați cât de dulce este și adăugați miere dacă este nevoie.

Explozie de energie cu banane și alune

1 porție (250ml)

- 75ml lapte semidegresat
- 115g iaurt de alune de pădure cu un conținut redus de grăsime
- 50g banane tăiate în felii de 2cm
- 3 caise uscate gata de consum, tăiate în bucăți de 1 cm

- 1 Adăugați laptele și iaurtul în cană. Adăugați apoi bananele și caisele. Agitați bine înainte de amestecare.
- 2 Comutați pe viteza 1 pentru 5 secunde, apoi pe viteza 2 pentru 25 de secunde.

Smoothie cu fructe

Senzație de căpșuni cu gheață

1 porție (250ml)

- 2 cuburi de gheață
- 70ml suc de mere
- 60g de căpșuni, decorticate și tăiate în jumătăți
- 80g pepene galben, fără semințe și tăiat în bucăți de 2cm
- 5ml miere limpede lichidă

- 1 Adăugați cuburile de gheață și sucul de mere în cană. Apoi adăugați căpșunile și pepenele.
- 2 Comutați pe viteza 1 pentru 5 secunde, apoi pe viteza 2 pentru 25 de secunde. Verificați cât de dulce este și adăugați miere dacă este nevoie.

Smoothie cu suc de mango, ananas, fructul pasiunii

1 porție (300ml)

- 150ml suc de portocale proaspăt stors
- 85g mango copt tăiat în bucăți de 2cm
- 65g ananas tăiat în bucăți de 2cm
- ½ fructul pasiunii

- 1 Adăugați sucul de portocale în cană. Adăugați apoi mango, ananas și fructul pasiunii.
- 2 Comutați pe viteza 2 pentru 30 de secunde.

Nectar din papaya și piersici

1 porție (250ml)

- 100ml suc de grefe
- 100g felii de piersici la conservă în suc de fructe/scurse
- 70g de papaya, fără semințe și tăiat în bucăți de 2cm

- 1 Adăugați sucul de grefe, piersicile și papaya în cană.
- 2 Comutați pe viteza 2 pentru 15 secunde.

Smoothie de fructe de pădure

1 porție (250ml)

- 100ml suc de coacăze
- 25ml suc de mere
- 75g de zmeură
- 40g de mure

- 1 Adăugați sucul de coacăze și de măr în cană. Adăugați apoi fructele de pădure.
- 2 Comutați pe viteza 2 pentru 30 de secunde.

Băutură rece cu fructe și gheață

1 porție (300ml)

- 2 cuburi de gheață
- 100ml suc de portocale
- 50g ½ kiwi tăiat în bucăți de 2cm
- 75g de căpșuni, decorticate și tăiate în jumătăți

- 1 Adăugați cuburile de gheață și sucul de portocale în cană. Adăugați apoi fructele kiwi și căpșunile.
- 2 Comutați pe viteza 1 pentru 5 secunde, apoi pe viteza 2 pentru 20 de secunde.

Smoothie cu fructe de vară

1 porție (250ml)

- 50g amestec de fructe de vară congelate
- 200ml lapte semi-degresat

- 1 Adăugați fructele și laptele în cană.
- 2 Comutați pe viteza 1 pentru 5 secunde, apoi pe viteza 2 pentru 25 de secunde.



HEAD OFFICE: Kenwood Limited, 1-3 Kenwood Business Park, New Lane, Havant, Hampshire PO9 2NH

kenwoodworld.com

KENWOOD

CREATE MORE