

care and cleaning

Don't wash any part in the dishwasher.

(NL)

onderhoud en reiniging
Was geen enkel onderdeel in de afwasmachine.

(F)

entretien et nettoyage
Ne passez aucun élément au lave-vaisselle.

(D)

Pflege und Reinigung
Die Teile sind nicht für die Spülmaschine geeignet.

(I)

cura e pulizia
Non lavare nessuno dei componenti in lavastoviglie.

(P)

cuidado e limpeza
Não lave qualquer peça na máquina de lavar loiça.

(E)

mantenimiento y
limpieza
No lave ninguna pieza en el lavavajillas.

(DK)

pleje og rengøring
Ingen dele må vaskes i opvaskemaskinen.

(S)

skötsel och rengöring
Maskindiska inte några delar.

(N)

stell og rengjøring
Ikke vask noen av delene i oppvaskmaskin.

(SF)

hoitaminen ja
puhdistaminen
Älä pese mitään osia astianpesukoneessa.

(TR)

bakım ve temizlik
Aygıtın hiçbir parçasını bulaşık makinesinde yıkamayınız.

(CZ)

údržba a čištění
Nemyjte žádnou součást v myčce na nádobí.

(H)

karbantartás és tisztítás
Egyetlen alkatrészt se mosson a mosogatógépben.

(PL)

obsługa i czyszczenie
Nie zmywać żadnej części miksera w zmywarce do naczyń.

(RU)

Уход и очистка
Не мойте никакие части электроприбора в посудомоечной машине.

(GR)

φροντίδα και
καθαρισμός
Μην πλένετε κανένα μέρος της συσκευής στο πλυντήριο πιάτων.

(SK)

ošetrovanie a čistenie
Žiadne súčasti nedávajte do umývačky riadu.

(AR)

العناية والتنظيف
لا تغسل أي جزء في غسالة الصحون.