


TOASTER
SANDWICH TOASTER
SANDWICH MAKER
TOSTIERA
TOSTIAPPARAAT
SANDWICHERA
TOSTADEIRA
ΤΟΣΤΙΕΡΑ
ТОСТРА

PG
ME 28



Instructions for use
Mode d'emploi
Gebrauchsanleitung
Istruzioni per l'uso
Gebruiksaanwijzingen
Instrucciones de uso
Instruções
Οδηγίες χρήσης
Инструкции по эксплуатации

BESCHRIJVING**NL**

- 1) SLUITHAAK
- 2) HANDVAT
- 3) BOVENSTE SCHAAL
- 4) BOVENSTE ANTI-AANBAKPLAAT
- 5) ONDERSTE ANTI-AANBAKPLAAT
- 6) ONDERSTE SCHAAL
- 7) CONTROLELAMPJE "KLAAR VOOR GEBRUIK"
- 8) OPROLVAK SNOER

DESCRIPCIÓN DEL APARATO**E**

- 1) GANCHO DE CIERRE
- 2) ASA
- 3) PARTE SUPERIOR
- 4) PLACA ANTIADHERENTE SUPERIOR
- 5) PLACA ANTIADHERENTE INFERIOR
- 6) PARTE INFERIOR
- 7) LÁMPARA PILOTO: INDICADOR "PRONTO PARA EL USO"
- 8) ENROLLA CABLE

DESCRIÇÃO DO APARELHO**P**


- 1) GANCHO DE FECHO
- 2) PEGA
- 3) TAMPA SUPERIOR
- 4) PLACA ANTIADERENTE SUPERIOR
- 5) PLACA ANTIADERENTE INFERIOR
- 6) TAMPA INFERIOR
- 7) LAMPADA-PILOTO VERDE: INDICADOR "PRONTO PARA O USO"
- 8) ENROLADOR DO CABO

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ**GR**

- 1) ΓΑΝΤΖΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
- 2) ΛΑΒΗ
- 3) ΠΑΝΩ ΚΑΠΑΚΙ
- 4) ΠΑΝΩ ΑΝΤΙΚΟΛΛΗΤΙΚΗ ΠΛΑΚΑ
- 5) ΚΑΤΩ ΑΝΤΙΚΟΛΛΗΤΙΚΗ ΠΛΑΚΑ
- 6) ΚΑΤΩ ΚΑΠΑΚΙ
- 7) ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΛΥΧΝΙΑ: ΕΝΔΕΙΞΗ "ΕΤΟΙΜΗ ΠΡΟΣ ΧΡΗΣΗ"
- 8) ΤΥΛΙΓΜΑ ΚΑΛΩΔΙΟΥ

ОПИСАНИЕ ПРИБОРА**SU**

- 1) ФИКСИРУЮЩАЯ ЗАЩЕЛКА
- 2) РУЧКА
- 3) ВЕРХНЯЯ КРЫШКА
- 4) ВЕРХНЯЯ НАГРЕВАТЕЛЬНАЯ АНТИПРИГАРНАЯ ПЛАСТИНА
- 5) НИЖНЯЯ НАГРЕВАТЕЛЬНАЯ АНТИПРИГАРНАЯ ПЛАСТИНА
- 6) НИЖНЯЯ КРЫШКА
- 7) ИНДИКАТОРНАЯ ЛАМПА: ИНДИКАЦИЯ "ГОТОВНОСТЬ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ"
- 8) КРЮЧКИ ДЛЯ НАМОТКИ КАБЕЛЯ

**DESCRIPTION****GB**

- 1) CLOSING HOOK
- 2) HANDLE
- 3) TOP COVER
- 4) TOP NON-STICK PLATE
- 5) BOTTOM NON-STICK PLATE
- 6) BOTTOM COVER
- 7) "READY FOR USE" INDICATOR LIGHT
- 8) CORD WINDER

DESCRIPTION DE L'APPAREIL**F**

- 1) CROCHET DE VERROUILLAGE
- 2) POIGNÉE
- 3) COUVERCLE SUPÉRIEUR
- 4) PLAQUE ANTIADHÉSIVE SUPÉRIEURE
- 5) PLAQUE ANTIADHÉSIVE INFÉRIEURE
- 6) COUVERCLE INFÉRIEUR
- 7) LAMPE TÉMOIN: VOYANT "PRÊT L'EMPLOI "
- 8) ENROULEUR DE CÂBLE

BESCHREIBUNG DES GERÄTS**D**

- 1) VERSCHLUSSHAKEN
- 2) HANDGRIFF
- 3) OBERER DECKELTEIL
- 4) OBERE ANTIHAFTBESSCHICHTETE PLATTE
- 5) UNTERE ANTIHAFTBESSCHICHTETE PLATTE
- 6) UNTERER DECKELTEIL
- 7) KONTROLLLAMPE: "BETRIEBSBEREITSCHAFTS-ANZEIGE
- 8) KABELAUFWICKLUNG

DESCRIZIONE**I**

- 1) GANCIO
- 2) MANIGLIA
- 3) GUSCIO SUPERIORE
- 4) PIASTRA ANTIADERENTE SUPERIORE
- 5) PIASTRA ANTIADERENTE INFERIORE
- 6) GUSCIO INFERIORE
- 7) LAMPADA SPIA INDICATORE "PRONTO PER L'USO"
- 8) AVVOLGICAVO