

NESPRESSO®



GRAN LATTISSIMA

Tips



Preparing the Rapid Cappuccino · Cómo preparar un Rapid Cappuccino

Como usar a Preparação Automática de Cappuccino · Comment préparer un Rapid Cappuccino



Delicious coffee and milk recipes at the touch of a button

Deliciosas recetas de café y leche simplemente pulsando un botón

Deliciosas receitas de café e leite com o simples toque de um botão

De délicieuses recettes à base de café et de lait en appuyant simplement sur un bouton

Cappuccino

100ml milk froth
40ml coffee



Milk froth

Coffee



Caffe latte

110ml coffee
140ml milk
60ml milk froth



Milk &
Coffee



**Latte
Macchiato**


140ml milk
140ml milk froth
40ml coffee



Milk froth

Coffee

Milk




Flat White

40ml coffee
100ml milk



Milk &
Coffee



Hot milk
150ml milk



Hot Froth
200ml milk



i For a perfect milk foam, use skimmed or semi-skimmed, cow milk at refrigerator temperature. The milk system has not been designed to work with vegetable milk.

i Para uma espuma de leite perfeita, use leite de vaca magro ou meio-gordo, à temperatura do frigorífico. O sistema de leite não foi concebido para trabalhar com leite de origem vegetal.

i Para una espuma de leche perfecta, utiliza leche de vaca desnatada o parcialmente desnatada y a temperatura de frigorífico. El sistema para leche no ha sido concebido para utilizar leche vegetal.




i Pour une mousse de lait optimale utiliser du lait de vache écrémé ou demi-écrémé à température de réfrigérateur. Le système lait n'est pas conçu pour l'utilisation de lait végétal.

Cleaning the Rapid Cappuccino System

Limpeza del sistema Rapid Cappuccino

Limpeza do sistema de Preparação Automática de Cappuccino

Nettoyage du système Rapid Cappuccino








Disassembling Rapid Cappuccino System

Cómo desmontar el sistema Rapid Cappuccino

Como desmontar o sistema de Preparação Automática de Cappuccino

Comment démonter le système Rapid Cappuccino



i In case a dishwasher is not available, refer to section «Hand washing of Rapid Cappuccino System» of the user manual. In the case the milk container is kept outside refrigerator for longer than 30 min, disassemble the Rapid Cappuccino System and clean all components

i Si tienes un lavavajillas, consulta el apartado «Lavado a mano del sistema Rapid Cappuccino» en las instrucciones de uso. Si el depósito de leche se deja fuera del frigorífico durante más de 30 minutos, hay que desmontar el sistema Rapid Cappuccino y limpiar todos los componente.

i No caso de não ter uma máquina de lavar louça disponível, consulte a secção «Lavagem à mão do sistema de Preparação Automática de Cappuccino» no manual de instruções. Caso o depósito do leite seja mantido fora do frigorífico durante mais de 30 minutos, desmonte o sistema de Preparação Automática de Cappuccino e lave todas as peças

i Si vous ne possédez pas de lave-vaisselle, consultez la section «Nettoyage à la main du Rapid Cappuccino System» dans le mode d'emploi. Si le pot à lait reste plus de 30 minutes hors du réfrigérateur démontez le système Rapid Cappuccino et nettoyez tous les composants.

