






Preparing the Rapid Cappuccino • Een Rapid Cappuccino bereiden Как приготовить Rapid Cappuccino • Ταχεία Παρασκευή Cappuccino



Delicious coffee and milk recipes at the touch of a button

Heerlijke koffie- en melkrecepten met één druk op de knop

Вкусные кофейные и молочные напитки одним нажатием кнопки

Υπέροχα ροφήματα με καφέ και γάλα με το απλό άγγιγμα ενός πλήκτρου

Cappuccino
100ml milk froth
40ml coffee




Milk froth
Coffee



Caffe latte
110ml coffee
140ml milk
60ml milk froth




Milk &
Coffee



Latte Macchiato
140ml milk
140ml milk froth
40ml coffee



Milk froth
Coffee
Milk



Flat White
40ml coffee
100ml milk



Milk &
Coffee



Hot milk
150ml milk



Hot Froth
200ml milk



i For a perfect milk foam, use skimmed or semi-skimmed, cow milk at refrigerator temperature. The milk system has not been designed to work with vegetable milk.

i Для приготовления идеальной молочной пены необходимо использовать коровье обезжиренное или полужирное молоко из холодильника. Молочная система кофемашины не предназначена для использования растительного молока.

i Gebruik voor optimaal melkschuim magere of halfvolle koemelk op koelkasttemperatuur. Het melksysteem is niet ontworpen voor het gebruik van plantaardige melk.





i Για ιδανικό αφρό γάλακτος, χρησιμοποιείτε αποβουτυρωμένο ή μερικώς αποβουτυρωμένα αγελαδινό γάλα σε θερμοκρασία ψυγείου. Το σύστημα γάλακτος δεν προορίζεται για χρήση γάλακτος φυτικής προέλευσης.

Cleaning the Rapid Cappuccino System

Het Rapid Cappuccino-systeem reinigen

Очистка системы Rapid Cappuccino.

Καθαρισμός Συστήματος Ταχείας Παρασκευής Cappuccino.











Disassembling Rapid Cappuccino System

Het Rapid Cappuccino-systeem demonteren

Разборка системы Rapid Cappuccino

Αφαίρεση Συστήματος Ταχείας Παρασκευής Cappuccino.



- i** In case a dishwasher is not available, refer to section «Hand washing of Rapid Cappuccino System» of the user manual. In the case the milk container is kept outside refrigerator for longer than 30 min, disassemble the Rapid Cappuccino System and clean all components
- i** Als u niet over een vaatwasser beschikt, raadpleeg dan het hoofdstuk "Rapid Cappuccino-systeem met de hand wassen" in de gebruiksaanwijzing. Als het melkreservoir langer dan 30 minuten uit de koelkast wordt gehouden, demonteer dan het Rapid Cappuccino-systeem en reinig alle onderdelen
- i** Если у вас нет посудомоечной машины, обратитесь к разделу «Ручная промывка системы Rapid Cappuccino» в руководстве пользователя. Если резервуар для молока находился вне холодильника дольше 30 минут, разберите систему Rapid Cappuccino и промойте все ее компоненты
- i** Σε περίπτωση που δεν διαθέτετε πλυντήριο πιάτων, συμβουλευτείτε την ενότητα «Πλύσιμο στο χέρι του Συστήματος Ταχείας Παρασκευής Cappuccino» στις οδηγίες χρήσης. Σε περίπτωση που το δοχείο γάλακτος μείνει εκτός ψυγείου πάνω από 30 λεπτά, αφαιρέστε το Σύστημα Ταχείας Παρασκευής Cappuccino και καθαρίστε όλα τα εξαρτήματα

