






Rapid Cappuccino -järjestelmän valmistelu • Förbereda cappuccinosystemet
Forberedelse af Rapid Cappuccino • Tilberede Rapid Cappuccino



Herkullisia kahvi- ja maitoreseptejä painiketta hipaisemalla
Utsökta kaffe- och mjölkbaserade recept med ett knapptryck
Lækker kaffe og mælk opskrifter med et tryk på en knap
Nydelig kaffe- og melkeoppskrifter med et tastetrykk

Cappuccino
100ml milk froth
40ml coffee




Milk froth
Coffee



Caffe latte
110ml coffee
140ml milk
60ml milk froth




Milk &
Coffee



Latte Macchiato
140ml milk
140ml milk froth
40ml coffee



Milk froth
Coffee
Milk



Flat White
40ml coffee
100ml milk



Milk &
Coffee



Hot milk
150ml milk



Hot Froth
200ml milk



i Täydellistä maitovahtoa varten, käytä rasvatonta tai vähärasvaista jääkaappilämpöistä lehmänmaitoa. Maidonvaahdotinta ei ole tarkoitettu käytettäväksi kasvipohjaisille maidoille.

i For et perfekt mælkeskum, brug skummet eller halvsukket, kølemælk ved køleskabstemperatur. Mælkesystemet er ikke designet til at arbejde med vegetabilisk mælk.

i För ett perfekt mjölksskum ska skummjölk eller mellanmjölk, komjölk, på kylskåpstemperatur användas. Mjölkssystemet är inte skapat för att fungera med vegetabilisk mjölk.





i For perfekt melkeskum må du bruke skummet eller lett kumelk ved kjøleskapstemperatur. Melkesystemet er ikke designet for å brukes med vegetabilisk melk.

Rapid Cappuccino -järjestelmän puhdistaminen

Rengöra cappuccinosystemet

Rengøring af Rapid Cappuccino System

Rengjøre Rapid Cappuccino System








Rapid Cappuccino -järjestelmän purkaminen

Montera ner cappuccinosystemet

Demontering af Rapid Cappuccino System

Demontere Rapid Cappuccino System



Jos astianpesukonetta ei ole käytettävissä, katso käyttöoppaan lukua «Rapid Cappuccino -järjestelmän käsipesu». Jos maitosäiliötä säilytetään yli 30 minuuttia jääkaapin ulkopuolella, pura Rapid Cappuccino -järjestelmä ja puhdista kaikki osat.



Om du inte har tillgång till diskmaskin, gå till avsnittet om "Diska cappuccinosystemet för hand" i bruksanvisningen. Om mjölkbehållaren förvaras utanför kylskåpet i över 30 min ska cappuccinosystemet monteras ner och rengör alla komponenter



Hvis en opvaskemaskine ikke er tilgængelig, se afsnittet "Håndvask af Rapid Cappuccino System" i bruksanvisningen. I tilfælde af at mælkebeholderen opbevares udenfor køleskabet i mere end 30 minutter, demonterer Rapid Cappuccino System og rengør alle komponenter



Dersom du ikke har en opvaskemaskin tilgjengelig, se avsnittet for «Håndvask av Rapid Cappuccino System» i bruksanvisningen. Hvis melkekanen oppbevares utenfor kjøleskapet lenger enn 30 min må du demontere Rapid Cappuccino System og rengjøre alle komponenter.

