

NESPRESSO®

GRAN LATTISSIMA

Tips






EN Preparing the Rapid Cappuccino System

FR Préparation du système Rapid Cappuccino

TR Hızlı Cappuccino Sistemini Hazırlama

AR نظام تحضير الكابتشينو السريع



EN Delicious coffee and milk recipes at the touch of a button

FR De délicieuses recettes à base de café et de lait en appuyant simplement sur un bouton

TR Lezzetli kahve ve süt tarifleri bir dokunuş uzağınızda

AR وصفات القهوة والحليب اللذيذة بضغطة زر

Cappuccino 100ml milk froth 40ml coffee	Caffe latte 110ml coffee 140ml milk 60ml milk froth
Latte Macchiato 230ml milk froth 40ml coffee	Flat White 40ml coffee 100ml milk
Hot milk 150ml milk	Hot Froth 200ml milk

EN For a perfect milk foam, use skimmed or semi-skimmed, cow milk at refrigerator temperature. The milk system has not been designed to work with vegetable milk.

TR Mükemmel süt köpüğü için buzdolabında muhafaza edilen (yaklaşık 4°C) tam yağlı veya yarım yağlı inek sütü kullanın. Süt sistemi bitkisel süt kullanımı için tasarlanmamıştır.





FR Pour une mousse de lait optimale utiliser du lait de vache écrémé ou demi-écrémé à température de réfrigérateur. Le système lait n'est pas conçu pour l'utilisation de lait végétal.

AR للحصول على رغوة الحليب المثالية، استخدم حليب البقر منزوع الدسم أو نصف منزوع الدسم في درجة حرارة التلاجة. الحليب النباتي غير مناسب لنظام الحليب بالآلة.








EN Cleaning the Rapid Cappuccino System
FR Nettoyage du système Rapid Cappuccino
TR Hızlı Cappuccino Sistemini Temizleme

AR تنظيف نظام الكابتشينو السريع



EN Disassembling Rapid Cappuccino System
FR Comment démonter le système Rapid Cappuccino
TR Hızlı Cappuccino Sistemini Sökme

AR فك نظام الكابتشينو السريع



i In case a dishwasher is not available, refer to section «Hand washing of Rapid Cappuccino System» of the user manual. In the case the milk container is kept outside refrigerator for longer than 30 min, disassemble the Rapid Cappuccino System and clean all components

i Si vous ne possédez pas de lave-vaisselle, consultez la section «Nettoyage à la main du Rapid Cappuccino System» dans le mode d'emploi. Si le pot à lait reste plus de 30 minutes hors du réfrigérateur démontez le système Rapid Cappuccino et nettoyez tous les composants.

i Bulaşık makinesi yoksa, kullanım kılavuzundaki «Hızlı Cappuccino Sistemini Elde Yıkama» bölümüne bakın. Süt haznesi 30 dk.'dan uzun süre buzdolabının dışında kalırsa Hızlı Cappuccino Sistemini sökün ve tüm parçalarını temizleyin.

في حالة عدم توفر غسالة صحون، راجع قسم «الغسيل اليدوي لنظام الكابتشينو السريع» في دليل المستخدم. إذا ظلت حاوية الحليب خارج الثلاجة لمدة تزيد عن 30 دقيقة، يجب فك نظام الكابتشينو السريع وتنظيف جميع مكوناته.

