

NESPRESSO®

GRAN LATTISSIMA

Tips






EN Preparing the Rapid Cappuccino

ES Cómo preparar un Rapid Cappuccino

BR Como usar a Preparação Automática de Cappuccino

FR Comment préparer un Rapid Cappuccino




EN Delicious coffee and milk recipes at the touch of a button

ES Deliciosas recetas de café y leche simplemente pulsando un botón

BR Deliciosas receitas de café e leite com o simples toque de um botão

FR De délicieuses recettes à base de café et de lait en appuyant simplement sur un bouton

Cappuccino
100ml milk froth
40ml coffee



Caffe latte
110ml coffee
140ml milk
60ml milk froth



Latte Macchiato
230ml milk froth
40ml coffee



Flat White
40ml coffee
100ml milk



Hot milk
150ml milk



Hot Froth
200ml milk



EN For a perfect milk foam, use skimmed or semi-skimmed, cow milk at refrigerator temperature. The milk system has not been designed to work with vegetable milk.

BR Para obter a espuma do leite perfeita, use leite de vaca desnatado ou semidesnatado gelado. O sistema de leite não foi projetado para funcionar com leite de vegetais.

ES Para una espuma de leche perfecta, utiliza leche de vaca desnatada o parcialmente desnatada y a temperatura de frigorífico. El sistema para leche no ha sido concebido para utilizar leche vegetal.

FR Pour une mousse de lait optimale utiliser du lait de vache écrémé ou demi-écrémé à température de réfrigérateur. Le système lait n'est pas conçu pour l'utilisation de lait végétal.







EN Cleaning the Rapid Cappuccino System

ES Limpieza del sistema Rapid Cappuccino

BR Limpeza do sistema de Preparação Automática de Cappuccino

FR Nettoyage du système Rapid Cappuccino








EN Disassembling Rapid Cappuccino System

ES Cómo desmontar el sistema Rapid Cappuccino

BR Como desmontar o sistema de Preparação Automática de Cappuccino

FR Comment démonter le système Rapid Cappuccino



i **EN** In case a dishwasher is not available, refer to section «Hand washing of Rapid Cappuccino System» of the user manual. In the case the milk container is kept outside refrigerator for longer than 30 min, disassemble the Rapid Cappuccino System and clean all components

i **ES** Si tienes un lavavajillas, consulta el apartado «Lavado a mano del sistema Rapid Cappuccino» en las instrucciones de uso. Si el depósito de leche se deja fuera del frigorífico durante más de 30 minutos, hay que desmontar el sistema Rapid Cappuccino y limpiar todos los componentes.

i **BR** No caso de não ter uma máquina de lavar louça disponível, consulte a secção «Lavagem à mão do sistema de Preparação Automática de Cappuccino» no manual de instruções. Caso o depósito do leite seja mantido fora do frigorífico durante mais de 30 minutos, desmonte o sistema de Preparação Automática de Cappuccino e lave todas as peças

i **FR** Si vous ne possédez pas de lave-vaisselle, consultez la section «Nettoyage à la main du Rapid Cappuccino System» dans le mode d'emploi. Si le pot à lait reste plus de 30 minutes hors du réfrigérateur démontez le système Rapid Cappuccino et nettoyez tous les composants.



5 713 245 641_01_1119