
FEB292X- 293X - 294X

MAGNIFICA — EVO —

QUICK GUIDE


Instructions videos available at:
<http://magnifica-evo.delonghi.com>




DeLonghi

FR- Avant d'utiliser l'appareil toujours lire les consignes de sécurité. Pour de plus amples indications sur le fonctionnement, se référer aux indications dans le "Mode d'emploi".

EN- Always read the safety warnings before using the appliance. For more instructions, read the Instruction for use .



(*)



(*)























(*)

(*)

EN The type and number of beverages and accessories differ according to model.

FR Le type et le nombre de boissons et d'accessoires diffèrent suivant le modèle.





(*)



Espresso



Coffee



Long







Doppio+







Americano



Long Black




















Espresso



(*)


- Espresso
- Coffee
- Long
- Americano
- Long Black







































































	×	×	×	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓





















~ 220-240 V 50-60 Hz 1450 W



(LxHxD): 240 x 360 x 440 mm

9,4 Kg

Register Now 
www.delonghi.com/register



De'Longhi Appliances via Seitz, 47 31100 Treviso, Italy www.delonghi.com

5713250062_01_0222