
ECAM29X.6Y - 29X.8Y

MAGNIFICA — EVO —

QUICK GUIDE


Instructions videos available at:


<http://magnifica-evo.delonghi.com>



DeLonghi

- IT-** Prima di utilizzare l'apparecchio leggere sempre il fascicolo delle avvertenze di sicurezza. Per ulteriori indicazioni sul funzionamento, fare riferimento alle ulteriori indicazioni nel fascicolo "Istruzioni per l'uso".
- EN-** Always read the safety warnings before using the appliance. For more instructions, read the Instruction for use .
- DE-** Vor dem Gebrauch des Gerätes lesen Sie bitte immer das Heft mit den Sicherheitshinweisen durch.. Für weitere Informationen zum Betrieb wird auf die Angaben im Heft „Bedienungsanleitung“ verwiesen.
- FR-** Avant d'utiliser l'appareil toujours lire les consignes de sécurité. Pour de plus amples indications sur le fonctionnement, se référer aux indications dans le "Mode d'emploi".
- NL-** Voordat het apparaat wordt gebruikt, moet altijd het document met de veiligheidswaarschuwingen worden gelezen. Verwijs voor meer aanwijzingen over de werking naar de aanwijzingen van het document "Gebruksaanwijzing".
- ES-** Antes de utilizar el aparato lea siempre el fascículo de las advertencias de seguridad. Para indicaciones adicionales sobre el funcionamiento, consulte las indicaciones adicionales en el fascículo "Instrucciones para el uso".
- PT-** Antes de utilizar o aparelho, leia sempre o livreto das advertências de segurança. Para mais indicações acerca do funcionamento, consulte as indicações adicionais no livreto "Instruções de utilização".
- EL-** Διαβάζετε πάντα τις προειδοποίησις ασφαλείας προτού χρησιμοποιήσετε τη συσκευή. Για περισσότερες οδηγίες σχετικά με τη λειτουργία, διαβάστε το εγχειρίδιο «Οδηγίες χρήσης».
- NO-** Før apparatet tas i bruk må man alltid lese heftet med sikkerhetsadvarsler. For ytterligere informasjon angående funksjonen, må man lese igjennom ytterligere indikasjoner i heftet "Bruksanvisning".
- SV-** Innan du använder apparaten läs alltid häftet med säkerhetsvarningarna. För ytterligare anvisningar beträffande dess funktion, se de ytterligare anvisningarna i häftet "Bruksanvisning".
- DA-** Læs altid sikkerhedsadvarslerne inden du bruger maskinen. Se yderligere information i häftet "Betjeningsvejledning" for yderligere driftsoplysninger.
- FI-** Lue aina turvalisiusvaroituksen vihkonnen ennen laitteen käyttöä. Jos tähdot lisäohjeita käyttöä varten, katso "Käyttöohjeet"-vihkosta.
- RU-** Перед использованием устройства обязательно прочитайте руководство по безопасности. Для получения дополнительной информации о работе см. дополнительную информацию в пособии «Руководство по эксплуатации».
- UK-** Завжди читайте попередження щодо безпеки перед використанням приладу. Щоб отримати додаткові вказівки, прочитайте Інструкцію по застосуванню.
- KZ-** Құрылғыны пайдаланбас бұрын, әрқашан қауіпсіздік ескертулерін оқып алыңыз. Қосымша нұсқауларды Пайдаланушы нұсқаулығынан көріңз.
- HU-** Mielőtt használná a készüléket, minden olvassa el a biztonsági figyelmeztetések dossziéját. A működéssel kapcsolatos további információért lásd a „Használati utasítás” dosszié útmutatásait.
- CS-** Před použitím přístroje si vždy přečtěte dokument s bezpečnostními varováními. Další informace o provozu najdete v doplňkových informacích v dokumentu „Návod k použití“.
- SK-** Pred používaním spotrebiča si vždy prečítajte dokumentáciu bezpečnostných upozornení. Viac informácií o prevádzke nájdete v ďalších informáciách v dokumentácii „Návod na použitie“.
- PL-** Przed rozpoczęciem użytkowania, należy uważnie przeczytać broszurę, w której wskazano ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa.Więcej informacji na temat funkcjonowania wskazano w dodatkowych wskazówkach w „Instrukcji obsługi“.
- HR-** Prije uporabe uređaja uvijek pročitajte sigurnosna upozorenja. Dodatne informacije o radu potražite u dodatnim informacijama u knjizičici "Upute za uporabu".
- SL-** Pred uporabo aparata vedno preberite zvezek z varnostnimi opozorili. Za več informacij o delovanju glejte dodatne napotke v zvezku »Navodila za uporabo«.
- SR-** Pre korišćenja aparata uvek pročitajte dokumente s bezbednosnim upozorenjima. Za najnovije indikacije o radu pogledajte najnovije indikacije iz dokumenata „Uputstva za upotrebu“.
- BG-** Преди да използвате уреда, прочетете винаги предупрежденията за безопасност. За допълнителни инструкции относно функционирането, консултирайте допълнителните инструкции в свитъка „Инструкции за употреба“.
- RO-** Înainte de a utiliza aparatul, citiți întotdeauna broșura cu avertismente de siguranță. Pentru informații suplimentare cu privire la funcționare, consultați informațiile suplimentare din broșura „Instrucțiuni de utilizare“.
- TR-** Cihazı kullanmadan önce daima güvenlik uyarıları bölümünü okuyun. Çalışmasıyla ilgili daha fazla bilgi almak için "Kullanım talimatları" bölümünde yer alan diğer talimatlara başvurun.
- AR** قبل استخدام الجهاز أقرأ دائمًا ملف تحذيرات الأمان. لمزيد من المعلومات حول التشغيل ارجع إلى التوضيحات والتبيهات الإضافية الواردة في ملف إرشادات الاستخدام.
- IR** همیشه قبیل از استفاده از دستگاه، هشدارهای ایمنی را بخوانید. برای اطلاع از دستورالعمل‌های بیشتر، دستورالعمل استفاده را بخوانید.





(*)

- IT Bevande e accessori diversi per tipo e numero a seconda del modello.
- EN The type and number of beverages and accessories differ according to model.
- DE Die Art und Anzahl der Getränke und Zubehörteile kann je nach Modell abweichen.
- FR Le type et le nombre de boissons et d'accessoires différent suivant le modèle.
- NL Het type en aantal van de dranken en de accessoires kunnen afhankelijk van het model verschillen.
- ES Bebidas y accesorios diversos por tipo y número según el modelo.
- PT Bebidas e acessórios diferentes por tipo e número consoante o modelo.
- EL Ο τύπος και ο αριθμός των ροφημάτων και των αξεσουάρ διαφέρουν αναλόγως το μοντέλο.
- NO Type og nummer for hver enkelt drikk avhenger av modell.
- SV Drycker och tillbehör är olika i typ och antal, beroende på modellen.
- DA Drikke og andet tilbehør efter type og nummer afhængig af model.

FI Valittavissa olevien juomien ja lisavarusteiden tyyppi ja lukumäärä ovat mallikohtaisia.

RU Напитки и аксессуары отличаются по типу и количеству в зависимости от модели.

UK Тип та кількість напоїв та аксесуарів відрізняються залежно від моделі.

KZ Сусындар мен керек-жарақтардың түрлөрі мен саны әр модельде әртүрлі болады.

HU Típus és szám szerint eltérő italok és tartozékok a modell alapján.

CS Nápoje a různá příslušenství podle typu a čísla v závislosti na modelu.

SK Rôzne nápoje a príslušenstvo podľa typu a čísla podľa modelu.

PL Napoje i akcesoria różnego rodzaju i ilości, w zależności od modelu.

HR Napitci i dodaci se razlikuju prema vrsti i broju, ovisno o modelu.

SL Drugačen tip in število napitkov in pripomočkov glede na model.

SR Pića i različit pribor za vrstu i broj u skladu s modelom.

BG Напитки и аксесоари, различни по вид и брой, според модела.

















RO Băuturi și accesorii diferite pentru tip și număr în funcție de model.

















TR İçecekler ve aksesuarların tür ve sayıları modelde göre değişiklik gösterir.


AR مشروبات وملحقات تشغيلية مختلفة من حيث النوع والعدد وفقاً للموديل.

IR نوع و تعداد توشيني ها و لوازم جانبی با توجه به مدل دستگاه مقاومت.


هستند.








1




2




3


- (*)
- Espresso
 - Coffee
 - Long
 - Doppio+
 - Americano
 - Long Black




4



1




2




3


Espresso




4




1



2




3




4

(*)


- Espresso
- Coffee
- Long
- Americano
- Long Black




5




1




2












3



4



5








(*)











Cappuccino

Latte
macchiato

Cappuccino
Mix



















...>






	✗	✗	✗	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓







≈ 45 min




15




16




17




18




19




20




21




22




23




24




25




26




27



28

































29






30

...>





...>




16

17


18

~ 220-240 V 50-60 Hz 1450 W



(LxHxD): 240 x 360 x 440 mm

9,6 Kg



Register Now 
www.delonghi.com/register

De'Longhi Appliances via Seitz, 47 31100 Treviso, Italy www.delonghi.com

5713250071_00_0421