
FEB296X - 298X

MAGNIFICA — EVO —

QUICK GUIDE


Instructions videos available at:
<http://magnifica-evo.delonghi.com>




DeLonghi

FR- Avant d'utiliser l'appareil toujours lire les consignes de sécurité. Pour de plus amples indications sur le fonctionnement, se référer aux indications dans le "Mode d'emploi".

EN- Always read the safety warnings before using the appliance. For more instructions, read the Instruction for use .



(*)




(*)



(*)



















(*)






















(*)

FR Le type et le nombre de boissons et d'accessoires diffèrent suivant le modèle.

EN The type and number of beverages and accessories differ according to model.
















(*)

-  Espresso
-  Coffee
-  Long
-  Doppio+
-  Americano
-  Long Black









 Espresso































(*)

- Espresso
- Coffee
- Long
- Americano
- Long Black





















...



















































	×	×	×	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓


















~ 220-240 V 50-60 Hz 1450 W



(LxHxD): 240 x 360 x 440 mm

9,6 Kg

Register Now 
www.delonghi.com/register



5713250072_00_0421