
FEB292X- 293X - 294X

MAGNIFICA — EVO —

QUICK GUIDE


Instructions videos available at:
<http://magnifica-evo.delonghi.com>




DeLonghi

FR- Avant d'utiliser l'appareil toujours lire les consignes de sécurité. Pour de plus amples indications sur le fonctionnement, se référer aux indications dans le "Mode d'emploi".

EN- Always read the safety warnings before using the appliance. For more instructions, read the Instruction for use .



(*)



(*)
















(*)

(*)





EN The type and number of beverages and accessories differ according to model.

FR Le type et le nombre de boissons et d'accessoires diffèrent suivant le modèle.



EN The type and number of beverages and accessories differ according to model.

FR Le type et le nombre de boissons et d'accessoires diffèrent suivant le modèle.



(*)



Espresso



Coffee







Long







Doppio+



Americano




















Espresso



(*)


- Espresso
- Coffee
- Long
- Americano





































































	×	×	×	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓




















~ 220-240 V 50-60 Hz 1450 W



(LxHxD): 240 x 360 x 440 mm

9,4 Kg

Register Now 
www.delonghi.com/register



De'Longhi Appliances via Seitz, 47 31100 Treviso, Italy www.delonghi.com

57132C7886_00_0222